

# 操作パネル

## あたためいろいろ

- 1 おかず
- 4 飲み物・牛乳
- 7 スチームあたため
- 10 解凍
- 12 下ゆで野菜
- 14 ハンバーグ
- 17 焼きいも
- 20 鶏のから揚げ
- 69 冷凍鶏のから揚げ
- 75 清掃
- 2 ごはん
- 5 解凍あたため
- 8 中華まんあたため
- 11 半解凍
- 13 下ゆで根菜
- 15 鶏のハーブ焼き
- 18 型抜きクッキー
- 21 タンドリーチキン
- 70 冷凍チャーハン
- 76 水抜き
- 3 冷凍ごはん
- 6 コンビニ弁当
- 9 揚げ物あたため
- 16 マカロングラタン
- 19 トースト(裏返し)
- 22 塩ざけ
- 71 冷凍ピザ
- 77 脱臭

## 解凍・下ゆで

## 人気メニュー

- 14 ハンバーグ
- 17 焼きいも
- 15 鶏のハーブ焼き
- 18 型抜きクッキー
- 16 マカロングラタン
- 19 トースト(裏返し)

## 冷凍から焼き物

- 20 鶏のから揚げ
- 21 タンドリーチキン
- 22 塩ざけ

## 冷凍食品パリッと調理

- 69 冷凍鶏のから揚げ
- 70 冷凍チャーハン
- 71 冷凍ピザ

## お手入れ

- 75 清掃
- 76 水抜き
- 77 脱臭

## レシピ集



### オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。

### 手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。  
一部の手動メニューの調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。(スチームショット)  
**レンジ** を使用するメニューでは使用できません。

### 簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

### 時間設定ボタン

手動調理の時間の設定を行います。

### 仕上がりボタン

**1 おかず**、オートメニューの仕上がり調節を行います。

### メニュー/温度選択ボタン

オートメニューのメニュー番号や手動調理の温度設定を行います。



### レシピ集

ホームページからレシピ集(web)が見られます。(スマートフォン対応ページ)

### 液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です)

### あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して、**あたためスタート** を押してスタートすることをお知らせします。(加熱を開始すると消えます)

### あたため/スタートボタン

**1 おかず**、オートメニュー、手動調理をスタートするときを押します。

### とりけしボタン

設定内容や運転のとりけしを行います。

### オートメニューボタン

ボタンを押してオートメニューの種類を選びます。

### お手入れボタン

ボタンを押して **75 清掃** **76 水抜き** **77 脱臭** を選びます。

### 追加加熱ボタン

追加加熱を行います。