

操作パネル

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

一部の手動調理の調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。
(スチームショット)

レンジ を使用する調理では使用できません。

簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

液晶表示部


設定内容や運転状況を表示します。
(**図** の表示は全点灯イメージ図です)

オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。この他のメニューは「オートメニューの選びかた」

レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。(スマートフォン対応ページ)

<ul style="list-style-type: none"> ■ あたためいろいろ 1 おかずあたため 2 ごはんあたため 3 冷凍ごはん 4 飲み物・牛乳 	<ul style="list-style-type: none"> 5 解凍あたため 6 冷凍(左)と冷蔵(右) 7 スチームあたため 8 中華まんのあたため 9 揚げ物のあたため 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 解凍下ゆで 10 ひき肉 11 薄切り肉 12 角切り肉 13 ブロック肉 14 厚切り肉 15 しゃぶしゃぶ用肉 16 刺身 17 下ゆで葉・果菜 18 下ゆで根菜 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ノンフライ 19 鶏のから揚げ 20 とんかつ 21 手羽先のから揚げ 22 ポテトコロッケ 	<ul style="list-style-type: none"> 23 えびフライ 24 あじフライ 25 えびの天ぷら 26 チキン南蛮 27 さつま揚げ ■ 過熱水蒸気 37 ハンバーグ 38 ローストビーフ 39 鶏のハーブ焼き 40 鶏の照り焼き 41 塩ざけ 42 塩さば 43 ぶりの照り焼き 44 あじの開き 45 焼きいも 	<ul style="list-style-type: none"> ■ おかず 46 豚のしょうが焼き 47 マカロニグラタン 48 焼きそば 49 チンジャオロウスー 50 茶わん蒸し 51 あさりの酒蒸し 52 肉じゃが 53 筑前煮 54 ぶり大根 	<ul style="list-style-type: none"> ■ スイーツパン 82 スポンジケーキ 83 シフォンケーキ 84 シュークリーム 85 パウンドケーキ 86 らくらくクッキー 87 バターロール 88 簡単パン 89 ピザ(パン生地) 90 フランスパン 	<p>レシピ集</p> 
---	--	--	--	--	--	---	---

お手入れボタン

清掃 **水抜き** **脱臭** を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。



メニュー/温度

追加加熱

10分 1分 10秒

レンジ発酵

オープン発酵

グリル

スチーム

簡単レンジ

仕上がり

強 [オート] スチームレンジオープングリル発酵
中 清掃現在 18:08 °C 予熱無給水
弱 脱臭 約 18分 冷却中黒血
水抜き 秒 W テーブル

料理

あたためいろいろ

解凍下ゆで

あたためスタート

お手入れ

とりけし

HEALTHY CHEF

追加加熱ボタン

追加加熱を行います。

時間設定ボタン

手動調理の時間を設定します。

仕上がりボタン

1 おかずあたため、オートメニューの仕上がり調節を行います。

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

メニュー/温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

あたため/スタートボタン

1 おかずあたため、オートメニュー、手動調理などの運転のスタートします。調理中にドアを開閉した場合に調理を再開します。