



作り方

1. **A**を混ぜ、フランスパンを浸しておく。
2. フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「**焼き物**」
「**180℃**」を選び、「**スタート**」ボタンを押す。
3. 表示部に「**適温**」が表示されたらバターを溶かし、**1**のパンの両面を焼く。

適温調理

焼き物

設定温度の目安
180℃

材料（4枚分）

| | |
|-------------------|-----|
| フランスパン（厚さ1.5~2cm） | 4枚 |
| バター | 20g |

| | |
|-------------|--------|
| A 牛乳 | カップ1/2 |
| 砂糖 | 大さじ1/2 |
| 卵 | 1個 |

対象機種：N100Tシリーズ