



### 作り方

1. ソーセージパンを平皿の中央部にのせ、メニューの「パン温め」「総菜パン」「中」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。



冷凍したパンや具がないパンの温めはできません。  
冷凍したパンは、自然解凍してから調理してください。  
調理するときのパンののせかたは、平皿の中央部にのせてください。  
温めるパンの種類や分量により仕上がりが異なります。お好みに合わせ火力調節してください。  
パンを焼く場合は、「トースト」または「手動グリル」などで様子を見ながら調理してください。

必ずパンの包装や容器をはずしてから温めてください。

パン温め

使用付属品



平皿

総菜パン

火力の目安  
中

### 材料（1～2個分）

ソーセージパン（1個約100gのもの）	1～2個
---------------------	------

### 材料（1個分）

ソーセージパン（1個約100gのもの）	1個
---------------------	----