



作り方

1. **A**を混ぜ、フランスパンを浸しておく。
2. フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「焼き物」「180℃」を選び、「スタート」ボタンを押す。
3. 表示部に「適温」が表示されたらバターを溶かし、**1**のパンの両面を焼く。

適温調理

焼き物

設定温度の目安  
180℃

材料（4枚分）

フランスパン（厚さ1.5～2cm） 4枚

バター 20g

<b>A</b>	牛乳	カップ1/2
	砂糖	大さじ1/2
	卵	1個