

■ 操作部

保温ボタン

保温を行います。

保温ランプ

保温中点灯します。

お米ボタン

お米の種類や調理を選択します。

メニューボタン

炊きかたを選択します。

時刻・時間合わせボタン

現在時刻や予約炊飯時刻、浸し炊飯時間のセットを行います。



切ボタン

炊飯・調理や保温の停止、予約炊飯、浸し炊飯の取消しを行います。

予約ボタン

予約炊飯や浸し炊飯を選択します。

炊飯(再加熱)ボタン

炊飯・調理のスタート、予約炊飯のスタートや保温中のごはんの再加熱を行います。

凸マーク

炊飯(再加熱)ボタンに「○」、切ボタンに「□」の凸部をつけて目の不自由な方々に対して配慮してあります。