

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

## 操作部

### スチーム保温ボタン

保温のスタートや、「保温低」「保温高」を選択します。

### 少量ボタン

少量のごはん(2合(2カップ)まで)を炊くときに選択します。  
少量1合:0.5~1合炊くとき  
少量2合:1.5~2合炊くとき

### 極上ボタン

極上コースでごはんを炊くときに選択します。  
極上しゃっきり:カレー、炒飯など  
極上ふつう:いつものごはんに  
極上もちもち:お弁当や冷凍に  
極上すしめし:すしめしに

### お米ボタン

お米の種類を選択したり、設定変更モードへの切り替えをしたり、設定変更時の決定を行います。

### 表示窓

白米 無洗米 雑穀米 玄米 麦ごはん  
[極上] [ふつう] [しゃっきり] [もちもち] [すしめし]  
快速 炊込み おかゆ おこわ エコ炊飯  
少量 予約12 1 2合 浸し 保溫低高 00:00 [圧力] [時間]  
分

### お米

### コース

### 選択/時刻

### 切 とりけし

### 予約

### 炊飯 再加熱

### 切 / とりけしボタン

炊飯や保溫を停止したり、予約炊飯、浸し炊飯の取消しをします。

### 予約ボタン

予約炊飯や浸し炊飯の選択を行います。

### 炊飯/再加熱ボタン

炊飯や予約炊飯、浸し炊飯を開始します。  
保溫中は再加熱を開始します。

### 選択/時刻ボタン

現在時刻や予約炊飯時刻の設定を行います。  
浸し時間の設定を行うほか、設定変更モードでの表示送りなどに使用します。

炊き方を選択します。

### お米ボタン

## 表示窓

●工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。

炊き方の文字で、選択した炊き方を表示します。

「少量1合」「少量2合」の文字で、少量炊飯の設定を表示します。

「保溫低」「保溫高」の文字の点灯で、選択した保溫の設定を表示します。

### 浸し炊飯表示

「浸し」の文字の点灯で、浸し炊飯の選択を表示します。

白米 無洗米 雑穀米 玄米 麦ごはん

[極上] [ふつう] [しゃっきり] [もちもち] [すしめし]

快速 炊込み おかゆ おこわ エコ炊飯

少量 予約12 1 2合 浸し 保溫低高 00:00 [圧力] [時間]

分

### お米表示

選択したお米の種類を表示します。

### 圧力表示

圧力がかかるコースの炊飯中に「圧力」の文字を表示します。

### 時刻・時間表示

炊き上がるまでの時間や保溫経過時間、現在時刻、予約時刻、浸し時間などを表示します。

### 予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」の文字の点灯で、選択した予約を表示します。