図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

操作部

スチーム保温ボタン 少量ボタン 極上ボタン お米ボタン 保温のスタートや、「保温 少量のごはん(2合(2カップ) 極上コースでごはんを炊くときに お米の種類を選択し 低」「保温高」を選択し まで)を炊くときに選択します。 選択します。 たり、設定変更モー 少量1合:0.5~1合炊くとき ます。 極上しゃっきり:カレー、炒飯など ドへの切り替えをし 少量2合:1.5~2合炊くとき 極上ふつう:いつものごはんに たり、設定変更時の 極上もちもち:お弁当や冷凍に 決定を行います。 極上すしめし: すしめしに 表示窓 白米 無洗米 雑穀米 玄米 麦ごはん 極上⊌ 極上 [ふつう しゃっきり もちもち すしめし] 快速 炊込み おこげ おかゆ おこわ エコ炊飯 ▍少量 **□**ース ← 選択/時刻 低高 圧力 予約12 浸し 再加熱 . . <mark>¶</mark>. <mark>|</mark> . .

予約

切 / とりけしボタン

炊飯や保温を停止したり、予約 炊飯、浸し炊飯の取消しをします。

予約ボタン

とりけし

予約炊飯や浸し炊 飯の選択、再加熱 の予約を行います。

炊飯/再加熱ボタン

炊飯

再加熱

炊飯や予約炊飯、浸し 炊飯を開始します。 保温中は再加熱を開始 します。

選択/時刻ボタン

炊き方を選択し

ます。

現在時刻や予約炊飯時刻、再加熱 予約時刻の設定を行います。 浸し時間の設定を行うほか、設定変 更モードでの表示送りなどに使用し ます。

表示窓

●工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。

炊き方表示

炊き方の文字で、選択した炊 き方を表示します。

少量炊飯表示

「少量1合」「少量2合」の文字で、少量炊飯の設定を表示します。

保温表示

「保温低」「保温高」の文字の 点灯で、選択した保温の設定 を表示します。

圧力表示

圧力がかかるコースの炊飯中 に**圧力**の文字を表示します。



お米表示

お米の種類の文字で、選択したお米の種類を表示します。

時刻・時間表示

炊き上がるまでの時間や保温 経過時間、現在時刻、予約時刻、 浸し時間などを表示します。

再加熱表示

「再加熱」の文字の点灯で、再 加熱の予約を表示します。

浸し炊飯表示

「浸し」の文字の点灯で、浸し 炊飯の選択を表示します。

予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」の文字 の点灯で、選択した予約を表 示します。