

操作パネル

レシピ集



10分メニュー	グラタン	ノンフライ	スイーツ
8 10分いため物	11 マカロニグラタン	14 鶏のから揚げ	17 クッキー
9 10分煮物	12 えびのドリア	15 とんかつ	18 ホットケーキ
10 10分蒸し物	13 ラザニア	16 えびフライ	19 スポンジケーキ

レシピ集
 ホームページからレシピ集が見られます。(スマートフォン対応ページ)

手動調理ボタン
 手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。

時間/重量(グラム)ボタン
 手動調理の時間設定やオートメニューの「7 解凍(g設定)」の重量(グラム)設定を行います。

温度/仕上がりボタン
 「1 あたため」、オートメニューの仕上がりや手動調理の温度の設定を行います。

脱臭ボタン
 ボタンを押して「脱臭」を選びます。



オートメニュー表示
 オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。この他のメニューは「オートメニュー参照」

液晶表示部
 設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートボタン
 「1 あたため」、オートメニュー、手動調理をスタートするときを押します。

とりけしボタン
 設定内容や運転のとりけしを行います。

オートメニューボタン
 ボタンを押してオートメニューの種類を選びます。

お知らせ

- 950Wについて
 高周波出力950Wは、短時間高出力機能(最大2分間)です。オートメニューの「1 あたため」などの限定したメニューでのみ働きます。
- オートメニューのメニューは全部で19あります。
- オートメニューの場合、メニューによってスタート直後、表示部に「0」を表示します。