

操作パネル

簡単レンジボタン
よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

簡単レンジボタン
よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

手動調理ボタン
手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

手動調理ボタン
手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

液晶表示部
設定内容や運転状況
を表示します。
(図の表示は全点灯
イメージ図です)

液晶表示部
設定内容や運転状況
を表示します。
(図の表示は全点灯
イメージ図です)

あたため/スタートボタン

オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。

調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

あたため/スタートボタン

オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。

調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

あたため/スタートランプ
オートメニュー、手動調理のとき点滅して を押すとスタートすることをお知らせします。
(加熱を開始すると消えます)

あたため/スタートランプ
オートメニュー、手動調理のとき点滅して  を押すとスタートすることをお知らせします。
(加熱を開始すると消えます)

