


操作パネル

あたためいろいろ 1 おかず 2 ごはん 3 冷凍ごはん	飲み物・牛乳 4 飲み物・牛乳 5 解凍あたため 6 コンビニ弁当	スチームあたため 7 スチームあたため 8 中華まんあたため 9 揚げ物あたため	解凍・下ゆで 10 解凍 11 半解凍 12 下ゆで葉果菜 13 下ゆで根菜	人気メニュー 14 ハンバーグ 15 鶏のハーブ焼き 16 マカロニグラタン	17 焼きいも 18 型抜きクッキー 19 トースト(裏返し)	冷凍から焼き物 20 鶏のから揚げ 21 塩ざけ 22 塩さば	冷凍食品パリッと調理 23 冷凍鶏のから揚げ 24 冷凍たこ焼き 25 冷凍今川焼き	お手入れ 73 清掃 74 水抜き 75 脱臭	レシピ集 
--	---	--	---	--	---------------------------------------	---	--	---	--

オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。
 一部の手動メニューの調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。(スチームショット)
レンジ を使用するメニューでは使用できません。

簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

時間設定ボタン

手動調理の時間の設定を行います。

仕上がりボタン

1 おかず、オートメニューの仕上りの設定を行います。

メニュー / 温度選択ボタン

オートメニューのメニュー番号や手動調理の温度設定を行います。



レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して、**あたためスタート** を押してスタートすることをお知らせします。(加熱を開始すると消えます)

あたため/スタートボタン

1 おかず、オートメニュー、手動調理をスタートするときを押します。

とりけしボタン

設定内容や運転のとりけしを行います。

オートメニューボタン

ボタンを押してオートメニューの種類を選びます。


お手入れボタン

ボタンを押して **73 清掃** **74 水抜き** **75 脱臭** を選びます。

追加加熱ボタン

追加加熱を行います。

お知らせ

- 1000Wについて
高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オートメニューの**1 おかず**などの限定したメニューでのみ働きます。
- オートメニューのメニューは全部で72あります。
- オートメニューの場合、メニューによってスタート直後、表示部に「」を表示します。