

操作パネル

簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。
(図の表示は全点灯イメージ図です)

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して  を押すとスタートすることをお知らせします。(加熱を開始すると消えます)

