

オート調理表示

オート調理で選択できるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。
スチームショットはスチームを押します。

表示部

設定内容や運転状況を表示します。
(表示は全点灯イメージ図です)

メニュー選択ボタン

オート調理のメニュー番号の設定を行います。

レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。
(スマートフォン対応ページ)

清掃・脱臭ボタン

ボタンを押して清掃・脱臭を選びます。

あたためいろいろ
5 節凍あたため
解凍・下ゆで
1 おかずごはん
6 冷凍(左)と冷蔵(右)
10 薄切り肉
2 冷凍ごはん
7 スチームあたため
11 ひき肉
3 飲み物・牛乳
8 中華まんのあたため
12 鶏プロック肉
4 酒かん
9 揚げ物のあたため
13 牛・豚プロック肉
この他のメニューはレシピ集をご覧ください。

14 とんかつ用肉
15 刺身
16 魚丸身
17 下ゆで葉・果菜
18 下ゆで根菜
19 鶏のから揚げ
20 手羽先のから揚げ
21 どんかつ
22 えびフライ
23 あじフライ
24 ポテトコロッケ
25 えびの天ぷら
26 チキン南蛮
27 さつま揚げ
28 パン
29 ハンバーグ
30 ローストビーフ
31 えびの天ぷら
32 チキン南蛮
33 えびの天ぷら
34 えびの天ぷら
35 えびの天ぷら
36 えびの天ぷら
37 えびの天ぷら
38 えびの天ぷら
39 鶏のハーブ焼き
40 鶏の照り焼き
41 塩ざけ
42 塩さば
43 ぶりの照り焼き
44 あじの開き
45 豚のスイーツ
46 焼きいも
47 マカロニグラタン
48 焼きそば
49 茶わん蒸し
50 鶏の酒蒸し
51 あさりの酒蒸し
52 肉じゃが
53 肉豆腐
54 築前煮
55 ぶり大根
56 ふろふき大根
57 かつお昆布だし
58 とん汁
59 スポンジケーキ
60 シフォンケーキ
61 シューカリーム
62 簡単パン
63 ピザ(パン生地)

手動調理
レンジ(発酵)
オープン(発酵)
グリル
スチーム
10分
1分
10秒
簡単レンジ

温度/仕上がり
▲
▼
■強 [オート]スチームレンジオープングリル 発酵
■中 清掃
■弱 脱臭
現在約 18分88秒 予熱 黒皿
分冷却中
秒給水 テーブル
あたためいろいろ
解凍・下ゆで
ノンフライ
過热水蒸気
おかず・スイーツ

オート
▼
▲
メニュー選択

レシピ集

HEALTHY CHEF

清掃
脱臭
あたため
スタート
とりけし

時間設定ボタン

手動調理の時間の設定を行います。

簡単レンジボタン

手動調理のレンジ加熱
500W/600Wが簡単に使えます。

温度/仕上がりボタン

1 おかず・ごはん、オート調理の仕上がりや手動調理の温度の設定を行います。

オート調理ボタン

ボタンを押してオート調理の種類を選びます。

あたため/スタートボタン

1 おかず・ごはん、オート調理、手動調理などの運転のスタートをするときに押します。

とりけしボタン

設定内容や運転のとりけしを行います。