

操作パネル

あたためいろいろ 1 おかずごはん 2 飲み物 牛乳(杯数) 3 酒かん(本数) 4 解凍あたため	解凍 下ゆで 5 コンビニ弁当 6 揚げ物のあたため 7 解凍(グラム) 8 刺身の解凍(グラム) 9 下ゆで葉果菜(グラム) 10 下ゆで根菜(グラム)	ノンフライ 11 鶏のから揚げ 12 とんかつ 13 ヒレカツ 14 えびフライ 15 あじフライ 16 ポテトコロッケ 17 えびの天ぷら 18 チキン南蛮	おかずスイーツ 19 ハンバーグ 20 鶏のハーブ焼き 21 鶏の照り焼き 22 塩ざけ 23 焼きいも 24 マカロニグラタン 25 焼きそば 26 チンジャオロウスー 27 なすのみそいため 28 焼きうどん 29 にらレバいため 30 茶わん蒸し	31 あさりの酒蒸し 32 鶏の簡単蒸し 33 肉じゃが 34 かぼちゃの煮物 35 肉豆腐 36 筑前煮 37 きんぴらごぼう 38 とん汁 39 スポンジケーキ 40 型抜きクッキー 41 簡単パン 42 ピザ(パン生地)
--	--	--	---	--

少数数も選べるメニュー



オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。予熱をするオートメニューは「42 ピザ(パン生地)」だけです。その他のオートメニューは予熱しません。少数数ボタンに対応するメニューは「11 鶏のから揚げ」～「38 とん汁」、「43 さばのみそ煮」です。

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。

簡単レンジボタン

手動調理のレンジ加熱「600W」「500W」が簡単に使えます。

時間/重量(グラム)ボタン

手動調理の時間設定やオートメニューの「7 解凍(グラム)」、「8 刺身の解凍(グラム)」、「9 下ゆで葉・果菜(グラム)」、「10 下ゆで根菜(グラム)」の重量(グラム)の設定を行います。

温度/仕上がりボタン

「1 おかず・ごはん」、オートメニューの仕上がりや手動調理の温度の設定を行います。

脱臭ボタン

ボタンを押して「脱臭」を選びます。

手動調理

レンジ
(発酵)

オープン
(発酵)

グリル

簡単
レンジ

10分

1分
100g

10秒
10g

▲
温度/仕上がり

▼

レンジオープングリル 発酵
予熱刺身解凍葉果菜根菜
[オート]少数数
現在 M約 18分88秒
本 W
黒血冷却中 g°C
弱・中・強 脱臭

あたため
スタート

少数数 とりけし
オートメニュー

あたためいろいろ 解凍下ゆで
ノンフライ おかずスイーツ

▲ メニュー選択
▼

脱臭

レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。(スマートフォン対応ページ)

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して、**あたため**を押してスタートすることをお知らせします。(加熱を開始すると消えます)

あたため/スタートボタン

「1 おかず・ごはん」、オートメニュー、手動調理をスタートするときを押します。

少数数ボタン

ボタンを押して少数数メニューを選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転のとりけしを行います。

オートメニューボタン

ボタンを押してオートメニューの種類を選びます。

メニュー選択ボタン

オートメニューのメニュー番号を選びます。

お知らせ

- 1000Wについて
高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オートメニューの「1 おかず・ごはん」などの限定したメニューで働きます。
- オートメニューのメニューは全部で43あります。
- オートメニューの場合、メニューによってスタート直後、表示部に「」を表示します。