

操作パネル

追加加熱ボタン

オートメニューや手動メニューで加熱後にもう少し熱くしたいとき、焼きたいときに、お好みで加熱を追加できます。

簡単レンジボタン

よく使う手動メニューのレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

ナビ操作機能

点灯や点滅して次の操作の順序を知らせます。続けて操作するダイヤルやボタンのランプが点灯、点滅します。



手動ボタン

手動メニューを選びます。

オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。この他のメニューは「レシピ集」

レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。(スマートフォン対応ページ)

ダイヤル

オートメニューのメニュー番号や手動メニューの時間や温度などの設定をするときに回します。

清掃・脱臭ボタン

清掃 **脱臭** を選びます。

仕上がりボタン

オートメニューの仕上がりの設定をします。
一部の手動メニューの調理中にスチームを追加します。(スチームショット)
レンジ **過熱水蒸気** を使用するメニューでは使用できません。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(図の表示は全点灯イメージです)

あたため／スタートボタン

1 おかず、オートメニュー、手動メニューなどの運転をスタートします。調理中にドアを開閉した場合に調理を再開します。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。「0」を表示しているときに約3秒以上押しと重量センサーの「0点調節」がスタートします。

決定ボタン

手動メニューの加熱の種類、温度、時間などの選択を決定します。

