

操作パネル

タッチパネル(液晶表示部)

表示画面と操作画面を兼用しています。(この画面はホーム画面を表示しています。)オートメニュー、手動調理の設定内容、運転状況などを表示し、タッチ操作することができます。

お願い

- タッチパネルのボタンを操作するときは指でタッチし、強く押さないでください
破損するおそれがあります
- タッチパネルは周囲の温度、湿度、近くの電気製品の影響により反応がかわる場合があります
タッチしても反応しないときは、指を離して再びタッチしてください
- タッチパネルはスプーンやはしなどで押さないでください
破損するおそれがあります
- タッチパネルに水滴、中性洗剤や汚れをつけたままにしないでください
反応しない場合があるので、汚れをふき取ってください



通信ランプ

ペアリング設定をし、無線LANに接続しているときに点灯します。点滅中は通信準備中のため、無線LAN機能は使えません。点灯状態になるまでしばらくお待ちください。

とりけし

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

あたためスタート

あたためスタートボタン

[001 おかずのあたため]、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

モーションリング

機能別に発色します。
白:操作中、加熱終了
※変更できます。
青:無線通信
ピンク:加熱中