

# 操作パネル

## お手入れ/設定ボタン

清掃や脱臭などのお手入れの選択や、庫内灯や報知音などの各種設定を選びます。

## 簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

## ダイヤル

オートメニューのメニュー番号や手動調理の時間、温度などの設定をするときに回します。

## 解凍ボタン

肉や魚の形状、種類などに合わせた解凍を選びます。

## 液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(図の表示は初期画面です)

## あたためスタート/決定ボタン

**001 おかずのあたため**、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときには押します。  
調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。  
手動調理の加熱の種類・温度・時間などの選択を決定します。



## あたためいろいろボタン

オートメニューのあたためや下ゆでを選びます。常温、冷蔵、冷凍保存(ホームフリージング)した食品をあたためます。

## 通信ランプ

ペアリング設定をし、無線LANに接続しているときに点灯します。点滅中は通信準備中のため、無線LAN機能は使えません。点灯状態になるまでしばらくお待ちください。

## とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

## 手動ボタン

手動調理の加熱方法を選びます。

## ダイヤルリング

ダイヤル周りのLEDリングは、機能別に発色の色が異なります。  
白：操作中、加熱終了  
青：無線通信  
ピンク：加熱中