

# 操作パネル

## タッチパネル(液晶表示部)

表示画面と操作画面を兼用しています。(この画面はホーム画面を表示しています。)オートメニュー、手動調理の設定内容、運転状況などを表示し、タッチ操作することができます。

### お願い

- タッチパネルのボタンを操作するときは指でタッチし、強く押さないでください  
破損するおそれがあります
- タッチパネルは周囲の温度、湿度、近くの電気製品の影響により反応が変わる場合があります  
タッチしても反応しないときは、指を離して再びタッチしてください
- タッチパネルはスプーンやはしなどで押さないでください  
破損するおそれがあります
- タッチパネルに水滴、中性洗剤や汚れをつけたままにしないでください  
反応しない場合があるので、汚れをふき取ってください



## 通信ランプ

ペアリング設定をし、無線LANに接続しているときに点灯します。点滅中は通信準備中のため、無線LAN機能は使えません。点灯状態になるまでしばらくお待ちください。

### とりけし

## とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

### あたためスタート

## あたためスタートボタン

[001 おかずのあたため]、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

## モーションリング

機能別に発色します。  
白:操作中、加熱終了  
※変更できます。  
青:無線通信  
ピンク:加熱中