

操作パネル

あたため・解凍ボタン

あたため、解凍、下ゆでの「あたためメニュー」の分類からオートメニューを選びます。

食品別にあたためメニューを選ぶ
あたためる
肉や魚の解凍
野菜の下ゆで

簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 が簡単に使えます。

ダイヤル

オートメニューのメニュー番号や手動調理の時間、温度などの設定をするときに回します。

お手入れ/設定ボタン

清掃や脱臭などのお手入れの選択や、庫内灯や終了音（報知音）などの各種設定を選びます。

一部の手動調理の調理中にスチームを追加します。（スチームショット）

を使用する加熱では使用できません。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。（図の表示は初期画面です）

あたためスタート/決定ボタン

、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。

調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

手動調理の加熱の種類・温度・時間などの選択を決定します。



料理ボタン

「料理メニュー」の調理分類からwebレシピ集に記載のオートメニューを選びます。（「ゆで物」「あたため」を除く）

調理する
webレシピ集

通信ランプ

ペアリング設定をし、無線LANに接続しているときに点灯します。点滅中は通信準備中のため、無線LAN機能は使えません。点灯状態になるまでしばらくお待ちください。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

マイリストボタン

お気に入りやよく使う、気になるオートメニューをマイリストに登録する機能です。最大20メニューまで登録できます。

手動ボタン

手動調理の加熱方法を選びます。