

# 操作パネル

## あたため/解凍ボタン

あたため、解凍、下ゆでの「あたためメニュー」の分類からオートメニューを選びます。

## 簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱[600W][500W]が簡単に使えます。

## ダイヤル

オートメニューのメニュー番号や手動調理の時間、温度などの設定をするときに回します。

## お手入れ/設定ボタン

清掃や脱臭などのお手入れの選択や、庫内灯や終了音(報知音)などの各種設定を選びます。

一部の手動調理の調理中にスチームを追加します。(スチームショット)

レンジ[過熱水蒸気]を使用する加熱では使用できません。

## 液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(図の表示は初期画面です)

## あたためスタート/決定ボタン

[001 おかずのあたため]、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。

調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

手動調理の加熱の種類・温度・時間などの選択を決定します。



## 料理ボタン

「料理メニュー」の調理分類からwebレシピ集に記載のオートメニューを選びます。(「ゆで物」「あたため」を除く)

## 通信ランプ

ペアリング設定をし、無線LANに接続しているときに点灯します。点滅中は通信準備中のため、無線LAN機能は使えません。点灯状態になるまでしばらくお待ちください。

## とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

## 手動ボタン

手動調理の加熱方法を選びます。