

作りかた

1. 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
2. 包装や容器を外し、パンを焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置き **009 総菜パンのあたため** であたためる。

加熱の目安

加熱：約8分(110g)

1回に作れる分量

100～240g(約1～2個)

使用付属品

焼網
テーブルプレート
底面

給水タンク 満水

ひとくちメモ

ピザパンは仕上がり調節 **強** に合わせます。

1回にあたためられる分量は、カレーパン(1個約110gの物)は1～2個、ソーセージパン(1個約100gの物)は1～2個、ピザパン(1個約120gの物)は1～2個です。

冷凍したパンはあたためられません。自然解凍してからあたためます。

お願い

詳しい使い方やコツは取扱説明書を確認してください。