

お客様へ

(ビデオカメラ DZ-BD10H)

このたびは日立製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本機をご使用の際には、下記にご注意ください。

■ご注意事項

【Q】本機からカタカタ音がする

【A】故障ではありません。

以下のような場合、内部のレンズが動き、カタカタ音がすることがあります。

- ・ 本機を振る
- ・ 電源の入り切りをする
- ・ 動画→静止画などのモード切替時
- ・ 秒撮待機解除時

* 本機が録画一時停止のときに、液晶モニターを閉じると秒撮待機状態になります。

(初期設定は、秒撮設定「オン」です。)

この状態から、液晶モニターを開くと秒撮待機状態が解除され、録画一時停止状態に戻ります。

● 撮影した映像の補償はできません。

本機の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いません。