

# お客様へ 本機取扱いのご注意について

(ビデオカメラ DZ-BD9H)

このたびは日立製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本機の動作（操作）に関するご注意についてまとめてあります。  
詳しい説明は取扱説明書の参照ページをご覧ください。

## ■ご注意事項

No.	Q	A	取扱説明書の参照先
1	HDMI 出力端子でテレビと接続しても、音声が出力されない。	故障ではありません。 HDMI 接続の場合、再生時以外は本機から音声が出力されません。 この場合、D 端子など他の方法で接続してください。	P.44 P.101
2	ワイドテレビ以外のテレビ（画面比率 4 : 3）と接続した場合、映像が縦長に表示される。	故障ではありません。 ワイドテレビ以外のテレビ（画面比率 4 : 3）と本機をつないでご覧になると、映像が縦長に表示されます。テレビによっては、16 : 9 表示機能を持った機種があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。	P.103 P.136
3	テレビと接続した場合、画面表示がはみだして、文字がかけてしまう。	故障ではありません。 テレビによっては、画面表示がはみだして、文字がかけてしまうことがあります。	—
4	画面に縦 2 本、横 2 本の線が映っている。	撮影補助のためのガイドラインです。 録画はされません。表示を消すこともできます。	P.68
5	画面表示が消えてしまう。	故障ではありません。 接続したテレビの焼き付け防止のため、約 1 分間本機の操作を何もしないと、画面表示が自動的に消えます（ガイドラインも消えます）。 もう一度画面表示を表示させるには、■（停止 / キャンセル）ボタンを押してください。	P.42
6	シーンの結合ができない。	一日のうちで、HD 動画画質を 2 回以上変更して録画した場合、たとえば、① HX で録画 → ② HF で録画 → ③ HX で録画したとき、②のシーンを削除しても、①と③を結合することはできません。このような場合は、プレイリストを使って結合してください。	P.88 P.94 P.95