


日立 トナー用 掃除機

型式

シー ブイ ティー エヌ

CV-TN96



このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。
また、防爆構造ではありません。
集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保存してください。

●この掃除機は業務用のため保証書は添付しておりません。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2～3
---------	-----

各部のなまえと使いかた	4～5
-------------	-----

紙袋の使いかた	6
---------	---

お手入れ	6
------	---

トナーについて	7
---------	---

故障かなと思ったら	7
-----------	---

アフターサービス	8～9
----------	-----

別売り部品	10
-------	----

仕様	10
----	----



3-J5640-4K

安全上のご注意

必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。





★ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 警 告	
 分解禁止	絶対に分解したり修理・改造しない ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 
 100V 15A以上	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 電源プラグを抜く	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない ●感電やけがをすることがあります。 
 清掃	電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる ●プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 
 禁止	グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温度のものを吸わせない ●爆発したり、火災の原因になります。 
 禁止	アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない ●爆発したり、火災の原因になります。 

警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。



禁止

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

水・油・ぬれたごみを吸わせない
また、水・油などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。




禁止

排気口をふさがない

- 火災の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない


- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

セメント粉・合成樹脂粉など固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。
- 直径 $5\mu\text{m}$ 以下の微粒子を吸わせない
- 発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など



ガラス




押しピン・針・ひも


各部のなまえと使いかた

伸縮延長管

- ①位置決めマークを合わせて差し込みます。




- ②使いやすい長さに調節し、締めつけリングを回して固定します。



フック


すき間用兼サッシ用吸口を差し込んでおけます。



紙袋(予備)

紙袋セット・TN-45(5枚入り) 10 (2セット付属)

床用吸口



- 床面の種類に合わせてレバーを切り替えてください。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調整リングを用いるか、手もとを下げてご使用ください。

⚠ 注意


床面に傷を付けるおそれあり

- 特にひのきやクッションフロア※などのやわらかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。
- 車輪にごみが絡みつくと車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。ピンセットなどを使って定期的にお手入れしてください。
- 車輪が摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。


8、9

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

アースコード




- 掃除機本体(抜け止めリング)と近辺のアース(例えばプリンターのフレーム)をアースコードで接続します。
- 多量のトナーや現像剤を吸引する場合には一時的に掃除機本体に静電気がたまることがあります。このような場合にはアースに接続してください。




曲がりつけて

しっかりねじ込む




すき間用兼サッシ用吸口



しっかりねじ込む

クランプ




- クランプの上端を左右に引いてタンクを外します。

クランプ受け

- セット時はクランプをクランプ受けに正しく掛けてください。

ホース差し込み口



- ホースの差し込みかた
ホース差し込み口の溝と抜け止めリングの凸部を合わせてホースを差し込み、抜け止めリングの凸部を押し込んで固定します。
- ホースの取り外しかた
抜け止めリング凸部をホースの抜け止めリングの凹部から引き抜きます。

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。
(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)


スイッチ



ご注意

- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。


コードフック



- コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。


保護フィルター

ねじをゆるめて保護フィルターを支えを外す。



- 汚れが目立ってきたら水またはぬるま湯で軽くもみ洗いし、よくすすいでから陰干しにしてください。
- 完全に乾いてから元のようにセットしてください。

コード



⚠ 注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

ご注意

- お掃除中コードを無理にひっぱると断線の原因になります。

バイパス吸気口

- フィルターが目詰まりしたり、吸込口がふさがれた場合には、過熱防止のためにバイパスバルブが作動し、気流音が発生します。

ご注意

- フィルターが目詰まりしている場合はごみを捨ててください。☞ 6

ダストメーター



続けてご使用ください。 ごみを捨ててください。

- 指針が「赤」を指したとき、ごみを捨ててください。連続して使用するとモーター過熱や故障の原因になります。
- 床用吸口を床面から浮かして見てください。
- すき間用兼サッシ用吸口は先端を絞ってありますので、「赤」を指すことがあります。取り外して指針の位置を見てください。

保護装置

ダストメーター・バイパスバルブが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。



〈処置のしかた〉

- 保護装置が働いたときは、
 - ①電源プラグをコンセントから抜く。
 - ②ごみを捨てる。☞ 6
 - ③約1時間待って使用する。

紙袋の使いかた

ごみの捨てかた

- 1 クランプを外し、ケースおよびうっかりフィルターを外す。
- 2 板ばねを軽く持ち上げアダプターを外す。
- 3 アダプターから紙袋を外し、紙袋にふたをして捨てる。



セットのしかた

ご注意 ●紙袋のセットが不完全な場合には、トナー(ごみ)が漏れてモーターに入り、モーターの早期故障の原因になります。下記の要領で紙袋を確実にセットしてください。

- 1 紙袋をアダプターに取り付ける。
ボール紙
アダプター
- 2 紙袋支えにアダプター下端の両脇部を上から押しつける。
アダプター
脇部
紙袋支え
- 3 ①板ばねを軽く上げながら
②板ばねにボール紙が引っ掛かるように押し込む。
板ばね
- 4 板ばねにボール紙が引っ掛かっていることを確かめる。
アダプターに指先を掛けて
タンク内側に軽く引いて、
ボール紙が板ばねに引っ
掛けて外れないことを
確かめてください。
- 5 元のようにセットする。
クランプは、クランプ
受けに正しく掛ける。

●板ばねを上から押しつけて
ボール紙に確実に引っ掛け
ます。

使用上のご注意

紙袋は必ず取り付けてください。

- タンクの中にトナーやごみ、異物が落ちていないか確認してください。タンクの中にトナーやごみ、異物が残った状態で使用すると、モーターに入り故障の原因になります。
- トナーや土ぼこりは目詰まりやすく、紙袋がいっぱいにならなくても吸込力が弱くなる場合があります。

お手入れ

警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
●感電やけがをすることがあります。

うっかりフィルター

紙袋を取り換えても吸込力が弱い場合は、うっかりフィルターをぬるま湯で手洗いしてください。

ご注意 ●熱湯で洗ったり、火で乾かさないでください。

- 1 パッキンをフィルターリングから外す。
フィルターリング
パッキン
フィルター
- 2 手洗いしたあとよくすすいで陰干しにして完全に乾かす。
フィルター
中性洗剤
- 3 元のようにセットする。
リップの
長い方

本体・付属品

汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

ご注意 ●ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。



トナーについて


トナーは樹脂、カーボンブラックなどからなる可燃性の粉体です。したがって次の点に特にご注意ください。

●トナーは火中に投じないでください。

※トナーは燃焼すると高温度になり危険です。吸ったトナーおよび現像剤を廃棄する場合は、燃えるごみと一緒にせず、不燃物の区分で廃棄してください。絶対に火中に投げたり着火源の近くに捨てないでください。

●トナーの処理はトナー使用機器やトナーの取扱説明書またはサービス業者の指示に従い十分にご注意ください。

故障かなと思ったら

こんなときは	調 べ る と こ ろ	直 し か た
吸込力が弱い	●紙袋にトナー(ごみ)がたまっていますか。	「紙袋の使いかた」➡6をご覧ください。新しいものと交換してください。
トナー(ごみ)を捨てても吸込力が弱い	●うっかりフィルターがトナー(ごみ)で汚れていませんか。	「お手入れ」(うっかりフィルター)➡6をご覧ください。うっかりフィルターを洗ってください。
	●保護フィルターにトナー(ごみ)が詰まっていたり、ひどく汚れていませんか。	保護フィルターを水洗いしてください。 1 保護フィルター支えを取り外して、保護フィルターを取り外します。  2 軽くもみ洗いし、よくすすいでから完全に乾かして、元のようにセットします。 
	●ホースや吸口にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。
モーターが回らない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	●保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグをコンセントから抜いて、ごみを捨てて1時間後にご使用ください。➡6
	●カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。	
排気や本体が熱くなる	●空気の流れてモーターを冷却しているためで、多少熱くなるのは異常ではありません。	

紙袋の使いかた
お手入れ

トナーについて
故障かなと思ったら

アフターサービス (よくお読みください)

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」🔧7をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせいただきたい内容

1 型式-CV-TN96

2 症状-できるだけ詳しく

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- そのほかの異常がある



ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐにスイッチを
切り、電源プラグ
を抜いて、販売店
へ点検・修理を依
頼してください。

家電品ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は、下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口	修理に関するご相談窓口
TEL 0120-3121-11 携帯電話 050-3155-1111 (有料) FAX 0120-3121-34 (受付時間)9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。	TEL 0120-3121-68 携帯電話 0570-0031-68 (有料) FAX 0120-3121-87 (受付時間)9:00～18:00(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

産業機器製品ご相談窓口

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

ゆき届いたサービスネットワーク				
株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地AKSビル (03)4345-6000				
北海道	北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740			
東北	秋田サービスステーション 〒011-0951 秋田市土崎港相模町字沖谷地158-2 (018)846-9933 FAX(018)846-9937	福島サービスステーション 〒963-8041 郡山市富田町字西32-2 (024)961-0500 FAX(024)961-0502	東北サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
関東甲越	新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市東区寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910 茨城サービスステーション 〒312-0063 ひたちなか市田彦字二本松1646-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	高崎サービスステーション 〒370-1201 高崎市倉賀野町2458-10 (027)377-9902 FAX(027)347-7863 甲信サービスステーション 〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀2408-2 (0266)56-6222 FAX(0266)56-6625	栃木サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波サービスステーション 〒300-0038 土浦市大町13-17 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
首都圏	東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522 静岡サービスステーション 〒417-0034 富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	埼玉サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101	東京サービスステーション 〒275-8520 千葉県習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129
北陸	北陸サービスステーション 〒939-8213 富山県富山市黒瀬81-1 (076)420-5411 FAX(076)420-6070			
中部	中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市中区熱田区桜田町16-17 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
近畿	滋賀サービスステーション 〒521-1341 近江八幡市安土町上豊浦950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	京都サービスステーション 〒601-8141 京都市南区上鳥羽卯ノ花62 (075)661-1081 FAX(075)661-1091	大阪サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	姫路サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (079)234-9571 FAX(079)234-9573
中国	岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市南区福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰サービスステーション 〒692-0000 島根県安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
四国	四国サービスステーション 〒761-8012 香川県高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072			
九州	北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	


別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。

紙袋セット・TN-45(5枚入り)

希望小売価格 3,850円(税込)

- お買い求めの場合は「日立掃除機用紙袋セットTN-45」とご指定ください。
- TN-45以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質等を保証できませんのでご注意ください。



- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ325mm×幅283mm×高さ416mm
消 費 電 力	1,050W	質 量	8.7kg（標準付属品を含む）
吸 込 仕 事 率	300W	標 準 付 属 品	コード……………1本
運 転 音	62dB		ホース……………1本
集 じん 容 積	4.5L	付 属 応 用 部 品 そ の 他	伸縮延長管……………1本
コードの長さ	8m		床用吸口……………1個
			すき間用兼サッシ用吸口…1個
			紙袋……………10枚



お客様メモ

後日のために記入して
おいてください。
サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話

ご購入年月日

年

月

日

 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03) 3502-2111

B1(HTS)