


# 日立食器洗い機 KF-45C1SK-B形

(システムキッチン組み込みタイプ)



**お客様メモ**

後日のために記入しておいて  
ください。  
サービスを依頼されるとき、  
お役に立ちます。

購入店名

電話 ( ) -

ご購入年月日 平成 年 月 日

新商品情報・商品選定など、家電品のお買物情報も承る窓口  
**0120-312111**  
お買物相談センター

**株式会社 日立製作所**


〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111

# 特長


この製品には次のような特長があります。  
この特長が十分生かされますよう、以下の内容をよくお読みになってください。

(△のあとの数字は主な説明のあるページです)


## 1 夜間でも洗える 低騒音化設計



## 2 実用本位の シンプル機能



## 3 システムキッチンにフィットする 幅45cmのコンパクトタイプ



# もくじ

	ページ	
安全上のご注意	4	
各部のなまえ	7	
操作パネルのなまえとはたらき	8	
操作の手順 (標準コースで洗う)	10	
	自動コースで洗うとき	2
	手動コースを使うとき	11
食器の入れかた	14	
洗剤と仕上剤について	17	
仕上がりが悪いと思われる場合	18	
お手入れのしかた	19	
使用上のご注意	20	
困ったときに	21	
仕様	21	
保証とアフターサービス	26	

# 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

## 警告

<p><b>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。</li> </ul>	<p><b>定格15A以上のコンセントを単独で使う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li> </ul>
<p><b>アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置する</b></p> <p>アース線</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。</li> </ul>	<p><b>お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>

# 安全上のご注意(続き)

## 警告

<p><b>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけど、感電、けがをする恐れがあります。</li> </ul>	<p><b>運転中は本体に衝撃を与えない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。</li> </ul>
<p><b>お子様が中へ入らないように注意する。また使用後は必ずドアを閉める</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●中からドアは開きません。</li> </ul>	<p><b>食器の取り出し、フィルター掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどをする恐れがあります。</li> </ul>
<p><b>運転中または、運転終了後30分間は、絶対に槽やヒーター取付面に触れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどをする恐れがあります。</li> </ul> <p>ヒーター取付面</p>	<p><b>火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●変形や火災の恐れがあります。</li> </ul>

# 安全上のご注意(続き)

## 注意

**!** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。



**⊘** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



**⊘** 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない  
また、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

**⊘** 交流100V以外では、使用しない


- 火災・感電の原因になります。

**⊘** 運転中はドアを開けない

- 高温の湯気が出てやけどすることがあります。  
洗淨水が高温になっており、手を触れるとやけどをします。

**⊘** 排気口付近には近づかない

- 湯気温度によりやけどすることがあります。





**⊘** 長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

**⊘** 動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼する

- 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

# 各部のなまえ



## 付属品

専用洗剤 (100g)



(1本)

仕上剤 (50mL)



(1本)

据え付け工事に必要な付属品一式

別冊の施工説明書をご覧ください。

# 操作パネルのなまえとはたらき

## 電源スイッチ

押すと「入」になります。

- 運転が終了して、5秒後に電源スイッチが自動的に「切」になります。
- コースの途中では切らないでください。切ると、最初に戻って排水からやり直します。


## 行程表示ランプ

コースの内容と運転の進行をお知らせします。

- セットしたコース内容のランプが点灯し、進行中は行程のランプが点滅します。

## スタート/一時停止ボタン

運転をスタートさせるときや、一時停止させるときに押します。



## 行程選択ボタン

「予洗い」、「すすぎ」だけの運転をするときに使います。☞P13

- 「行程選択」ボタンは押すごとに、表示が「予洗い」→「すすぎ」と切り換ります。

## 余熱乾燥表示切/入ボタン

自動コースの温水すすぎの余熱を利用した、「余熱乾燥」を行うときに、終了の目安(約2時間)として使用します。☞P13

- 運転中は、このランプが点滅します。

## コース選択ボタン

汚れ具合に応じて3種類の自動コースが選べます。☞P12

- 電源スイッチを「入」にすると、自動的に「標準」コースになります。
- ボタンを押すごとに自動コースの表示が「標準」→「さっと」→「強力」と切り換わります。
- 「余熱乾燥表示 切/入」ボタンと組み合わせて使用できます。☞P13


## 終了ブザーが気になるとき

電源スイッチを「入」にしたあと、スタート/一時停止ボタンを3秒以上押し、終了ブザーは鳴らなくなります。

- 再び終了ブザーを鳴らしたいときは、一度スタート/一時停止ボタンを押して、再び3秒以上押し、終了ブザーを鳴らすことができます。

停電やコンセントを抜いたときは、ブザーの鳴る状態に戻ります。

# 操作の手順(「標準」コースで洗う)



スイッチ、ボタンは必ず中央部を押してください。

## 準備

### 食器を入れる

残菜を落とす

食器を入れる

### 洗剤を入れる

洗剤投入口

### ドアを閉め、レバーを「閉」にする

レバー

1 食器の残菜を落とす。

2 ドアを開けて食器を入れる。  
P14

洗剤投入口に洗剤を約10g入れる。

**ご注意**

- 洗剤を入れる際、庫内の残水を確認してください。残水が残っていると、最初の排水で残水と一緒に排水されます。(フィルターを外した底部の水は残っていても支障ありません)
- 洗剤投入口については P11
- 洗剤については P17
- 仕上剤については P17

レバーを「閉」の位置まで確実に動かしてください。

## 1 電源スイッチを「入」にする

電源 切 入 (オートオフ)

自動的に「標準」コースにセットされます。  
運転が終了すると、5秒後に電源スイッチが自動的に「切」になります。

## 2 スタートボタンを押す

スタート 一時停止

運転が開始されます。

**注意**

運転中はドアを開けない

- 高温の湯気が出てやけどをする恐れがあります。洗淨水が高温になっており手を触れるとやけどをします。

## 後始末

フィルターを掃除する  
● 裏の中も洗ってください

**警告**

食器の取り出し、フィルターの掃除お手入れは運転終了後30分以上してから行う

- やけどをする恐れがあります。

● フィルターを外したとき、底部に残水が残っていますが、異常ではありません。

## 食器かごに入れる前に

- 残菜や、ひどい油残りは、あらかじめ取り除いてください。
- 魚の骨、つまようじなどの硬いものや、目詰まりしやすいものは取り除いてください。
- グラタンの焼き付き、茶わんむしや鍋の焼けこげなど頑固な汚れは、食器洗い機では落ちませんので、あらかじめ落としてください。

食事が終わったら、できるだけ早く(30分以内に)セットしてください。

- 食器を水ですすいってからセットすると、洗い上がりがきれいになります。

## 洗剤投入口について

洗剤投入口には、図のように10gの目盛線が付いています。洗剤を入れるときの目安としてください。

10gの目盛線

普通の汚れのとき

10gの目盛線まで洗剤を入れます。

油汚れなどがひどいとき、強力コースのとき


- 汚れが多いときは、洗剤を多めに(約15g)入れてください。

操作の手順(「標準」コースで洗う)

# 自動コースで洗うとき

自動コースは、「コースセレクト」ボタンで「標準」「さっと」「強力」の洗浄行程、「余熱乾燥表示切/入」ボタンで余熱乾燥の終了目安表示のありなしを設定することができます。お好みのコースを組み合わせでお選びください。

- 1 電源スイッチを「入」にする
- 2 自動コースを選ぶ
- 3 スタートボタンを押す




●一時停止状態では、各コースの設定変更ができません。電源をいったん切って入れ直してから設定してください。

自動コース	こんなときに	進行内容					目安時間 (余熱乾燥を含みます)
		予洗い	本洗い	水すすぎ	温水すすぎ	余熱乾燥	
標準	ふつうの汚れのとき (軽い油汚れ、ごはん粒など)		(28分)	(8分)	(31分)	(120分)	約67分
さっと	パンなどの軽食の食器や、コーヒーカップなどの軽い汚れのとき		(21分)	(6分)	(31分)	(120分)	約58分
強力	汚れがややひどいとき		(41分)	(8分)	(31分)	(120分)	約80分

- 上の表は給水量毎分6L、水温20℃の場合の目安の時間です。
- 60~70℃の給湯使用の場合は、表の時間よりも短くなります。(「標準」コースで約20~30分短くなります)
- 運転時間は外気温、給水温度、給水圧が低い場合には長くなります。特に冬季には、上の表より約20~30分程長くなります。
- 最高水温は、「本洗い」で約65℃、「温水すすぎ」で約69℃です。

## コースセレクトボタンの使いかた


「コースセレクト」ボタンは押すごとにランプが切り換わります。



# 手動コースを使うとき

手動コースは、「コースセレクト」ボタンで「予洗い」「すすぎ」の洗浄行程、「スタート/一時停止」ボタンでスタートを押すことができます。お好みのコースを組み合わせでお選びください。

- 1 電源スイッチを「入」にする
- 2 手動コースを選ぶ
- 3 スタートボタンを押す



●一時停止状態では、各コースの設定変更ができません。電源をいったん切って入れ直してから設定してください。


手動コース	こんなときに	進行内容					目安時間
		予洗い	本洗い	水すすぎ	温水すすぎ	余熱乾燥	
予洗い	あとで、まとめ洗いをするの、前もって大まかな汚れを落としたいとき	(3分)					約3分
すすぎ	前もって手洗したものをすすぐとき			(8分)	(31分)		約39分

●すすぎと余熱乾燥の組み合わせでお使いになるときは、手動コースの「すすぎ」をセットし、「すすぎ」運転終了後、約2時間放置してください。

## 余熱乾燥表示切/入ボタンの使いかた

自動コースの温水すすぎの余熱を利用した「余熱乾燥」を行うときに、終了の目安(約2時間)として使用します。

- 電源スイッチを「入」にすると、「余熱乾燥」のランプが点灯します。運転中は、このランプが点滅します。ランプの点滅表示が不要の場合は、「余熱乾燥表示切/入」のボタンを1回押して消灯させてください。
- 余熱乾燥の目安時間は約2時間ですが、放置時間をさらに長く(6時間以上)すると、食器への水滴残りは少なくなります。



# 食器の入れかた


## 上かご、下かごの標準的な入れかたの例(6人分)

●この図はあくまでも食器のセット例です。  
かごを本体にセットした状態で食器を入れてください。


### 正しい食器の入れかた

●食器の内面を下図のように矢印方向に向けて、入れてください。

#### <上かご>



#### <下かご>




#### ご注意


- 入れてはいけない食器があります。P.20
- スプーンやはしは、重ならないように入れてください。
- 小物は、先がかごからはみ出さないように、セットしてください。

### 上かご


小皿……6点  
吸物わん……6点  
湯のみ  
または  
コップ……10点




#### 1 中央に小皿を入れる



#### 2 小皿の両側に吸物わんを入れる



#### 3 吸物わん、小皿の手前にコップ、湯のみを入れる




- 吸物わん(または茶わん)を入れるときは、内側から並べていくと入れやすくなります。
- カップ、湯のみ類は大きさによって入る量が異なります。お互いに接触しないよう、入れる量を調節してください。(高さ10cm以内)

食器の入れかた


### 間違った食器の入れかたの例

よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、このような入れかたは避けてください。

#### <上かご>




#### <下かご>




### 下かご

茶わん……6点 スプーン  
大皿……6点 ナイフ  
中皿……6点 フォーク  
はし




#### 1 はし、スプーンを入れる




- はしは先の方を、スプーンは汚れた方を上にします。

(ナイフ、フォークなどの入れかた)




- ナイフ、フォークなどの場合も汚れた方を上にして入れます。


#### 2 小物入れの左に大皿を入れる



#### 3 小物入れの右に中皿を入れる



#### 4 茶わんを入れる





# 食器の入れかた(続き)

## いろいろな食器の入れかた

<p><b>モーニングセットの場合</b></p> <p>(上かご)           コップ 2点          コーヒーカップ 6点</p> <p>(下かご)           中皿 6点          コーヒー皿 6点          サラダばち 6点</p>	<p><b>どんぶり物の場合</b></p> <p>(上かご)           小ばち 3点 (3人用)          吸物わん 6点          湯のみ 5点</p> <p>(下かご)           どんぶり 6点          中皿 6点</p>
<p><b>ラーメンの場合</b></p> <p>(上かご)           茶わん 6点          湯のみ 10点          まだは 10点          コップ</p> <p>(下かご)           ラーメンばち 6点          中皿 6点</p>	<p><b>カレーの場合</b></p> <p>(上かご)           サラダばち 6点          湯のみ 10点          まだは 10点          コップ</p> <p>(下かご)           カレー皿 6点          中皿 6点          スプーン 6点          はし 6点</p>
<p><b>なべ、ボールなどの場合</b>.....上ノズルの回転を妨げないように注意ください。</p> <p>(上かご)   </p> <p>(下かご)   </p>	


# 洗剤と仕上剤について

●洗剤・仕上剤は専用ですので、お早めに日立の家電品販売店でお求めください。  
 またフリーダイヤル(0120-067739)にて専用洗剤メーカー：ペンキーザ様「フィニッシュウルトラ」係へご注文できます。

**洗剤について** 必ず専用洗剤をお使いください。

- 本体には専用洗剤(フィニッシュ)が付属されています。この洗剤は、新開発の無リン洗剤です。
- フィニッシュが手に入らない場合は、ほかの食器洗い機専用洗剤(ハイウォッシュなど)もご使用できます。
- 専用洗剤は湿気を含みますと固まって、溶けにくくなります。使用後は必ずキャップを閉めてください。
- 専用洗剤以外の洗剤を使用しますと、泡立ちがひどく運転ができなくなります。もし間違って使用された場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

食器洗い機専用洗剤




**仕上剤について**

仕上剤は、食器の乾燥効果を高め、食器の仕上がりをより美しくする効果があります。

**使いかた**

仕上剤投入器に入れます。

- 投入器のキャップを回して外し、仕上剤を入れます。キャップは忘れずに元どおり取り付けてください。
- 仕上剤(50mL)1本で約60回使用できます。
- 仕上剤投入器は、約200mL分(50mL4本分)の容積があります。
- 仕上剤がなくなったら、食器洗い機専用仕上剤をお求めください。



仕上剤投入器

仕上剤投入器の残量の確認のしかた

キャップの上から見て中央が黒く見えていれば、仕上剤はまだ入っています。

開く 閉じる








仕上剤

キャップ

食器の入れかた

洗剤と仕上剤について


# 仕上がりが悪いと思われる場合

洗い	乾燥
<p><b>重なりすぎや入れすぎ</b></p> <p>食器の内面に、噴射水が十分当たっていないので、よく洗えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 食器の入れかた  に従って正しく入れてください。</li> </ul> 	<p><b>糸底部の残水</b></p> <p>食器のセットのしかたや、形状によっては運転終了後、食器の糸底部に水滴が若干残ることがありますが、異常ではありません。</p> 
<p><b>ノズルの回転を止めていませんか</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● なべの柄やおたまの柄、はし、スプーンなどが、かごからはみ出していないですか。</li> </ul>  <p>上ノズル 下ノズル</p>	<p><b>ガラス食器類に水滴の跡が残る</b></p> <p>洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためで異常ではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 仕上剤を入れると水滴跡は少なくなります。</li> </ul> 
<p><b>食器が黄ばんだり、黒ずんだりする</b></p> <p>水に含まれている鉄分または、茶しぶのためです。月に数回食器をこすって洗ってください。</p> 	<p><b>槽内、かご、ノズルの水滴について</b></p> <p>運転終了後に、槽内の天井やドアの内側、かご、ノズルなどに水滴が残ることがあります。これは槽内の結露現象と、すすぎ時に付着したもので異常ではありません。4~5回お使いになる間に水滴は少なくなります。</p> 

## その他

次のような点をご確認ください。

- ノズルが目詰まりしていませんか。
- フィルターが目詰まりしていませんか。
- 特に電子レンジなどで調理したあとの食器のこびりつき、焼き付きは、たわしなどでよく落としてから入れましたか。
- 専用洗剤を入れ忘れていませんか。
- 専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- カップについた口紅は落ちない場合があります。



# お手入れのしかた


月に1回以上は、入念なお手入れをしてください。

## フィルター

フィルターは、ご使用ごとに掃除してください。

### △警告

- 食器の取り出し、フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
- やけどをする恐れがあります。




- 特に月1回以上は、フィルターについた汚れ、ごみを歯ブラシなどで、入念に取り除いてください。

## ドアやパネル部

ドアやパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

### △注意

- 直接水をかけないでください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうさんをご使用の際は、注意書きに従ってください。




## 洗浄槽内

洗浄槽や小物かごの中に、食べ物のかすが残っているときは、きれいに取り除いてください。

### △警告

- 食器の取り出し、フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
- やけどをする恐れがあります。



### 槽内を清潔に保つために

- 一週間以上使用しなかった場合は、ご使用前に「予洗い」または「すすぎ」運転を行ってください。

- 時々専用洗剤を使用し、食器を入れないで運転すると、清潔さを保つことができます。
- 油污の多い場合、洗浄槽の前面に汚れが残ります。柔らかい布などでふき取ってください。

仕上がりが悪いと思われる場合

お手入れのしかた


# 使用上のご注意

# 困ったときに

## 給湯機に接続するときは70℃以下にする

70℃以下に調節可能な給湯機に接続してください。

- 工事はお買い上げの販売店、または水道工事店へご相談のうえ行ってください。



## 専用洗剤以外は絶対に使用しない

一般の台所洗剤では、泡の異常発生で、正しく作動しません。

- 専用洗剤は、日立家電品の販売店からお買い求めください。




## 次の食器は本機では洗わない

- カットグラス・クリスタルグラスなどの高級ガラス食器
  - 耐熱90℃以下のプラスチックの食器
  - 銀製食器、洋銀製食器、アルミ食器、高級漆器
  - さかすきなどの目方の軽い食器や特に小さい食器
  - ひびの入った食器
- \* 変形、くもり、はがれ、割れ、傷などの原因となります。


## 排気口はふさがない

- 乾燥が不十分になるおそれがあります。



## 70℃以上のお湯は使用しない

- プラスチック部品の変形や、傷みの原因になります。



## 鋭利なものでボタンを押さない

- スイッチの破損や故障、誤動作の原因になります。



## 給湯機使用時のご注意

- 給湯配管時、食器洗い機と給湯機の距離が長い場合は、水温が低下し、運転時間が短縮されなくなります。このような場合には、流し台など近くの水栓から温水が出るまで水を出し、「予洗い」運転を1回行ってから、運転を開始してください。

## ドアに乗ったり、強い力を加えない

- ドアが変形したり、故障の原因になります。




## かごの着脱 (かごの着脱は、食器を入れたまま行わないでください)

### 下かご

外すときは、ベンチュリ管や上ノズルを持ったり外したりすることは絶対やめてください。


- 破損するおそれがあります。



### 上かご

外すとき：かごを引き出してから、手前を少し持ち上げるようにして外します。

入れるとき：レールをいっばいに引き出して、外すときと逆の順序で入れます。



## 異常報知について

- 次のようなときには、ランプの点滅やブザーで異常をお知らせします。

ランプの点滅	お知らせ内容	点検するところ	運転を再開するとき
給水異常 コース 予洗い ざっと すす 強力	● 70秒～5分たっても給水が終わらないとき ● 20秒で給水が終わってしまっったとき	● 止水栓が閉じていませんか。 ● 水道が凍結したり断水していませんか。	1 電源スイッチを「切」にする。 2 異常の原因を取り除く。
排水異常 コース 洗い ざっと すす 強力	● 3分たっても排水が終わらないとき	● 排水ホースが折れたり、つぶれていませんか。	3 電源スイッチを「入」にして、「スタート/一時停止」ボタンを押して再スタートする。
給水温度異常 コース 予洗い ざっと すす 強力	● 洗い開始のとき、水温が70℃以上のとき	● 接続した給湯機の設定温度が高くないですか。70℃以下にしてください。	
フィルター目詰まり異常 コース 予洗い ざっと すす 強力	● フィルターが目詰まりしたとき	● フィルターを掃除してください。P19	

- 上記以外の異常報知がある場合は、使用を中止して修理を依頼してください。

### 電源オート・オフ

運転が終了して、5秒たつと電源スイッチは自動的に切れます。また次の状態で放置されると、電源は自動的に切れます。

1. 上記のような異常報知状態で1時間以上放置されたとき。ただし、給水異常時には電源は切れません。
2. 一時停止の状態、ドアを開けたままの状態1時間以上放置されたとき。

## こんなときは故障ではありません

症 状	原 因
初めて使用するとき「カタカタ」音がする。	● 給水ホース内の空気によるものです。
運転途中、止まってしまうときがある。	● 運転中に水位を再確認するためです。
ドアを開けて運転を再開すると間欠運転から始める。	● 洗浄槽内の圧力を急に上げないためです。

# 困ったときに(続き)

## 修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください。

症状	点検するところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。</li> <li>●電源スイッチが「切」になっていませんか。</li> <li>●ドアは完全に閉まっていますか。</li> <li>●スタートボタンを押しましたか。</li> </ul>
給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●断水していませんか。</li> <li>●水道管が凍結していませんか。</li> </ul>

## 凍結・停電時の対応について

凍結	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを「切」にして、槽内に70℃程度の温水を約3L(バケツ約1/3程度)入れ、約20~30分解凍してください。</li> <li>●解凍後、電源スイッチを「入」にして「予洗い」コースで給・排水、および予洗い運転ができることを確認してください。</li> </ul>
停電	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチをいったん「切」にします。停電が回復したら初めからスイッチ操作をやり直してください。</li> </ul>

## 仕様

種類	電気食器洗い機		洗浄方式	ジェットシャワー方式	6人用(6人家族の一回分)	
電源	100V 50-60Hz共用		すすぎ方式	給・排水 すすぎ方式		例： 大皿 6点 はし 6点 中皿 6点 (スプーン 6点) 小皿 6点 (ナイフ 6点) 茶わん 6点 (フォーク 6点) 汁わん 6点 湯のみ 6点 または 10点 コップ
消費電力	洗浄モーター 165/185W (50/60Hz) ヒーター 980W 最大消費電力 1145/1165W (50/60Hz)					
外形寸法	幅 奥行 高さ 448×553×750mm		水道水圧	0.03~0.8 MPa (0.3~8 kgf/cm <sup>2</sup> )		
重さ	41kg					
食器収納容量						

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年です。

## 補修性能部品の最低保有期間

食器洗い機の補修性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

22ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### ご連絡していただく内容

品名	食器洗い機
形名	KF-45C1SK-B
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

**技術料** 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費などが含まれます。

**部品代** 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

**出張料** 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 愛情点検



### ★長年ご使用の食器洗い機の点検をぜひ!

このようなことはありませ  
んか

- スイッチを入れても、時々運転しないときがある。
- コードに「ひび割れ」や「傷」がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 水漏れがする。(洗浄槽、ホース、つぎてなど)
- こげくさい「におい」がする。
- さわると、「ビリビリ」と電気を感ずる。
- その他の異常がある。

ご使用中止  
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ずお買い上げの販売店に、点検・修理をご相談ください。