

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、  
お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

## 電子コントロール温熱マット

エッチ エル エム ジェー 8 0 エヌ

型式 **HLM-J80N**

このたびは、電子コントロール温熱マットをお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。


なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。



専用カバー付

専用カバーを同梱  
しています。

洗えるカバー

ヒーターユニット  
を取り外し、カバー  
を洗うことができます。

室温センサー

室温が変化しても、  
温熱マットの温度  
をお好みの設定温  
度に保つように自  
動調整します。

## 目次

■安全のため必ずお守りください	2・3
■使用上のご注意	4
■知っておいていただきたいこと	4
■各部のなまえ	5
■正しい使いかた	6
■お手入れのしかた	8
■次のシーズンまで保管するとき	9
■安全にお使いいただくための点検	10
■故障かな?と思ったら	10
■保証とアフターサービス	11
■ご相談窓口	11
■仕様・性能	裏表紙
■保証書	裏表紙

●この電子コントロール温熱マットは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。

思わぬ事故の原因となります。

●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

●この商品は、海外ではご使用になれません。For use in Japan only.

# 安全のため必ずお守りください

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

### 危険

「高」目盛で長時間使用しない。  
(低温やけどのおそれ)



低温やけどや脱水症状のおそれがある。  
比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。



次のようなかたはご注意ください。

- 乳幼児、自分で温度調節できないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- 子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。
- 深酒、疲労の激しいかた。
- 糖尿病などの疾患のあるかた。

## 「低温やけど」について

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが、「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断をうけてください。
- 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節して、使用してください。

### 警告

改造は絶対にしない。  
サービスマン以外の人は、分解したり修理しない。  
(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口(P11)にご相談ください。



電源コードや差しプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
(感電・ショート・発火の原因)



丸めたり体に巻き付けて使用しない。  
(低温やけどのおそれ)



差しプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。  
(感電・ショート・発煙・発火の原因)



## 警告


電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。

(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



使用中にしわがよることがあるので、1日1回必ず温熱マットを広げ、しわを伸ばす。

(折り重なった部分が高温になり、低温やけどのおそれ)



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。

(感電・ショート・発火の原因)



交流100V以外では使用しない。


(火災・感電の原因)

船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しない。



発熱体を傷つけない。

(内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因)



カバーを取付けるときなど、ヒーターユニットにピンや針を刺したり、刃物で傷つけたり、アイロンをかけたり、硬くて重いものを載せない。

接続プラグをなめさせない。

(感電・けがの原因)

乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。



接続プラグにピンやゴミを付着させない。

(感電・ショート・発火の原因)



## 注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。

(感電・ショート・発火の原因)



コントローラーに水やお茶をこぼさない。

(過熱のおそれ)

万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。



水ぬれ禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。

(ペットが本体やコードを傷め火災の原因、思わぬ事故のおそれ)



アイロン台の代わりに使用しない。

(熱で本体を傷め、発火のおそれ)



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。

(コントローラーを傷め、過熱の原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。














(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



差込プラグを抜く

# 使用上のご注意

## ⚠ 使用上の注意

<p>心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、温熱マットの使用にあたっては、<b>医師とよくご相談ください。</b> 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。</p>	<p>❗ <b>コントローラーを落としたり、踏みつけたりなどの強い衝撃を与えない。</b> (故障の原因) </p> <p><b>強い電界を出す無線機の近くで使用しない。</b> (故障の原因) </p>
<p><b>心臓病などで体を暖めることが好ましくないかたは使用しない。</b> (思わぬ事故のおそれ) 使用するときは医師と相談してください。</p>	<p><b>他の暖房器具や治療器具との併用はしない。</b> (湯たんぽ、あんか、こたつ、他の電気毛布、敷毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因) </p>
<p><b>衣類乾燥機・ふとん乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。</b> (ヒーターを傷めたり、故障の原因) </p>	<p><b>ヒーターユニットだけで使用しない。</b> (局部加熱によるやけどの原因) カバーをかけてお使いください。 </p>
<p><b>他の用途に使わない。</b> (たたんで座布団、足温器、ひざかけなどは故障や事故の原因) </p> 	<p><b>コントローラーを温熱マットに入れて使ったり、他の熱源のそばに置いたりしない。</b> (故障の原因) </p> 
<p><b>掛ふとんや普通の毛布などを部分的にかけない。</b> (発熱体を傷めたり、事故の原因) </p> 	<p><b>コードを乱暴に扱わない。</b> (傷んだまま使うと、過熱してけがや火災の原因) コントローラーとコネクターのコード接続部を折り曲げたり、ねじったりしない。 </p> 

## — 知っておいていただきたいこと —

- 初めて使用するとき、少しにおうことがあります。使用にともないなくなります。
- 初めて使用するとき、本体を洗濯したとき、シーズン始めは、温度が上がりにくいことがあります。  
一般の寝具と同じように、温熱マットが湿気を含んでいるためです。2~3日間、おやすみ前に温度調節目盛「高」で5~8時間、温熱マットを暖めてください。湿気がとれ徐々に温度が上がってきます。
- 室温が高いとき、「低」目盛では通電しないことがあります。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。  
ヒーターユニットやコントローラーから50cm以上離したり、コンセントをかえたり、向きをかえたりしてください。
- この製品は、一般家庭用です。業務用には、お使いにならないでください。
- コントローラーは同梱した温熱マット以外では使用できません。

# 各部のなまえ

## コントローラー

### 室温センサー(内蔵)

室温が変化しても、温熱マットの温度をお好みの設定温度に保つように自動調整します。

### 温度調節つまみ(電源スイッチ兼用)

### 指針

温度調節つまみと連動し、温度調節目盛を指示します。

### 電源ランプ

通電時点灯します。

### 温度調節目盛

### 本体側コード

### 接続プラグ

### ヒーターユニット (内部、発熱体を含む)

### カバー付ヒーターユニット

### 電源コード

### コネクター (内部)

本体とコントローラーを接続します。

### 差込プラグ

### ネームプレート(裏面)

### カバー


## 電子コントロール温熱マットの適温について

おやすみのときは、寒くない程度(体温よりやや低く、さわっても暖かさを感じない)の目盛「2」以下で使用すると、快適な睡眠が得られます。

- 電子コントロール温熱マットは、やぐらこたつや電気あんかなど、からだを部分的に暖める局部暖房器具とは異なり、からだの周囲にほんのりと暖かい空気層をつくり、からだをつつみ、こちよい睡眠ができるようにした保温器具です。

# 正しい使いかた

## 正しい使用事例




就寝時の暖房用に



ソファーに於いて使用する



温熱マットを床にしき、その上に寝そべる




ソファーに於いて使用する

## 1 温熱マットをひろげる

- 正しい使用事例を参考にして、温熱マットを広げる。


## 2 就寝時にご使用のとき、お手持ちのシーツや掛ふとんをかける



## 3 コントローラーを接続する


接続プラグの凸部にコネクターの凹部を合せて、根元まで確実に差し込みます。

- コントローラーは、必ず専用のものを使用してください。



## 4 電源プラグをコンセントに差込み、温度調節つまみを好みの目盛に合わせる


- 交流100Vのコンセントに、電源プラグを根元までしっかり差し込みます。




### 就寝時の暖房用にご使用のときは

- おやすみになる40分～1時間前に温度調節目盛を「高」に合わせ、寝具を予熱してください。

温度調節つまみ



- おやすみになるときは、寒くない程度まで温度調節目盛を下げておやすみください。
- 快適におやすみになる温度は、寝具やねまきの状態、体質などの個人差で異なりますが、温度調節目盛「低」～「2」が適温です。（「高」は予熱のとき使用します）




使用後は温度調節つまみを「切」にし、差込プラグを持ってコンセントから抜く

### 温熱マットをしまうときは

接続プラグをはずし、温熱マットを軽くたたんで、ふとんなどの一番上にのせてください。

(接続プラグをはずすときは、本体側コードを持たずに必ず接続プラグを持ってはずしてください。)



### 就寝時の暖房用にお使いのときの上手な使い方

#### ◎予熱をします。

おやすみになる前に目盛「高」で暖めてください。ふとんの中がほんのりと暖かくなり、こちよくおやすみになれます。


#### ◎ふとんは保温のよいものを使用します。

乾いた厚手の大きめのふとんを使用してください。保温性がよく、電気代の節約にもなります。

# お手入れのしかた

## カバーの洗濯

- 1 カバー付ヒーターユニットのファスナーを開け、裏返し、取付ひも8ヶ所をほどく。



- 2 カバーを洗濯記号に合わせて洗濯する。




〔ヒーターユニットを洗濯されたときは、念のため広げ、光にすかしてヒーターのよじれがないか確認します。(10ページ「安全にお使いいただくための点検」参照)〕

- 3 洗濯がおわりましたら、元どおりに組み込んでください。

## 手洗いの場合

### 1 準備をする

- たらい、または浴槽に30℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤をよく溶かします。(入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。)
- 3つ折りにし、長い方を4つ折りにたたみます。



### 2 洗う

- カバーを押し洗いします。カバーを両手で、たらいや浴槽の底に押しつけたり、持ち上げることをくり返します。
- ひどい汚れの場合は、洗剤液をつくり直して洗います。




### 3 すすぐ

- 「2」と同じ要領で、洗剤が残らないように、十分にすすぎます。
- 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使用してください。

### 4 脱水する

- さお、または浴槽のふちなどにかけて水をきります。



### 5 乾燥する

- 日当たりのよい場所に、さおに干して、十分に自然乾燥します。



## 洗濯機を使用する場合

ネットに必ず入れてください。他の洗濯物と一緒に絶対に洗わないでください。

★使用する洗濯機とネットの取扱説明書を前もってお読みください。

### 1 準備をする

- 洗濯機に30℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤を溶かします。

### 2 洗う

- カバーをネットに入れます。
- ファスナーまたは、ひもを確実にしめて、ウール洗いでできる目盛で洗ってください。
- カバーが水といっしょに回るように水位を調節してください。

### 3 すすぐ

- 洗剤が残らないように、十分にすすぎます。
- 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使用してください。

### 4 脱水する

- 脱水槽を使用する場合は、30～60秒程度脱水します。

### 5 乾燥する


- 手洗いと同様に乾燥します。



## ダニ退治のしかた

温熱マットの温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。


### ① カバー付きヒーターユニットを折りたたむ。



短い方を4つ折りします。

長い方を4つ折りにします。

### ② ポリ袋に入れる。



### その他のダニ対策


- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 温熱マットは、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗濯をして清潔にしましょう。

### ③ 敷ふとんの上におき、掛ふとんをかける。

コントローラーはふとんの外に置いてください。

(1) 温度調節つまみを「ダニ退治」に合わせ、約2時間通電します。

(2) 一度掛ふとんをはがし、折りたたんだ温熱マットを裏返し、再度掛ふとんをかけ約1時間通電します。



### ④ ダニ退治が終わったら温熱マットを取り出してすずかに広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。

- ポリ袋は捨ててください。

## ⚠ 注意

ダニ退治以外での折りたたんだ状態での通電は絶対にしない(発熱体を痛めたり、事故の原因)



## コントローラーとコードのお手入れ

汚れたときは、台所用中性洗剤をうすめ、布につけてふきとってください。

※シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。


## 次のシーズンまで保管するとき

温熱マットをよく乾燥させ、お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。

(コントローラーをなくさないように注意してください。)


## ⚠ 注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。  
(コントローラーを傷め、故障の原因)



# 安全にお使いいただくための点検

次のような場合は使用をやめてお買い上げの販売店に点検を依頼してください。



## 使用前に次の異常があったとき

- コードの損傷（被覆のすりきれ、ひび割れ）
- コントローラーの破損
- ヒーターユニットのすりきれによる発熱体の露出
- 発熱体のよじれや折れぐせ  
(カバーからヒーターユニットを取出し広げて光に透かしてみるとわかります)

## 使用中に次のような状態になったとき

- 差込プラグや接続プラグが異常に熱い
- 目盛「低」でもヒーターユニットが異常に熱い
- コントローラーや接続プラグから異常音が発生した
- コントローラーに水をかけたり、高い所から落とした
- 暖まったり、暖まらなかったりする
- 電源ランプがついたり、消えたりする
- 取扱説明書どおり使用しても、不審な点がある

## ◆故障したと思われるとき

故障した本体とコントローラーをお持ちのうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障した温熱マットと、他の正常な温熱マットのコントローラーを絶対に接続しないでください。故障して使用できなくなります。

# 故障かな?と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症状	点検するところ	処置のしかた
●電源ランプが点灯しない ●暖かくならない	差込プラグはコンセントに差し込まれていますか。	差込プラグを確実に根元までコンセントに差し込んでください。
	接続プラグがコネクタに確実に差し込まれていますか。	接続プラグをコネクタに確実に差し込んでください。
	温度調節つまみは「切」になっていませんか。	温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。「低」～「2」が適温です。「高」は予熱のときにご使用ください。
	ご家庭のブレーカーは落ちていませんか。	温度調節つまみを「切」にして、差込プラグを抜いてブレーカーを確認してください。
●温度が低い ●暖かく感じない	温度調節つまみの位置が「低」になっていませんか。	室温が高いとき「低」では通電しないことがあります。現在の設定より高めの目盛にしてください。
	ヒーターユニットに手を触れても暖かく感じない。	本体を8～16折りに重ね、「高」目盛で約10分間通電してください。ヒーターユニットに手を入れ暖かく感じると正常品です。 <u>確認後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</u>
	おやすみになる前に予熱通電をしていますか。	温度が上がるまでには多少時間がかかります。おやすみになる40分～1時間前に、温度調節目盛の「高」に合わせ予熱通電し、寝具をあらかじめ暖めてください。
	コントローラーがふとんの中に入っていないですか。	センサーが働き、温度が低くなります。コントローラーをふとんの外に出してください。
●温度が高い	温度調節つまみの位置が「高」のままになっていませんか。	温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。「低」～「2」が適温です。「高」は予熱のときにご使用ください。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口(☎下記)にお問合わせください。

<b>①保証書</b> (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">保証期間はお買い上げの日から1年です。</div>				
<b>②修理を依頼される</b> <b>ときは</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">持込修理</span>	「安全にお使いいただくための点検」(10ページ)、「故障かな?と思ったら」(10ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。				
保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。				
保証期間経過後	修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。				
<b>③補修性能部品の</b> <b>保有期間</b>	当社は、この電子コントロール温熱マットの補修性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。				
<b>④ご転居される</b> <b>ときは</b>	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。				
<b>⑤修理料金の</b> <b>しくみ</b>	修理料金=技術料+部品代です。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>技術料</b></td> <td>診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。</td> </tr> <tr> <td><b>部品代</b></td> <td>修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。</td> </tr> </table>	<b>技術料</b>	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。	<b>部品代</b>	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
<b>技術料</b>	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。				
<b>部品代</b>	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。				

## ご相談窓口

### 家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
**エコセンターへ**  
**TEL 0120-3121-68**  
**FAX 0120-3121-87**

(受付時間)  
 9:00~19:00(365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
**お客様相談センターへ**  
**TEL 0120-8802-28**  
**FAX 03-3260-9739**

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。  
 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

# 仕様・性能

型 式	HLM-J80N		
定 格	交流100V【50-60Hz共用】75W		
コ ー ド	電源コード(ビニール)1.9m 本体コード(ビニール)1m		
ヒーターユニット型式	HHLMJ80N		
カバ ー 地 材 質	表布:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏布:ポリエステル80%、綿20%		
カバ ー 寸 法	たて約175cm よこ約75cm		
製 品 質 量	約2kg(カバー付本体質量 約1.7kg)		
コントローラー型式	RHLMJ80N	専用カバー型式	CHLMJ80N

目 盛	「高」	「3」
表面温度	約53℃	約40℃
1時間当たりの消費電力量	約60Wh	約40Wh

※表面温度は室温20℃で電気用品安全法に基づく測定値。  
 ※消費電力量は室温10℃で、厚さ約5cmの掛ふとん、厚さ約5cmの敷ふとんを使用し、人が入らない状態で8時間通電した場合の平均値。

## 愛情点検



●長年ご使用の電子コントロール温熱マットの点検を! ●電子コントロール温熱マットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際このようなことはありませんか。

- 電源スイッチを入れても時々運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげ臭いにおいがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

## 電子コントロール温熱マット保証書 持込修理

型式	HLM-J80N		保証期間	本体：1年
※お買い上げ日		平成 年 月 日		
※お客様	ご住所	〒		
	ご芳名	様		
※販売店	住所			
	店名			
	電話	( )		

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもつきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。  
 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
 (ロ)お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。  
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。  
 (ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
 (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。  
 (ヘ)本書のご提示がない場合。  
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口(※11ページ)にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(※11ページ)にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(※11ページ)をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

### 修理メモ

## 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)  
 TEL.03(3260)9611  
 FAX.03(3260)9739