

<主な音声ガイド>

No	報知区分	報知タイミング	音声ガイド	
1	お知らせ	残り時間タイマー : タイマーが終了時	右(左、中央)ヒーター(グリル)、加熱を終了しました。	
2		経過時間タイマー : タイマーが終了時 (MAX1時間が経過)	経過時間の表示を終わります。	
3		揚げ物: 揚げ物を選んで運転キーを押したとき	揚げ物は、必ず指定の鍋をお使いください。鍋をIHヒーターの中央に置いてください。	
4		揚げ物: 油の温度が設定温度になったとき	油が設定温度になりました。	
5		湯沸し: お湯が沸いたとき	湯沸しが終了しました。	
6		炊飯: ご飯が炊けたとき	炊飯が終了しました。	
7		焼き物: 鍋が適温になったとき	設定温度になりました。	
8		グリル: 魚やオープン調理が終了時	グリル(オープン)の調理(加熱)を終了しました。 (追加焼きを行う時は、火力ボタンを押してください。)	
9		グリル: タイマー開始時	タイマー 開始しました。	
10		グリル: タイマー解除時	タイマー 解除しました。	
11		各ヒーターを使用して最後の操作から約42分経過し 切り忘れ防止自動停止機能が働く前にお知らせする	切り忘れ防止機能が働き、まもなく右(左、中央)ヒーターの加熱が止まります。 続けて使用する場合は、メニューボタンを押して下さい。	
12		切り忘れ防止自動停止機能を延長したとき(約42分以降)	切り忘れ防止機能を延長しました。	
13	お知らせ表示 報知時	C21、C11、C51 空だき検知	空だきのため、右(左、中央)ヒーターの加熱をとめました。 取扱説明書をご確認ください。	
14		C3、C4 グリル高温検知	グリル庫内の温度が高いため、加熱をとめました。 取扱説明書をご確認ください。	
15		C12、C22 天ぷら鍋川(設置あり)検知	鍋の温度が正しく測れないため、右(左、中央)ヒーターの加熱をとめました。 取扱説明書をご確認ください。	
16	機器に よる制限	合計電力をオーバー した時の火力制限	自動で火力を下げる時	電力がオーバーするため、右(左、中央)ヒーターの火力を下げました。
17			火力が上げられない時	電力がオーバーするため、右(左、中央)ヒーターの火力は上げられません。
18			ヒーターが使えない時	電力がオーバーするため、右(左、中央)ヒーター、(グリル)は使えません。
19			自動メニューを選択できない時	電力がオーバーするため、選べないメニューがあります。
20			節電モード中にグリルが使えない時	節電モードです。電力がオーバーするため、グリルは使えません。
21		グリルを使用した時の火力制限	グリル使用中のため、左ヒーターの最大火力は7までです。	
22		「CP」表示	ガラスタッチキーが3秒間押されたとき	操作部が押された状態になっています。
23		「CP」表示状態が10秒経過したとき	右(左、中央)ヒーターの加熱をとめました。 操作部の水や鍋などを取り除いてください。	
24	注意	鍋が無い状態で停止するとき(30秒後)	鍋の確認ができないため、右(左、中央)ヒーターの加熱をとめました。	
25		各ヒーターを使用して 最後の操作から45分経過して停止するとき	切り忘れ防止機能が働いたため、右(左、中央)ヒーターの加熱をとめました。	
26		グリルを使用して30分経過して停止するとき	切り忘れ防止機能が働いたため、グリルの加熱をとめました。	
27		グリル高温注意表示で待機中にグリルドアを開いたとき	グリルが高温になっています。お手入れはグリルが冷めてからおこなして下さい。	
28	詳細モード	IHヒーターで調理	火力を選択したとき	火力1(火力2~火力10) スタートボタンを押してください。
29			火力を選択し、 スタートボタンを押したとき	火力1(火力2~火力10) 加熱を開始しました。
30			揚げ物を選択したとき	揚げ物 設定温度を選んで、スタートボタンを押してください。
31			揚げ物の設定温度を選択し、 スタートボタンを押したとき	揚げ物 140度(150~200度) 油の予熱を開始しました。 揚げ物は必ず指定の鍋をお使いください。鍋をIHヒーターの中央に置いてください。
32			残り時間タイマーを選択したとき	残り時間タイマー 開始しました。
33			経過時間タイマーを選択したとき	経過時間タイマー 開始しました。
34		切ボタンを押して加熱を終了したとき	加熱を終了しました。	
35		グリルで調理	(丸焼き)*3 を選択したとき	(丸焼き)*3 火力を選んで、スタートボタンを押してください。
36			(丸焼き)*3の火力を選択し、 スタートボタンを押したとき	(丸焼き)*3 火力 弱(中、強) 開始しました。
37			追加焼きを選択したとき	追加焼き 時間を設定して、スタートボタンを押してください。
38	追加焼きの時間を選択し、 スタートボタンを押したとき		追加焼き 開始しました。	