

# お困りのときは

修理を依頼される前に  
次の点をもう一度お調べください。

現象	原因・対処
炊飯について 軟らかい ベタつく 硬い 芯が残る 生煮えになる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水加減を確認してください。</li> <li>●お米の量を確認してください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>●白米・無洗米用、それぞれ専用の計量カップで計ってください。</li> <li>●市販の計量米びつは付属の計量カップと異なる場合があります。</li> </ul> </li> <li>●アルカリ度の高い水で炊飯していませんか。(ベタつきの原因)</li> <li>●お湯で洗米していませんか。(ベタつきの原因)</li> <li>●硬度の高い水を使っていませんか。(海外のミネラルウォーターなど)</li> <li>●割れ米が多くありませんか。</li> <li>●十分に洗米しましたか。</li> <li>●無洗米で、水とお米をなじませましたか。(かき混ぜてなじませてください。)</li> <li>●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすすいでください。)</li> <li>●メニューの設定を間違えていませんか。</li> <li>●予約炊飯をすると軟らかくなる場合があります。(気になる場合は水加減を少なくしてください。)</li> <li>●炊き上がってごはんをほぐしましたか。</li> <li>●炊込みごはん、具を入れてから水加減をしていませんか。(水と調味料で水加減してから具を入れます。)</li> <li>●炊込みごはん、油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。</li> <li>●内がまの底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。</li> <li>●炊飯の途中でプラグを抜いたり、切ボタンを押しませんでしたか。</li> <li>●炊飯中に停電していませんか。延長コードの使用やたこ足配線をしていませんか。</li> </ul>
こげる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗米、精米は十分ですか。</li> <li>●白米以外の炊飯は、きつね色にこげます。(炊込み・おこわ・玄米・発芽玄米など)</li> <li>●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすすいでください。)</li> <li>●メニューの設定を間違えていませんか。</li> <li>●内がまの底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。</li> <li>●うすいきつね色のこげは故障ではありません。</li> </ul>
ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水加減が多くないですか。(水加減は「軟」の水位目盛までにしてください。)</li> <li>●お米の計量が少なくないですか。             <ul style="list-style-type: none"> <li>●白米を無洗米用の計量カップ(グリーン)で計った。</li> <li>●市販の計量米びつは付属の計量カップの量と異なる場合があります。</li> </ul> </li> <li>●洗米、精米は十分ですか。</li> <li>●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすすいでください。)</li> <li>●蒸気口キャップをつけ忘れていませんか。</li> <li>●メニューの設定を間違えていませんか。</li> <li>●炊飯中に蒸気口キャップから勢いよく蒸気が出るのは圧力を抜くため故障ではありません。</li> <li>●蒸気口・フィルターがおねばで詰まっていますか。</li> </ul>

現象	原因・対処
炊飯について 炊き上がりに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●極上のメニューを選んでいませんか。(じっくり、おいしくする炊きかたです。)</li> <li>●メニューの設定を間違えていませんか。</li> <li>●水加減が多くないですか。</li> <li>●炊飯中に停電していませんか。</li> <li>●無洗米で水加減する前に、かき混ぜ、水とお米をなじませましたか。</li> <li>●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる場合はすすいでください。)</li> <li>●マイコン制御のない炊飯器(ガスがま等)に比べ、浸し、蒸らしも自動で行うため時間が長かかります。</li> </ul>
多量につゆがつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●圧力式で蒸気が抜けにくいので、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります。異常ではありません。</li> <li>●炊飯中に停電していませんか。</li> </ul>
ごはんの中央がくぼむ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IH加熱の特徴で内がま自体が発熱し、対流するので炊き上がったごはんの中央部くぼんだり、内がまに触れている部分が白く見えることがあります。</li> </ul>
うすい膜ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ごはんから出た旨みの素で、でんぷんが薄皮状になったものです。大火力と圧力で旨みの素をたくさん出すため、内がまの側面に薄皮がつく場合があります。</li> </ul>
水タンクの水の減りかたが少ない (RZ-GVタイプのみ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水タンクの水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。蒸らし中に弁を閉じ蒸気を閉じ込めていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。</li> </ul>
ごはんの中に水タンクが落ちた (RZ-GVタイプのみ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水タンクは確実に取り付けてください。(水タンクは安全な材質でできています。万一、一緒に炊いてしまっても衛生上の支障はありません。)</li> </ul>
におう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗米、精米は十分ですか。</li> <li>●夏場に長時間の予約炊飯をしませんでしたか。</li> <li>●炊き上がってごはんをほぐしましたか。</li> <li>●ふた加熱板・蒸気口キャップが汚れていませんか。</li> <li>●炊飯の途中でプラグを抜いたり、切ボタンを押しませんでしたか。</li> <li>●炊込みや調理のあとは臭いがする場合があります。(お手入れをしてください。)</li> <li>●使いはじめは臭い(プラスチックやゴムの臭い)を感じる場合がありますが、ご使用とともになくなります。</li> </ul>
炊込みごはんがうまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●具を入れてから水加減していませんか。(水と調味料で水加減してから具を入れてください。)</li> <li>●調味料をよく混ぜましたか。(内がまの底に沈殿すると熱の伝わりが悪くなります。)</li> <li>●具をお米と混ぜていませんか。(具が底にあると熱が伝わらない場合があるので、具は上へのせ、炊きあがったら混ぜてください。)</li> <li>●すぐに炊きましたか。(炊込みごはんは予約炊飯・浸し炊飯をしないでください。長い時間浸すと、具が変質したり、調味料が沈殿してうまく炊けない場合があります。)</li> <li>●油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。</li> <li>●炊込みごはんの指定量より多く炊いていませんか。(1.0Lタイプ:4カップまで、1.8Lタイプ:7カップまで) または具の量が多くありませんか。(具の量はお米の重量の30~50%が適量です。)</li> </ul>
おこわがうまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●もち米100%で炊いていませんか。(炊きおこわは、もち米2に対し、うるち米(白米)1を混ぜます。)</li> </ul>
雑炊がうまくできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●卵を入れていませんか。(内がまの底に沈殿して卵焼きになり、熱が伝わらなくなるので、雑炊ができ上がってから卵を溶いて全体にかけように入れてください。)</li> <li>●汁の量に対し、具の量が多くないですか。(米と具が隠れるくらい汁を入れます。)</li> </ul>
つ保い温てに	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたの開け閉めの頻度によって、水の減りかたは変わります。</li> </ul>

炊飯について

# お困りのときは っづき

修理を依頼される前に  
次の点をもう一度お調べください。

現象	原因・対処
<b>保温</b> におう 黄変する  乾燥する  つゆがつく、ベタつく  保温温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。 → P.21</li> <li>●水タンクを付けていても、長時間の保温では黄変したりにおいが発生します。 (RZ-GVタイプのみ)</li> <li>●洗米、精米は十分ですか。</li> <li>●炊き上がってごはんをほぐしましたか。</li> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか。</li> <li>●冷えたご飯をつぎ足していませんか。</li> <li>●ふた加熱板・蒸気口キャップが汚れていませんか。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。 → P.21</li> <li>●水タンクに水を入れて、取り付けましたか。(RZ-GVタイプのみ)</li> <li>●少量のごはんの保温は、中央に盛ってください。</li> <li>●内がまの底や底部の温度センサーに異物が付着していませんか。</li> <li>●内がまのふちや、ふたのパッキンに異物が付着していませんか。</li> <li>●蒸気口キャップをつけ忘れていませんか。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊き上がったごはんをほぐしましたか。</li> <li>●少量のごはんの保温は中央に盛ってください。</li> <li>●低めの温度と高めの温度を自動的に切り替えながら保温するため、温度を下げる途中でつゆがつくことがあります。</li> <li>●ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐため故障ではありません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ごはんが低めに感じるときは、高めの保温に切り替えてください。 → P.21</li> </ul>
<b>再加熱</b> 再加熱ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が熱いとき(炊飯終了後、再加熱後)、および本体が冷たいときはブザーが鳴り、再加熱できません。</li> <li>●保温が「切」になっていませんか。再加熱できるのは保温中のみです。</li> </ul>
<b>予約</b> 予約したのに すぐ炊き始める  予約時刻に炊けない  浸し時間に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。)</li> <li>●現在時刻に近い時間を予約すると、すぐに炊き始めます。(予約時間は炊き上がる時刻のためです。)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。)</li> <li>●予約時間中に停電していませんか。</li> <li>●現在時刻に近い時刻に予約すると、すぐに炊き始めますが、炊飯する時間が必要なため予約時刻に炊きあがりません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浸し炊飯は浸し時間の設定です。60分の設定は60分浸してから炊飯を始めるものです。60分後に炊き上がる予約ではありません。</li> </ul>
<b>表示・操作</b> 時刻合わせができない  炊飯残時間表示について  ー:ー表示 または H0表示が出る  表示が消える  C1またはC2を表示する  H1～H8を表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊飯中・保温中・予約中は時刻合わせできません。</li> <li>●「早送り機能」が停止に設定されていませんか。 → P.11</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使い始めは炊飯開始時に長めの時間を表示し、炊飯の途中で残時間が一度に進みます。</li> <li>●おいしく炊き上げるために、途中で残時間が一度に進んだり、止まる場合があります。(特にいつもと違う量を炊いたとき)</li> <li>●本体が温かいときは炊飯残時間表示が出ません。(現在時刻が表示されます。)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●H0表示のときは切ボタンを押すとー:ーになります。現在時刻を合わせ直してください。 → P.10</li> <li>●ー:ーのときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.10</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プラグを抜いて差し込むごとにー:ーまたはH0表示になる場合は、本体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店に電池交換(有償)をご依頼ください。(電池は専用品なのでお客様には交換できません。)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなどに表示します。切ボタンを押し別のコンセントをお使いください。</li> <li>●切ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>

## 現象

## 原因・対処

### 炊飯中

フッ素被膜に色むらがある

●底部に金色の粒子が無数にあり、粒子の間隔が不均一でむら状に見えることがあります。

フッ素被膜に傷がある

●ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出るがありますが、性能や衛生上の問題はありません。

●フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。  
 「付属のしゃもじを使う」「金属のおたまや立派な箸などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」「磨き粉やたわしで洗わない」  
 ●鋭利なもので点状の傷を付けてしまった場合は、お米のでんぷんが入り込んで茶褐色化する場合があります。無理に落とそうとしてフッ素被膜に傷を付けないでください。(フッ素被膜および金色の粒子は人体に害はありません。)

### 保温中

メロディー音がうるさい

●メロディー音を低く切り替えることができます。(予約炊飯で炊きあがる時など) [→P.11](#)

音がする

●炊飯中に間欠的に蒸気(圧力)を抜く音がします。音が気になる場合は「無洗米の極上2」を選んでください。

●「カチッ」と音がするのは圧力調整装置が動作する音です。

●「ブーン」と音がするのは内部の熱を逃がすためにファンが回っているからです。

●「ジー」または「カチッ」と音がするのはIH加熱の音で異常ではありません。保温中も間欠的に加熱するため、音がします。

プラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花が出る

●インバーター回路に充電するため故障ではありません。

### その他

ふたが閉まりにくい  
ふたが閉まらない

●圧力式のため密閉度が高く、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。ゆっくり閉めてください。特に炊き上がって直ぐは蒸気で圧力が上がり、閉まりにくく感じます。

ふたが開かない  
ふたの開きが遅い

●炊飯中は圧力がかかり、フックボタンにロックがかかります。無理に開けないでください。(フックボタンを押して十分に蒸気を抜いてからふたを開けてください。)

●炊飯後フックボタンが重く感じるときは、ふたを押しながらフックボタンを操作してください。 [→P.15](#)

●圧力式のため密閉度が高く、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかかることがあります。

ふたと本体の間から蒸気が出る

●ふた加熱板が変形したり、パッキングがゆるんでいませんが、(パッキングは無理に引く張らないでください。)

本体とふたの隙間が大きい

●調圧弁の穴が詰まっていますが、中のボールが異物で動かなくなっていないか、お手入れしてください。

●圧力がかかると本体とふたの隙間が広がりますが故障ではありません。

テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話などに雑音が入る

●距離が近いと雑音や画面のちらつきの原因になる場合がありますので距離を離してください。(目安として3m)

- 以上のことをお調べいただき、その上でご不審点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ふた加熱板や内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

使用中、停電になったとき

**炊飯中**  
再通电後、炊飯を続けます。  
(30分以上停電した場合は炊飯をやめます。)

**保温中**  
再通电後、保温を続けます。  
(ごはんの温度によっては保温をやめます。)

**予約(浸し)中**  
再通电後、予約(浸し)を続けます。

# 仕様

型 式		RZ-GV100J	RZ-GX100J	RZ-GV180J	RZ-GX180J
		1.0Lタイプ	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	1.8Lタイプ
炊 飯 容 量		0.18L(1合)~1.0L(5.5合)		0.18L(1合)~1.8L(1升)	
電 源		交流100V			
定 格 周 波 数		50-60Hz 共用			
定 格 電 力		1400W			
コ ー ド の 長 さ		1.0m			
大 小 寸 法	幅	25.8cm	25.8cm	30.1cm	30.1cm
	奥 行	36.4cm	36.4cm	41.4cm	41.4cm
	高 さ	22.4cm	21.9cm	24.1cm	23.6cm
質 量 ( 重 さ )		約6.0kg	約5.9kg	約7.6kg	約7.5kg

## ■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型 式	RZ-GV100J	RZ-GX100J	RZ-GV180J	RZ-GX180J
最 大 炊 飯 容 量	1.0L		1.8L	
区 分 名	B		D	
蒸 発 水 量	31.8g		42.5g	
年 間 消 費 電 力 量	95.7kWh/年		150.1kWh/年	
1 回 当 た り の 炊 飯 時 消 費 電 力 量	158.9Wh		227.6Wh	
1 時 間 当 た り の 保 温 時 消 費 電 力 量	24.4Wh		27.8Wh	
1 時 間 当 た り の タイマー予約時消費電力量	1.46Wh		1.48Wh	
1 時 間 当 た り の 待 機 時 消 費 電 力 量	0.79Wh		0.79Wh	

※1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米・ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。(室温23℃の場合)

※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)

※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

※この「圧力IH」ジャー炊飯器は、日本国内専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

## ■補修用性能部品の保有期間

「圧力IH」ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.31にお問い合わせてください。

## ■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

## ■修理を依頼されるときは 持込修理

「お困りのときは」→P.26~29を調べていただき、なお異常のあるときは、「切」ボタンを押しコンセントからプラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## ■修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代

技 術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00 (365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

### 愛情点検



長年ご使用の【圧力H】ジャー炊飯器の点検を / ●【圧力H】ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

#### こんな症状はありませんか

- プラグやコードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- 炊飯中底部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。

#### お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントからプラグを抜き販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

## 日立「圧力IH」ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもつきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ 型式	※ お買い上げ日		保証期間
	平成 年 月 日		本体：1年 内がま内面フッ素被膜：3年
※ お客様	ご住所 〒		様
	ご芳名		
※ 販売店	住所 店名		電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用で使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ) 下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
  - 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
  - 内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
  - 内がまの中で酢を使った場合。
  - 調味料を使ったもの(みそ汁や炊込みごはんなど)を保温した場合。
  - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
  - その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の31ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の31ページの「ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 修理メモ

◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111