


日立ルームエアコン

取扱説明書

RAS-DJ22W形 RAS-DJ36W形
 RAS-DJ25W形 RAS-DJ40W2形
 RAS-DJ28W形 RAS-DJ50W2形

室内機 RAS-DJ22W形/室外機 RAC-DJ22W形 室内機 RAS-DJ36W形/室外機 RAC-DJ36W形
 室内機 RAS-DJ25W形/室外機 RAC-DJ25W形 室内機 RAS-DJ40W2形/室外機 RAC-DJ40W2形
 室内機 RAS-DJ28W形/室外機 RAC-DJ28W形 室内機 RAS-DJ50W2形/室外機 RAC-DJ50W2形



HFC
 採用
 エアコン

この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。

インバーター
 冷房・暖房
 カラッと除湿タイプ
 〈セパレート壁掛形〉



はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

※/※※/※※※/※※※※/※※※※※/※※※※※※/※※※※※※※/※※※※※※※※/※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※※※/※※※※※※※※※※/※※※※※※/※※※※/※※/※

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 小さいお子様などにつまみしても安全のために、警告・注意に記載されている部分に触れることのないようくれぐれもご注意ください。



も く じ

安全上のご注意 2~5

- 据え付け上の注意事項 2
- 使用上の注意事項 3~5
- 移設・修理時の注意事項 5

各部の名称と働き 6 7
 (室内機/室外機/リモコン)
 リモコンの準備 8
 ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター (別売)の取り付けかた 8

自動運転 9
 手動運転 { 暖房・カラッと除湿・涼快・冷房・送風(ナノチタンイオン空気清浄) } 10
 カラッと除湿運転 11
 涼快運転 11

エアコンクリーン運転 12
 風向の調節 12
 タイマー予約運転 13
 おやすみタイマー運転 14

お手入れ 14 15
 運転のしくみと知っておいていただきたいこと 16 17
 上手な使い方 18

故障かな?と思ったら 19
 保証とアフターサービス 20
 定期点検 21
 付属部品・別売部品について 21
 据え付けについて 22
 仕様 23
 お客様ご相談窓口 裏表紙

ご使用の前に

基本的な使い方

便利な使い方

上手な使い方

アフターサービス



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示と内容を見逃して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** …… この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

 **注意** …… この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的傷害を生じるおそれがある」内容です。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

ご使用の前に

据え付け上の注意事項

警告

● 改造は行わない
改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。



禁止

● 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



強制

● アース(接地)を確実に行う
● アース工事は、販売店または専門業者に依頼する
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になります。



アース線接続

注意

● 湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電しゃ断器を取り付ける
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。



強制

● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない
万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。



禁止

● 除湿水は、確実に排水できるようにする
排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあります。



強制

● 指定以外の電源に接続しない
指定以外の電源を使うと、発熱し、火災の原因になります。



強制

警告

- 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない
体調悪化や健康障害の原因になります。




- 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む
ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



- 電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線やステップルなどでの固定を行わない
また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する
感電や火災の原因になります。



- 電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、加工したり、物と物の間にはさんだりしない
電源コードが破損する原因になります。
傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。




- 室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない
内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。
また、性能が低下します。



- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(またはブレーカーを“OFF”にして)お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口へ依頼する
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



- 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない
故障や火災の原因になります。



- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く
(またはブレーカーを“OFF”にする)
落雷の程度によっては、故障の原因になります。



- エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する
エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。



…安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

- このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない
エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になることがあります。



- ぬれた手で、スイッチを操作しない
感電の原因になります。




ぬれ手禁止



- エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない
燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



禁止



- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



強制



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない
コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になることがあります。



禁止



- 長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない
室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



禁止



- エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない
漏電によって、感電や発火の原因になります。




禁止



- 動植物に直接風があたる場所には設置しない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



禁止



- 掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
(またはブレーカーを“OFF”にする)
内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。



強制



- 長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く
ホコリがたまって発熱や発火などの原因になることがあります。



プラグを抜く



⚠ 注意

- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下や転倒などにより、けがの原因になります。



禁止



- エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない

水滴が滴下する場合があります、汚損や故障の原因になります。



禁止



- 冷房・カラッと除湿・涼快運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしない
上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になることがあります。



禁止



- 能力以上の負荷（冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど）で使用しない

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。



禁止



- エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する
市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。



強制



- 室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない

けがの原因になります。



接触禁止



- 冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない

火傷の原因になります。



接触禁止



- エアコンの清掃時には、手袋を着用する

けがの原因になります。



強制



⚠ 警告

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する
ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。



強制



- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する

ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災の原因になります。



強制





各部の名称と働き①

ご使用の前に

室内機

上面グリル

フロントパネル

マイクロメッシュ・ステンレスフィルター (内部にあります。)

空気中のチリやホコリなどをキャッチします。
(☞ 15 ページ)

電源プラグ

受信部

リモコンからの信号を受信します。

上下風向板/左右風向板 (吹き出し口)

(☞ 12 ページ)

表示部

リモコン

(☞ 7 ページ)

室内機表示部

除湿ランプ (緑)

除湿運転中に点灯します。

運転ランプ (黄)

運転中に点灯します。

応急運転スイッチ

(☞ 7 ページ)

タイマーランプ (橙)

タイマー予約時に点灯します。

(☞ 13 14 ページ)

暖房運転時、次の場合に運転ランプが点滅し、超微風運転、または風が止まる場合があります。(故障ではありません)

予熱運転

運転開始後の2~3分間で室内機の熱交換器を暖めます。

霜取り運転

室外機の熱交換器に霜が付くと一旦、暖房運転を停止し、霜取り運転を行います。霜の付き方によって違いますが、およそ10分程かかり、最長時間は20分です。ご使用条件により霜取り運転に入る頻度が変わります。

オートフレッシュ除霜運転

運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていたら、霜取り運転を行います。

室外機

吹き出し口

“暖房” 運転時には冷風を、“冷房” “涼快” 運転時には温風を、“カラッと除湿” 運転時には温風または冷風を吹き出します。

排水ホース

“冷房” “カラッと除湿” “涼快” 運転時には室内機からの除湿水を室外へ排水します。

配管・配線

吸い込み口 (背面と左側面)

※RAC-DJ40W2、DJ50W2は背面と両側面

排水口 (下面)


アース端子 (側面下部)

室外機について

- 運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10~60秒間回り続けます。
- 暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。
- 公団吊り等をする場合は、排水口にプッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。


室内機操作部

- フロントパネルを取り外した状態で。
(フロントパネルの取り外しかたは  15ページ)



電源スイッチ

(待機電力カットスイッチ)



応急運転スイッチ

⚠ 注意

長期間使わないときは、電源スイッチを「切」にする。また、室外機から電源を取っている場合は、必ずブレーカーを切る。

☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。電源スイッチ(室外機より電源を取っている場合はブレーカー)を切ることで、節電効果があります。

☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと、応急運転を行います。応急運転は、前回の運転内容で運転します。(但し、電源を入れた直後は自動運転を行います)

リモコン

- 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

☆図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。
本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

送信マーク

送信したとき、点灯します。

運転 / 停止ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

エアコンクリーンボタン

エアコンクリーン運転を開始します。
( 12ページ)

タイマー合わせ部

切 タイマーボタン

切 タイマーの時間を選びます。

入 タイマーボタン

入 タイマーの時間を選びます。

予約 / 取消ボタン

タイマー予約の内容を室内機に予約します。もう一度押すと、タイマー予約を取り消します。( 13ページ)

自動風向ボタン

上下風向板をスイングさせたり、お好みの角度に変えます。( 12ページ)

送信部



涼快ボタン

涼快運転を開始します。( 11ページ)

カラッと除湿ボタン

カラッと除湿運転を開始します。
( 11ページ)

運転切換ボタン

運転の種類を選びます。( 10ページ)

室温設定ボタン

室温を設定します。押し続けると早送りになります。( 10ページ)

風速切換ボタン

風速を選びます。( 10ページ)

おやすみタイマー運転ボタン

おやすみタイマー運転を開始します。
( 14ページ)

リセットスイッチ

電池交換した後や、動作が正常でないときに押してください。




リモコンの準備

リモコンの準備

- 裏ふたを開け、乾電池を入れる。
(単4形を2本お使いください)
- 裏ふたを閉める。
- リセットスイッチを押す。



付属のねじで柱や壁などに取り付けて使うこともできます。事前に受信できることを確かめてから取り付けてください。



リモコンを操作するとき

- 操作は、室内機の受信部に向けて。受信できる距離は、正面で約7m。ただし、室内に電子点灯形の照明器具がある時は受信距離が短くなる場合があります。場合によっては信号を受け付けられないことがあります。
- リモコンは正しい向きに扱ってください。落としたり、水がかかると送信できなくなる場合があります。



乾電池について


- 乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があります。また、付属の乾電池はモーター用です。
- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押してください。
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
 - 乾電池の+（プラス）、-（マイナス）の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。
 - 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
 - 長期間（1ヵ月以上）使用しないときは、乾電池を取り出しておく。万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。



ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター(別売)の取り付けかた


■ リモコンで運転を停止してから行ってください。

1 フロントパネルを開ける



- フロントパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、手前に引き上げ止まるまで開けます。


2 マイクロ・メッシュステンレスフィルターを取り外す




- 左右2枚のフィルターを手前に引き出します。

3 ナノチタン除菌・脱臭空清フィルターを取り付ける (2枚)

ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター(別売品)




4 マイクロ・メッシュステンレスフィルターを取り付ける



- フィルターは(前)表示のある方を手前にして取り付けてください。(フィルターは、左・右で形状)が異なります。

5 フロントパネルを閉じる



- フロントパネルを必ず両手で持って、閉じたあと、矢印部(3カ所)を押します。

! 注意

- フロントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。



- マイクロ・メッシュステンレスフィルターを外したまま運転しないでください。熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、熱交換器に臭いの成分が付着したり、故障の原因になります。
- マイクロ・メッシュステンレスフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください。



自動運転

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと 1617 ページ)

■ 運転開始時の温度によって“暖房”“カラッと除湿”“冷房”の中から、その室温に見合った運転を自動的に行います。



1 運転の種類を“自動”に設定する

運転切換 ボタンを押す

2 運転開始

運転/停止 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、自動運転を開始します。

停止

もう一度 **運転/停止** ボタンを押す

- “ピー”という受信音がして、運転を停止します。

基本的な使い方

■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切り換えができます。



1 室温の微調節

室温 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、1回押すごとに1°C変化します。
- 自動設定した室温より1°C高い温度に設定すると 1°C と表示されます。
- 自動設定した室温より1°C低い温度に設定すると 1°C と表示されます。
- 調節できる範囲は、高めに3°C、低めに3°Cまでです。

2 風速の切り換え

風速切換 ボタンを押す

- “自動”と“微”“静”が選べます。



手動運転

(暖房・カラッと除湿・涼快
冷房・送風(ナノチタン空気清浄))

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと 1617 ページ)

1 運転の種類を選ぶ

1 運転切換 ボタンを押す

- 暖房・カラッと除湿(リモコンの表示は“除湿”です)・涼快・冷房・送風(表示は“空清”です)のいずれかを選べます。
- 別売のナノチタン除菌・脱臭空清フィルターを取り付けたときは、ナノチタン空気清浄運転を行います。
- 運転中に(運転切換) ボタンを押した場合、自動のときは“ピピッ”
その他は“ピッ”と受信音がします。

2 風速のセット

2 風速切換 ボタンを押す

- 自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。
(但し、送風(ナノチタン空気清浄)運転のときは
強・弱・微・静のいずれかを選べます。)
- 風速の表示は、運転を開始しないと、約10秒後に消えます。
- 運転中に(風速切換) ボタンを押した場合、自動のときは“ピピッ”、
その他は“ピッ”と受信音がします。

3 室温のセット

3 室温 設定ボタンを押す

■ リモコン設定温度範囲

暖房・涼快・冷房	16~32℃
カラッと除湿	10~32℃

- 室温の表示は、運転を開始しないと、約10秒後に消えます。
- 運転中に(室温) ボタンを押した場合、20℃のときは“ピピッ”、30℃
のときは“ピピピッ”、その他は“ピッ”と受信音がします。

4 運転開始

4 運転/停止 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、運転を開始します。

停止

もう一度

運転/停止 ボタンを押す

- “ピー”という受信音がして、運転を停止します。

- 次回からは(運転/停止) ボタンを押すだけで、上記 **1** ~ **3** で
セットした同じ運転ができます。



この部分のいずれかが点灯します。

この部分のいずれかが点灯します。



この部分が点灯します。



■ 次の運転条件でご使用ください。

暖房	カラッと除湿	涼快	冷房
●外気温-10℃以上、21℃以下 (-10℃未満のときや、24℃を超えるときは、 機械保護のため、運転しないことがあります。)	●外気温 1℃以上 35℃以下 (室温1℃以下では運転しません。)	●外気温 25℃以上 35℃以下	●外気温 22℃以上 43℃以下

- 冬季に冷房運転を行わないでください。




カラッと除湿運転

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと ☞ 1617 ページ)

■ **カラッと除湿** ボタンを押すと、4種類の“カラッと除湿”運転が行えます。

カラッと除湿 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、カラッと除湿運転を開始します。押すたびに下のように切り換わります。



- お好みに応じて、室温の微調節 (☞ 9 ページ) と風速の切り換え (☞ 10 ページ) ができます。
- 設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。(設定できる範囲は、室温に対して高めに3℃、低めに3℃です。)

停止

運転/停止 ボタンを押す

- “ピー”という受信音がして、カラッと除湿運転を停止します。

- 運転停止後のリモコンに表示される運転モードは **カラッと除湿** ボタンで運転する前の表示に戻ります。



基本的な使い方



涼快運転

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと ☞ 1617 ページ)

■ **涼快** ボタンを押すと、エアコンが自動的に温度と湿度を設定する涼快運転を行います。(加湿する機能はありません。)

涼快 ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、涼快運転を開始します。
- お好みに応じて、室温の微調節 (☞ 9 ページ) と風速の切り換え (☞ 10 ページ) ができます。
- 設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。(設定できる範囲は、自動設定した温度に対して高めに3℃、低めに3℃です。)
- 湿度の調節はできません。

停止

運転/停止 ボタンを押す

- “ピー”という受信音がして、涼快運転を停止します。

- 運転停止後のリモコンに表示される運転モードは **涼快** ボタンで運転する前の表示に戻ります。





エアコンクリーン運転



- 冷房シーズンの終わりのときにエアコンクリーン運転を行いますと、室内熱交換器を乾燥し、カビの発生を抑えます。(発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。)

停止中に エアコンクリーン ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、リモコンに「外」が点灯し、エアコンクリーン運転を開始します。
- エアコンクリーン運転中は、室内機表示部の「運転」ランプが点灯します。
- 約30分の運転を行って自動的に停止します。リモコンの「外」は運転停止後約30分後に消灯します。
- 運転中、タイマー予約中は設定できません。

停止 ボタンまたは ボタンを押す



風向の調節

- 上下の風向—必ずリモコンで操作してください。(手で動かすと、故障の原因になります。)

自動セット

- 運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下好み風向



- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、 ボタンで上下風向板を動かし、お好みの位置になったら、もう一度  ボタンを押して止めてください。

1 ボタンを押す

2 お好みの位置で もう一度 ボタンを押す

- 運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のままにセットされます。ただし、電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜いた後、運転すると上下風向板は初期値にセットされます。

- 運転を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。
- 風向は図の調節範囲内でお使いください。




上下風向スイング

-  ボタンを押すと、“ピッ”という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り返します。
- 運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。

(風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。これは風向板の位置を正しくセットする確認動作のためです。)

■ 左右の風向—手で操作します。

- 図のように左右の風向を調整します。





タイマー予約運転

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと 1617ページ)

- タイマーは **切** タイマー・ **入** タイマーの2種類の使いかたができます。
 - **切** タイマー・ **入** タイマー・ おやすみタイマーは同時に予約することはできません。
 - ボタンで運転したときは、**切** タイマー・ **入** タイマー予約はできません。
 - 運転の種類・室温・風速の設定は 910ページをご覧ください。

切 タイマー予約のしかた ■ セットした時間、運転を行ったあと、運転を停止します。

1 切 時間をセット

1 **切** ボタンを押す

- **切** ボタンを押すたびに次のようになります。



- 押し続けると、早送りになります。

2 予約開始

2 **予約/取消** ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、**切** タイマーが予約されます。
- 時間後 **切** の点滅が点灯に変わります。



入 タイマー予約のしかた ■ セットした時間後に設定室温となるよう運転を開始します。(運転開始時間は、室温・設定室温等、条件により異なります)

1 入 時間をセット

1 **入** ボタンを押す

- 最初の時間設定は、6時間になっています。
- **入** ボタンを押すたびに次のようになります。





- 押し続けると、早送りになります。

2 予約開始

2 **予約/取消** ボタンを押す

- “ピッ”という受信音がして、**入** タイマーが予約されます。
- 時間後 **入** の点滅が点灯に変わります。



取消し もう一度 **予約/取消** ボタンを押す

- 一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間を予約したいときは、**予約/取消** ボタンを押すだけで同じ時間が予約されます。



便利な使い方



おやすみタイマー運転

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと ページ)

■ 就寝時に適した運転にし、設定した時間(1、2、3、7時間)、運転を行ったあと運転を停止するおやすみ専用の タイマー運転です。



- ボタンを押すだけで、1・2・3・7時間の中から好みの時間が選べます。

ボタンを押す

- ボタンを押すたびに右のように変わります。



- “ピッ”という受信音がして、おやすみ運転を開始します。
- リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。
- おやすみタイマー運転中の風速は、“静”に固定されます。
- 約1時間後、上下風向板がおやすみ位置にセットされます。

★表示は、2時間をセットした例です。

取消し ボタンまたは 予約/取消 ボタンを押す

便利な使い方
上手な使い方



お手入れ

⚠ 注意 お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く(または、ブレーカーを“OFF”にする)

フロントパネルのお手入れのしかた


- フロントパネルをはずす。
 - 水洗いする。汚れが目立つときは、うすめた中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いしてください。強くこすったり、スポンジやたわしなどで洗わないでください。傷つく恐れがあります。
 - やわらかい布で、水分をふき取るか陰干しする。水気が残っていると故障の原因になります。
 - フロントパネルを外さないでお手入れする場合は、本体・リモコンともに、やわらかい布でから拭きしてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

⚠ 注意 ● 不安定な台に乗って掃除しない 転倒などによるケガの原因になります。
● 本体に水をかけない 感電の原因になります。
● エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する

…お手入れ(つづき)


フロントパネルの着脱のしかた

はずす



- 両手でパネルを開ききったところで右側アームの奥を内側に押し外したあと、少し閉じながら手前に引いてください。

取り付ける




- フロントパネルの左右のアームの軸部を、本体のステップに沿って穴に入るまでしっかりと差し込みます。確実に取り付いていることを確認したのち、フロントパネルを閉じます。

■必ずマイクロメッシュ・ステンレスフィルターのお掃除を、電気代の節約にもなります。

マイクロメッシュ・ステンレスフィルターのお手入れ

1

- フロントパネルを止まるところまで開け、
マイクロメッシュ・ステンレスフィルターを取り出す
(フロントパネルの開閉のしかた 8ページ)



2

掃除機でホコリを吸い取る


- マイクロメッシュ・ステンレスフィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。
- お手入れするときは、市販のスポンジ(やわらかい面)で行ってください。たわしやブラシでこすると表面の金属膜がはがれてしまいます。



3

マイクロメッシュ・ステンレスフィルターを取り付ける

- マイクロメッシュ・ステンレスフィルターは(前)表示のある方を手前にしてツメの内側に取り付けてください。
- マイクロメッシュ・ステンレスフィルターを取り付けたあと↓部を押しフロントパネルを閉じます。
- マイクロメッシュ・ステンレスフィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。



⚠ 注意


- フロントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。
- マイクロメッシュ・ステンレスフィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。
- マイクロメッシュ・ステンレスフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください。

上手な使い方

■長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。

1

室内機の内部を乾かす



- クリーン運転をしてください。(12ページ)
内部がぬれたままで長期間使わないとカビが発生しやすくなります。


2

電源スイッチを“切”にして、
電源プラグを抜く。
または、ブレーカーを“OFF”にする



3

リモコンの乾電池を取り出す





運転のしくみと知っておいていただきたいこと

各部の名称と働き (➡ 67ページ)

■ 暖房の能力について

- このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具と併用してください。
- エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマーで早めに運転しておくことをおすすめします。(➡ 68ページ)

■ 冷房・カラッと除湿・涼快の能力について

- 室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)があると、“設定温度”に到達しないことがあります。
 - 室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生があると“目標湿度”に到達しないことがあります。
- ※配管が長いと、冷房・暖房能力が若干低下します。

自動運転 (➡ 9ページ)

暖房	●外気温が約20℃以下のとき、暖房運転を行います。設定温度を約23℃前後として運転します。
カラッと除湿	●外気温が約20℃～25℃のとき、「カラッと除湿」運転を行います。 ●23℃～27℃を設定温度として運転します。「カラッと除湿」運転の「かいてき除湿」と同じ運転を行います。
冷房	●外気温が約25℃以上のとき、冷房運転を行います。設定温度を約27℃前後として運転します。

※上記の外気温の値は、運転の種類を決定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。

※運転中に室温や外気温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。

※「カラッと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがありますが、これは故障ではありません。

風速自動について

暖房時	●吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 ●設定温度になると、ごく弱い風になります。
冷房時	●運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、“強風”運転します。 ●設定温度に到達すると“弱風”に切り換わります。
カラッと除湿・涼快時	●設定温度を室温より低く設定したときは、“弱風”で、高く設定したときは“微風”になります。

手動運転 (➡ 10ページ)

- 運転を開始する前のリモコン操作で、風速・室温をセットした後、ボタンを離すと、約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。
- 運転中に(運転切換)ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- 暖房運転時、室内機の運転ランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。(➡ 6ページ)
- 暖房の風速“強”運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速“自動”でお使いになることをおすすめします。
- 風速“微”“静”運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿・涼快運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- 暖房運転の風速“微”“静”では、運転条件によって、風速が変化することがあります。

タイマー予約運転 (➡ 13ページ) おやすみタイマー運転 (➡ 14ページ)

- タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。(➡ 6ページ)
- 切**(入)タイマー予約中に**おやすみ**ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- おやすみタイマー予約中は、**切**タイマーおよび**入**タイマーが予約できません。

カラッと除湿運転 (10ページ)

運転の種類	このようなときに	運転のしくみ
 かいてき除湿	<ul style="list-style-type: none"> ●ソメソメするとき ●冷房のかわりに 	<ul style="list-style-type: none"> ●ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。(室温12℃以下は13℃、13℃～22℃は室温+2℃、23℃～27℃は室温、28℃以上は28℃) ●目標湿度は、約50～60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。
 快速ランドリー	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物の乾燥を早めたいとき 	<ul style="list-style-type: none"> ●外気温、室温を検知して暖房と除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで運転します。 ●洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。室温・湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。 ●3時間のタイマーになっています。
 けつろ抑制	<ul style="list-style-type: none"> ●冬、窓にできる結露を抑制したいとき 	<ul style="list-style-type: none"> ●結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。 ●2時間のタイマーになっています。
40% 40%除湿	<ul style="list-style-type: none"> ●もう少し湿気を取りたいというとき 	<ul style="list-style-type: none"> ●湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。

※在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定温度に到達しないことや、目標湿度にならないことがあります。

- すでに結露した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)
- 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(快速ランドリー運転)
- 外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- カラッと除湿(かいてき除湿、快速ランドリー、けつろ抑制、除湿40%)運転中は、 タイマー予約(10ページ)はできません。ただし、かいてき除湿運転、除湿40%運転は  ボタンを使って、1、2、3、7時間のおやすみタイマーが設定できます。また、快速ランドリーは3時間、けつろ抑制運転は2時間の切タイマー時間があらかじめ設定されていますが、 ボタンを押すと、1、2、3、7時間連続運転のいずれかに変更することができます。
-  タイマーを予約しているときに、 ボタンを押すと、 タイマーは解除されて、カラッと除湿運転を開始します。
- 除湿しながらお好みの温度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をおすすめします。(10ページ)

涼快運転 (10ページ)

- 設定温度は、室外の温度と室内の温度を検知して、1時間ごとに24℃から28℃の範囲で設定されます。
- 目標湿度は、約50～60%です。目標湿度前後まで下がれば運転を停止します。上がれば運転を再開します。

※在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度や目標湿度にならない場合があります。

-  ボタンで運転開始した涼快運転中は、 タイマー予約(10ページ)はできません。涼快運転でタイマーを予約したい場合は、手動運転の涼快運転で予約してください。
-  タイマーを予約しているときに  ボタンを押すと、 タイマーは解除されて、涼快運転を開始します。
- 涼快運転では、 ボタンを使って1、2、3、7時間のおやすみタイマー運転ができます。
- 室温が“設定温度”より低いときは、湿度が“目標湿度”より高くなっても運転しないことがあります。
- 室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をおすすめします。

寝苦しいときは

- おやすみタイマー(1・2・3時間)を利用して冷房・除湿運転を行ったときに室温を監視し、室温が高くなると、1時間だけ再運転を行うことができます。(1hモアタイマー)
 - ① エアコンを停止状態で「室温ボタン」の下側の下げるボタンを2秒以上押し続ける。
 - ② ①の状態ではエアコンに向かって「おやすみボタン」を押す。
 - ③ 「ピッ」と受信音がして設定が完了となります。

上記設定を行った場合

- おやすみタイマーが切れた後でも、最長4時間、お部屋の温度を見張り、室温が約2℃上昇しますと、もう1時間だけ自動的に運転します。
 - 温度見張りを行っているときは、タイマーランプが点灯します。
 - おやすみタイマーが切れた直後より、約1時間は室温が上昇しても再運転を行いません。
- 設定を解除する場合は、同様の操作を行い、「ピーピー」と受信音がして解除が完了となります。(一度設定を行うとリモコンの電池を入れ替えたり、室内機の電源を抜き差ししても) 設定は変更されません。





上手な使い方

■ 「適切な室温」が、からだにも家計にもおすすめです。

- 冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。
- 窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気をより有効に使えます。



■ ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。

⚠ 注意 燃焼器具と同時に使う時は、必ず換気を行う



■ おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

(タイマーの使いかたは 13 14 ページ)



■ 次のものは使わないで！(室外機も同様)

- ベンジン・シンナー・みがき粉・スポンジ・たわしなどは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
- 40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。




■ 吸い込み口・吹き出し口はふさがらないで！

- 室内・室外機の吸い込み口や吹き出し口をカーテンや他の障害物でふさがらないでください。性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

■ ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター(別売)は使い捨てです。

- 2年を目安にお取り換えをおすすめします。
- 取り換え用空清フィルターは必ずナノチタン除菌・脱臭空清フィルター(別売、形名 SP-VCF9)をご使用ください。お買い求めの際は、販売店にご相談ください。(21 ページ)

ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター(別売品)



リモコンの点検

■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

[AMラジオでの点検]




リモコンを操作したとき **雑音(ビービー音)** が入れば正常です。

[カメラ付き携帯電話での点検]



① リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
② リモコンを操作したとき **モニターに送信部が発光** すれば正常です。

[デジタルカメラでの点検]



① リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
② リモコンを操作したとき **モニターに送信部が発光** すれば正常です。



故障かな?と思ったら

サービスを依頼する前に…次のことをお調べください。

送信しない 受信しない (リモコンの表示がうすい表示でない)	①リモコンが電池切れになっていませんか?	8ページ
	②乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか?	
	③リモコンの信号が受信しづらい場合、照明が影響していませんか? (部屋の照明を消して確認し、影響している場合は、販売店にご相談ください)	
運転しない	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が“切”になっていませんか?	7ページ
	②電源プラグが差し込まれていますか?	—
	③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	—
	④停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります)	—
よく冷えない よく暖まらない	①マイクロメッシュ・ステンレスフィルターにホコリが詰まっていますか? (フィルターが目詰まりすると機械保護のため運転が停止することがあります)	15ページ
	②“設定室温”のセットは適正になっていますか?	10ページ
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	12ページ
	④室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか?	—
	⑤風速が“微”“静”になっていませんか?	10 16ページ

これは故障ではありません

においがする	エアコン自体においを発生させる物質は使用しておりません。室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
運転ランプが点滅し、 風が止まる	<p><暖房運転開始> 暖かい風をお届けする準備をしています。そのままお待ちください。</p> <p><暖房運転中> 室外機についた霜をとかしています。そのままお待ちください。(☞ 6ページ)</p> <p><運転切換のとき> 冷房から暖房に運転を切り換えたときに、保護回路または、予熱センサーが働くためです。</p>
「シュルシュル」「シャー」「ポコポコ」「プシュ」という音	冷媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音です。対応部品を用意してありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
“停止”にしても運転ランプが 点滅し、室外機が動いている	オートフレッシュ除霜(“暖房”を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
設定室温にならない	在室人数や室内、室外の条件や、同時に何室が運転している場合は、他室の影響を受けて、リモコンの設定室温と実際の室温に若干のズレが生じる場合があります。

- 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを“OFF”にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては20ページをご覧ください。



こんなときは、すぐ販売店へ。

- プレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部のタイマーランプまたは、除湿ランプが点滅している。
(点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください。)



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間です。
(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。)
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(Cア裏表紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

10ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを“OFF”にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

品名	日立ルームエアコン
形名	RAS-DJ22W・RAS-DJ36W RAS-DJ25W・RAS-DJ40W2 RAS-DJ28W・RAS-DJ50W2  リモコン形名 (電池ふたと電池を外してください。) 形名表示
お買い上げ日	年 月 日
故障状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	() -
訪問希望日	

■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書(別添)をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料
などで構成されています。

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。


再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転(販売店で行う操作です。)

■ 室外機の強制冷房スイッチをONさせると強制冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

- サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。



注意

- サービスバルブのスピンドルを開めた状態で5分以上運転しない



定期点検

- 半年～1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。
もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント


- 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？



警告

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱くなっていたりすると、感電や火災などの原因になります

- 電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。




アース線

- アースが確実に行われていますか？



警告

- アース(接地)が正しく接続されているかを確認する
アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。



据付台

- 据え付けが不安定になっていませんか？



警告

- 据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認する
室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。



点検整備

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れ、性能が低下することがあります。



注意

- 通常のお手入れと別に点検整備を行う
室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰ませ室内機から水たれを発生させることがあります。

- 通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。



注意

- 点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する
点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

- 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。



付属部品・別売部品について

主な付属部品

部品名	個数	備考
リモコン	1	形名：RAR-2V1
リモコン取付ねじ	1	
リモコン用乾電池(単4)	2	モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。

主な別売部品

部品名	形名	備考	希望小売価格
ナノチタン 除菌・脱臭 空清フィルター	SP-VCF9	1セットで約2年間ご使用になれます。(2枚で1セット)	1,575円 <small>税込</small>
リモコンホルダー	SP-RH-1		525円 <small>税込</small>

- 価格は2007年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- 商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。




据え付けについて

警告

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- アース(接地)を確実に行う 感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据付場所

- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。



- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- 調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 室内機(吹出口)は火災警報器から、1.5m以上離して据え付けてください。

注意

- 室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口(下面)からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- 特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない
ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

電源について

- 電源は配電盤からエアコン専用に取り出した回路をお使いください。


アースについて

警告

- 万一漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に行う
アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 次のような場所にアース線を接続しない
 - ①水道管
 - ②ガス管…爆発のおそれがあります。
 - ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。
- 漏電しゃ断器を設置する
据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに漏電しゃ断器を設置することが法律で義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

- 室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



仕 様

形 名		室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機
		RAS-DJ22W	RAC-DJ22W	RAS-DJ25W	RAC-DJ25W	RAS-DJ28W	RAC-DJ28W
電 源 (V)		単相100					
定 格 周 波 数 (Hz)		50・60共用					
冷 房	定 格 能 力 (kW)	2.2(0.9~2.9)		2.5(0.9~3.1)		2.8(0.9~3.3)	
	定 格 消 費 電 力 (W)	440(155~980)		490(155~1,080)		590(155~1,195)	
	運 転 電 流 (A)	4.9		5.4		6.6	
	運 転 音 (dB)	44	44	45	45	46	46
	冷房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		17 11		19 13	
暖 房	定 格 能 力 (kW)	2.5(0.9~4.6)		3.0(0.9~4.7)		3.6(0.9~4.8)	
	定 格 消 費 電 力 (W)	450(115~1,080)		550(115~1,120)		710(115~1,180)	
	運 転 電 流 (A)	5.0		6.1		7.9	
	運 転 音 (dB)	45	45	46	46	47	47
	暖房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		14 11		16 13	
通年エネルギー消費効率 (APF)		5.1		5.1		5.0	
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)		280×780×220	548×750×288	280×780×220	548×750×288	280×780×220	548×750×288
製 品 質 量 (kg)		9.5	32	9.5	32	9.5	32

形 名		室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機
		RAS-DJ36W	RAC-DJ36W	RAS-DJ40W2	RAC-DJ40W2	RAS-DJ50W2	RAC-DJ50W2
電 源 (V)		単相100			単相200		
定 格 周 波 数 (Hz)		50・60共用					
冷 房	定 格 能 力 (kW)	3.6(0.9~4.0)		4.0(0.9~4.5)		5.0(0.9~5.5)	
	定 格 消 費 電 力 (W)	1,035(155~1,200)		1,075(155~1,300)		1,920(155~2,200)	
	運 転 電 流 (A)	11.5		6.0		10.7	
	運 転 音 (dB)	46	47	47	49	48	50
	冷房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		28 18		34 23	
暖 房	定 格 能 力 (kW)	4.2(0.9~5.1)		5.6(0.9~7.9)		6.0(0.9~8.3)	
	定 格 消 費 電 力 (W)	960(115~1,180)		1,565(115~2,400)		1,605(115~2,710)	
	運 転 電 流 (A)	10.7		8.7		8.9	
	運 転 音 (dB)	47	48	47	50	47	50
	暖房面積の目安 (㎡)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室		25 20		27 22	
通年エネルギー消費効率 (APF)		4.5		4.4		4.2	
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)		280×780×220	548×750×288	280×780×220	600×792×299	280×780×220	600×792×299
製 品 質 量 (kg)		9.5	32	9.5	42	9.5	42

- この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、全て1Wです。(電源スイッチまたはブレーカーOFF時は0W)
- ()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。



お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30 (月~土)
9:00~17:00 (日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきますことがあります。

愛情点検



●長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

このようなお知らせは
ありませんか

- こげ臭いにおいがする。
電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 室内機から水漏れがする。
- 漏電しゃ断器が頻繁に落ちる。
- その他の異常や故障がある。

コンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを“OFF”にして)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。



お買い上げ日	年 月 日	形名	
購入店名			
	電話	()	

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

RAS-DJ22W・RAS-DJ36W
RAS-DJ25W・RAS-DJ40W2 ①
RAS-DJ28W・RAS-DJ50W2

RAS-DJ22W形・RAS-DJ36W形
RAS-DJ25W形・RAS-DJ40W2形
RAS-DJ28W形・RAS-DJ50W2形