

# 補足説明書

RAS-KJ22R / RAS-KJ25R / RAS-KJ28R / RAS-KJ36R  
RAS-KJ40R2 / RAS-KJ56R2

本書では、このルームエアコンの運転・機能の詳細などを記載しています。  
製品に同梱の「取扱説明書」とあわせてご覧ください。

※本書は製品に同梱されていません。

## もくじ

<b>運転・機能の詳細</b>	<b>2</b>
暖房・冷房・風速 .....	2
上下風向・内部クリーン .....	3
<b>運転の種類と機能の組み合わせ</b>	<b>4</b>

※ 2 ページ目からの文章中の 【⇒ P. 】 は製品に同梱の取扱説明書  
の記載ページを示しています。

# 運転・機能の詳細

## 暖房・冷房・風速

### 暖房

#### 予熱

運転開始後の2~3分間、運転ランプが2秒点灯⇒1秒減光するときは予熱中です(故障ではありません)

- 室内機の熱交換器を温めます。



#### ○タイマー

### 室外機の霜とり(みはって霜とり)

運転中または、停止後に、運転ランプが2秒点灯⇒1秒減光するときは室外機の霜とり中です(故障ではありません)

- 室外機の熱交換器についた霜を取ります。



#### ○タイマー

### 運転中は、必要なときだけ霜を取ります

- 室外機熱交換器の温度と外気温から、霜の付き具合を判断します。

### 暖房運転を一時停止します(風が止まります)

- 霜とりの時間は、5~10分間、最大で約22分間です。
- 室温が若干下がることがあります。
- 霜とり終了後、暖房運転を再開します。

### 停止時に、霜が付いていると判断したときは

- 停止後に、自動で霜とりをします。運転ランプが2秒点灯⇒1秒減光します。

### 知っておいていただきたいこと

- 暖房はお部屋全体が暖まるまで少し時間がかかります。入タイマー【⇒P.11】を有効にお使いいただくことをおすすめします。
- 外気の熱を吸収して暖房します。そのため外気温が下がると暖房能力も下がります。暖房能力が下がらないように圧縮機の回転数を上げて運転しますが、暖まりが悪いときは他の暖房器具を併用してください。

### 冷房

#### 知っておいていただきたいこと

調節した温度にならないことがあるのは

- 室内に冷房能力以上の熱源があるとき  
(人が多く居る・熱器具の使用など)

### 風速

#### 状況により選べない風速があります

除湿運転中は

- 弱風・強風・急速パワフルが選べません。

送風運転中は

- 自動が選べません。

#### 送風音が気になるときは

- しづか、または微風にしてください。  
変更した場合は、暖房・冷房能力が若干低下します。

### 風速を自動にすると

暖房のときは

- 吹き出す風の温度によって、自動で風速が変わります。  
調節した温度になると弱い風になります。

冷房のときは

- 調節した温度より現在室温が高いときは強い風になります。
- 調節した温度になると弱い風になります。

除湿のときは

- 現在室温が調節した温度+2℃より低いときはしづか、高いときは微風で運転します。

※風速自動以外でも、室温によっては、風速が自動で変化することがあります。

### 風速を急速パワフルにすると

冷房・暖房能力を優先します

- 送風音が大きくなります。送風音が気になるときは、自動または、好みの風速にしてください。

#### 選択した風速より、風速を上げて運転することができます

- 調節した温度と室温の差が大きい状態が続いたときは、調節した温度に近づけることを優先するため、冷房・暖房能力が最大となるように運転します。

#### つぎのときは、風速自動をおすすめします

- 暖房運転中に風が冷たく感じるとき。
- お部屋が暖かくなったあとに静かな運転にしたいとき。

冷房運転のときは

- 風が強いため、運転開始時や室温によっては、風が冷たく感じられないことがあります。

# 運転・機能の詳細

もくじ

## 上下風向・内部クリーン

### 上下風向

#### 暖房運転中は

- 予熱・室外機の霜とり中は、風を冷たく感じないように風向を上向きにします。

#### スイングが一時的に停止するのは

つぎの場合は、[風向]ボタンを押しても、風向板はスイングしません。

#### 暖房のときは

- 予熱または、室外機の霜とり中
- 調節した温度になったとき

#### 冷房のときは

- お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき

#### 除湿のときは

- 調節した温度以下になったとき
- お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき

### 風向板が勝手に動くのは

#### 冷房・除湿運転中は

- お部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露が付いて滴下するのを防止するため、上下風向板の角度が変化したり、スイングが停止することがあります。
- 温度・湿度が下がると、元に戻ります。

### 内部クリーン

#### 知っておいていただきたいこと

- 外気温が高い場合は、送風のみになることがあります。
- 動作中は室温が上昇することがあります。
- 発生したカビを除去する働きや殺菌効果はありません。

#### 動作しないのは

- 入タイマー設定時間まで 2 時間以内のとき。
- 冷房・除湿の運転時間が約 10 分以内のとき。
- 切タイマーによる停止のとき。
- 暖房・送風運転停止後。

#### 知っておいていただきたいこと

#### 設定は記憶されます

- 停止時の風向および、スイング状態は、次回運転時も同じ位置および、スイング状態になります。

#### 上下自動位置以外のときは

- 調節した温度にならないことがあります。

# 運転の種類と機能の組み合わせ

もくじ

運転の種類で、組み合わせて使える機能と、組み合わせて使うことのできない機能があります。

○は組み合わせて使える機能です。－は組み合わせて使うことのできない機能です。

機能	運転	暖房	冷房	除湿	送風
温度の調整  室温	○	○	○	○	－
風速の調整 ※1 	○	○	○	○	○
上下風向の設定 	○	○	○	○	○
切タイマーの設定 	○	○	○	○	○
入タイマーの設定 	○	○	○	○	○
内部クリーンの設定  停止 を約3秒間押す	○ ※2	○	○	○	○ ※2

※ 1 運転の種類により選べる風速が異なります。

※ 2 設定できますが、運転を停止しても動作しません。