取扱説明書


保証書・据付説明書別添付

家庭用 日立ルームエアコン

白くまくん

日立ルームエアコン

HITACHI



型式

RAS-XC2227S	室外機	RAC-XC2227S
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC2527S	室外機	RAC-XC2527S
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC2827S	室外機	RAC-XC2827S
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC3627S	室外機	RAC-XC3627S
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC4027D	室外機	RAC-XC4027D
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC5627D	室外機	RAC-XC5627D
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC6327D	室外機	RAC-XC6327D
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC7127D	室外機	RAC-XC7127D
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC8027D	室外機	RAC-XC8027D
	リモコン	RAR-BX1
RAS-XC9027D	室外機	RAC-XC9027D
	リモコン	RAR-BX1

SSID・KEYラベル ※再発行できません。

SSID:XXXXXXXXXX
KEY:XXXXXXXXXX

ここに貼り付けて保管してください。

【⇒P. 】のあとの数字は主な説明のあるページです。

冷媒 R32 この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。

日立家電メンバーズクラブのMy家電への製品登録をおすすめします

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- ▶ 家電品の登録・管理
- ▶ お役立ち情報
- ▶ 安全点検サービス料金割引
- ▶ パーツショップ送料特典
- ▶ お知らせ

登録はこちら

詳しくは【⇒P.49 】

一部の運転・機能について、ウェブサイトでより詳しい内容をご案内しています。
詳しくは、もくじ【⇒ P.3】をご確認ください。

エアコンの動作に不具合、違和感を感じたときに、診断するセルフ故障診断機能が搭載されています。【⇒P.36】

長期間エアコンを使用していない場合に、故障が無いか検知するための機能が設定されています。(シーズン前自動点検)【⇒P.25】

このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」【⇒P.4、 5】をお読みいただき、正しくお使いください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。
食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品などの保存には使用しないでください。

日本国内家庭用
Use only in Japan.

主な搭載機能一覧

機能のなまえ	できること	お買い上げ時の設定		設定する時に押すリモコンのボタン
Premium プラズマ空清	お部屋のカビ・菌・ウイルスを抑制する空清運転、カビ繁殖を抑制する運転、付着したニオイを脱臭する運転を行います。 冷房運転中に室温が設定温度に近づいた場合、カビの繁殖を抑える湿度を目標に除湿運転を行うため、室温が設定温度より高くなることがあります。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.13】**	おまかせ・空清
風あびモード	室内機の前方約 1m の下方へ向けて、約 5 分間、冷風または温風を直接届ける運転です。すぐに涼しくなりたい、暖まりたいときにお使いいただけます。5 分経過後はお客様がリモコンで設定された冷房 / 暖房運転を行います。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17】**	**冷房運転時** 冷房 **暖房運転時** 暖房 **約 3 秒間押す**
凍結脱臭クリーナー（手動）	お部屋のニオイを低減させるために、熱交換器を部分的に凍結または結露させる運転を行います。	**–**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.20】**	凍結脱臭
クリーン機能一括設定	お買い上げ時に設定されていない『凍結洗浄　除菌ヒートプラス』、『カビバスター』、『室外機凍結洗浄』、『凍結脱臭クリーナー (自動)』をまとめて設定します。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.14】**	洗浄時刻 **約 5 秒間押す**
自動クリーン運転	運転を停止後に条件を満たしていると、フィルター掃除、室内機凍結洗浄 (ファン、熱交換器、排水トレー) を実施します。	**入**	**機能の詳細は【⇒P.23、24】**	**お買い上げ時は設定されています**
エリア風よけ	選択したエリアを避けて気流を送ります。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.16】**	風よけ　エリア選択
セーブ（アンペア切換）	運転中の最大電流を制限します。 他の家電品と使用するとブレーカーが切れるときなどに設定してください。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、18】**	1 機能選択 **を押す** 2 ∧ ∨ **を押して設定したい機能を点滅させる** 3 設定 **を押す**
高低温みまもりアラート	室内の温度が高温または低温になりすぎた場合や、夏場に暖房運転・冬場に冷房運転を行った場合には、運転ランプ点滅と色でアラートレベルをお知らせします。さらに、高温または低温の状態が継続した場合は、自動的に冷房、除湿または暖房運転を行って室温の上がり過ぎや下がり過ぎを抑えます。カビ見張り除湿と同時に設定することはできません。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、19】**	
凍結洗浄除菌ヒートプラス	室内機凍結洗浄をする前に加熱運転をして、熱交換器に固着した油汚れを流します。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、19】**	
カビバスター	停止中または運転を停止後に条件を満たしていると、加熱および送風運転して、室内機内部のカビを抑制します。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、18】**	
カビ見張り除湿	お部屋の温度、湿度をみはり、自動でカラッと除湿を運転して、カビを抑制します。 高低温みまもりアラートと同時に設定することはできません。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、20】**	
室外機凍結洗浄	停止中または運転を停止後に条件を満たしていると、室外機の熱交換器を凍結洗浄で洗い流します。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、18】**	
遠隔操作	白くまくんアプリや HEMS コントローラーでエアコンを操作する設定をします。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、26～30】**	
オートオフ	お部屋に人が居なくなると、運転を停止します。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、18】**	
凍結脱臭クリーナー（自動）	運転を停止後に条件を満たしていると、お部屋のニオイを低減させるために、熱交換器を部分的に凍結または結露させる運転を行います。	**切**	**設定のしかた 機能の詳細は【⇒P.17、20】**	
LAB制御	環境（住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など）に応じて最小出力を調整し、運転・停止の頻度を抑える運転をします。	**入**	**機能の詳細は【⇒P.14】**	**お買い上げ時は設定されています**
内部送風乾燥運転	運転を停止後に条件を満たしていると、室内機内部を乾燥させるため、送風運転を行います。	**入**	**機能の詳細は【⇒P.25】**	**お買い上げ時は設定されています**
シーズン前自動点検	長期間エアコンを使用していない場合に、モーターや電気部品が正常か確認するため、自動点検機能が動作します。	**入**	**機能の詳細は【⇒P.25】**	**お買い上げ時は設定されています**

もくじ

ご使用のまえに

安全上のご注意［必ずお守りください］ 4

使いかた

各部のなまえ 6
室内機 6
付属品 6
室外機 7
運転前の準備 7
リモコン 8
リモコンの設定 8
運転のしかた 10
これっきり自動・暖房・冷房・カラッと除湿 10
カラッと除湿(つづき)・涼快・停止 11
温度の調節・湿度の調節 11
上下風向の調節・左右風向の調節・風速の調節 12
Premiumプラズマ空清の設定 13
イオン空清(送風)／送風運転・イオン空清の設定 13
eco機能の設定 14
LAB制御の設定 14
クリーン機能一括設定 14
切タイマー／入タイマー／快眠の設定 15
毎日予約の設定 15
みはっておやすみの設定 15
エリア風よけの設定 16
温風プラス／つつみこみ暖房の設定 16
風あびモード 17
機能選択 17
機能選択による設定 17
カビバスター 18
室外機凍結洗浄 18
セーブ(アンペア切換)の設定 18
オートオフ 18
高低温みまもりアラート 19
運転モード確認お知らせ 19
凍結洗浄　除菌ヒートプラス 19
カビ見張り除湿 20
LAB制御なし 20
室内機凍結洗浄なし 20
凍結脱臭クリーナー 20
詳細な設定をする 21
各機能の設定 22
各機能の設定状態の確認 22
自動クリーン運転 23
フィルター掃除 23
室内機凍結洗浄 23
開始時刻を設定できます 24
リモコン操作でも動作します 24
室内機凍結洗浄なし 24
内部送風乾燥運転 25
シーズン前自動点検 25
遠隔機能　白くまくん アプリで操作 26
サービスのご利用にあたりお客様にご確認いただくもの... 26
初期設定のしかた 26
遠隔機能　HEMS コントローラーで操作 27
サービスのご利用にあたりお客様にご確認いただくもの... 27
困った時の遠隔機能の設定について 28
無線 LAN 使用上の注意とお願い 29

お手入れ

お手入れをする 31
点検整備・お手入れできる部品 31
長期間ご使用にならないときは 31
フロントパネル 32
エアフィルター 33
ワイパー・ワイパーカバー 34
ホコリキャッチャー 35
定期点検 35

お困りのときは

お困りのときは 36
運転 36
ランプ表示 39
音 40
ニオイ 40
室内機凍結洗浄 41
霧／湯気 41
フィルター掃除 41
エリア風よけ 41
リモコン 42
室内機排水ホース 42
室外機 42
上下風向 43
その他 43
エアコン本体のソフトウェア更新 43
リモコンが使えないとき(応急運転) 44
こんなときはすぐ販売店へ 44
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示 44

仕様など

仕様 45
除菌・抗菌・防カビ・抗ウイルス・脱臭の試験機関・試験方法 .. 46
別売部品 46
据え付け 47

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口 48
日立家電メンバーズクラブのご案内 49
保証とアフターサービス 52
必ずお読みください 52
保証書 52

■運転・機能に関する詳しいご案内
ウェブサイトでは、運転・機能に関する
詳しい内容「補足説明書」がご覧いただけます。

※表紙右側に記載の一番上の型式で表示されます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことをつぎのように説明しています。
また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は
表示と内容を無視して、誤った使いかたをしていたときに生じる危害や損害の程度を、つぎの表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分

⚠警告	⚠注意
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容	「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容

絵表示




お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

据え付け・移設・修理

⚠警告

禁止

- **指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない**
  機器の故障や破裂、けがの原因になります。
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない**
  万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。
- **お客様自身で据付工事・移設はしない**
  火災・感電・けが・水漏れ・故障の原因になります。
  お買い上げの販売店または、専門業者に依頼してください。



分解禁止

- **お客様自身で分解・改造・修理をしない**
  火災・感電・けが・水漏れ・故障の原因になります。
  修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口に依頼してください。

必ず実施

- **電源は、必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する**
  専用回路以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。
- **据え付け・移設は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する**
  お客様自身で据付工事・移設をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

据え付け・移設・修理(つづき)

⚠警告

必ず実施

- **修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口に依頼する**
  お客様自身で修理をされ、不備があると、感電や火災の原因になります。
- **漏電遮断器を取り付ける**
  漏電遮断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になります。

アース線接続

- **アース(接地)を確実に行う**
- **アース工事は、販売店または、専門業者に依頼する**
  アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
  アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

⚠注意

禁止

- **動植物に直接風が当たるところには設置しない**
  動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

必ず実施

- **室内機排水ホースは、確実に排水するように配管する**
  不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などをぬらす原因になることがあります。

電源コード・電源プラグ・コンセント

⚠警告

禁止

電源コード
- **途中での接続はしない　●延長コードを使用しない**
- **ステップルなどで固定しない　●突っ張らせない**
- **他の器具とのタコ足配線はしない**
  感電や火災の原因になります。
- **束ねない　●引っ張らない　●物を載せない**
- **加熱しない　●加工しない　●物と物の間に挟まない**
  電源コードが破損する原因になります。
  傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。

必ず実施

- **電源プラグに、ホコリが付着していないか確認する**
- **電源プラグは、刃の根元まで確実に差し込む**
  ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。
- **コンセントが、がたついていないか確認する**
  がたつきがあると、感電や火災の原因になります。
  がたつきがある場合は、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。

プラグを抜く

- **異常時(焦げ臭いなど)は、直ちに運転を停止し電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る**
  異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
  お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口に点検・修理を依頼してください。

お取り扱い・お手入れ

⚠警告

禁止

- **長時間冷風を身体に直接当てない、冷やし過ぎない**
  特に、ご自身で調節のできない乳幼児や身体の不自由な方、高齢者などにはご注意ください。
- **室内機・室外機の吹き出し口、背面吸い込み口、冷却吸気口は、ふさがない**
- **室内機・室外機の吹き出し口、背面吸い込み口、冷却吸気口に、指や棒などを入れない**
  内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。
- **お客様自身で室内機内部の洗浄をしない**
  エアコンの洗浄には、専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
  市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れ・感電などの原因にもなります。
- **殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない**
  火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。
- **乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない**
  誤操作や、乾電池を取り出し、誤って飲み込んでしまう原因になります。
  飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- **電源プラグを抜いて、停止しない**
  感電や火災の原因になります。
- **室外機の上や周辺には、燃えやすいもの(可燃物)や火元となるもの(火気を扱うもの)を置かない**
  火災の原因になります。

必ず実施

- **冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因のひとつと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する**
  冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一、室内に漏れファンヒータ・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生します。
- **刺激臭があるときは、すぐにエアコンを停止し、窓などを開けて換気する**

⚠注意

水ぬれ禁止

- **エアコンを水洗いしない**
- **花瓶など、水の入った容器を載せない**
  漏電により、感電・発火の原因になります。

ぬれ手禁止

- **ぬれた手でスイッチを操作しない**
- **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
  感電の原因になります。

禁止

- **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない**
  コードの内部が断線して、発熱・発火の原因になることがあります。
- **室外機の上に乗らない　●室外機の上に物を載せない**
- **室内機にぶら下がらない**
- **不安定な台に乗って、エアコンの操作やお手入れをしない**
  落下・転倒などによる、けがの原因になります。
- **燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気をする**
  換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。
- **エアコンの風が直接当たる所に、燃焼器具を置かない**
  燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。
- **長期使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない**
  室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。
- **動植物に直接風を当てない**
  動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

お取り扱い・お手入れ(つづき)


⚠注意

禁止

- **長時間、吹き出し口付近で温風を身体に直接当てない**
  低温やけどや脱水症状の原因になることがあります。
- **床面などにワックスを塗布する場合は、運転しない**
  エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因になります。ワックス塗布後は、十分換気をしてから運転してください。
- **このエアコンは一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、電子機器や精密機械の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しない**
  これらの品質低下の原因、生物の正常な生育の障害等の原因やエアコンの機能・性能の低下および故障の原因になることがあります。
- **能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広いお部屋や大勢の人が居るなど)で使用しない**
  設定した温度に到達しないことや、露が落ちて家財をぬらす原因になることがあります。
- **屋内でも、人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)では使用しない**
  エアコンの機能・性能低下および故障の原因になることがあります。
- **室内機・室外機の下に他の電気製品や家財などを置かない**
  水滴が落ちて汚損・故障の原因になります。
- **冷房・カラッと除湿・涼快運転中に、窓やドアを開放した状態(湿度が80%以上)などで長時間運転しない**
  室内機から水滴が落ちて家財などを汚損する原因になります。特に雨の日や梅雨の時季には注意してください。
- **新築・改築時の内装工事、床面ワックスがけ時にはエアコンの運転を避ける**
  ワックス等の揮発・撥水成分がエアコン内部に付着し、室内機からの水漏れや露飛びの原因になります。
- **室外機の吹き出し口に髪やひもなどを近づけすぎない**
  室外機のファンが逆回転する際に、巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
- **室内機に洗濯物などを掛けない**
  故障やけがの原因になります。

接触禁止

- **冷媒配管パイプ・接続バルブに触らない**
- **室外機の背面吸い込み口、冷却吸気口、底面・アルミフィンに触らない**
- **室内機のアルミフィンに触らない**
- **上下風向板に触らない**
- **フィルターの掃除中に、室内機上面に指や棒などを入れない**
  やけど・けが・故障の原因になります。



必ず実施

- **お手入れをするときは、手袋を着用する**
  けがをする原因になります。
- **お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る**
  内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。

プラグを抜く


- **落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る**
  落雷の程度によっては、故障の原因になります。
- **長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く**
  ホコリがたまって、発熱・火災の原因になることがあります。

各部のなまえ

室内機

- 上面にフィルター掃除ユニットがあるため、フィルター掃除動作中は触れないようご注意ください。

イラストは説明のため、運転状態です。



※ 1 遠隔モジュール（内部）【⇒P.26～30】
白くまくん アプリや HEMS コントローラーでエアコンを操作できます。

※ 2 イオンユニット【⇒ P.10、13、18、20、23】
プラズマ電極から電子を放出します。

付属品



- 乾電池の入れかたは【⇒P.7】
- リモコンホルダーは別売となります。【⇒P.46】

SSID・KEYラベル　※再発行できません。



1枚

- 取扱説明書・据付説明書が同梱されている袋に貼り付けられています。
- 表紙に貼り付けて保管してください。

SSID・KEYラベルの使いかた

- ルーターとAP方式で接続する際は、KEYを入力します。
- 室内機下面にもSSIDとKEYが記載されています。
- 遠隔機能（白くまくんアプリ、HEMS）を使用する際に必要になります。

室内機ランプ表示部

ランプの点灯・点滅・運転ランプの色で運転状態などを、お知らせします。
ランプが点滅したときは【⇒ P.39、40】

遠隔	洗浄	クリーン	eco	運転	タイマー	オートオフ	みはり
黄色	黄色	黄色	緑色	運転状態によって色が変わります	橙色	黄色	黄色


- 停止中でも、点灯・点滅することがあります。
- 快眠・みはっておやすみ設定中は、ランプが暗くなります。点灯⇔減光は減光⇔消灯になります。

点灯するランプ	エアコンの状態
運転	運転中【⇒P.10、11、13】
eco／運転	eco機能設定中【⇒P.14】
運転／タイマー	ランドリー除湿運転中【⇒P.10】 けつろ抑制除湿運転中【⇒P.10、11】
タイマー	切／入タイマー設定中【⇒P.15】
運転／タイマー／みはり	みはっておやすみ設定中【⇒P.15】 （一時停止中は運転ランプ消灯）
洗浄／クリーン	凍結脱臭クリーナー運転中【⇒P.20】
クリーン	フィルター掃除動作中【⇒P.23】 内部送風乾燥運転動作中【⇒P.25】
洗浄	室内機凍結洗浄動作中【⇒P.23、24】
みはり	カビ抑制機能動作中【⇒P.13】 クリーン機能一括設定中【⇒P.14】 カビバスター設定中【⇒P.18】 カビ見張り除湿設定中【⇒P.20】 室外機凍結洗浄設定中【⇒P.18】
クリーン／みはり	カビバスター動作中／設定中【⇒P.18】
運転／みはり	カビ見張り除湿運転中【⇒P.20】
洗浄／みはり	室外機凍結洗浄動作中【⇒P.18】
遠隔	ルーターと接続中【⇒P.26～28】
eco／運転／オートオフ	オートオフ設定中【⇒P.18】

運転ランプ色	運転内容
青色	冷房・涼快・送風・イオン空清 高低温みまもりアラートレベル 1
橙色	暖房 高低温みまもりアラートレベル 2
緑色	カラッと除湿・その他の運転（青色・橙色に該当しない機能）
紫色	高低温みまもりアラートレベル 3

室外機

● 機種によっては、一部形状が異なります。




● 室外機から水や湯気が出るのは故障ではありません。
【⇒ P.42】

運転前の準備

電源プラグをコンセントに差し込む


クリーンランプが点灯して、フィルター掃除が動作します（約11分間）。**【⇒P.23】**

クリーン 点灯




リモコンに乾電池を入れる


1 **電池ケースふたを外します**
● 突起部を▽の向きに引いて電池ケースふたを持ち上げます。



2 **付属の単3形乾電池2本を入れます**
※付属の乾電池は据付時の動作確認用のモニター乾電池です。交換時にはアルカリ乾電池（LR6タイプ）を推奨します。
● ⊕ ⊖ を電池ケースの表示に合わせて、正しく入れてください。
⊖ 側から先にバネを縮ませながら入れます。



3 **電池ケースふたを閉じます**
●「カチッ」と音がするまで押し込みます。



4 **ボールペンなど先の細いもので**
リセット **リセットボタンを押します****【⇒P.8】**

乾電池の取り扱いかた

● 乾電池を誤って使用すると液漏れ・破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特につぎの点に注意してご使用ください。
（1）新旧・種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
（2）充電式の乾電池（ニッケル水素など）は使用しないでください。（サイズ・形・性能が一部異なるため）
（3）長期間（1ヵ月以上）使用しないときは、乾電池を取り出してください。万一、液漏れしたときはよくふき取ってから新しい乾電池に2本共交換してください。
● アルカリ乾電池の寿命は約１年です。使用推奨期限に近いもの・付属品のモニター用乾電池は寿命が短くなります。
● 乾電池を廃棄する場合は、「各自治体の指示」に従って廃棄してください。プラス（+）・マイナス（−）端子に絶縁テープを貼るなどして、絶縁状態にしてから廃棄してください。
● 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。失明など障害の原因になります。
● 乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しないでください。液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。

リモコン

リモコンの設定

- リモコンは、ていねいに取り扱ってください。落としたり水などの液体をかけないようにしてください。ショートによる発火・液漏れの原因になったり、送信できなくなることがあります。
- が表示される・室内機の受信音がしない・お望みどおりの運転ができないときなどは、新しい単 3 乾電池 (アルカリ乾電池 LR6 タイプ推奨) に 2 本共交換してください。
- 乾電池を交換したあとや動作が正常ではないときは、必ずリセットボタンを押してください。
- 付属のリモコンと別売のかんたんリモコン以外は使用しないでください。正しく動作しません。
- 同じお部屋などで、2 台のエアコンを近い場所に設置するとリモコン操作時に混信し、2 台とも動作する場合があります。そのような場合は、リモコンアドレスを設定することで混信を防ぐことができます。【⇒ P.21、22】



液晶表示部【⇒P.9】

送信部

現在時刻表示
乾電池を入れると一度全表示したあと 時刻 と **年** が点滅します。
リモコンの設定をしてください。
【⇒P.9】

停止表示

停止中は前回停止した運転の種類を表示します。

無効操作
無効操作表示
操作した動作や設定ができないときに点灯します。

Premium プラズマ空清を設定する【⇒P.13】

これっきり自動を運転する【⇒P.10】

暖房を運転する【⇒P.10】
約3秒間押すと風あびモードを設定できます。
【⇒P.17】

冷房を運転する【⇒P.10】
約3秒間押すと風あびモードを設定できます。
【⇒P.17】

温度を調節する【⇒P.11】

カラッと除湿を運転する【⇒P.10、11】

運転を停止する【⇒P.11】


涼快を運転する【⇒P.11】

クリーン運転を開始する【⇒P.23、24】


凍結脱臭クリーナーを運転する【⇒P.20】


扉の開閉のしかた

開ける
- 左右側面の凹部で扉に指をかけて下に開けます。




閉じる
- 「カチッ」と音がするまで確実に閉じます。





扉を開けた状態



温風プラス／つつみこみ暖房を設定する【⇒P.16】

上下風向を調節する【⇒P.12、43】

eco機能を設定する【⇒P.14】

風速を調節する【⇒P.12】

左右風向を調節する【⇒P.12】

湿度を調節する【⇒P.11】

エリア風よけを設定する【⇒P.16】

クリーン運転開始時刻を設定する【⇒P.24】
約5秒間押すとクリーン機能を一括して設定できます。
【⇒P.14】

切／入タイマー／快眠を設定する【⇒P.15】

時刻や項目を選択する

お買い上げ時の設定を変更する【⇒P.17～20、26～28】
約5秒間押すと詳細な設定を変更することができます。
【⇒P.21、22】

切／入タイマーや項目の設定・取消をする

現在年月日・時刻、据付位置を設定・変更する【⇒P.9】

リモコンをリセットする【⇒P.7、9】
先の細いもので押してください。

イオン空清（送風）**・送風を運転する**【⇒P.13】

※ボタンではありません 操作しないでください。


みはっておやすみを設定する【⇒P.15】

リモコン型式【⇒表紙】

送信部

室内機の受信部に向けて操作してください

- 室内機が受信すると、受信音が鳴ります。
  電源を入れた直後の約 10 秒間は、操作しても室内機は「ピピー」と鳴り、受信しません。
- 受信できる距離は、正面で約 7 mまでです。室内に電子式点灯方式の蛍光灯がある場合は、受信距離が短くなったり、受信できなくなることがあります。
  このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。




- 受信しないときはリモコンを点検してください。【⇒ P.42】

リモコンの設定（つづき）

液晶表示部

運転内容や機能の設定内容を表示します。

- 節電のため、停止状態で約 3 分間操作しないと液晶が消灯します。
- ボタンを押すと、表示します。運転ボタンを押した場合は液晶を表示して運転を開始します。
- 液晶が消灯している状態では一部の機能は操作が無効になります。その場合は、ボタンを押して再表示してから操作してください。
- 切／入タイマー・クリーン運転開始時刻設定中は、消灯しません。
- 操作すると約 10 秒間バックライトが光ります。



リモコンの初期設定

機能を正しく動作させるために設定してください。

- 設定しないとタイマー機能が正しく使用できません。また気流も正しく制御できません。

乾電池を交換した場合は、もう一度設定してください。


現在時刻と据付位置の設定のしかた（リモコン操作／表示）

1 **乾電池を入れる**　または リセット **リセットボタンを押す**


2 ∧ ∨ **で年を選び** 設定 **を押す**
　押し続けると早送りします。

3 ∧ ∨ **で月日を選び** 設定 **を押す**

4 ∧ ∨ **で時刻を選び** 設定 **を押す**



5 **据付位置の設定表示が点滅したら該当する据付位置①～③を** ∧ ∨ **で選んで** 設定 **を押す**



壁から室内機までの距離
①：左側の壁から1m以内
②：両側の壁から1m以上
③：右側の壁から1m以内

- 設定すると約10秒後に据付位置の表示は消灯します。

設定を変更するときは

日時/据付設定 **を押す** ➡ **現在時刻と据付位置の設定のしかた 2～5 と同じ手順で変更する**

つぎの場合、設定は変更できません

設定取り消し後、または停止後に変更してください。

- 切タイマー／入タイマー／快眠・みはっておやすみ設定中【⇒ P.15】
- クリーン運転開始時刻設定中【⇒ P.24】
- ランドリー除湿・けつろ抑制除湿運転中【⇒ P.10、11】

運転のしかた

これっきり自動・暖房・冷房・カラッと除湿

リモコンを室内機に向けて、お好みのボタンを押してください。上下風向板が開いて運転を開始します。

- カラッと除湿運転中に暖房に変えるなど運転を切り換えると、製品保護のため約 3 分間停止することがあります。

これっきり自動

室温と外気温から、暖房・カラッと除湿・冷房を自動で選択して運転します。

運転のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

停止中にリモコンを室内機に向けて おまかせ・空清 **を押す**

<受信音：「ピッ」>

運転内容色で点灯 運転



- 温度は自動で調節され、表示しません。
- 暑い・寒いと感じるときは、[室温]ボタンで自動調節温度の-3 ～ +3℃の範囲で調節できます。
- Premiumプラズマ空清が同時に設定されます。取り消すこともできます。【⇒P.13】
- 運転ランプは運転開始時に緑色に点灯することがありますが、運転内容判定後に運転内容に応じたランプ色が点灯します。**【⇒下記、右記】**

ご注意

Premium プラズマ空清運転中は微量のオゾンが発生します。

- 吹き出し口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。


暖房（お部屋を暖めます）

運転のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて 暖房 **を押す**

<受信音：「ピッ」>

運転 橙色で点灯



使用外気温度範囲：−20～21℃

- 上記範囲外のときは、製品保護のため、運転しないことがあります。上記範囲内であっても、使用環境により能力が低下することがあります。

風速は、自動をおすすめします。

- お部屋の暖まり具合に合わせて、風速が変わります。そのため、風を冷たく感じにくくなります。【⇒P.12】

運転ランプが橙色で点灯⇔減光するときは

予熱または、室外機の霜とり中です。
（故障ではありません）

運転 橙色で点灯⇔減光

冷房（お部屋を冷やします）

冷え過ぎが気になるときは、カラッと除湿・涼快をおすすめします。

運転のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて 冷房 **を押す**

<受信音：「ピッ」>

運転 青色で点灯



使用外気温度(※)範囲：22 ～ 56℃

※運転中の室外機の吸い込み空気温度

- 上記範囲外のときは、製品保護のため、運転しないことがあります。上記範囲内であっても、使用環境により能力が低下することがあります。

ご注意

Premiumプラズマ空清【⇒P.13】を設定している場合、冷房運転開始時および運転中に、室温が設定温度に近づくと、カビ抑制機能でカビの繁殖を抑える湿度を目標に除湿運転をします。

- カビ抑制機能動作中は、室温が設定温度より高くなることがあります。お部屋が冷えないと感じたときは[イオン空清]ボタンを押してください。カビ抑制機能の設定が取り消されます。

カラッと除湿（湿度を下げます）

自動カラッと除湿・手動カラッと除湿・ランドリー除湿・けつろ抑制除湿が選べます。


運転のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて

カラッと 除湿 **を押す** <受信音：「ピッ」>

- 押すごとに [ ] 部の表示①～④が切り換わります。

①自動カラッと除湿 ②手動カラッと除湿 ③ランドリー除湿 ④けつろ抑制除湿



①② 運転 緑色に点灯　③④ 緑色に点灯 運転 ／ タイマー 点灯

①自動カラッと除湿／②手動カラッと除湿

現在室温と調節した温度の差から暖房・冷房・除湿を切り換えます。

- 湿度を下げることを優先します。
- 再熱除湿方式で室温を下げずにジメジメ感を抑えます。
- 梅雨の季節の使用がおすすめです。
- 運転を切り換える際に、お部屋の湿度が約 30%程度変動することがあります。

使用外気温度範囲：1 ～ 35℃

- 上記範囲以外のときは、製品保護のため運転しないことがあります。室温が 1℃以下のときは、運転しません。
- 約 35℃を超えると冷房運転になるため湿度が取れにくくなる場合があります。

①自動カラッと除湿は

設定温度は運転開始時の室温になります。設定温度はリモコンに表示されません。
-3 ～ +3℃で室温調節と湿度が調節できます。【⇒ P.11】

②手動カラッと除湿は

- お好みの温度・湿度に調節できます。【⇒ P.11】

③ランドリー除湿

部屋干ししている洗濯物の乾燥を早めます。

- 洗濯物の量・材質によって乾きかたが異なります。
- 3 時間の切タイマーが設定されます。
- エアコンが自動で調節した温度に対して -3 ～ +3℃の調節が可能です。設定温度はリモコンに表示されません。湿度の調節はできません。

カラッと除湿(つづき)・涼快・停止

カラッと除湿(つづき)

④けつろ抑制除湿

室内の湿度を下げて窓が結露するのを抑えます。

- すでに結露した水滴を減らす効果はありません。
- 2 時間の切タイマーが設定されます。
- 温度・湿度は自動で調節され、リモコンには表示されません。温度・湿度は調節できません。

涼快(湿度を下げて、冷やします)

自動涼快・手動涼快が選べます。

運転のしかた(リモコン操作／表示･ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて


涼快 **を押す**

<受信音：「ピッ」>


- 押すごとに [ ] 部の表示①②が切り換わります。

運転 青色で点灯

①自動涼快



②手動涼快



現在室温と調節した温度との差で、一定時間ごとに冷房・断続または一時停止・涼快を切り換えます。

- 温度・湿度を下げて涼しくします。冷やし過ぎないので手足の冷え過ぎを抑えられます。冷房の苦手な方におすすめです。

使用外気温度範囲：25 ～ 35℃

- 上記範囲以外のときは、製品保護のため、運転しないことがあります。

①自動涼快は

- 目標温度：24 ～ 28℃・目標湿度：50 ～ 60%の範囲で自動で調節します。目標温度に対して -3 ～ +3℃の室温調節が可能です。**【⇒右記】**
- 温度・湿度は自動で調節され、リモコンには表示しません。

②手動涼快は

- お好みの温度・湿度に調節できます。**【⇒右記】**

停止

停止のしかた(リモコン操作／表示･ランプ表示)


リモコンを室内機に向けて

停止 **を押す** <受信音：「ピー」>

運転 消灯

上下風向板が閉じます。

- 停止後は、つぎの動作をすることがあります。
  - ・室外機の霜とり
  - ・フィルター掃除**【⇒P.23】**
  - ・室内機凍結洗浄**【⇒P.23、24】**
  - ・内部送風乾燥運転**【⇒P.25】**



停止する前の運転が表示されます。

温度の調節・湿度の調節

温度の調節

- 在室人数・お部屋の条件・外気温により、調節した温度にならないことがあります。

調節のしかた(リモコン操作／表示)

リモコンを室内機に向けて

室温 ∧ **←上がる**
を押す <受信音：「ピッ」>
室温 ∨ **←下がる**



温度表示

- 押すごとに 0.5℃ずつ変わります。
- 押し続けると早送りします。
- けつろ抑制除湿・イオン空清(送風)・送風運転は、調節できません。

調節範囲

暖房・冷房・手動涼快
- 16～32℃

手動カラッと除湿
- 10～32℃

これっきり自動・自動カラッと除湿・自動涼快・ランドリー除湿
- 自動調節した温度の -3 ～ +3℃
  暑い・寒いと感じるときは調節してください。

調節中の受信音

20℃に調節すると
- 「ピピッ」

30℃に調節すると
- 「ピピピッ」

調節範囲を超えて変更しようとした場合は
- 「ピピッ ピピッ」


湿度の調節

- 在室人数・お部屋の条件・外気温により、調節した湿度にならないことがあります。

調節のしかた(リモコン操作／表示)

リモコンを室内機に向けて

湿度設定 **を押す** <受信音：「ピッ」>



湿度表示



- 押すごとに、5%ずつ下がります。
- 自動・手動カラッと除湿、手動涼快のみ調節できます。
- 60%に調節すると「ピピッ」と受信音が鳴ります。

運転のしかた

上下風向の調節・左右風向の調節・風速の調節

お好みに応じて風向を変えることができます。

⚠注意

冷房・カラッと除湿・涼快運転中にスイングまたは上下風向板をスイング範囲の下向きにしたままで長時間運転しない

このような運転を長時間すると、上下・左右風向板に露が付き、ときには露が落ちて、家財などをぬらす原因になることがあります。

風向板は必ずリモコンで操作してください。

- 手で動かすと故障の原因になります。


設定は記憶されます。


- 停止時の風向および、スイング状態は、次回運転時も同じ位置および、スイング状態になります。
- 冷房・カラッと除湿・涼快運転中、お部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露が付いて滴下するのを防止するため、上下・左右風向板の角度が変化したり、スイングが停止することがあります。お部屋の温度・湿度が下がると、元に戻ります。

上下風向の調節

お買い上げ時は、運転の種類に適した風向（上下自動位置）です。

- これっきり自動運転中は運転の種類に適した風向に自動で変わります。







通常、上下風向の調節は必要ありません。


- [ハネ選択]ボタンで前側上下風向板の位置を個別に調節することもできます。【⇒P.43】


調節のしかた（リモコン操作／表示）

1 **運転中にリモコンを室内機に向けて**
上下風向 を押す <受信音：「ピッ」>



上下風向板がスイングします。





動きます。

- これっきり自動運転中は、運転の種類に適したスイング範囲に自動で変わります。

2 **リモコン表示のお好みの位置で**
上下風向 を押す <受信音：「ピッ」>



停止します。

リモコン表示の位置で上下風向板が停止します。

- 上下自動位置以外のときは、調節した温度にならないことがあります。

知っておいていただきたいこと

前側上下風向板の先端がそろわないのは

- 風向板の回転中心位置が異なるため、運転中はそろいません。

上下風向の調節（つづき）

お買い上げ時の位置に戻すときは（リモコン操作／表示）

スイング停止状態でリモコンを室内機に向けて
上下風向 を押す <受信音：「ピッ」>



- 上下自動位置に戻ります。

左右風向の調節

- お買い上げ時の風向：正面

調節のしかた（リモコン操作／表示）


1 **運転中にリモコンを室内機に向けて**
左右風向 を押す <受信音：「ピッ」>



- 押すごとに [- - - - -] 部の表示が切り換わります。



2 **スイングを止めるときは**
お好みのリモコン表示の位置で
左右風向 を押す <受信音：「ピッ」>



停止します。

リモコン表示の位置で左右風向板が停止します。

- スイング中を除き、風向板の角度に応じて風速が変わります。

お買い上げ時の位置に戻すときは（リモコン操作／表示）

スイング停止状態でリモコンを室内機に向けて
左右風向 を押す
<受信音：「ピッ」>




風速の調節

調節のしかた（リモコン操作／表示）

リモコンを室内機に向けて
風速 を押す <受信音：「ピッ」>

- 押すごとに、風速が切り換わります。
- 風速は、運転ごとに記憶されます。





- 風速自動にすると「ピピッ」と受信音が鳴ります。
- これっきり自動・暖房運転は、風速自動がおすすめです。
- 快眠を設定すると、風速が自動になります。調節することもできます。
- これっきり自動、温風プラスなどの機能設定状況により、選べない風速があります。

Premiumプラズマ空清の設定

冷房や暖房運転中に設定すると 、カビ抑制機能を設定します。
下記機能も同時に設定されます。


- イオン空清【⇒右記】

設定のしかた(リモコン操作／表示)

運転中にリモコンを室内機に向けて

おまかせ・空清 **を押す** <受信音：「ピッ」>

- ランドリー除湿・けつろ抑制除湿・イオン空清(送風)・送風運転中は設定できません。
- 運転の停止・切り換えをすると、Premiumプラズマ空清の設定は解除されます。



取り消すときも同じ操作をする

ご注意

Premium プラズマ空清設定中は微量のオゾンが発生します。

- 吹き出し口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

カビ抑制機能

つぎのときに動作します。

- **暖房停止後に、お部屋がカビの繁殖しやすい湿度条件の場合**
  ➡みはりランプが点灯して除湿を運転します。 冷風感が気になるときは 、停止ボタンで除湿運転を停止してください。



- **冷房運転中に室温が設定温度に近づいた場合**
  ➡カビの繁殖を抑える湿度を目標に除湿運転を行います。除湿運転を行うことで室温が設定温度より高くなることがあります。
- **冷房運転開始時に室温が設定温度に近い場合**
  ➡カビの繁殖を抑える湿度を目標に除湿運転を行います。除湿運転を行うことで室温が設定温度より高くなることがあります。
- **カラッと除湿・涼快運転中**
  ➡カビの繁殖を抑える設定湿度で運転します。湿度は調節できません。


ご注意

冷房運転時に冷えないと感じた時は

カビ抑制機能の設定を取り消してください。除湿運転を行わず、常に冷房運転になります。

カビ抑制機能を取り消すときは

リモコンを室内機に向けて イオン空清 **を押す**




イオン空清(送風)／送風運転・イオン空清の設定

イオン空清は、通電したイオンユニットから電子を放出して空気中のカビ・菌・ウイルスを帯電させ熱交換器で捕集します。

- 室内機凍結洗浄によって定期的に除去します。
- イオン空清は暖房などの運転にも設定できます。

運転のしかた(リモコン操作／表示・ランプ表示)

停止中に
リモコンを室内機に向けて
イオン空清 **を押す**
<受信音：「ピッ」>



- 押すごとに [　　] 部の表示①②が切り換わります。
- 送風のみにすることもできます。

イオン空清設定のしかた(リモコン操作／表示)

冷房や暖房などの運転中に イオン空清 **を押す**
<受信音：「ピッ」>



取り消すときも同じ操作をする

ご注意

イオン空清(送風)運転中・設定中は微量のオゾンが発生します。

- 吹き出し口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

運転のしかた

eco機能の設定

お部屋の温度、湿度、人の動きの多い･少ないを人感センサー、日射量を日射センサーで検知して、目標温度・湿度を自動的に調節し、省エネ運転をします。

- 温度・湿度表示は変わりません。

設定のしかた(リモコン操作／表示･ランプ表示)

運転中にリモコンを室内機に向けて

eco を押す <受信音：「ピッ」>



取り消すときも同じ操作をする



- これっきり自動・暖房・冷房・自動／手動カラッと除湿・自動／手動涼快運転に設定できます。
- これっきり自動以外は、運転を停止すると eco 機能は取り消されます。
- 冷房からカラッと除湿のように運転内容を切り替えた場合も eco 機能は取り消されます。
- みはっておやすみ・快眠設定中は設定できません。
- 節電効果は【⇒ P.45】

ご注意

■冷えない・暖まらないと感じたときは、eco 機能の設定を取り消してください。

■横になっている人が居る・乳幼児だけになる場合は eco 機能の設定を取り消してください。

人を検知できず、お好みの室温にならないことがあります。

LAB制御の設定

Linear Adjusted Boundless 制御の略称です。お買い上げ時は、条件を満たすと LAB 制御に自動で入る設定です。環境（住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など）に応じて最小出力を調整し、運転・停止の頻度を抑える運転をします。

- 冷房・暖房運転中で、設定風速を自動またはしずかに設定しているときのみ LAB 制御がはたらきます。
- ご使用の環境によっては、LAB 制御による最小出力の調整を行わず、通常の運転を行うことがあります。
- 外気温によっては、製品保護のために LAB 制御での運転を行わないことがあります。

動作の流れ

①約 2 時間の運転結果から、運転環境（住宅断熱性、外気温度、お部屋の状況）を判定し、最小出力を調整して運転します。

②人感センサー、日射センサーを用いて、最小出力に補正をかけて運転を行います。

③約 30 分ごとに、人感センサー、日射センサーによる補正の必要の有無を判定しなおします。

LAB制御の設定(つづき)

動作しないのは

- 暖房運転時、設定温度が 28℃より高いとき。
- 冷房運転時、設定温度が 20℃より低いとき。
- 暖房運転時、温風プラス / つつみこみ暖房を設定したとき。【⇒ P.16】
- 冷房運転時、カビ抑制機能を設定したとき。【⇒ P.13】
- 高低温みまもりアラートの自動運転中。

知っておいていただきたいこと

運転環境の判定は一度運転を停止しても運転再開時には記憶されています。

以下の操作を行ったときは、運転環境の再判定を行います。

- 設定温度を変更したとき。
- 暖房運転と冷房運転を切り替えたとき。

ご注意

■状況に応じて通常の運転より出力を下げて運転を行います。冷房時のエアコンからの風が冷たくない、暖房時のエアコンからの風が温かくないと感じた時は、LAB 制御の設定を取り消してください。

- LAB 制御の運転を取り消すときは【⇒ P.17】
- お買い上げ時の設定に戻すときは【⇒ P.17】

クリーン機能一括設定


凍結洗浄　除菌ヒートプラス･カビバスター･室外機凍結洗浄･凍結脱臭クリーナーを一括して設定できます。

設定のしかた(リモコン操作／表示･ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

洗浄時刻 を約5秒間押し続ける みはり 点灯

<受信音：「ピッ」>



各機能の詳細は下記を参照してください。

- 凍結洗浄　除菌ヒートプラス【⇒P.19】
- カビバスター【⇒P.18】
- 室外機凍結洗浄【⇒P.18】
- 凍結脱臭クリーナー【⇒P.20】

つぎの機能は設定が取り消されます。

- 室内機凍結洗浄なし【⇒P.20】

取り消しかた

「機能選択による設定」の取り消しかた【⇒ P.17】を実行してください。

一括での取り消しはできません。

切タイマー／入タイマー／快眠の設定


■**切タイマー：**設定時刻に停止します。
■**入タイマー：**設定時刻にリモコン表示の内容で運転します。
■**快眠：**温度・湿度を調節して、睡眠をサポートします。
起床時刻を目安に時刻を設定してください。

設定のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

1 **切/入/快眠 を押す**

- 押すごとに表示①～③が切り換わります。
- 運転中でも設定できます。設定しても運転は停止しません。


①切タイマー



②入タイマー



③快眠



2 **＜ ＞を押して**
時刻を選ぶ

- 10分単位で時刻を設定できます。押し続けると、早送りします。
- 設定時刻は記憶されます。

①の設定例




3 **リモコンを室内機に向けて**
設定 を押す ＜受信音：「ピッ」＞

①②切／入タイマーを設定すると

タイマー 点灯

- 切／入タイマーの設定時刻を確認したいときは、リモコンの扉を開くと表示されます。

設定例



③快眠を設定すると

- ランプが暗くなります。
- 停止中に設定すると、運転を開始します。
- 設定時刻になると、快眠は取り消されますが、運転は停止しません。
- 風速が自動になります。調節することもできます。

設定例



時刻を変更するときは、設定と同じ手順で変更する

取り消しかた（リモコン操作・ランプ表示）

①②切／入タイマーは
リモコンを室内機に向けて 取消 を押す
＜受信音：「ピピッ」＞

タイマー 消灯

③快眠は 1 **設定のしかたを参照して快眠設定表示にする**
2 **リモコンを室内機に向けて 取消 を押す**
＜受信音：「ピピッ」＞

切／入タイマーを組み合わせるときは

1 **切タイマーを設定する** 2 **入タイマーを設定する**

毎日予約の設定

毎日同じ時刻に切 / 入タイマーを設定できます

- 数日不在になる場合は、設定を取り消してください。

設定のしかた（リモコン操作／表示）

切／入タイマー設定中に
リモコンを室内機に向けて
設定 を押す ＜受信音：「ピッ」＞

取り消すときも同じ操作をする

設定例



みはっておやすみの設定

設定時間を経過して停止したあとも、一定時間お部屋の温度・湿度の変化をみはって、自動で再運転・停止します。

- 寝苦しい夜などにおすすめです。


設定のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて
おやすみ を押す
＜受信音：「ピッ」＞

運転 点灯 / タイマー 点灯 / みはり 点灯

時間を変更するときも同じ操作をする

- 押すごとに、一時停止するまでの時間が切り換わります。押し続けると早送りします。設定時間は記憶されます。



最短時間・・・・・・・・・・・・・→最長時間　取り消し（例）

- 設定できる時間は30分・1～9時間（1時間刻み）です。
- 9 時間設定のつぎが取り消しです。＜受信音：「ピピッ」＞

運転 点灯 / タイマー 消灯 / みはり 消灯

（タイマー・みはりランプは消灯しないこともあります）

- 時間が経過すると設定時間表示は変化します。
- 停止中に設定すると運転を開始します。
- 風速がしずかに変わり、ランプが暗くなります。
- eco 機能・温風プラス・つつみこみ暖房は取り消され、設定もできません。
- 暖房・イオン空清（送風）・送風の場合は 、タイマー時間まで運転して停止します (みはり時間はありません)。
- 運転ランプは設定された運転内容によって点灯色が異なります【⇒ P.10、11、13】

停止のしかた（リモコン操作・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて
停止 を押す ＜受信音：「ピー」＞

運転 消灯 / タイマー 消灯 / みはり 消灯

- 運転および、お部屋のみはりを停止します。
- タイマー・みはりランプは消灯しないこともあります。

入タイマーを組み合わせるときは


1 **入タイマーを設定する** 2 **みはっておやすみを設定する**

運転のしかた

エリア風よけの設定

選択したエリアに風よけを設定できます。

- 選択したエリアを避けて気流を送ります。




設定のしかた（リモコン操作／表示）

冷房などを運転中にリモコンを室内機に向けて

風よけ を押す

<受信音：「ピッ」>


設定した据付位置が表示されます。



- 前回設定したエリアが表示されます。
- 風向は自動に調節されます。
- イオン空清（送風）・送風には設定できません。

取り消すときも同じ操作をする

- 風よけ設定前の風向が表示されます。
  ※右図は上下風向自動・左右風向正面の場合



ご注意


風向板は気流を優先して制御するため、ご希望に沿わないときや、風を当てたくないときなどは、風向・風速を調節してください。【⇒ P.12】

- 調節した風速・温度と室温の差、お部屋のレイアウトなどにより風が届かない・風がよけないことがあります。
- 風向を調節すると、エリア風よけは取り消されます。


エリア変更のしかた（リモコン操作／表示）

リモコンを室内機に向けて エリア選択 を押す

<受信音：「ピッ」>



- 押すごとにエリア表示が切り換わります。
- 設定は記憶されます。



- 冷房・涼快・除湿時の風向板の上下自動位置【⇒ P.12】は水平に近い位置に設定されています。
  そのため、エリア風よけを設定しても風向板の位置が変わらないことがあります。

温風プラス／つつみこみ暖房の設定

■**温風プラス：**暖房運転中の温風の温度を高くします。
■**つつみこみ暖房：**お部屋を暖めた後、つつみこむような温かさを届けます。

設定のしかた（リモコン操作／表示）


停止中または暖房運転中にリモコンを室内機に向けて

温風プラス を押す

<受信音：「ピッ」>

- 押すごとに [ ] 部の表示①～③が切り換わります。
- みはっておやすみ・快眠設定中は設定できません。
- 停止中に押した場合は、温風プラスを設定した暖房を運転します。

①温風プラス



②つつみこみ暖房



③取り消し（表示例）



設定前の風向が表示されます。

温風プラスを設定すると


- 風速・風向が自動に固定されます。調節できません。
- 室温が高くなることがあります。
- 温風のレベルを調節できます。温度は調節できません。

温風レベル調節のしかた（リモコン操作／表示）

リモコンを室内機に向けて

室温 ∧ ←上がる
を押す <受信音：「ピッ」>
室温 ∨ ←下がる

調節表示例



- 調節範囲：-3 ～ +3
- 調節範囲を超えて設定すると『ピピッ　ピピッ』と受信音でお知らせします。
- 調節後、約 10 秒経過すると表示は元に戻ります。

つつみこみ暖房を設定すると

- お部屋が暖まるまで上下風向板は暖房運転の自動位置、左右風向板は正面となります。
- お部屋が暖まると、上下風向板と左右風向板は、つつみこみ暖房の位置になります。
- 風向は調節できません。

運転ランプが橙色で点灯⇔減光するときは

予熱または、室外機の霜とり中です。
（故障ではありません）



機能選択

風あびモード

室内機の前方約 1m の下方へ向けて、約 5 分間、冷風または温風を直接届ける運転です。
すぐに涼しくなりたい、暖まりたいときにおすすめです。

設定のしかた(リモコン操作)

冷房/暖房/自動運転中にリモコンを室内機へ向けて

冷房の場合 冷房 **を約3秒間押す**

<受信音：「ピッ」と鳴ったあと、約3秒後に「ピピッ」>

暖房の場合 暖房 **を約3秒間押す**

<受信音：「ピッ」と鳴ったあと、約3秒後に「ピピッ」>

上下風向板、左右風向板を、室内機前方約1m下方に風が送られるよう自動調整します。
本機能は、設定後約5分で自動的に終了します。
終了後は、リモコンに表示されている設定内容に従って、冷房運転または暖房運転を再開します。

- 冷房 / 暖房使用外気温度範囲外のとき【⇒ P.10】は動作しないことがあります。
- 冷房、暖房以外の運転内容と組み合わせることはできません。
- 別売部品のかんたんリモコン SP-RC4 では設定できません。
- 風速は調節できません。風速は自動で調整されるため、室内機ファンの回転数が変化し、運転音が変わることがあります。
- 風あびモード設定中は、上下風向板および左右風向板の調整はできません。風あびモードを途中で停止した場合、または運転終了時には、風向板は設定前の位置に戻ります。
- 温風プラス、つつみこみ暖房、みはっておやすみ、快眠設定中は設定できません。
- eco、エリア風よけ、LAB 制御による最小出力の調整動作を一時的に取り消します。風あびモードの動作終了後に再設定されます。

途中で停止したいときは(リモコン操作)

リモコンで操作すると、風あびモードは終了します。
風あびモード開始前と同じ運転のボタンを押すと、開始前の運転状態に戻ります。（暖房運転中に風あびモードを開始した場合は暖房ボタン、冷房運転中に開始した場合は冷房ボタンを押してください。）

ご注意

風が冷たすぎる、または暖かすぎると感じる場合は風あびモードを途中で停止してください。

動作しないのは

以下の場合、受信音が「ピピー」と鳴り、運転しないことがあります。

■冷房運転の場合
- 冷房運転の開始または冷房運転への切り換えから約 3 分以内のとき

■暖房運転の場合
- 暖房運転の開始または暖房運転への切り換えから約 3 分以内のとき
- 予熱運転中または予熱運転終了後約 3 分以内のとき
- 室外機の霜取り中

■冷房運転 / 暖房運転 共通
- 複数回連続で風あびモードを使用したとき
- 自動フィルター掃除中【⇒ P.23】
- 自動運転中で、運転ランプの表示と異なるモードを選択したとき（青色:冷房、橙色:暖房。ランプの色については【→ P.6】）

機能選択による設定


設定のしかた(リモコン操作／表示)

1 機能選択 **を押す**
リモコン表示：前回設定・変更した機能が点滅します。
（お買い上げ時の表示：「カビバスター」が点滅）

2 ∧ ∨ **を押して設定する機能の表示を選択する**（選択中の機能が点滅します）
押すごとに、リモコンの表示が切り換わります。

機能のなまえ	リモコンの表示	説明ページ
カビバスター	カビバスター	【⇒P.18】
室外機凍結洗浄	室外洗浄	【⇒P.18】
LAB制御なし	LAB制御なし	【⇒P.20】
高低温みまもりアラート	高低温	【⇒P.19】
セーブ（アンペア切換）	S	【⇒P.18】
凍結洗浄　除菌ヒートプラス	ヒートプラス	【⇒P.19】
カビ見張り除湿	カビ見張り	【⇒P.20】
遠隔	遠隔	【⇒P.28】
遠隔・接続	遠隔 接続	【⇒P.26、27】
遠隔・初期化	遠隔 初期化	【⇒P.28】
オートオフ	オートオフ	【⇒P.18】
凍結脱臭クリーナー	ニオイ	【⇒P.20】
室内機凍結洗浄なし	室内洗浄なし	【⇒P.20】

リモコン表示



3 **リモコンを室内機に向けて**
設定 **を押す**　<受信音：「ピッ」>
表示が点滅→点灯に変わります。
- 設定時は、リモコンを室内機に向けて設定ボタンを押し、「ピッ」と受信音が鳴ることを確認してください。

取り消しかた(リモコン操作)

1 2 **は「設定のしかた」と同じ手順で操作し、取り消したい機能の表示を点滅させる**

3 取消 **を押す** <受信音：「ピッ」>
表示が点滅→消灯に変わります。
- 取り消すときは、リモコンを室内機に向けて取消ボタンを押し、「ピッ」と受信音が鳴ることを確認してください。

機能選択

カビバスター

停止中または停止時に、加熱および送風運転して、室内機内部のカビの発生を抑制します。

- 発生したカビを除去したり、殺菌することはできません。

設定すると(ランプ表示)

設定のしかたは【⇒ P.17】

みはり 点灯

動作するときは(ランプ表示)

上下風向板が開きます(①加熱および送風が終わると閉じます)**。**

- 冷房・カラッと除湿・涼快を約 10 分以上運転して停止すると動作します。また室内機内部の高湿度を検知した時間の積算によって停止中に動作を開始することがあります。
- 室温・湿度が上昇することがあります。
- 室温・外気温によっては送風運転のみの場合があります。
- 室内機凍結洗浄と動作タイミングが重なったときは、室内機凍結洗浄終了後にカビバスターが動作します。

①加熱および送風
(約1時間30分～1時間50分)
クリーン 点灯

②室内機内部にイオンを充満
(約1時間)
クリーン 消灯

ご注意

イオンを充満させる際に、微量のオゾンが発生します。

- 吹き出し口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 **を押す** <受信音:「ピー」>　クリーン 消灯

- 設定は取り消されません。

動作しないのは

- 入タイマー設定時刻まで 2 時間以内のとき。
- 切タイマー・みはっておやすみによる停止のとき。
- ランドリー除湿・けつろ抑制除湿・カビ見張り除湿停止後。
- カビ見張り除湿運転中。
- みはっておやすみの一時停止中。
- 高低温みまもりアラートのアラートレベル 2(橙色) が点滅しているとき。

室外機凍結洗浄

停止中または停止時に、自動で室外機の熱交換器を凍結洗浄して、洗い流します。

- 設定しないまま、長期間ご使用になったあとに設定しても熱交換器の汚れなどが取れないことがあります。

ご注意

停止時に動作するときは室外機ファンが逆回転します。

- 室外機の吹き出し口に髪やひもなどを近づけ過ぎないでください。巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

設定すると(ランプ表示)

設定のしかたは【⇒P.17】　みはり 点灯

室外機凍結洗浄(つづき)

動作するときは(ランプ表示)

上下風向板が開きます。

- 設定してから 2 ヶ月経過するごとに停止中または停止時に動作します。
- 動作時間は約 1 時間です。
- 室温・外気温が、約 5 ～ 25℃のときに動作します。温度が適していないと動作しないことがあります。

洗浄 点灯 / みはり 点灯

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 **を押す** <受信音:「ピー」>　洗浄 消灯

- 設定は取り消されません。
- 途中で停止すると、約 2 ヶ月経過するまで動作しません。

セーブ(アンペア切換)の設定


運転中の最大電流を制限します。

型式	セーブ設定なし	セーブ設定中
RAS-XC2227S・XC2527S	約 15 アンペア	約 10 アンペア
上記以外の機種	約 20 アンペア	約 15 アンペア

- ほかの家電製品を同時に使用すると、ブレーカーが切れるときなどに設定してください。
- 運転中の最大電流を制限するため、運転中の電流が低いときは、電流は制限されません。

設定すると(リモコン表示)

設定のしかたは【⇒P.17】



オートオフ

eco 機能設定中に、人の不在を認識すると、自動で運転を停止(オートオフ)**します。**

- 消し忘れによる、むだな電力の消費を抑えられます。

eco 機能の設定のしかたは【⇒ P.14】

設定すると(ランプ表示)

設定のしかたは【⇒P.17】　eco / 運転 / オートオフ 点灯

- オートオフランプは、eco機能設定中のみ点灯します。
- 運転ランプは設定された運転内容によって点灯色が異なります。

オートオフすると(ランプ表示)

eco 消灯 / 運転 消灯 / オートオフ 消灯

高低温みまもりアラート

停止中に室内の温湿度を検知し、室内環境の悪化のおそれをランプ表示でお知らせします。室温・室内湿度が高くなった場合は自動で冷房や除湿を、室温が低くなった場合は自動で暖房を運転します。

- 本機能は、室内の温湿度環境に応じて運転を行うことで快適性の維持を支援するものです。体調不良の発生を防止または保証するものではありません。本機能をご使用の場合でも、室内環境やお客様の体調などにより、体調不良が生じるおそれがあります。
- カビ見張り除湿と同時に設定することはできません。

設定のしかたは【⇒ P.17】

白くまくんアプリをご使用の場合、プッシュ通知でお知らせします。
- 白くまくんアプリ設定のしかたは【⇒ P.26 ～ 28】

動作するときは(リモコン操作・ランプ表示)

運転ランプが点滅します。
- 室内の温湿度に基づき、高温多湿時や低温時の室内環境の状態をアラートレベル 0 ～ 3 でお知らせします。レベルが高いほど注意が必要な状態を示し、レベル 3 は最も注意が必要な状態を示します。
- アラートレベルに応じて、運転ランプの色は青色 / 橙色 / 紫色で点滅します。
  ※室内温湿度の検知精度を高めるため、上下風向板が閉じた状態で室内ファンが回転することがあります。

アラートレベル : 0　運転 消灯
アラートレベル : 1~3　運転 点滅

アラートレベル	1	2	3
運転ランプの色	青色	橙色	紫色

自動で運転を開始します。
- 紫色ランプの点滅（アラートレベル 3）開始後、最大 10 分以内に、室内の温湿度に応じて冷房・除湿・暖房を自動運転（最大 1 時間）します。
- 自動運転を開始すると、運転ランプは紫色の点滅から運転内容に応じた色の点灯表示に変わります。

運転 点灯

運転内容	冷房運転	除湿運転	暖房運転
運転ランプの色	青色	緑色	橙色

- 運転停止後、約 1 分経過すると室内の温湿度を確認します。アラートレベルに応じて運転ランプが点滅し、自動運転を再開することがあります。自動運転中は、運転内容に応じた色で点灯表示します。

※人感センサー／日射センサーの検知結果に応じて、紫色のランプ点滅 (アラートレベル 3) から自動運転開始までの時間が短くなることがあります。

※紫色が点滅している場合でも、室内の温湿度の状態により、運転ランプが橙色または青色に変わり、自動運転を開始しないことがあります。

高低温みまもりアラートの自動運転が不要になった場合や、自動運転により室内環境が十分に改善された場合は、リモコンを室内機に向けて運転を停止してください。

停止 **を押す** <受信音：「ピー」> 運転 消灯

ご注意

アラートレベル 2 以上の場合、一部の機能は停止中に動作しないことがあります。
機能動作中、「ピピッ」と鳴ることがあります。
- アラートレベル 3 になったとき。
- 高低温みまもりアラートの自動運転が開始したとき。
- おやすみ中など、「ピピッ」と鳴るお知らせを希望しない場合は、本機能を取り消してください。

動作するときは(つづき)

本機能を設定すると、不在時でも運転を行うことがあります。室内外の環境がアラートレベル 3 に達すると自動で運転を行うため、長期間ご使用にならない場合は、本機能を取り消してください。
取り消しかたは【⇒ P.17】

停止のしかた(ランプ表示)

アラートレベルを示す運転ランプの点滅は、設定を取り消すか、夏季は冷房・除湿・涼快運転、冬季は暖房運転により室温が適温になると消灯します。
取り消しかたは【⇒ P.17】

自動運転が動作しないのは

- 冷房 / 除湿運転時、外気温が 23℃未満のとき
- 暖房運転時、外気温が 18℃以上のとき
- みはっておやすみの設定中。
- エアコン運転中 (クリーン運転含む)

運転モード確認お知らせ

運転開始時と運転中の室内温湿度を検知して、暑いときに暖房運転／寒いときに冷房運転が選択された場合にお知らせします。

本機能を使用するには、高低温みまもりアラートを設定する必要があります。設定のしかたは【⇒ P.17】

動作するときは(ランプ表示・受信音)

運転ランプが約 10 秒間点滅します。
受信音が「ピピッピピッ」と鳴ります。
運転 点滅
- 室温が 25℃以上で暖房運転を開始するとき。
- 室温が 18℃以下で冷房運転を開始するとき。

※外気温によっては動作しないことがあります。

※冷房運転直後や暖房運転直後は、室温が一時的に変化しているため、室温センサーの検知温度により実際の使用状況とは異なる運転を選択したものとして、運転ランプと受信音でお知らせすることがあります。

凍結洗浄　除菌ヒートプラス

熱交換器・ファンの油汚れを除去するため、凍結洗浄に加熱を組み合わせた運転をします。

設定すると

設定のしかたは【⇒ P.17】
- 室内機凍結洗浄の動作が凍結洗浄　除菌ヒートプラスの動作に変わります。
- 室内機凍結洗浄動作前に熱交換器を送風運転で乾燥後、加熱運転をして熱交換器・ファンを温めます。
- リモコン操作による室内機凍結洗浄の場合は、設定によらず凍結洗浄　除菌ヒートプラスが動作します。【⇒ P.24】

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 **を押す** <受信音：「ピー」> 洗浄 消灯

- 設定は取り消されません。

機能選択

カビ見張り除湿

停止中に、お部屋の温度・湿度をみはり、自動でカラッと除湿を運転して、カビの発生を抑制します。

- 発生したカビを除去することはできません。
- 梅雨～夏にかけて長期間留守にするときにおすすめです。
- 高低温みまもりアラートと同時に設定することはできません。

設定すると（リモコン表示・ランプ表示）

設定のしかたは【⇒ P.17】

2週間お部屋をみはります。　みはり 点灯

カラッと除湿運転中は　緑色に点灯 運転 ／ みはり 点灯

2週間経過すると　みはり 消灯　カビ見張り 消灯しない

- リモコン操作で機能を取り消さないと、エアコンを運転するたびにカビ見張り除湿が再設定されます。不要な場合は取り消してください。【⇒P.17】
- 2週間経過する前に、エアコンを運転した場合は、設定が2週間延長されます。

停止のしかた（リモコン操作・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて 停止 **を押す**　運転 消灯

<受信音：「ピー」>

- 設定は取り消されません。

LAB制御なし

LAB 制御を行わない設定に変更します。

設定すると

設定のしかたは【⇒ P.17】

■環境（住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など）に応じて最小出力を調整し、運転・停止の頻度を抑える LAB 制御が動作しません。

室内機凍結洗浄なし

フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しない設定に変更します。

設定すると

設定のしかたは【⇒ P.17】

■フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しません。

- 1 週間に 1 回程度リモコンを操作してフィルター掃除・室内機凍結洗浄を動作させてください。【⇒ P.24】

■室内機凍結洗浄を長時間動作しないと停止時にお知らせします。

- クリーンランプが約 15 秒間点滅（4 秒点灯 /1 秒消灯 ）します。
- リモコンを操作してフィルター掃除・室内機凍結洗浄を動作させてください。【⇒ P.24】

■フィルター掃除・室内機凍結洗浄の間隔が長くなると、ニオイの元になったりホコリや汚れが取りきれないことがあります。

■カビバスターと凍結洗浄　除菌ヒートプラスの設定が取り消されます。

■エアコンを連続で運転し続けると、製品保護の目的で、約 25 時間に一度、約 3 分間圧縮機を停止し、エアコンからの風が止まることがあります。

凍結脱臭クリーナー

停止後に条件を満たしていると、室内機前面の熱交換器を凍結または結露させることで、お部屋のニオイを霜や水分でキャッチして軽減させます。

（イオン空清 (送風) で運転することもあります）

- 人感センサーが人を検知した場合、動作しないことがあります。

設定のしかたは【⇒ P.17】

リモコン操作でも動作します。【⇒下記】

ご注意

凍結脱臭クリーナー運転中は微量のオゾンが発生します。

- 吹き出し口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり健康に支障はありません。

動作中は（ランプ表示）


点灯 洗浄 ／ クリーン 点灯

- 動作時間は約 40 分です。
- 動作中は、室温・湿度が変化することがあります。
- お部屋の温度変化によって動作を停止することがあります。
- 室内機から冷たい風が出ることがあります。
- 動作中はシュルシュル、シャー、ボコボコ、プシュなどの、冷媒がパイプの中を流れる音や流れを切り替える弁の音がすることがあります。
- 常時発生し続けるニオイ成分を全て除去できるわけではありません。
- 全てのニオイを除去するものではありません。
- 室温、外気温などによってはニオイを十分に軽減できないことがあります。

リモコン操作で動作させることができます（リモコン操作／表示）

停止中にリモコンを室内機に向けて

凍結脱臭 **を押す** <受信音：「ピッ」>



約10秒後に動作前の表示に戻ります

運転ランプが点滅するときは凍結脱臭クリーナーが動作できないお知らせです。

- つぎの場合は操作を受け付けません。
  - ・自動クリーン運転動作中
  - ・凍結脱臭クリーナー運転中
  - ・製品保護のため、凍結脱臭クリーナーが終了・中止してから 1 時間以上経過していない

運転 点滅

停止のしかた（リモコン操作・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて

停止 **を押す** <受信音：「ピー」>

洗浄 消灯 ／ クリーン 消灯


- 設定は取り消されません。
- 凍結脱臭クリーナー停止後に自動クリーン運転やカビバスターが動作することがあります。

詳細な設定をする


以下の機能の実行・設定変更ができます。

機能	機能番号	設定値	設定内容
セルフ故障診断【⇒P.36】	01	01	–
故障コードの再表示【⇒P.37】	02	01	最新
		02	1回前
		03	2回前
		04	3回前
		05	4回前
リモコンアドレス【⇒P.22】	03	01	アドレスA
		02	アドレスB
内部送風乾燥運転【⇒P.22】	04	01	設定する
		02	取り消す
シーズン前自動点検【⇒P.22】	05	01	設定する
		02	取り消す
使用しない	06		
フィルター掃除ユニットの移動【⇒P.22】	07	01	フィルター掃除ユニットの移動
上下風向板をお好み位置で停止【⇒P.22】	08	01	取り消す
		02	設定する

リモコン表示例



機能番号選択中は風速表示がしずかになります。




設定値選択中は風速表示が微風になります。

設定のしかた(リモコン操作／表示)

1 **リモコンのフタを開けて**
機能選択 を約5秒間押すと、
リモコンの カビバスター 表示が点滅して消灯したあと右記の機能番号の選択画面になります

リモコン表示：前回設定・変更した機能が点滅します。(お買い上げ時の表示：「カビバスター」が点滅)
液晶表示が消えた状態で[機能選択]ボタンを長押しした場合は何も点滅しません。【⇒P.42】


機能番号の選択画面



2 **リモコンのフタを閉じて**
室温 を押して機能番号を選択します

3 **機能番号を選択したら**
冷房 を押して決定します

設定値の選択画面



設定値の「01」に表示が変わります。

右記のように設定値の選択画面になります

機能番号を変えたいときは
暖房 を押して機能番号の選択画面に戻します

機能番号の選択画面



4 **室温 を押して設定値を選択します**

5 **設定値の選択画面になっていることを確認して設定値を選択したら、リモコンを室内機に向けて**
除湿(カラッと) を押して決定します

<受信音：「ピッ」>

[停止]ボタンを押すか、しばらくすると設定を変更する前の表示に戻ります。

設定値の表示例



使いかた

詳細な設定をする

各機能の設定

リモコンアドレス

リモコンアドレスの設定を切り換えます。【⇒ P.8】

機能番号	設定値	設定内容
03	01（初期設定）	アドレスA
	02	アドレスB

- 設定の際は室内機停止中に操作してください。アドレス切り換えしない方の室内機は電源プラグを抜いてください。
- アドレス切換後、リモコン操作をして動作することを確認してください。またリモコンの乾電池を交換したり､「リセット」ボタンを押した場合は、再度設定してください。
- アドレスの異なったリモコンを使用したときは運転ランプの点滅でお知らせします。【⇒ P.42】

内部送風乾燥運転

内部送風乾燥運転機能【⇒ P.25】の設定を切り換えます。

機能番号	設定値	設定内容
04	01（初期設定）	設定する
	02	取り消す

シーズン前自動点検

シーズン前自動点検機能【⇒ P.25】の設定を切り換えます。

機能番号	設定値	設定内容
05	01（初期設定）	設定する
	02	取り消す

フィルター掃除ユニットの移動

フィルターお掃除ユニットのワイパーをお手入れする際【⇒ P.34】に、フィルターお掃除ユニットを左端付近まで移動させることができます。

機能番号	設定値	設定内容
07	01	フィルター掃除ユニットの移動

上下風向板をお好み位置で停止


設定を変更すると、リモコンの上下風向表示は消灯します。表示が消灯していても､[上下風向] ボタンを押すと上下風向板が動き、お好みの位置で再度［上下風向］ボタンを押すと停止します。

機能番号	設定値	設定内容
08	01（初期設定）	取り消す
	02	設定する

- 設定値 02 を設定すると、リモコンの上下風向表示は消灯します。



設定値：01　初期設定



設定値：02


各機能の設定状態の確認

（★）が付いている機能は設定状態をタイマーランプ点滅で確認できます。

確認のしかた（リモコン操作/表示･ランプ表示）

1 **リモコンのフタを開けて**
機能選択 を約5秒間押すと、
リモコンの カビバスター 表示が点滅して消灯したあと右記の機能番号の選択画面になります

機能番号の選択画面



リモコン表示：前回設定・変更した機能が点滅します。（お買い上げ時の表示：「カビバスター」が点滅）
液晶表示が消えた状態で［機能選択］ボタンを長押しした場合は何も点滅しません。【⇒P.42】

2 **リモコンのフタを閉じて**
室温 ∧ / ∨ 室温 を押して設定状態を
確認する機能番号（03～05、08）を表示させる
押すごとに下記の順で機能番号が切り換わります。

機能番号	機能
01	セルフ故障診断
02	故障コードの再表示
03	リモコンアドレス(★)
04	内部送風乾燥運転(★)

機能番号	機能
05	シーズン前自動点検(★)
07	フィルター掃除ユニットの移動
08	上下風向板をお好み位置で停止(★)

3 **リモコンを室内機に向けて**
カラッと除湿 を押して決定します

機能番号の表示例



<受信音：「ピッ」>
（★）が付いていない機能は設定できないため、「ピピー」と鳴り、操作を受け付けません。


ランプ表示で設定状況をお知らせします。
設定値が「01」の場合

ランプ表示	機能番号/機能	設定値/詳細
タイマー 1回点滅	03/リモコンアドレス	01/アドレスA
	04/内部送風乾燥運転	01/設定する
	05/シーズン前自動点検	01/設定する
	08/上下風向板をお好み位置で停止	01/取り消す


設定値が「02」の場合

ランプ表示	機能番号/機能	設定値/詳細
タイマー 2回点滅	03/リモコンアドレス	02/アドレスB
	04/内部送風乾燥運転	02/取り消す
	05/シーズン前自動点検	02/取り消す
	08/上下風向板をお好み位置で停止	02/設定する

リモコンアドレスを確認した際は、液晶にアドレス設定状況を表示します。



設定値：01 アドレスA



設定値：02 アドレスB

[停止]ボタンを押すか、しばらくすると設定変更前のリモコン表示に戻ります。

使いかた

自動クリーン運転


■リモコン操作で動作させることができます。【⇒ P.24】
■開始時刻を設定したご使用をおすすめします。【⇒ P.24】

お買い上げ時は、条件を満たすとフィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作する設定です。

フィルター掃除

停止時に動作条件を満たしていると、フィルター掃除ユニットがエアフィルターを掃除します。

クリーン 点灯



イラストは説明のため
フロントパネルを取り外しています。

動作中はフロントパネルを開けない・取り外さない。
● けがや故障の原因になります。

フィルター掃除が自動で動作するのは

● エアコンを連続運転中は約24時間経過するごとにフィルター掃除が動作します。

運転を一時停止

運転開始から約24時間経過 → **フィルター掃除** 約11分 → **運転再開**

エアコンを約15分以上運転してリモコンで停止

運転 約15分以上 → **運転時間の合計が約42時間を経過している** → **乾燥※** 約2時間 → **フィルター掃除** 約11分

エアコンを1週間以上運転していないときに約15分以上運転してリモコンで停止

1週間以上運転していない → **運転** 約15分以上 → **乾燥※** 約2時間 → **フィルター掃除** 約11分

● 内部送風乾燥運転とタイミングが重なった場合、内部送風乾燥運転を先に行います。
※これっきり自動・暖房・イオン空清(送風)・送風停止時は乾燥しないことがあります。
※内部送風乾燥運転を取り消している場合は、乾燥時間は約5分になります。

つぎの動作音がします(故障ではありません)

ウィーン・ブーン：動作中のモーター音です。
チリチリ：エアフィルターを掃除している音です。
パチン・パタン：ホコリキャッチャーの動作音です。

● 就寝中に動作することもあります。動作音が気になるときは自動で動作しない設定に変更できます。**【⇒ P.17、20】**

つぎの場合はフィルター掃除終了後に室内機凍結洗浄が動作します(ランプ表示)

● 動作タイミングが重なったとき
● リモコン操作で動作させたとき

洗浄 点灯 / クリーン 点灯

※フィルター掃除が終了すると、クリーンランプは消灯します。

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 **を押す**

クリーン 消灯

<受信音：「ピー」>

● フィルター掃除終了後に室内機凍結洗浄が動作する場合はフィルター掃除を中止して室内機凍結洗浄が動作します。


室内機凍結洗浄

停止時に動作条件を満たしていると
ファンお掃除ロボ→室内機凍結洗浄の順に動作します。


洗浄 点灯

凍結洗浄　除菌ヒートプラスを設定したいときは
【⇒P.17、19】

1 **室内機ファンを逆回転してファンお掃除ロボ**(ファンブラシ)**で掃除します**
● 室内機ファンを逆回転させることでファンから落としたホコリや汚れを熱交換器に付着させます。
● 長い間隔をあけて動作させるとホコリが出ることがあります。



2 **熱交換器・ファンブラシ・排水トレーを凍結洗浄で洗い流します**
(約20分～3時間)



● 室温・湿度が変化することがあります。
● 汚れやカビなどをすべて洗い流せるものではありません。
● 発生したカビを除去したり、殺菌する効果はありません。
● しつこい油汚れやニオイを、すべて除去することはできません。

3 **室内機内部にイオンを充満させます**(約1時間)

ご注意

イオンを充満させる際に、微量のオゾンが発生します。
● 吹き出し口からニオイがすることがありますが 、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

動作中はフロントパネルを開けない・取り外さない
● けがや故障の原因になります。
ドアや窓を開放しない
● 露が付き、ときには露が落ちて、家財などをぬらす原因になることがあります。

室内機凍結洗浄が自動で動作するのは

運転 約10分以上 → **運転時間の合計が約42時間を経過している** → **温度・湿度を判定します**

● 温度・湿度条件により動作しないことがあります。
● 人を検知すると動作しないことがあります。
● 外気温：約 1 ～ 43℃、室温：約 10 ～ 32℃、室内湿度：約 30 ～ 70% のときに動作します。
● 室内凍結洗浄を行う時は、内部送風乾燥運転は実施しません。

自動クリーン運転

室内機凍結洗浄（つづき）

つぎの動作音がします（故障ではありません）

シャー：室内機ファンを掃除している音です。
キシキシ・パキパキ・シャー：温度変化で室内機が膨張・収縮する音や熱交換器のフィンが凍結・解凍する音です。

- 就寝中に動作することもあります。室温・湿度の変化、動作音が気になるときは自動で動作しない設定に変更できます。【⇒ P.17、20】
- 動作音が気になるときはクリーン運転開始時刻を設定してご使用になることをおすすめします。【⇒下記】

停止のしかた（リモコン操作・ランプ表示）

リモコンを室内機に向けて 停止 **を押す**



<受信音：「ピー」>

- 洗浄ランプが点灯のまま乾燥することがあります。その場合はもう一度[停止]ボタンを押してください。
- 途中で中止した場合は、次回運転を停止した際に室内機凍結洗浄が動作することがあります。

開始時刻を設定できます

室内機凍結洗浄は、日中の人が居ない時間帯の設定をおすすめします。

- 室内機凍結洗浄は温度・湿度条件を満たしていないと動作しないことがあります。
- 自動クリーン運転は、就寝中でも動作することがあります。

室温・湿度の変化、音が気になるときは

- フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しない設定に変更することもできます。【⇒ P.17、20】

設定のしかた（リモコン操作／表示）

1 洗浄時刻 **を押す**




ご注意

入タイマー設定時刻の２時間前までの時刻に設定してください。

- ２時間未満に設定すると室内機凍結洗浄は動作しません。

2 ∧ ∨ **を押して時刻を選ぶ**



- 10分単位で時刻を設定できます。
- 押し続けると早送りします。
- 設定時刻は記憶されます。

3 **リモコンを室内機に向けて** 設定 **を押す** <受信音：「ピッ」>



- 運転中に設定すると、設定時刻は約10秒後に消灯します。

開始時刻を設定すると

- 停止中に開始時刻になると、動作条件を満たしている機能が動作します。
- 停止時のフィルター掃除・室内機凍結洗浄は条件を満たしても開始時刻になるまで動作しません。
- 運転中に開始時刻は表示されませんが、停止すると表示します。リモコンの扉を開けると消灯、閉じると表示します。

開始時刻を設定できます（つづき）

取り消しかた（リモコン操作）

1 洗浄時刻 **を押す**

2 **リモコンを室内機に向けて** 取消 **を押す**

<受信音：「ピピッ」>


リモコン操作でも動作します

フィルター掃除→室内機凍結洗浄の順に動作します。
リモコン操作による室内凍結洗浄の場合は、設定によらず凍結洗浄　除菌ヒートプラスが動作します。【⇒ P.19】

動作のしかた（リモコン操作/表示・ランプ表示）

停止中にリモコンを室内機に向けて 凍結洗浄 **を押す** <受信音：「ピッ」>





約10秒後に動作前の表示に戻ります。


- フィルター掃除が終了すると、クリーンランプは消灯します。

こんなときにご使用ください

- 長時間エアコンを運転していなかったとき
- ニオイが気になるとき
- エアフィルターのホコリが気になるとき
- フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しない設定に変更しているとき【⇒ P.20】

運転ランプまたはクリーンランプが点滅するときは

フィルター掃除・室内機凍結洗浄がどちらも動作できないお知らせです。



- クリーンランプが点滅している場合は、異常の可能性があります。【⇒ P.39】
- つぎの場合は操作を受け付けず、受信音「ピピー」と共に運転ランプが約 10 秒間点滅します。
  ・エアコン運転中　　・フィルター掃除動作中
  ・室内機凍結洗浄動作中　　・凍結脱臭クリーナー運転中
- フィルター掃除が動作しないのは、フィルター掃除が終了・中止してから約 5 分以上経過していないとき
- 室内機凍結洗浄が動作しないのは、室内機凍結洗浄が終了・中止してから 1 時間以上経過していないとき
  （温度・湿度条件を満たしていないときも動作しません）

室内機凍結洗浄なし

フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しない設定に変更します。室温・湿度の変化や動作音が気になるときなどに設定してください。設定のしかたは【⇒ P.17】

設定すると

■フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しません。

- １週間に１回程度リモコンを操作してフィルター掃除・室内機凍結洗浄を動作してください。【⇒上記】

■フィルター掃除・室内機凍結洗浄の間隔が長くなると、ニオイの元になったりホコリや汚れが取りきれないことがあります。

■カビバスター・凍結洗浄 ヒートプラスの設定が取り消されます。

内部送風乾燥運転

お買い上げ時は、条件を満たすと内部送風乾燥運転が自動で動作する設定です。

冷房・カラッと除湿・涼快を約 10 分以上運転して停止すると 、送風運転を約 2 時間運転して 、室内機内部を乾燥させます。

動作するときは(ランプ表示)


上下風向板が開きます。



- 動作時間は約 2 時間です。
- 室内の湿度が高いとエアコン内部を乾燥しきれないことがあります。
- 室内の温度や湿度が上昇することがあります。

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて



停止 を押す <受信音：「ピー」>

- 設定は取り消されません。
- 内部送風乾燥運転終了後にフィルター掃除が動作する場合は、内部送風乾燥運転を中止してフィルター掃除が動作します。

つぎの手順で内部送風乾燥運転の取り消しができます

詳細な設定をする【⇒ P.21、22】で取り消すことができます。

お買い上げ時の設定に戻すときは

詳細な設定をする【⇒ P.21、22】で再度設定することができます。

動作しないのは

- 入タイマー設定時刻まで 2 時間以内のとき。
- 冷房・カラッと除湿・涼快の運転時間が約 10 分未満のとき。
- 切タイマー・みはっておやすみによる停止のとき。
- 暖房・イオン空清（送風）・送風停止後。
- カビバスター設定中。

シーズン前自動点検

長期間エアコンを使用していない場合に、モーターや電気部品が正常か確認するため、自動点検機能が動作します。

点検動作後に運転ランプが点滅しない場合は故障はありません。運転ランプが点滅した場合は、エアコン内部の状態を診断するため、セルフ故障診断を実行してください。

- ブレーカーを切っているまたは、コンセントを抜いている場合は、点検動作しません。
- 室内機・室外機には、カバーを付けないでください。

点検動作

点検動作するときは(ランプ表示)

- 点検時間は約 1 分間です。



繰り返します。

- 約 1 分間の点検動作中の消費電力は、RAS-XC4027D を当社試験室で測定。使用条件は、点検動作時：室温 20℃、外気温度 20℃において積算消費電力量は約 2Wh です。

途中で停止したいときは(リモコン操作・ランプ表示)



停止 を押す

<受信音：「ピー」>

- 途中で停止した場合は、つぎに動作するのは約1年経過後になります。

点検終了後に運転ランプが点滅したら

室内機または室外機に故障の可能性があります。



繰り返します。

- セルフ故障診断を開始してください。【⇒ P.36】

シーズン前自動点検を取り消したいときは

つぎの手順でシーズン前自動点検の取り消しができます


詳細な設定をする【⇒ P.21、22】で取り消すことができます。

お買い上げ時の設定に戻すときは

詳細な設定をする【⇒ P.21、22】で再度設定することができます。

遠隔機能　白くまくん アプリで操作

白くまくん アプリで宅外からエアコンを運転したり、運転状況の確認ができます。



サービスのご利用にあたり お客様にご確認いただくもの

ご自宅のインターネット環境

- サービスをご利用いただくためには、FTTH（光ファイバー）・CATV（ケーブルテレビ）などの常時インターネット通信が可能なブロードバンド回線が必要です。
  ダイヤルアップ回線ではご利用できません。
- インターネット接続の詳細は、プロバイダーや回線業者との契約内容をご確認ください。
- インターネットの通信料は、お客様のご負担となります。

スマートフォン

- 対応する OS のバージョンは専用 Web ページをご確認ください。
  OS のバージョンの確認のしかたは、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ルーターと無線 LAN 接続ができることをご確認ください。
- アプリは位置情報を使用しますので、使用中の画面に従って権限を有効にしてください。
- タブレットは動作保証をしていません。

無線LANルーター（以下ルーター）

- 2.4GHz 帯に対応したルーターをご使用ください。
- 2.4GHz 帯以外の無線 LAN には対応していません。
- モバイルルーターは動作保証をしていません。

初期設定のしかた

1 白くまくん アプリを検索します

専用 Web ページはこちら

https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/

- 白くまくん アプリのダウンロード
- 白くまくん アプリの詳しい使いかた
- 対応する OS のバージョンを確認

- Android 機種のとき：Google Play を開きます。
- iOS 機種（iPhone）のとき：App Store を開きます。

2 画面に従いインストールします

- 専用アプリのご利用には、利用規約をお読みになり、同意いただく必要があります。
- 専用アプリは無料ですが、インストールや操作には別途通信料が発生します。
- 専用アプリの名称やアイコン 、機能はアプリの更新などにより変更される可能性があります。
- アプリの更新内容によっては、本書に記載の内容と異なる場合があります。


3 白くまくん アプリを起動して、ログインする

- アプリの画面に従って、設定してください。
- WPS 方式と AP 方式の接続手順が選択できます。
- ルーターを買い替えた場合は、再度エアコンとルーターを接続してください。

ルーターとエアコンを接続する

1 停止中に［機能選択］を押す

2 ［∧］［∨］で［遠隔］［接続］を選択（点滅させる）




3 ［設定］を押す



4 ［∧］［∨］で①または②を選択します

①ルーターにWPSボタンがある




②AP方式で接続する



5 リモコンを室内機に向けて［設定］を押します

<受信音：「ピッ」>



6 ①ルーターにWPSボタンがある

- ルーターのWPSボタンを押します。
  （ルーターの説明書をご覧ください）
  遠隔 点灯
- 接続できないときは、②AP方式で接続してください。


②AP方式で接続する

- アプリに従い、"ルーターの選択"と"ルーターKEY(パスワード)"を入力してください。
  遠隔 点灯
- SSID・KEYラベルを紛失した場合は室内機下面にも記載がありますので、ご確認ください。
- 白くまくんアプリとの連携にSSID・KEYラベルが必要です。

遠隔機能　HEMS コントローラーで操作

HEMS コントローラーからの操作によりエアコンを制御します。サービスの詳細はご使用の HEMS コントローラーの取扱説明書をご確認ください。

HEMS の構成例
（詳しくはご使用の HEMS の取扱説明書をご確認ください）



サービスのご利用にあたり お客様にご確認いただくもの

HEMSコントローラー

本製品は動作検証のとれた HEMS コントローラーにのみ接続可能です。
お使いの HEMS コントローラーが日立ルームエアコンに対応しているかは日立の Web ページをご確認ください。

専用 Web ページはこちら

https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/

ご自宅のネットワーク環境

お使いの HEMS によっては、ネットワーク環境を使用することがあります。詳しくは HEMS の取扱説明書をご確認ください。
(本製品を最新の状態でお使いいただくためにインターネット通信をします。)

無線LANルーター（以下ルーター）

- 2.4GHz 帯に対応したルーターをご使用ください。
- 2.4GHz 帯以外の無線 LAN には対応していません。
- モバイルルーターは動作保証をしていません。
- WPS に対応したルーターをご使用ください。

ルーターとエアコンを接続する


HEMS コントローラーでエアコンを操作するために、エアコンをルーターと WPS 接続します。

- 白くまくん アプリですでにエアコン登録している場合は、本操作は不要です。

接続のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

1 **停止中に** 機能選択 **を押す**


2 ＜ ＞ **で**
遠隔 接続 **を選択**（点滅させる）



3 設定 **を押す**



4 **「1」が表示された状態で**
リモコンを室内機に向けて
設定 **を押す**
＜受信音：「ピッ」＞



遠隔
点滅

5 **ルーターのWPSボタンを押す**

- 遠隔ランプ表示が点灯に切り替わるとルーターとの接続が成功です。

遠隔
点灯

困った時の遠隔機能の設定について


ルーターとの接続を遮断/再開する

長期間遠隔機能を使用しない場合や、遮断した遠隔機能を再開する場合にご使用ください。
また、まれに遠隔の遮断／再開を行うことでオフラインの状態が改善することがあります。

遮断のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

1 **停止中に** 機能選択 **を押す**

2 ＜ ＞ **で**
遠隔 **を選択**（点滅させる）



3 **リモコンを室内機に向けて**
取消 **を押す**
＜受信音：「ピッ」＞




遠隔
消灯

再開のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

1 **停止中に** 機能選択 **を押す**

2 ＜ ＞ **で**
遠隔 **を選択**（点滅させる）



3 **リモコンを室内機に向けて**
設定 **を押す**
＜受信音：「ピッ」＞



遠隔
点灯


ルーターとの接続を初期化する

ルーターとの接続を取り消します。
- 製品廃棄時などに初期化してください。

初期化のしかた（リモコン操作／表示・ランプ表示）

1 **停止中に** 機能選択 **を押す**

2 ＜ ＞ **で**
遠隔　初期化 **を選択**（点滅させる）



3 **リモコンを室内機に向けて**
設定 **を押す**
＜受信音：「ピッ」＞

遠隔
点滅
約20秒後に消灯



約10秒後に消灯

設定後の確認

設定が完了していることを必ず確認してください。
- リモコン表示とランプ表示の組み合わせが下記①②以外の場合は、もう一度設定をやり直してください。

①接続が有効になっている



遠隔
点灯

②接続が無効になっている



遠隔
消灯

ご注意

白くまくん アプリや HEMS コントローラーから操作した場合、リモコン表示は変わりません。
- 白くまくん アプリや HEMS コントローラーで停止しても、リモコンの表示は運転状態のままになります。
- リモコンとエアコンの設定が一致しなくなります。

無線 LAN 使用上の注意とお願い

⚠ 警告

- **心臓ペースメーカーを装着している方が利用する可能性がある場所では、遠隔機能を有効にしない**
  ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり事故の原因になることがあります。
- **心臓ペースメーカーや除細動器を装着されている方の近くで遠隔機能を有効にしない**
  近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあります。

宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔機能がご利用できない場合があります。
場合によっては、人などの死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。

■ **事前（在宅中）に以下の内容を確認しておく**

- **電源プラグが確実に差し込まれていること**
  プラグにほこりがたまっていないこと
  接触不良や絶縁不良による発熱や発火、火災の原因。
- **他の人が設定したタイマー予約などの設定状況**
  思わぬ運転停止により、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因。
- **エアコンに異常がないこと**
  風の変化があっても、人や部屋に悪影響がでないこと
  思わぬ運転停止により、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因。

■ **宅外からの操作前・操作中に以下の内容を確認しておく**

- **人がいることが分かっているときに、宅外から運転・停止することを知らせておく**
  エアコンの清掃中の急な運転による負傷の原因。
  台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚き落下・転倒の原因。 また急な温度変化により体調を崩す原因。特に乳幼児やお子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方がいる場合は、管理できる人が近くにいるときのみ使用してください。
  温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
- **こまめに設定内容や運転状況を確認する**
  急激な温度変化などにより体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因。
  エラーコードが表示されているときは、運転を停止してお買い上げの販売店に相談してください。

無線LANに関するご注意

機器認定

本エアコンは、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線装置を内蔵していますので、無線局の免許は不要です。

ただし、以下の行為は電波法で禁止されています。

- 無線装置を分解／改造する。

使用周波数帯

本エアコンの使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. このエアコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、このエアコンからの移動体識別用の構内無線局に対し有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の使用を停止したうえで遠隔機能に関する窓口【⇒ P.48】にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
3. その他、このエアコンからの移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対し有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた時には遠隔機能に関する窓口にお問い合わせください。【⇒ P.48】

使用制限

ご使用にあたり、以下の制限がありますので、あらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および本エアコンの使用または、使用不能から生じる付随的な損害などについては当社は一切の責任を負いかねます。

- 日本国内でのみ使用できます。
- 利用権限のない無線ネットワークには、接続しないでください。無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク（SSID ※）が表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。

※ SSID は無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能となります。

- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。つぎの機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。できるだけ離してご使用ください。
  ・加熱調理中の電子レンジ
  ・Bluetooth 対応機器
  ・本エアコンと通信するルーター（無線 LAN ルーター）を除く他の無線 LAN 機器（無線 WEB カメラ・パソコン機器など）
- 本エアコンが金属物で囲まれていたり、ルーターとの間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい物がある場合は電波のノイズを受けたり、到達距離が短くなるなどで通信できないことがあります。
- その他、お困りのことが起きた場合には、遠隔機能に関する窓口【⇒ P.48】へご相談ください。

無線 LAN 使用上の注意とお願い

無線LANに関するご注意（つづき）

セキュリティ対策

- 無線 LAN は電波を使って送受信するため、不正なアクセスを受けるおそれがあります。データの安全を確保するため無線 LAN ルーター（以下、ルーター）はセキュリティ対策をしてください。セキュリティ対策を実施せず、問題が発生した場合、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ルーターのパスワード（暗号化キー）は、8 文字以上、63 文字以下に設定することをおすすめします。（文字数の制限はルーターの取扱説明書をご確認ください）

ファームウェアについて

- 本エアコンは、インターネットを通じて当社のサーバーに接続し、自身のファームウェアを自動で最新版に更新する機能を持っています。
  更新中は、無線通信が一時中断されるため、通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。
- ファームウェアの解析・改造はしないでください。

無線LANに関するお知らせ

- エアコンを直接見えないところから操作できるようになります。そのため、例えば、お部屋にいる人が運転させているところを別の人が外から運転を停止させてしまったなどの状況になることがあります。特に乳幼児やお子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方が室内にいるときは、管理できる人が近くにいるときにご使用ください。また、ご使用前に、お部屋の状況を把握してから操作してください。
- 白くまくん アプリとエアコンはインターネットを使って当社サーバーを介してデータ通信をします。
  そのため、お客様が契約している携帯電話会社やプロバイダーなどの通信回線の状況・ルーターなどの設定・当社のサーバーのメンテナンスによるサービス停止などにより、データ通信ができず操作できない、または操作から意図しないほど遅れてエアコンが動作する可能性があります。
  上記の理由から、本エアコンは安全確保のため無線 LAN 接続がされた状態で、かつエアコン運転中に当社のサーバーと一定時間データ通信ができなかった場合は、エアコンの運転を停止します。（リモコンからの操作であっても停止します。無線 LAN 接続がされていない状態では停止することはありません）
- エアコンをルーターと接続したあと、遠隔機能有効の場合はデータ通信をします。ご利用には、ご自宅のインターネット環境とスマートフォンの通信料がかかります。
- エアコンを長期間ご使用にならないとき、またはインターネット回線から完全に遮断したいときは、遠隔操作を無効にしてください。
- 本エアコンの SSID・KEY を他の人に知らせないようにしてください。
- 当社は、本エアコンの故障に関して、一定の条件下で修理を保証しておりますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証いたしません。
- 本エアコンには、個人情報（ネットワーク設定情報など）が保存されます。本エアコンを廃棄するときは、遠隔モジュールの初期化をしてください。
- ご自宅のインターネット環境および無線環境に関する不備については、お客様の責任で解決してください。
- アプリでエアコンを操作した場合は、設定されていた一部の機能が取り消されることがあります。
  詳しくは、専用 Web ページ【⇒ P.26】をご確認ください。

ソフトウェアライセンス

本エアコンに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールはそれぞれにボッシュホームコンフォートジャパン株式会社（以下、当社）および第三者の著作権が存在します。

本エアコンには、当社が開発または作成したソフトウェアモジュールも含んでいますが、これらのソフトウェアおよびそれに付帯したドキュメントなどには、当社の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。また本エアコンは、フリーソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールを使用しています。お客様は、当該ソフトウェアモジュールのソースコードを入手し、使用許諾に従い複製・改変・再配布する権利があります。

対象となるソフトウェアモジュールの入手方法に関するお問い合わせについては、以下へお問い合わせください。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/inquiry/

当該ソフトウェアモジュールについては当社以外に、別途著作権者その他の権利を有する者がおり、かつ無償での使用許諾ですので、現状のままでの提供であり、適用法令の範囲内で一切保証（明示するもの、しないものを問いません）をしないものとします。

また、当社は、お客様が入手された当該ソフトウェアモジュールおよびその使用に関して生じたいかなる損害（データの消失、正確さの喪失、他のプログラムとのインターフェースの不適合化なども含まれます）についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいたしません。

当該ソフトウェアモジュールの使用条件などの詳細につきましては下記の URL をご参照ください。各ソフトウェア使用許諾契約書は当社以外の第三者による規定であるため、原文（英文）を掲載いたします。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/license.html

著作権など

- Android および Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。
- iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。
- 本文中では、™、® マークは一部記載していません。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

エアコン本体のソフトウェア更新

P.43「お困りのときは」の「エアコン本体のソフトウェア更新」をご確認ください。

お手入れをする

点検整備・お手入れできる部品

⚠警告

- **お客様自身で室内機内部の洗浄をしない**
  エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
  市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れ・感電・発煙・発火などの原因にもなります。
- **殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹き付けない**
  火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。

⚠注意

- **お手入れをするときは、必ず運転を停止し電源プラグを抜く**(または、ブレーカーを切る)
  内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- **本体に水をかけない**
  感電の原因になります。
- **お手入れ時には手袋を着用する**
  手袋を着用しないと、内部の部品に触れて、けがをする原因になります。
- **不安定な台に乗ってお手入れしない**
  転倒などにより、けがの原因になります。

点検整備

自動クリーン運転(フィルター掃除、室内機凍結洗浄)**などにより、エアフィルターや内部は汚れにくい構造ですが、数シーズン使用するとエアフィルターの汚れが取れないことや内部が汚れ、性能が低下することがあります。**


⚠注意

- **通常のお手入れとは別に、点検整備をする**
  室内機内部のゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させることがあります。
- **点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する**
  点検整備には、専門技術が必要です。市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

お手入れできる部品

使用環境により、塵やホコリの量は変わります。

定期的に汚れ具合を確認して、汚れが気になるときはお手入れをしてください。



ご注意

- **ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため室内機・室外機ともに使用しない。**
- **室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使用しない。**
  エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。
- **外観部品は水洗いせず、柔らかい布で拭く。**
  水洗いすると故障の原因になります。
  かたい布で拭くと傷つくことがあります。
- **化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従う。**
- **フィルター掃除ユニットが動作していないことを確認する。**
  クリーンランプ点灯中は、フィルター掃除動作中です。
  クリーンランプが消灯するまでお待ちください。

長期間ご使用にならないときは

ご使用にならない場合はつぎの手順でお手入れしてください。

1. **イオン空清**(送風)**【⇒P.13】で半日ほど**(6時間程度)**運転し室内機の内部を乾かす**
   内部がぬれたまま、長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。
2. **各部品のお手入れをする**

お手入れをする

フロントパネル

お手入れをするためにはフロントパネルを取り外す必要があります。必ず両手で開閉、取り外し・取り付けをしてください。


開けかた



1 **運転を停止し、電源プラグを抜く**
（または、ブレーカーを切る）

2 **左右の凸部に指をかけて、片方ずつ矢印方向に引く**


3 **矢印方向に、開ききるまで開く**



閉じかた

1 **手前下方向に下ろす**

2 **先に左右2ヵ所、その後中央部2ヵ所を「カチッ」と音がするまで押しつける**



※ランプ表示が、ぼやけることがありますので
フロントパネルを確実に閉じてください。

⚠注意

- **フロントパネルを開けたままにしない**
- **開けたとき無理に上側に力を入れない**
- **フロントパネルが、がたついていないか確認する**
- **フロントパネルを正しく閉じる**
  フロントパネルが本体から外れて落下するおそれがありけがや破損の原因になります。
- **運転中にフロントパネルを開けない**
  運転を停止し、電源プラグを抜いてから開けてください。
- **フロントパネルは両手で開閉、取り外し・取り付けをする**
  フロントパネルが落下し、けがをする原因になります。


取り外しかた

1 **運転を停止し、電源プラグを抜き**
（または、ブレーカーを切り）
フロントパネルを開く



2 **左側のアームを外側に押しながら手前に引いて、軸を外す**

3 **右側のアームを外側に押しながら手前に引いて、軸を外す**
外しにくいときは、左側を戻しながら右側を外す




取り付けかた

1 **左側のアームの軸を、ステップに沿わせて差し込み軸穴に入れる**

2 **右側のアームの軸を、ステップに沿わせて差し込み軸穴に入れる**

取り付けたあと、フロントパネルを閉じる



エアフィルター

定期的に汚れ具合を確認して、しつこい油汚れなどが気になる場合は、取り外して水洗いしてください。

⚠注意

エアフィルターの取り外し・取り付けをする場合は熱交換器のフィンに触れないこと
手をけがする原因になります。


1 **運転を停止して、電源プラグを抜く**
（または、ブレーカーを切る）

2 **フロントパネルを取り外す【⇒ P.32】**



3 **上面フィルターロック（黄色）を手前に倒してロックを解除する**
（左右1ヵ所ずつ）

4 **上面エアフィルターの凸部を持って少し浮かせながら手前に引き出す**




- **前面エアフィルター右側の小さなエアフィルターは取り外さない。**
  故障の原因になります。

5 **3ヵ所ある前面フィルターロック（黄色）を右にスライドしてロックを解除する**

6 **前面エアフィルターを下にたわませて取り外す**

7 **エアフィルターを水洗いする**
汚れがひどいときは、中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。




- **エアフィルターを強く押したり、たわしやブラシは使わない。**
  お手入れには、スポンジなどを使い、強い力を加えないでください。表面のコーティング膜が傷んだり、破れることがあります。たわませ過ぎると破損することがあります。

- **エアフィルターを直射日光に当てない。**
  直射日光に当てると、劣化して破れることがあります。


8 **裏面を室内機側にして室内機上面の溝に差し込む**
（両側に溝があります）

9 **上面フィルターロック（黄色）を押し上げロックする**
（左右1ヵ所ずつ）




と刻印があります。

上面フィルターロックは構造の都合上、前傾しています。
押せるところまで押し上げてください。



10 **裏面を室内機側にして下を差し込み、たわませて上を差し込む**



と刻印があります。

11 **3ヵ所ある前面フィルターロック（黄色）を左にスライドしてロックする**

- **エアフィルターを正しく取り付ける。**
  正しく取り付けられていないと、故障の原因になり、フィルター掃除ができないため、クリーンランプが点滅します。
- **エアフィルターを外したまま運転しない。**
  熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。

12 **フロントパネルを取り付ける【⇒ P.32】**

13 **電源プラグを差し込む**
（または、ブレーカーを入れる）



お手入れをする

ワイパー・ワイパーカバー

普段のお手入れは不要です。
汚れが気になるときは、お手入れしてください。
フィルター掃除が動作していないか確認してください。

1 **詳細な設定をする【⇒P.21、22】のフィルター掃除ユニットの移動を設定してください。**



フィルター掃除ユニットが左端付近まで移動します。
移動が終わるとクリーンランプが消灯します。

ご注意

フロントパネルを開けない・取り外さない。
移動中のフィルター掃除ユニットに触らない。
- けがや故障の原因になります。

2 **電源プラグを抜く**
（または、ブレーカーを切る）



3 **フロントパネルを取り外す【⇒ P.32】**

4 **ワイパーカバーを掃除する**



柔らかい布でから拭きします。

上記 1 の操作をすると、つぎの設定が取り消されます。
- 切／入タイマー　● クリーン運転開始時刻
- カビ見張り除湿　● オートオフ
- カビバスター　● 室外機凍結洗浄
- 凍結洗浄　除菌ヒートプラス
- 高低温みまもりアラート


必要に応じて、もう一度設定してください。

ご注意

エアフィルターに力がかからないようにワイパーカバーを開ける。
- エアフィルターに力がかかるとエアフィルターが破損する原因になります。

5 **上面用ワイパーカバー下の両側をつまみ、手前に引いてから開く**

6 **上面用ワイパーを取り外す**




7 **前面用ワイパーカバーのつまみに指をかけて矢印方向にゆっくり開く**

8 **前面用ワイパーを取り外す**

9 **上面・前面用ワイパーを水洗いする**


汚れがひどいときは中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。



10 **ワイパーの長さと向きに注意して取り外したときと逆の手順で取り付ける**

- 長いほうが上面用・短いほうが前面用ワイパーです。
- ワイパーカバーは「カチッ」と音がするまで、しっかり閉じます。

毛足の短い方を左側にする



ご注意

ワイパー、ワイパーカバーを正しく取り付ける。
- 正しく取り付けられていないと、故障の原因になりフィルター掃除ができないため、クリーンランプが点滅します。

11 **フロントパネルを取り付ける【⇒P.32】**

12 **電源プラグを差し込む**
（または、ブレーカーを入れる）



お手入れ

ホコリキャッチャー


1 年に一度を目安にお手入れしてください。
（使用環境により塵やホコリの量は変わります）

1 **運転を停止して、電源プラグを抜く**
（または、ブレーカーを切る）




2 **フロントパネルを取り外す【⇒ P.32】**


3 **上面ホコリキャッチャーを取り外す**
手前を持ち上げて引き出します。




4 **前面ホコリキャッチャーを取り外す**
下部を支点にして、上部を手前に引いて外します。



5 **ダストボックス内の塵やホコリを捨て、ホコリキャッチャーのホコリを掃除機などで取り、水洗いする**
汚れがひどいときは中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。



6 **取り外したときの逆の手順で取り付ける**
「カチッ」と音がするまで押し込んでください。



ご注意

ホコリキャッチャーを正しく取り付ける。

- 正しく取り付けられていないと、故障の原因になり、フィルター掃除ができないため、クリーンランプが点滅します。

7 **フロントパネルを取り付ける【⇒ P.32】**

8 **電源プラグを差し込む**
（または、ブレーカーを入れる）



定期点検


半年～ 1 年に一度、定期的につぎの点検をしてください。

ご不明な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠ 警告

- **電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきやホコリがたまらないように、刃の根元まで確実に差し込む**

  ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全のときは、感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがあるときは、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。



- **アース（接地）が正しく接続されているか確認する**

  アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。



- **据付台が極端にさびている、あるいは室外機が傾いていないか確認する**

  室外機が倒れたり、落下したりしてけがなどの原因になります。



お困りのときは

修理を依頼される前に、【⇒ P.36 ～ 44】をもう一度ご確認ください。
アフターサービスについては【⇒ P.52】

運転

よく冷えない・よく暖まらない

温度の設定は適切ですか。【⇒ P.11】

➡体感に合わせて温度を変更してください。

- 冷房・涼快運転では、設定温度を下げることで冷えが良くなります。
- 暖房運転では、設定温度を上げることで暖まりが良くなります。

室内機・室外機の吹き出し口・吸い込み口、冷却吸気口が障害物でふさがれていませんか。

➡当社製のフィルター以外取り付けないでください。
冷えない・暖まらないの原因になる可能性があり、保証の対象外です。

上下風向を調節していませんか。

➡上下自動位置に戻してください。【⇒ P.12】

エアフィルターにホコリがたまっていませんか。

➡
- 「室内機凍結洗浄なし」に設定を変更している場合は、取り消してください。【⇒ P.17】
- リモコンを操作して、フィルター掃除を動作してください (室内機凍結洗浄も動作します)。【⇒ P.24】
- エアフィルターのお手入れをしてください。【⇒ P.33】

風速がしずか・微風になっていませんか。【⇒ P.12】

➡
- 風速を調節してください。
- 風速を上げることでエアコンの能力が上がります。
- 暖房運転で風が冷たく感じる場合は、風速を自動にすることをおすすめします。

---

eco 機能が設定されていませんか。【⇒ P.14】

目標温度・湿度を自動で調節します。

➡お好みに合わない場合は、[eco] ボタンを押して、eco 機能の設定を取り消してください。

---

eco 機能設定中は、室温・湿度がリモコンで調節した温度・湿度にならないことがあります。

Premium プラズマ空清を設定していませんか。【⇒ P.13】

冷房運転では、室温が設定温度に近づくと、カビの繁殖を抑える湿度を目標に除湿運転を行うため、室温が設定温度より高くなることがあります。

➡お好みに合わない場合は、[イオン空清] ボタンを押して、カビ抑制機能の設定を取り消してください。

LAB 制御が機能していませんか。【⇒ P.14】

➡お好みに合わない場合は、「LAB 制御なし」を設定してください。【⇒ P.17】

Premium プラズマ空清設定中は、室温がリモコンの設定温度にならないことがあります。

予熱・室外機の霜とり中ではありませんか。

室外機の霜を溶かすため、暖房運転を一時停止します。

お部屋の広さに合ったエアコンをお使いですか。【⇒ P.45】

イオン空清(送風)または送風運転ではありませんか。

よく冷えない・よく暖まらない(つづき)

左記の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合には以下の内容をご確認ください。

セルフ故障診断を実行


室温と外気温から、暖房・冷房を自動で選択して運転を行い、エアコン内部の状態を診断します。

1 **運転を停止する**



2 **リモコンのフタを開けて [機能選択] を約5秒間押すと、リモコンの [カビバスター] 表示が点滅して消灯したあと右記の機能番号の選択画面になります**

機能番号の選択画面




リモコン表示：前回設定・変更した機能が点滅します。(お買い上げ時の表示：「カビバスター」が点滅)
液晶表示が消えた状態で [機能選択] ボタンを長押しした場合は何も点滅しません。【⇒P.42】

3 **リモコンのフタを閉じて [室温] [室温] で機能番号「01」を選択する**

4 **[冷房] を押す**

表示が変わります。



5 **リモコンを室内機に向けて [除湿(カラッと)] を押す**



<受信音：「ピッ」>
故障診断が動作します。

- 動作時間は最大約30分です。
- 動作中は緑色で運転ランプが点滅します。
- しばらくするとリモコン表示は設定変更前の表示に戻ります。
- 動作終了時には「ピッ」と受信音が鳴ります。
- セルフ故障診断を実行すると切／入タイマーが取り消されます。


故障コードの確認

動作終了後、故障コードをお買い上げの販売店へご連絡ください。
異常があった場合、運転ランプとタイマーランプの点灯状態によって故障コードを表示します。故障コードは2桁で運転ランプは「10の位」、タイマーランプは「1の位」を示します。
表示された故障コードをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【例】故障コード「12」



【例】故障コード「92」



運転ランプとタイマーランプは交互に点滅します。
[停止]ボタンでランプ点滅を停止できます。

運転（つづき）

よく冷えない・よく暖まらない(つづき)

動作終了後に運転ランプのみ点滅したら

診断の結果、お使いのエアコンに異常は見つかりませんでした。
気になる点がある場合はお買い上げの販売店に相談してください。



繰り返します。

故障コードの再表示

エアコン運転中に異常が発生した時や、セルフ故障診断で検知した異常の故障コードを最新～過去 4 回前まで表示できます。

故障コードの再表示のしかた


1 運転を停止する



2 リモコンのフタを開けて 機能選択 を約5秒間押すと、リモコンの カビバスター 表示が点滅して消灯したあと右記の機能番号の選択画面になります

リモコン表示：前回設定・変更した機能が点滅します。（お買い上げ時の表示：「カビバスター」が点滅）
液晶表示が消えた状態で［機能選択］ボタンを長押しした場合は何も点滅しません。**【⇒P.42】**


機能番号の選択画面




3 リモコンのフタを閉じて

室温 を押して「02」を表示させる

- 押すごとに機能番号が切り換わります。



4 冷房 を押す



設定値の「01」に表示が変わります。


表示が変わります。

故障コードの再表示（つづき）

故障コードの再表示のしかた（つづき）

5 室温 室温 を押して「01～05」を表示させる

- 押すごとに設定値が切り換わります。



機能番号	設定値	表示する故障コード
02	01	最新
	02	1回前
	03	2回前
	04	3回前
	05	4回前

6 リモコンを室内機に向けて 除湿 を押す

<受信音：「ピッ」>



ランプの点滅で故障コードをお知らせします。
故障コードの確認は**【⇒P.36】**

［停止］ボタンでランプ点滅を停止できます。

故障コードが記録されていないときは、運転ランプのみが点灯⇔減光を繰り返します。**【⇒左記】**

勝手に運転する

入タイマーによる運転ではありませんか。【⇒ P.15】

入タイマー設定時刻になると運転を開始します。毎日予約が設定されていると、毎日同じ時刻に運転を開始します。

➡［停止］ボタンで停止できます。
毎日予約が不要の場合は、取り消してください。**【⇒P.15】**

みはっておやすみが設定されていませんか。【⇒ P.15】

タイマー時間が経過して停止したあと、お部屋をみはって室温・湿度の上昇を検知すると運転を再開します。

➡［停止］ボタンで停止できます。

室外機凍結洗浄が設定されていませんか。【⇒ P.18】

- 約 2 ヶ月経過するごとに、動作します。

➡［停止］ボタンで停止できます。

カビバスターが設定されていませんか。【⇒ P.18】

- 停止中に室内機内部の高湿度を検知した時間の合計が約 4 日経過すると、室内機内部乾燥後、イオンを室内機内部に充満します。

➡［停止］ボタンで停止できます。

フィルター掃除が動作中ではありませんか。

- 電源プラグをコンセントに差し込んだとき、ブレーカーを入れたとき、停電復旧のときはフィルター掃除が動作します。

フィルター掃除・室内機凍結洗浄の開始時刻を設定していませんか。【⇒ P.24】

開始時刻になると、フィルター掃除・室内機凍結洗浄が動作します。設定していると室外機凍結洗浄が動作するときもあります。

➡［停止］ボタンで停止できます。
ランプが消灯しないときは、もう一度［停止］ボタンを押してください。

お困りのときは

運転（つづき）

勝手に運転する（つづき）

遠隔操作で操作されていませんか。
遠隔ランプ点灯中は、遠隔操作も想定できます。
➡操作していると思われる方に、ご確認をお願いします。

カビ見張り除湿が設定されていませんか。【⇒ P.20】
お部屋の温度・湿度が高くなると運転します。上下風向板を閉じて、送風することもあります。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**
不要な場合は、取り消してください。【⇒P.17】

シーズン前自動点検の点検動作中ではありませんか。【⇒ P.25】
- 運転ランプが点滅します。
- 約1分間点検します。

➡**[停止]ボタンで停止できます。**

高低温みまもりアラートが設定されていませんか。【⇒ P.19】
アラートレベル 3 を検知するとお部屋の温湿度に応じて冷房・暖房・除湿を約 1 時間自動運転をします。また、お部屋の温湿度を検知するため、上下風向板を閉じたままで室内機ファンが回転することがあります。

停止したのに運転している

室外機の霜とり中ではありませんか。
暖房停止時に、霜が付いていると、霜とりをします。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**

フィルター掃除動作中ではありませんか。【⇒ P.23】
約 15 分以上運転して停止すると、動作することがあります。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**

室内機凍結洗浄動作中ではありませんか。【⇒ P.23、24】
運転時間の合計が約 42 時間を経過すると動作します。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**

室外機凍結洗浄が設定されていませんか。【⇒ P.18】
- 運転を停止すると、室外機ファンが約 3 分間逆回転します。
- 設定してから約 2 ヶ月経過すると、室外機ファンを逆回転したあと、室外機凍結洗浄が動作します。

➡**[停止]ボタンで停止できます。**

カビバスターが設定されていませんか。【⇒ P.18】
冷房・カラッと除湿・涼快を約 10 分以上運転して停止すると、動作します。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**

Premium プラズマ空清が設定されていませんか。【⇒ P.10、13】
暖房停止後にお部屋の湿度がカビが繁殖しやすい条件の場合、除湿を運転します。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**

内部送風乾燥運転中ではありませんか。【⇒ P.25】
冷房・カラッと除湿・涼快停止後に室内機内部を乾燥させるため 、約 2 時間送風運転が動作します。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**
室内温度や湿度がお好みに合わないときは 、設定を取り消してください。【⇒ P.21、22】

凍結脱臭クリーナーが設定されていませんか。【⇒ P.20】
停止後に、人の不在を検知すると、ニオイを軽減する動作をします。
➡**[停止]ボタンで停止できます。**

運転中に勝手に停止する

切タイマーによる停止ではありませんか。【⇒ P.15】
切タイマー設定時刻になると運転を停止します。
毎日予約が設定されていると、毎日同じ時刻に運転を停止します。
➡お好みの運転ボタンを押して運転を再開してください。
毎日予約が不要の場合は、取り消してください。【⇒ P.15】

みはっておやすみが設定されていませんか。【⇒ P.15】
- タイマー時間が経過すると一時停止します。
- 運転再開後、設定温度・湿度になると停止します。
- みはり時間が終了すると停止します。

➡みはっておやすみを続ける場合は、もう一度設定してください。

ランドリー除湿・けつろ抑制除湿運転中ではありませんか。
ランドリー除湿は 3 時間、けつろ抑制除湿は 2 時間の切タイマーが設定されます。

遠隔操作で操作されていませんか。
遠隔ランプ点灯中は、遠隔操作も想定できます。
➡操作していると思われる方に、ご確認をお願いします。

遠隔操作が有効のときは、一定時間データ通信ができない場合、エアコンを停止します。【⇒ P.30】

オートオフが設定されていませんか。【⇒ P.18】
人の不在を認識すると、停止します。
不要な場合は、取り消してください。【⇒ P.17】

カビ見張り除湿が設定されていませんか。【⇒ P.20】
- 設定後、カビが発生しやすい温度・湿度を検知すると 4 時間運転して停止します。
- 一度停止したあとに、カビが発生しやすい温度・湿度を検知して運転した場合は、湿度が下がると停止します。

不要な場合は、取り消してください。【⇒ P.17】

室内機凍結洗浄なしが設定されていませんか。【⇒ P.20】
- 製品保護の目的で約 25 時間に一度、約 3 分間圧縮機を停止し、エアコンからの風が止まることがあります。
- 約 3 分間停止したあとは、自動で元の運転状態に戻ります。

運転しない

停電ではありませんか。

ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。

電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。

付属のリモコン・別売のかんたんリモコン以外で操作していませんか。

運転中に運転の種類を変えていませんか。
製品保護のため、約 3 分間停止することがあります。

ランプ表示

遠隔（黄色） 洗浄（黄色） クリーン（黄色） eco（緑色） 運転（運転状態によって色が変わります） タイマー（橙色） オートオフ（黄色） みはり（黄色）

運転停止中にランプが点灯している

クリーン機能などがはたらいているときは、運転停止中でもランプが点灯する場合があります。（故障ではありません）【⇒ P.6】

緑色 運転 が点滅したあと タイマー が点滅する

室内機または室外機に異常があった場合、運転ランプとタイマーランプの点灯状態によって故障コードを表示します。
故障コードは2桁で運転ランプは「10の位」、タイマーランプは「1の位」を示します。
表示された故障コードをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

運転 点滅 → したあと → タイマー 点滅

クリーン が点滅する

2回点滅するとき・3回点滅するとき・4回点滅するとき
フィルター掃除ユニット・ホコリキャッチャーに異常が発生しているお知らせです。以下の手順で取り付けを確認してください。クリーンランプが点滅していてもエアコンは運転できます。
➡①運転を停止する。
②電源プラグを抜く（またはブレーカーを切る）。
③エアフィルター（上面・前面）・ホコリキャッチャーの取り付けを確認する。【⇒P.33～35】
④確認後、電源を入れる。
⑤取り付け直してもクリーンランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

クリーン 2回点滅 / クリーン 3回点滅 / クリーン 4回点滅

8回点滅するとき
ファンロボが異常で停止しているお知らせです。
➡お買い上げの販売店にご連絡ください。

クリーン 8回点滅

10回点滅するとき
別売の換気ユニットが異常で停止しているお知らせです。クリーンランプが点滅していてもエアコンは運転できます。
➡お買い上げの販売店にご連絡ください。

クリーン 10回点滅

「4秒点灯して1秒消灯する」を約15秒間繰り返すとき
長時間、室内機凍結洗浄を動作していないことをお知らせしています。
➡リモコンを操作して室内機凍結洗浄を動作させてください。【⇒P.24】

クリーン 4秒点灯 ⇕ クリーン 1秒消灯

緑色 運転 が点滅する

「4秒点灯して1秒消灯する」点滅を繰り返すとき
シーズン前自動点検で故障の可能性を検知しました。【⇒ P.25】
➡セルフ故障診断を実行してください。【⇒ P.36】
エアコン内部の状態を診断します。

運転 4秒点灯 ⇕ 繰り返す ⇕ 運転 1秒消灯

「1秒点灯して1秒消灯する」を繰り返すとき
シーズン前自動点検【⇒ P.25】またはセルフ故障診断【⇒ P.36】で故障の可能性がないか点検しています。（故障ではありません）
➡シーズン前自動点検は約1分間、セルフ故障診断は最大約30分間点検します。
［停止］ボタンで停止できます。

運転 1秒点灯 ⇕ 繰り返す ⇕ 運転 1秒消灯

「4秒点灯して1秒減光する」を繰り返すとき
セルフ故障診断の結果、お使いのエアコンに異常は見つかりませんでした。
➡気になる点がある場合はお買い上げの販売店に相談してください。

運転 4秒点灯 ⇕ 繰り返す ⇕ 運転 1秒減光

緑色 運転 が点滅する（つづき）

「1秒点灯して1秒消灯する」を5回繰り返すとき
※ランプの色は緑、又は現在表示中の色で点滅します。
下記のようにリモコンを操作しても、選択した機能が動作できないお知らせです。
- 凍結脱臭クリーナー・フィルター掃除・室内機凍結洗浄が動作できないとき。【⇒P.20、24】
- 風あびモードが動作できないとき。【⇒P.17】
- 詳細設定の機能番号01,02,07で設定状態の確認操作を行ったとき。【⇒P.22】
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後で動作できないとき。【⇒P.8】
- その他、動作条件を満たしておらず機能を開始できないとき。

運転 1秒点灯 ⇕ 5回繰り返す ⇕ 運転 1秒消灯

「1秒点灯して1秒消灯する」を2回繰り返すとき
※ランプの色は緑、又は現在表示中の色で点滅します。
アドレス設定を変えていませんか。アドレスの異なったリモコンを使用したお知らせです。

運転 1秒点灯 ⇕ 2回繰り返す ⇕ 運転 1秒消灯

橙色 運転 が点滅する

9回点滅するとき
室温が高い状態で暖房運転が選択されている可能性があります。運転内容を確認してください。

運転 9回点滅

「4秒点灯して1秒消灯する」を繰り返すとき
高低温みまもりアラートを設定していませんか。
お部屋の低温または高温状態に関するアラートレベル2（警戒）をお知らせしています。

運転 4秒点灯 ⇕ 繰り返す ⇕ 運転 1秒消灯

「2秒点灯して1秒減光する」を繰り返すとき
➡予熱中またはみはって霜とり中のお知らせです。

運転 2秒点灯 ⇕ 繰り返す ⇕ 運転 1秒減光

青色 運転 が点滅する

9回点滅するとき
室温が低い状態で冷房運転が選択されている可能性があります。運転内容を確認してください。

運転 9回点滅

「4秒点灯して1秒消灯する」を繰り返すとき
高低温みまもりアラートを設定していませんか。
お部屋の低温または高温状態に関するアラートレベル1（注意）をお知らせしています。

運転 4秒点灯 ⇕ 繰り返す ⇕ 運転 1秒消灯

紫色 運転 が点滅する

点滅を繰り返すとき
高低温みまもりアラートを設定していませんか。
室内の低温または高温状態により、アラートレベル3（危険）となっていることをお知らせしています。
➡室内の状態に応じて、冷房または暖房運転を行ってください。

運転 点滅

ランプ表示（つづき）

遠隔 が点滅する

5 回点滅を繰り返すとき
遠隔操作の動作が正しくない可能性があります。
➡電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約 3 分経過後にもう一度電源を入れて運転してください。
それでも点滅する場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。



「4 秒点灯して 1 秒消灯する」を繰り返すとき
ルーターとの通信ができていません。
➡● ルーターの電源が入っていますか。
● ルーターの位置が室内機から遠くないですか。



「4 秒点灯して 3 秒消灯する」を繰り返すとき
当社サーバーとデータ通信ができていません。
➡ルーターとの通信環境をご確認ください。
当社サーバーがメンテナンス中の場合もあります。
➡メンテナンス後、点灯に変わります。



「1 秒点灯して 4 秒消灯する」を繰り返すとき
当社サーバーと 22 時間連続してデータ通信できなかったため停止したお知らせです。
（故障ではありません）
ルーターとも同様に通信できなかった場合も停止します。
➡ルーターとの通信環境をご確認のうえ、エアコンを運転してください。



ランプがぼやけて見える

フロントパネルが正しく閉じられていません。**【⇒P.32】**

音

つぎのような音は故障ではありません。

電源を入れたとき

カタカタと音がする。
室外機電動弁の動作音です。

運転を開始したときなど

バサバサと音がする。
室内機ファンの回転数が変わる音です。
冷房・暖房運転時などの風速自動設定中や、風速を調節できない機能の運転中などは、室内ファンの回転数が変化し、運転音が変わることがあります。

室内機凍結洗浄動作中

シャーと音がする。
室内機ファンを掃除している音です。

キシキシ・パキパキ・シャーと音がする。
温度変化で室内機が膨張・収縮する音や熱交換器のフィンが凍結・解凍する音です。
➡● 音が気になるときは、クリーン運転開始時刻を設定してご使用になることをおすすめします。【⇒P.24】
● 就寝中に動作することもあります。室温・湿度の変化、動作音が気になるときは自動で動作しない設定に変更できます。【⇒ P.17、20】

音（つづき）

凍結脱臭クリーナー運転中

キシキシ・パキパキ・シャーと音がする。
温度変化で室内機が膨張・収縮する音や熱交換器のフィンが凍結・解凍する音です。

シュルシュル・シャー・ボコボコ・プシュと音がする。
冷媒がパイプの中を流れる音や流れを切り換える弁の音です。

フィルター掃除動作中

ウィーン・ブーン・チリチリと音がする。
エアフィルターを掃除している音です。

パチン・パタンと音がする。
ホコリキャッチャーの動作音です。

運転中

シュルシュル・シャー・ボコボコ・プシュと音がする。
冷媒がパイプの中を流れる音や流れを切り換える弁の音です。

キシキシ・パキパキと音がする。
温度変化で室内機・室外機が膨張・収縮する音です。

運転音の大きさが変わる。
室温の変化に応じて運転パワーが変わる音です。
急速パワフル時は、運転音が大きくなることがあります。
気になるときは、風速を調節してください。【⇒ P.12】

その他

ポコポコと音がする。
換気扇の使用などで室内機排水ホースの中の空気が引っ張られ、室内機排水ホース内の水が空気と一緒に吸い上げられるときに出る音です。
➡お部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。別売のドレン用逆止弁がありますので、取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。ドレン用逆止弁は、夏季に冷房運転する際に、点検・清掃が必要です。

ニオイ

ニオイを発生させる物質は使用していません。

室内の空気に含まれるニオイを吸い込んで吹き出すことがあります。エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。
➡風速を自動にすると、ニオイの吹き出しを抑えることができます。【⇒ P.12】
調節した温度になると弱い風になるためです。

カビバスターを設定してください。**【⇒ P.17、18】**

リモコンを操作して、フィルター掃除・室内機凍結洗浄を動作させてください。**【⇒ P.24】**
➡改善しないときは、お買い上げの販売店にご相談していただき、内部の洗浄をおすすめします。

ニオイ（つづき）

下記運転中または動作中は微量のオゾンが発生します。

- **Premium プラズマ空清【⇒ P.10、13】**
- **イオン空清【⇒ P.13】**
- **カビバスター【⇒ P.18】**
- **凍結脱臭クリーナー【⇒ P.20】**
- **室内機凍結洗浄【⇒ P.23】**
  室内機吹き出し口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
  ➡［停止］ボタンで停止できます。
  気になるときは、停止するか設定を取り消してください

室内機凍結洗浄

動作しない

動作条件を満たしていますか。

- 約 10 分以上運転して停止していますか。
- エアコンの運転時間の合計が約 42 時間を超えていますか。
- 人を検知すると動作しないことがあります。

室内機凍結洗浄に適した温度・湿度か判定します。

- 室温・湿度：約 10 ～ 32℃、約 30 ～ 70%
- 外気温：約 1 ～ 43℃

温度・湿度条件を満たしていないときは動作しないことがあります。

フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しない設定に変更していませんか。

リモコンに「室内洗浄なし」の表示がある場合は、設定が変更されています。

➡お買い上げ時の設定に戻してください。【⇒ P.17】

切タイマー・みはっておやすみ停止後ではありませんか。

動作間隔が［停止］ボタンを押した停止時より長くなります。就寝などを妨げないようにするためです。

室内機凍結洗浄を停止・中止してから約 1 時間以内のときはリモコンを操作しても、製品保護のため、室内機凍結洗浄は動作しません。

フィルター掃除のみ動作することがあります。

高低温みまもりアラートを設定していませんか。

高低温みまもりアラートを設定し、アラートレベルが 2 以上の場合、室内の温湿度環境をお知らせすることを優先するため（運転ランプ点滅：橙色または紫色の場合）は動作しません。

ファンお掃除ロボが動作しない

- **切タイマー・みはっておやすみ停止後は**
  午後 11：00 ～午前 7：00 は動作しません。
- **［停止］ボタンを押して停止後は**
  午後 11：00 ～午前 5：00 は動作しません。

リモコンの時刻設定をしていない場合は、上記時刻でも動作することがあります。

霧／湯気

室内機から霧や湯気が出る

冷房運転中や室内機凍結洗浄動作中などに室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされ、お部屋の条件によっては霧になることがあります。

故障ではありません。

霧／湯気（つづき）

室内機から霧や湯気が出る（つづき）

カビバスターや室内機凍結洗浄の乾燥運転中に室内機内部の水分が蒸発して、お部屋の条件によっては湯気となって出ることがあります。

故障ではありません。

気になるときは、設定を取り消してください。【⇒ P.17】

フィルター掃除

電源を入れると動作する

電源プラグをコンセントに差し込んだとき、ブレーカーを入れたとき、停電復旧のときは動作確認のため動作します。

動作しない

動作条件を満たしていますか。

- 約 15 分以上運転して停止していますか。
- エアコンの運転時間の合計が約 42 時間を超えていますか。

フィルター掃除・室内機凍結洗浄が自動で動作しない設定に変更していませんか。

リモコンに「室内洗浄なし」の表示がある場合は、設定が変更されています。

➡お買い上げ時の設定に戻してください。【⇒ P.17】

切タイマー・みはっておやすみ停止後ではありませんか。

動作間隔が［停止］ボタンを押した停止時より長くなります。就寝などを妨げないようにするためです。

電源プラグを抜いたときは、約 5 分以上経過してから、電源プラグを差し込んでください。

エアフィルターにホコリが残る

フィルター掃除の回数・使用状況によります。

➡エアフィルターをお手入れしてください。【⇒ P.33】

途中で止まっている

電源を入れると元の位置に戻ります。

エリア風よけ

風がよけない

調節した風速・温度と現在室温の差、お部屋のレイアウトなどによります。

➡風向・風速を調節してください。【⇒ P.12】
風向を調節すると、エリア風よけは取り消されます。

冷房・カラッと除湿・涼快運転中は、上下・左右風向板の角度が変化することがあります。

お部屋の温度・湿度が高い状態が続いたときに、露が付いて滴下するのを防止するためです。温度・湿度が下がると、元に戻ります。

エリア風よけを設定したときに、左右風向板が壁側を向いていませんか。

➡壁が近いときは、据付位置の設定を確認してください。【⇒ P.9】

お困りのときは

リモコン

液晶表示が消えている

停止状態で約 3 分間操作しないと液晶が消灯します。

➡ボタンを押すと表示します。
運転ボタンを押した場合は、運転も開始します。

受信しない


送信部を室内機の受信部に向けて操作していますか。【⇒ P.8】

乾電池の ⊕ ⊖ が逆になっていませんか。【⇒ P.7】

送信しているか点検してください。

➡ 1 年に一度、点検をおすすめします。

- **AMラジオでの点検**
  リモコン操作時に、ラジオに雑音(ビービー音)が入れば正常です。



- **スマートフォン・カメラ付き携帯電話・デジタルカメラでの点検**
  カメラ機能にしてリモコンの送信部を映します。
  リモコン操作時に送信部が発光すれば正常です。
  ※赤外線が映りにくい機種もあります。





スマートフォンのアウトカメラで映らない場合はインカメラに切り換えてお試しください。

液晶に電池マーク ▭ が表示されていませんか。

乾電池の交換時期です。


➡単 3 乾電池（アルカリ乾電池 LR6 タイプ推奨）に 2 本共交換してください。

液晶に「B」が表示されていませんか。

アドレスの異なったリモコンを使用したときは、運転ランプの点灯でお使いのリモコンのアドレスが異なることをお知らせします。



2 回繰り返します。



➡アドレス設定を再度行ってください。アドレス設定方法・設定内容の確認のしかたは【⇒ P.21、22】

テレビや他の機器のリモコンのボタンがリモコンラックなどに押されたままになっていませんか。

混信して室内機が信号を受信できない原因になります。

運転内容と表示が合っていない

スマートフォンでの操作など、リモコン以外で操作すると異なることがあります。

風あびモード運転中はリモコン表示の上下風向と異なる場合があります。

風あびモード終了後はリモコン表示内容と同じ位置に戻ります。

リモコン（つづき）

壊れた・紛失した

応急運転ができます。【⇒ P.44】

お買い求めいただけます。

➡お買い上げの販売店にご相談ください。

室内機排水ホース

汚れた水が出る・暖房時も水が出る

室内機凍結洗浄で熱交換器を洗浄した水が流れ出るためです。

➡ ベランダや石畳など汚れが気になる場所には、室内機排水ホースを導かないでください。

黒、白、緑あるいは銀色の水が出る

室内機熱交換器に含まれる成分などが一時的に流れ出るためです。

性能は変わりません。
排水量 4 ～ 5 ℓ 程度できれいになります。

赤い水が出る

エアコン内部から排出されたものではありません。

一般的に水中や土壌などに居る特定の菌が適度な温度・湿度・養分などにより、排水口付近で繁殖したものです。

室外機

室外機から水や湯気が出る

室外機の霜とり中ではありませんか。

- 熱交換器に霜が付くと、霜を溶かします。
- 霜が溶けるときに水や蒸気になるためです。
- 暖房運転中は、室外機より凝縮水や霜とりの水が流れ出ます。

➡・寒冷地では、水が氷結することがありますので、室外機の排水口を塞がないでください。
・公団吊りの場合などは、排水口にブッシュ・ドレンパイプを取り付けて、排水処理をしてください。
・排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

冷房運転でも配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。

室外機凍結洗浄動作中ではありませんか。

停止してもファンが回転している

- **電気部品を冷やすため、停止後も 10 秒～ 1 分間回転します。**

- **室外機凍結洗浄を設定していませんか。**
  停止後にファンを逆回転して、熱交換器のホコリなどを落とします。

上下風向

暖房運転中に向きが変わる・調節できない

予熱中は、約 3 分間上下風向板が水平になります。

室外機の霜とり中は、冷たい風が出るのを防ぐため、上下風向板が水平になり、風が止まります。

温風プラス設定中は、上下風向板が自動で固定されます。

➡設定を取り消してください。通常の暖房運転を開始します。【⇒ P.16】

風あびモード運転中は、上下風向板が自動で固定されます。

➡ [暖房] ボタンを押して設定を取り消してください。通常の暖房運転を開始します。【⇒ P.17】

冷房運転中に向きが変わる・調節できない

風あびモード運転中は、上下風向板が自動で固定されます。


➡ [冷房] ボタンを押して設定を取り消してください。通常の冷房運転を開始します。【⇒ P.17】

上下風向の調節(リモコン操作/表示)

- 前側上下風向板は、個別に角度を変えられます。(個別にスイングはできません)
- 風向を変えるときは「左→中央→右」の順に設定します。


1 左の前側上下風向を設定する

運転中に [ハネ選択] を押す



左の上下風向表示が動きます。

2 リモコン表示のお好みの位置で [上下風向] を押す



- 風向を変えないときは [ハネ選択] を押すと、スキップします。

1 2 と同じ手順で中央・右の上下風向の順に設定する

右の上下風向を設定するときは、リモコンを室内機に向けてください。



- 右の上下風向を設定すると、「ピッ」と受信音が鳴ります。
- 前側上下風向板がリモコン表示の位置で停止します。

お好みで設定した位置から、お買い上げ時の位置に戻すときは

リモコンを室内機に向けて [上下風向] を押す

<受信音:「ピッ」>



その他

付属品が残っている

黒または、白のシートは据え付けの際に使用する断熱材です。

据え付け状況によっては、使用しないこともあります。
移設に備えて保管しておいてください。

熱交換器フィンの変形

小さな変形は性能には影響ありません。

そのままご使用いただいて問題ありません。

室内機周辺の天井や壁が汚れる

空気中の塵やホコリが、エアコンによる空気の循環・静電気で、天井や壁に付着するためです。

壁紙の種類によっては汚れが付着しやすいものがあります。

➡エアコンの周辺をこまめに清掃してください。

停電したとき・突然運転が止まる

- 運転中に停電が発生した場合、室内機の風向板は開いた状態のまま停止します。
- 停電復帰後、風向板が閉じ、フィルター掃除が動作したのち、エアコンは停止状態になります。(自動での再運転はしません)
- エアコンの運転を再開するには、通常通り、リモコンの運転ボタンを押して運転してください。
- 停電によりエアコン本体内の各種設定(タイマーやクリーン機能)は取消されてしまうため、再設定を行ってください。リモコンは設定を記憶していますので、リモコンから再運転を行えば各種設定が自動的に送信されます。
- 台風や地震など災害の後にエアコンが正常に運転しない場合は、エアコンの運転を停止して、電源プラグを抜く、または、エアコンのブレーカーを切ってください。
「こんなときはすぐ販売店へ」【⇒ P.44】を確認してください。
- 自然災害や故障等予期せぬ事情で突然運転が停止する可能性があります。乳幼児やお子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方がいる場合は、エアコンの運転状態等が確認できる方が近くにいるなど、ご使用にご注意ください。

エアコン本体のソフトウェア更新

無線 LAN 機能を使用して、エアコン本体のソフトウェアを更新できるようになります。

エアコン本体のソフトウェアの更新は、エアコンが無線 LAN ルーターと接続されている必要があります。

エアコン本体のソフトウェアの更新中は、エアコンの操作ができません。

エアコン本体のソフトウェアの更新には約 1 分かかることがあります。途中で、電源プラグを抜いた場合、更新ができません。

エアコン本体ソフトウェア、白くまくん アプリは、予告なく更新することがあります。

エアコン本体ソフトウェアの更新内容によっては、本書に記載の内容と異なる場合があります。

お困りのときは


リモコンが使えないとき（応急運転）

リモコンが故障などで使えないときには、応急運転ができます。

応急運転のしかた

停止中に応急運転スイッチを押す。

室温と外気温により、「暖房・カラッと除湿・冷房」を自動的に選択するこれっきり自動運転をします。



ご注意

5 秒以上、応急運転スイッチを押し続けない。

- 5秒以上押し続けると､販売店が行う強制冷房運転をします。強制冷房運転中は運転ランプ(青色)が 2 回点滅します。誤って強制冷房運転をしてしまったときは応急運転スイッチをもう一度押して、運転を停止してください。

停止のしかた

もう一度応急運転スイッチを押す。

(リモコンで運転を停止することもできます)

こんなときはすぐ販売店へ

「お困りのときは」【⇒P.36~44】を確認していただきそれでも異常や、つぎのような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを切り)**、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。**

※アフターサービスについては【⇒ P.52】をご覧ください。

こんなとき

- **運転ランプが点滅したあとタイマーランプが点滅する。**
  運転ランプとタイマーランプの点灯状態によって故障コードを表示しています。故障コードは 2 桁で運転ランプは『10の位』、タイマーランプは『1 の位』を示します。
  表示された故障コードをご確認のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。
  故障コードの確認については【⇒ P.36】をご覧ください。
- **ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。**
- **スイッチの動作が不確実。**
- **エアコン内部に異物や水を入れてしまった。**
- **コードの過熱や被覆に破れがある。**

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、室内機の銘板に電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。

【製造年】は室内機の銘板の中に西暦 4 桁で表示しています。

※【設計上の標準使用期間】 10 年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50 ／ 60Hz
	室内温度	冷房：27℃ (乾球温度) 暖房：20℃ (乾球温度)
	室内湿度	冷房：47% (湿球温度19℃) 暖房：59% (湿球温度15℃)
	室外温度	冷房：35℃ (乾球温度) 暖房： 7℃ (乾球温度)
	室外湿度	冷房：40% (湿球温度24℃) 暖房：87% (湿球温度6℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
想定時間	1 年間の使用日数	東京モデル 冷房： 6月 2日から9月21日までの112日間 暖房：10月28日から4月14日までの169日間
	1 日の使用時間	冷房：9 時間／日 暖房：7 時間／日
	1 年間の使用時間	冷房：1,008 時間／年 暖房：1,183 時間／年

仕様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。
電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

項目 / 型式	電源 (V)	定格周波数 (Hz)	暖房								冷房						通年エネルギー消費効率 (APF)	区分名	外形寸法			製品質量 (kg)
			定格能力 (kW)	定格消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音響パワーレベル (dB)	暖房の目安 木造南向き和室 (㎡)	暖房の目安 鉄筋アパート南向き洋室 (㎡)	外気温(2℃時) 暖房能力 (kW)	外気温(2℃時) 消費電力 (W)	定格能力 (kW)	定格消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音響パワーレベル (dB)	冷房の目安 木造南向き和室 (㎡)	冷房の目安 鉄筋アパート南向き洋室 (㎡)			高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	
室内機 RAS-XC2227S	単相100	50/60	2.5 (0.3~6.0)	430 (110~1,490)	5.1 (最大15A)	60	9	11	4.5	1,360	2.2 (0.4~3.5)	400 (115~900)	4.7	59	10	15	7.3	I	295	798	385	15.5
室外機 RAC-XC2227S						54								57					629	799	299	31.0
室内機 RAS-XC2527S	単相100	50/60	2.8 (0.3~6.0)	490 (110~1,490)	5.7 (最大15A)	62	10	13	4.5	1,360	2.5 (0.4~3.6)	490 (115~920)	5.6	59	11	17	7.3	I	295	798	385	15.5
室外機 RAC-XC2527S						56								58					629	799	299	31.0
室内機 RAS-XC2827S	単相100	50/60	3.6 (0.3~6.9)	680 (110~1,995)	7.6 (最大20A)	63	13	16	5.5	1,915	2.8 (0.4~4.1)	560 (115~1,210)	6.4	60	13	19	7.1	I	295	798	385	15.5
室外機 RAC-XC2827S						59								59					629	799	299	31.0
室内機 RAS-XC3627S	単相100	50/60	4.2 (0.3~6.9)	890 (110~1,995)	9.6 (最大20A)	63	15	19	5.5	1,915	3.6 (0.4~4.2)	825 (115~1,240)	8.9	60	16	25	6.6	III	295	798	385	15.5
室外機 RAC-XC3627S						62								62					629	799	299	31.0
室内機 RAS-XC4027D	単相200	50/60	5.0 (0.4~11.9)	920 (135~3,900)	5.4 (最大20A)	69	18	23	8.9	3,560	4.0 (0.5~5.5)	880 (155~1,800)	5.2	65	18	28	7.1	III	295	798	385	16.5
室外機 RAC-XC4027D						60								62					709	859	319	39.0
室内機 RAS-XC5627D	単相200	50/60	6.7 (0.4~11.9)	1,480 (135~3,900)	8.7 (最大20A)	70	24	30	8.9	3,560	5.6 (0.5~6.0)	1,600 (155~2,000)	9.4	66	25	39	6.4	III	295	798	385	16.5
室外機 RAC-XC5627D						65								65					709	859	319	39.0
室内機 RAS-XC6327D	単相200	50/60	7.1 (0.6~11.9)	1,700 (145~3,900)	9.8 (最大20A)	70	26	32	8.9	3,560	6.3 (0.6~6.7)	1,760 (175~3,050)	10.1	66	29	43	6.2	III	295	798	385	17.0
室外機 RAC-XC6327D						66								66					709	859	319	39.0
室内機 RAS-XC7127D	単相200	50/60	8.5 (0.6~11.9)	2,140 (145~3,900)	12.3 (最大20A)	71	31	39	8.9	3,560	7.1 (0.6~7.2)	2,340 (175~3,100)	11.8	67	32	49	5.9	III	295	798	385	17.0
室外機 RAC-XC7127D						69								67					709	859	319	39.0
室内機 RAS-XC8027D	単相200	50/60	9.5 (0.6~11.9)	2,580 (145~3,900)	13.0 (最大20A)	71	35	43	8.9	3,560	8.0 (0.6~8.1)	2,900 (175~3,150)	14.6	69	36	55	5.7	III	295	798	385	17.0
室外機 RAC-XC8027D						70								70					709	859	319	40.0
室内機 RAS-XC9027D	単相200	50/60	10.6 (0.6~12.0)	3,200 (145~3,900)	16.2 (最大20A)	73	39	48	9.1	3,600	9.0 (0.6~9.1)	3,000 (175~3,200)	15.2	73	41	62	5.1	III	295	798	385	17.0
室外機 RAC-XC9027D						73								72					709	859	319	43.0

- この仕様表は、JIS C 9612：2013 に基づいた数値です。
- (　)内は能力・消費電力の可変幅を表示しています。
- 運転音および定格能力は、リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を急速パワフルで運転したときの値です。
- 停止中の消費電力は、約 0.4W です。
  タイマー設定中は約 0.5W です。
  遠隔ランプ点灯中は約 1.4W です。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。
- eco 機能【⇒ P.14】設定時の節電効果は、
  RAS-XC4027D を当社試験室で測定。洋室 14 畳。
  使用条件は、暖房時：外気温度2℃、設定温度23℃、風速自動において室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量がeco機能ON(506Wh)とOFF(612Wh)との比較。
  活動状態は、室内機から 2.5m 離れた地点で 3.0 メッツ相当 (エクササイズなど) を想定。日射量の多い日中を想定。

仕様

除菌・抗菌・防カビ・抗ウイルス・脱臭の試験機関・試験方法

除菌

①
- 効果の確認を行った試験機関名：
  一般財団法人　北里環境科学センター
- 試験方法：JISZ2801 定量試験 (フィルム密着法)
- 除菌の方法：銅に含まれる金属イオン
- 除菌を行っている対象部品の名称：銅排水トレー
- 試験結果：抗菌活性値 99% 抑制

②
- 効果の確認を行った試験機関名：
  一般財団法人　ボーケン品質評価機構
- 試験方法： JISZ2801 定量試験 (フィルム密着法)
- 除菌の方法：ステンレスに含まれる金属イオン、除菌加工
- 除菌を行っている対象部品の名称：
  ステンレス通風路・ステンレスフラップ
  ビッグ&ウェーブファン
- 試験結果：抗菌活性値 99% 抑制

※エアコンから出る空気を除菌しているわけではありません。

抗菌

- 効果の確認を行った試験機関名：
  一般財団法人　ボーケン品質評価機構
- 試験方法：JISL1902　抗菌性試験 (菌液吸収法)
- 抗菌の方法：抗菌加工
- 抗菌を行っている対象部品の名称：エアフィルター
- 試験結果：抗菌効果あり

※エアコンから出る空気を抗菌しているわけではありません。

防カビ

- 効果の確認を行った試験機関名：
  一般財団法人　ボーケン品質評価機構
- 試験方法：JISZ2911: 2018 繊維製品の試験 (乾式法)
- 防カビの方法：防カビ加工
- 防カビを行っている対象部品の名称：エアフィルター
- 試験結果：防カビ効果あり

※カビの発生をすべて防げるものではありません。

抗ウイルス

- 効果の確認を行った試験機関名：
  一般財団法人　ボーケン品質評価機構
- 試験方法：JISL1922:2016 ウイルス感染価測定(プラーク測定法)
- 抗ウイルスの方法：抗ウイルス加工
- 抗ウイルスを行っている対象部品の名称：エアフィルター
- 試験結果：抗ウイルス効果あり

※ウイルスの増殖を完全に防げるものではありません。

製品の機能による除菌(凍結洗浄　除菌ヒートプラス)

- 効果の確認を行った試験機関名：
  一般財団法人　北里環境科学センター
- 試験方法：アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント
- 除菌の方法：加熱
- 除菌を行っている対象部品の名称：室内機熱交換器
- 試験結果：加熱なしと比較し 10 分で 99%以上除菌

※使用状態や環境により異なります。

製品の機能による脱臭(凍結脱臭クリーナー)

- 効果の確認を行った試験機関名：当社試験室
- 試験方法：1m^3 ボックスにガスを注入し、30 分間の濃度減衰を 10 分毎に検知管およびガスセンサーで測定。
- 脱臭の方法：凍結脱臭クリーナー。熱交換器に霜を生成することでニオイ成分を捕集
- 脱臭を行っている対象部品の名称：室内機熱交換器
- 試験結果：アンモニア、イソ吉草酸、トリメチルアミン、酢酸 、ノネナールに対して脱臭効果あり

※ニオイ・有害物質等をすべて除去できるわけではありません。
設置環境、使用状況により効果は異なります。
常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

製品の機能による脱臭(Premiumプラズマ空清)

- 効果の確認を行った試験機関名：
  一般財団法人　北里環境科学センター
- 試験方法：室内機から1.5m離れた場所にニオイを付着させた布片を配置。経過時間毎の検知管及び官能評価で臭気を測定。
- 脱臭の方法：Premiumプラズマ空清。風と共にイオンを放出することで、布片に付着した臭気を抑制する。
- 試験結果：トリメチルアミン、酢酸、ノネナールに対して脱臭効果あり

※ニオイ・有害物質等をすべて除去できるわけではありません。
設置環境、使用状況により効果は異なります。
常時発生し続ける成分 (建材臭・ペット臭等) はすべて除去できるわけではありません。

別売部品

商品によっては品切れ、仕様変更の場合がありますので
日立の家電品取扱店にお問い合わせください。

下記の希望小売価格は、価格改正に伴い、変更する場合があります。

かんたんリモコン


型式： SP-RC4
希望小売価格： 4,400 円（税込）
よく使うボタンだけを集めたシンプルなリモコンです。



リモコンホルダー

型式： SP-RH-5
希望小売価格： 825 円（税込）


- 本品はリモコンホルダー固定ネジ 2 本を同梱しています。



据え付け

⚠ 警告

- **据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため販売店に依頼する**
  費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **据付場所については、販売店とよく相談して決める**
- **万一、漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に接続する**
  アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従ってください。アース(接地)を接続すると、感電防止の他に製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコンを操作したときに、テレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
  詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **次のような場所にアース線を接続しない**
  ①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
  ②避雷針・電話のアース線…落雷のときに大きな電流が流れるおそれがあります。
  ③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では、電食のおそれがあります。
- **電源は、配電盤からエアコン専用に引いた回路を使用する**
- **漏電遮断器を設置する**
  据付場所によっては、D 種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。
  詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使用しない**
  引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。




- **転倒・落下・設置位置のずれがないように確実に室外機を固定する**

⚠ 注意

- **室内機排水ホースおよび室外機排水口(底面)から凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ**
- **特殊な用途(電子機器・精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない**
  ルームエアコンは、JIS C 9612 に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

据付場所

- 室内機(吹き出し口)は、火災報知器から1.5m以上離しかつ正面に火災報知器がこない位置に据え付けてください。
- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ・ラジオのアンテナから１m以上離してください。１m以上離しても、受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- ベランダや石畳など汚れが気になる場所には、室内機排水ホースを導かないでください。
- アンモニアなど腐食性のガスが多いところ (多数の動物を飼っている部屋など) への設置は避けてください。




騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近からの冷・温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口、冷却吸気口付近に物を置くと、機能低下や騒音増大の原因になります。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

積雪のときは

- 室外機の吸い込み・吹き出し口、冷却吸気口が雪でふさがれると、暖まりにくくなったり故障の原因になります。積雪地では、防雪の処置をお願いします。
  詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。

または「日立家電品についてのご相談窓口」（下記）にご相談ください。

ご相談の前に本取扱説明書の「お困りのときは」をご確認ください。
また日立家電品サポートページで「よくあるご質問」など
各種情報をご覧いただけます。　**「日立家電品サポートページ」**はこちら →

日立家電　サポート　検索

※下方の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

製品情報や使いかたに関するご相談

機能・操作・設定などのご相談ができます。
電話のほかLINE、チャット、メールなど様々なお問い合わせ方法を準備しております。
詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

TEL	0120-3121-11
携帯電話	050-3155-1111（有料）
FAX	050-3135-2134（有料）

■受付時間　9：00～17：30（月～金）
（土日・祝日、年末年始は休業）

修理に関するご相談

修理のご依頼やご相談ができます。

修理をご依頼いただく前に、セルフ故障診断【⇒P.36】の実施を推奨しております。診断結果をお伝えいただくことで、修理対応がよりスムーズになります。
24時間、修理のご依頼ができる
「Web修理受付」はこちら →

日立家電　修理Web　検索

TEL	0120-3121-68
携帯電話	0570-0031-68（有料）
FAX	0570-2006-57（有料）

■受付時間　9：00～18：00（月～土）
9：00～17：00（日、祝日）

遠隔機能に関する窓口

TEL	0120-9597-25
FAX	050-3135-2134（有料）

■受付時間　9：00～17：30（月～金）
（土日・祝日、年末年始は休業）

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店（お取り寄せ）または
「パーツショップ」へご依頼ください。

https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx

日立家電　部品　検索

- 通話内容の確認と応対品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えてお掛け直しをお願いします。
- 修理のご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして**「修理ご利用規約」**をご覧ください。 →

日立修理ご利用規約　検索

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、 https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy をご覧ください。
  ※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービス提供、各種お問い合わせへの対応にご利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくとスマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

■My家電への製品登録

①コードを読み取る

登録は
こちら

②画面の案内に従って家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。
保証書または製品本体をご確認ください。
室内機のみをご登録ください。

●コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/

■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

安全点検サービス料金割引(Webからの申込限定)

ご使用の家電品を長くご利用いただくための安全点検における標準技術料が、Webでご依頼いただくと10%引きになります。
※**本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。**
※一部対象外製品がございます。

パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



このような症状はありませんか？

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●焦げ臭いニオイがする。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを切って)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示】
この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には、家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質[鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)]の含有率がJIS C 0950:2021による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、ホームページでご覧いただけます。
https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ 購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日 年 月 日
購入店
電話番号 ( )

MEMO

MEMO

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理を依頼されるときは(出張修理)

- 「お困りのときは」【⇒P.36〜44】に従って調べていただき、なお異常があるときは、運転を停止して、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを切って)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■保証期間中は

修理に関しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


再据付工事のお申し込みは

- 販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下記のことをお知らせください。

1. エアコン型式：下部に記載
2. リモコン型式：扉内に記載
3. 故障の状況：できるだけ詳しく



■修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料などで構成されています

技術料	診断・部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

転居されるときは

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、2036年12月末日までです。
  なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

MEMO

ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/
〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
お問い合わせ先：「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯電話0570-0031-68(有料)
詳しくは「お客様ご相談窓口」のページをご覧ください。

ボッシュホームコンフォートグループは、株式会社日立製作所より商標ライセンスの使用許諾を受けています。