

リモコンかんたん操作ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

■梅雨の季節から
冬までカラッと快適
押すたびに、

カラッと
除湿



ジメジメ
するとき

洗濯物を
乾かしたいとき

冬場の結露を
抑えたいとき

■暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

■健康冷房「涼快」

涼快

■おまかせ空調

自動

運転を停止する

停止

タイマー以外の運転を
停止します。

電力カット運転をする

- 省エネ推奨温度に設定温度を変更します。
- 運転中の最大消費電力を抑えます。

「カラッと除湿」「涼快」の運転モードを手動に切り換える

- 自動カラッと除湿・涼快運転中に「自動/手動」を押す。
- 「カラッと除湿」「涼快」運転で、お好みの温度・湿度にしたい場合におすすめします。

タイマー予約をする

現在時刻を設定する



温度や湿度を設定する

- 押すたびに、1℃ずつ変わります。
- 押すたびに、5%ずつ変わります。

おやすみ運転をする

- 押すたびに、タイマーの時間を変更できます。



扉を開けた状態



※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

タイマー予約運転機能

■タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。

1 → 2 → 3

「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。

4 → 5 → 6

■「切タイマー」↔「入タイマー」予約のしかた

準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午前10:30に運転を停止させ、午後5:30に運転を開始するようにセットする場合

予約するときは

1 「切タイマー」を押し、切タイマーと時刻を表示させる

2 時刻を進む/戻るを押して、時刻を設定する

3 リモコンを室内機に向けて「一回/毎日 予約」を押す
●「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
●「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 1 に戻ってください。

4 「入タイマー」を押し、入タイマーと時刻を表示させる

5 時刻を進む/戻るを押して、時刻を設定する

6 リモコンを室内機に向けて「一回/毎日 予約」を押す
●「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
●「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 4 に戻ってください。

予約を取り消しするときは

7 リモコンを室内機に向けて「一回/毎日 取消」を押す
●「ピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。

リモコン表示

午前0:00、または前回予約時刻点灯

午前10:30に運転を停止させる場合

点灯
切タイマー 午前10:30 予約中
点灯

午前6:00、または前回予約時刻点灯

午後5:30に運転を開始させる場合

点灯
切タイマー 午前10:30 予約中
点灯
入タイマー 午後5:30 予約中

全て消灯

室内機のランプ表示



運転 タイマー クリーン
点灯 点灯 みはり

運転中に予約した場合は点灯

リモコン (扉を開けた状態)



1 2 3
4 5 7 6

「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度「一回/毎日 予約」ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。



リモコン表示

毎日 点灯
切タイマー 午前10:30 予約中
入タイマー 午後5:30 予約中

消灯
切タイマー 午前10:30 予約中
入タイマー 午後5:30 予約中

一回/毎日 予約 ボタンを押すごとに切り換わります。