


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
いただき、正しくご使用ください。  
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載  
ページです。

BD-NV120CL(左開きドアタイプ)で説明しています。

# カンタンご使用ガイド

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



## 準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.13~15)

- 1 ドアを閉め、  
**切/入** を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 または 洗▶乾 を押し、コースを選ぶ  
ボタンを押すごとにコースが選べます。  
また、各機能の設定・解除ができます。
- 3 **スタート一時停止** を押す  
洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。  
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースでは自動計測されません。
- 4 洗剤量(目安)に従って、  
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.16~18)
- 5 運転終了後、洗濯物を取り出し、  
乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.72、73)  
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.70、71)

## 注意

- 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、  
カーペットは、洗い・すぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一边が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。  
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

## 運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

**スタート一時停止** を押す → ドアのロックが解除されます。

が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

**スタート一時停止** を押す → ドラム内部が熱いときは、  
1~15分の冷却運転後に  
ドアのロックが解除されます。

**高温** と が消えたら、ドアが開けられます。

## 各機能の設定・解除

コースを選んだあと、行程の変更→(P.58)や各機能の設定・解除ができます。

お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

「温水ミスト」を設定した場合、洗濯・乾燥容量が異なります。

コース	センサー システム →(P.48) →(P.50)	自動 おそうじ →(P.52)	温水ミスト (30分/90分) →(P.53)	温水ミスト (温め自動) →(P.53)	ナイアガラ すぎ →(P.56)	温風 ほぐし脱水 [洗濯]運転のみ →(P.69)	脱水/乾き 具合 →(P.65)	風呂水 (お湯取運転) →(P.20)	予約 →(P.62)
標準	○	○	○	○	○	○	○	○	○
おいそぎ	-	○	-	○	-	-	○	○	○
すすぎ1回	-	○	-	○	-	○	○	○	○
手造り	-	○	-	○	○	○	○	○	○
柔らか 「洗濯」 運転のみ	-	○	-	○	-	-	-	○	○
毛布	-	-	-	-	-	-	-	○	○
香り 「洗濯」 運転のみ	-	○	-	○	-	-	○	○	○
デリケート 「洗濯」 運転のみ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
おしゃれ着 「洗濯」 運転のみ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナイト 「洗▶乾」 運転のみ	-	○	-	○	-	-	○	○	○
除菌洗乾 「洗▶乾」 運転のみ	-	○	-	○	-	-	○	○	○



## 警告

- 子どもの事故を防ぐために**(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)  
 ●子どもをドラム内に入らせない  
 ●操作に不慣れな方だけでは使わせない  
 ●ドアロック(チャイルドロック)が設定できます。→(P.26ドアロック(チャイルドロック)について)

## ドアロック(チャイルドロック)について

子どもが勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするため、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にドアをロックして、開けられないようにすることができます。

1

ドアを閉め、**切/入**を押し、電源を入れる

2

**設定するとき**

|**ドアロック**  
(3秒押し)を「ピッ」とブザーが鳴るまで  
3秒以上押す

|**ドアロック**  
(3秒押し)と|**ドアロック**  
(3秒押し)が点灯し、ドアロックが設定されます。

**設定を解除するとき**

|**ドアロック**  
(3秒押し)を「ピー」とブザーが鳴るまで  
3秒以上押す

|**ドアロック**  
(3秒押し)と|**ドアロック**  
(3秒押し)が消灯し、ドアロックが解除されます。

ドアロックが設定されたままで運転を終了して、電源が切っていても、ドアロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには、電源を入れて設定を解除してください。

## 洗剤・漂白剤・柔軟剤量

[表の見かた]  
例えば、水量30Lに対する使用量が20mLの洗剤をお使いの場合、操作パネルに洗剤量が0.9杯と表示されたときは、40mLを投入口に入れてください。

洗濯物の量  
(目安) 表示

合成洗剤	液体	20mL	ト部 ツ摩 ブチ
洗濯物の量 (目安)	洗剤量(目安) (目安)	表示	
4~6kg	洗剤	0.9 杯	40mL

洗剤量(目安)表示が表示される

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量を確認し、操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

		合成洗剤					石けん (天然油脂)		漂白剤		柔軟剤								
		粉末		液体			液体中性		液体		濃縮		普通			濃縮		普通	
水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)																			
20g	25g	35g	10mL	20mL	25mL	40mL	40mL	40mL	40mL	40mL	4mL	7mL	10mL	10mL	10mL	20mL	20mL	20mL	
アタック	トップセック	アタック	アリエール	ナノックス	アタックNeo	部屋干しトップ	アタックエコール	トップアリキッド	エマーラン	液体石けん	フローティングEX	手間ひどいハイライト	ハミングNeo	ふんわりソフラン	ソフラン	ハミング			
4~6kg	5kg	8kg	24mL	48mL	60mL	43mL	43mL	23mL	45mL	10mL	16mL	24mL	48mL						
10~12kg	洗剤	11杯	48g	60g	84g	24mL	48mL	60mL	43mL	43mL	23mL	45mL	10mL	16mL	24mL	48mL			
6~10kg	洗剤	10杯	44g	55g	77g	22mL	44mL	55mL	40mL	40mL	20mL	40mL	9mL	15mL	22mL	44mL			
4~6kg	洗剤	0.9杯	40g	50g	70g	20mL	40mL	50mL	37mL	37mL	15mL	30mL	8mL	14mL	20mL	40mL			
2~4kg	洗剤	0.7杯	32g	40g	56g	16mL	32mL	40mL	27mL	27mL	13mL	25mL	7mL	11mL	16mL	32mL			
1~2kg	洗剤	0.6杯	28g	35g	49g	14mL	28mL	35mL	25mL	25mL	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL			
~1kg	洗剤	0.3杯	16g	20g	28g	8mL	16mL	20mL	20mL	20mL	10mL	20mL	3mL	6mL	8mL	16mL			

「温水ミスト」(30分)設定のときは、上の表の使用量を参考にしてください。

「温水ミスト」(90分)設定のとき

~2kg	洗剤	1.2杯	56g	70g	98g	-	-	-	-	-	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL
------	----	------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	------	------	-----	------	------	------

「温水ミスト」(90分)設定のときは、粉末合成洗剤を使用してください。(粉末合成洗剤を通常の約2倍使用)

日立の家電品  
お客様サポート

ホームページから右記の  
サービスをご利用いただ  
けます。

▶使いかた動画  
▶よくあるご質問  
▶お問い合わせ  
※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。  
詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

## 残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
<b>E01 水栓開確認 給水されません</b>	スタート一時停止を押して一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。
<b>E02 排水されません</b>	スタート一時停止を押して一時停止 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。
<b>E04 脱水されません</b>	スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物の片寄りを直してください。
<b>E06 水栓開確認 自動運転(最大4~10時間)で乾燥されません</b>	切/入を押して電源を切る 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。
<b>E08 ドアのロックが解除されません</b>	ドアの中央右側(BD-NV120CRの場合は中央左側)を押して、しっかり閉めてください。
<b>E16 糸くずフィルター 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません</b>	糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。
<b>E20 ドラムが回転しません</b>	スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物の量を減らしてください。
<b>ドア開閉確認 ドアが開いています</b>	ドアを開め、ドアを閉め 直しかた ドアをしっかり閉めてください。閉じ込め防止機能が設定されているときは、解除ボタンをスライドさせて、ドアハンドルを元の状態に戻してください。
<b>糸くずフィルター 糸くずフィルターのお手入れ</b>	運転を15回行うたびに表示します。「洗・乾」運転をした場合は、乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。運転は最後まで終了しています。 (糸くずのたまり具合が少ないとときでも表示されます) 取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗剤液が通過しにくくなり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.82)

**E0** 「C〇〇」が表示されるときは、上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

**F00** 電源プラグを抜き差しても「F〇〇」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11  
携帯電話・PHSから 050-3155-1111(有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68  
携帯電話・PHSから 0570-0031-68(有料)

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)