

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。
BD-NX120AL(左開きドアタイプ)で説明しています。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



準備 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.13~15)

1 ドアを閉め、
「**切/入**」を押して電源を入れる

2 「**洗濯**」または「**洗▶乾**」を押してコースを選ぶ ボタンを押すごとにコースが選べます。

3 「**スタート一時停止**」を押す 洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは自動計測されません。

4 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.16~18)

5 運転終了後、洗濯物を取り出し、
乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.68、69)
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.66、67)

注意
脱水利害異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)
 ●防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
 ●大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 ●一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。
 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時
「**スタート一時停止**」を押すと、ドアのロックが解除されます。
点灯が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時
ドラム内部が熱いときは、1~15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。
「**スタート一時停止**」を押すと、**高温**と点灯が消えたら、ドアが開けられます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.52)や各機能の設定・解除ができます。お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)「温水ミスト」を設定した場合、洗濯・乾燥容量が異なります。

コース	自動おそうじ →(P.49)	温水ミスト (30分/90分) →(P.46)	温め自動 →(P.46)	ナイアガラ すすぎ →(P.48)	温風 ほぐし脱水 「洗濯」運転のみ →(P.64)	脱水/乾き 具合 →(P.59)	風呂水 (お湯取運転) →(P.20)	予約 →(P.56)
標準	○	○	○	○	○	○	○	○
すすぎ1回	○	—	○	—	○	○	○	○
おいそぎ	○	—	○	—	—	○	○	○
手造り	○	—	○	—	○	○	○	○
柔らか 「洗濯」 運転のみ	○	—	○	—	—	—	○	○
毛布	—	—	—	—	—	—	○	○
香り 「洗濯」 運転のみ	○	—	○	—	—	○	○	○
デリケート 「洗濯」 運転のみ	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライ 「洗濯」 運転のみ	—	—	—	—	—	—	—	—
ナイト 「洗▶乾」 運転のみ	○	—	○	—	—	○	○	○
たっぷり 「洗▶乾」 運転のみ	○	—	○	—	—	○	○	○

○……設定可能 —……設定不可



警告

●子どもの事故を防ぐために(ドラムに閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)

- 子どもをドラム内に入らせない
- 操作に不慣れな方だけでは使わせない

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれがあります。

- ドアロック(チャイルドロック)が設定できます。→(P.25ドアロック(チャイルドロック)について)

ドアロック(チャイルドロック)について

子どもが勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするため、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にドアをロックして、開けられないようにすることができます。

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 設定するとき

ドアを閉めて、「ドアロック」を「ピッ」とブザーが鳴るまで3秒以上押す

「ドアロック」が点灯したら、ドアがロックされます。

と「ドアロック」が点灯します。

解除するとき

「ドアロック」を「ピー」とブザーが鳴るまで3秒以上押す

「ドアロック」が消灯したら、ドアロックが解除されます。

と「ドアロック」が消灯します。

ドアロックが設定されたままで運転を終了して、電源が切れていても、ドアロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには、電源を入れて設定を解除してください。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

【表の見かた】
例えば、水量30Lに対する使用量が20mLの洗剤をお使いの場合、操作パネルに洗剤量が0.8杯と表示されたときは、36mLを投入口に入れてください。

洗濯物の量(目安)	洗剤量(目安)表示	洗剤量(目安)表示
4~6kg	0.8杯	36mL

洗剤量(目安)表示が表示される

洗濯物の量(目安)	洗剤量(目安)表示	洗剤量(目安)表示
10~12kg	1.1杯	48g
6~10kg	1.0杯	44g
4~6kg	0.9杯	40g
2~4kg	0.7杯	32g
1~2kg	0.6杯	28g
~1kg	0.3杯	16g

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量を確認し、操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、適量を投入口に入れてください。

粉末	合成洗剤				石けん(天然油脂)		漂白剤		柔軟剤			
	液体	液体中性	液体	液体	濃縮	普通	濃縮	普通	濃縮	普通		
20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	40mL	20mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック	アタック
48g	60g	24mL	48mL	60mL	43mL	43mL	23mL	45mL	10mL	16mL	24mL	48mL
44g	55g	22mL	44mL	55mL	40mL	40mL	20mL	40mL	9mL	15mL	22mL	44mL
40g	50g	20mL	40mL	50mL	37mL	37mL	20mL	40mL	9mL	15mL	22mL	44mL
40g	50g	20mL	40mL	50mL	37mL	37mL	20mL	40mL	9mL	15mL	22mL	44mL
36g	45g	18mL	36mL	45mL	30mL	30mL	15mL	30mL	8mL	14mL	20mL	40mL
32g	40g	16mL	32mL	40mL	27mL	27mL	13mL	25mL	7mL	11mL	16mL	32mL
28g	35g	14mL	28mL	35mL	25mL	25mL	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL
28g	35g	14mL	28mL	35mL	25mL	25mL	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL
24g	30g	12mL	24mL	30mL	22mL	22mL	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL
16g	20g	8mL	16mL	20mL	20mL	20mL	10mL	20mL	3mL	6mL	8mL	16mL

「温水ミスト」(90分)設定のとき

~2kg	作動なし	洗剤	1.2杯	56g	70g	-	-	-	-	12mL	23mL	6mL	10mL	14mL	28mL
------	------	----	------	-----	-----	---	---	---	---	------	------	-----	------	------	------

「温水ミスト」(90分)設定のときは、粉末合成洗剤を使用してください。(粉末合成洗剤を通常の約2倍使用)



ホームページから「使いかた動画」をご覧ください。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。

残時間表示部のお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
001 水栓開確認 給水されません	水栓(蛇口)を開けてください。
002 排水されません	排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。
003 ドアが開いています	ドアを閉めてください。閉じ込め防止機能が設定されているときは、解除ボタンをスライドさせて、ドアハンドルを元の状態に戻してください。
004 脱水されません	洗濯物の片寄りを直してください。
005 水栓開確認 自動運転(最大4~10時間)で乾燥されません	目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。
008 ドアのロック、またはロック解除されません	ドアを閉めてください。
015 糸くずフィルター 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません	糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。
017 糸くずフィルター 糸くずフィルターのお手入れ	運転を15回行うたびに表示します。「洗」乾運転をした場合は、乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。運転は最後まで終了しています。糸くずフィルターのお手入れをしないで電源を入れると再度表示されます。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます)取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗剤液が通過しにくくなり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。
020 ドラムが回転しません	洗濯物の量を減らしてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.76)

「FOO」「COO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。
何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)