

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
いただき、正しくご使用ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載  
ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



**準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.13~15)

**1** ドアを閉め、  
「切/入」を押し、電源を入れる

**2** 「洗濯」または「洗▶乾」を押し、コースを選ぶ  
ボタンを押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。

**3** 「スタート一時停止」を押す  
洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剂量(目安)が表示されます。ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースでは自動計測されません。

**4** 洗剂量(目安)に従って、  
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.16~18)

**5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、  
乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.56、57)  
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.54、55)

**注意**

異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。

異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

「スタート一時停止」を押す ▶ ドアのロックが解除されます。  
点灯が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

「スタート一時停止」を押す ▶ ドラム内部が熱いときは、1~15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。  
高温と点灯が消えたら、ドアが開けられます。

## 各機能の設定・解除

コースを選んだあと、行程の変更→(P.42)や各機能の設定・解除ができます。  
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

○……設定できる    -……設定できない

コース	自動おそうじ →(P.40)	脱水/乾き具合 →(P.49)	予約 →(P.46)
標準	○	○	○
おいそぎ	○	○	○
すすぎ1回	○	○	○
念入り	○	○	○
手造り	○	○	○
柔らか 「洗濯」運転のみ	○	-	○
毛布	-	-	○
おしゃれ着 「洗濯」運転のみ	-	-	-
ナイト 「洗▶乾」運転のみ	○	○	○

