

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



- 準備**
- 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.13、14)
- 1** ドアを閉め、
切/入 を押し、電源を入れる
- 2** **洗濯** または **洗▶乾** を押し、コースを選ぶ ボタンを押すごとにコースが選べます。
- 3** **スタート一時停止** を押す 洗濯物の量が自動計測され、30秒～2分後に洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは自動計測されません。
- 4** 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.16～18)
- 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、
乾燥フィルター(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.62、63)
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.60、61)

⚠ 注意

-
- 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯乾燥機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 を押す ▶ ドアのロックが解除されます。
点灯が消えたら、ドアが開けられます。

乾燥運転時

スタート一時停止 を押す ▶ ドラム内部が熱いときは、1～15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。
高温と点灯が消えたら、ドアが開けられます。

詳細設定

コースを選んだあと、運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯・乾燥容量)		行程	脱水/乾き 具合	お湯取	自動 おそうじ	予約	
洗濯	洗▶乾						
標準 10kg	標準 6kg	洗い ▼ すすぎ ▼ 脱水 ▼ 乾燥 を設定できる (変更できない こともあります) →(P.48、49)	設定できる →(P.51、52)	設定できる →(P.21)	設定できる →(P.58)	設定できる →(P.44)	
すすぎ1回 10kg	すすぎ1回 6kg						
おいそぎ 6kg	おいそぎ 6kg						
念入り 10kg	念入り 6kg						
手造り 10kg	手造り 6kg		設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	
柔らか 4.5kg	—						
毛布 毛布:4.7kg 掛け布団:1kg	毛布 毛布:3kg 掛け布団:×			設定できない	設定できない	設定できない	設定できない
ドライ 1.5kg	—						
—	ナイト 4.5kg	設定できる →(P.51、52)	設定できる →(P.21)	設定できる →(P.58)	設定できる →(P.44)		

警告

子どもの事故を防ぐために(ドラムに閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)

- 子どもをドラム内に入らせない
- 操作に不慣れな方だけでは使わせない

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれがあります。

- ドアロック(チャイルドロック)が設定できます。→(P.23ドアロック(チャイルドロック)について)

ドアロック(チャイルドロック)について

子どもが勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするため、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にドアをロックして、開けられないようにすることができます。

1

切/入

を押し、電源を入れる

2

設定するとき

ドアを閉めて、を「ピッ」とブザーが鳴るまで3秒以上押す

「ドアロック」が表示したら、ドアがロックされます。

と が点灯します。

解除するとき

を「ピー」とブザーが鳴るまで3秒以上押す

「ドアロック」が消えたら、解除されます。

と が消灯します。

ドアロックが設定されたままで運転を終了して、電源が切れていても、ドアロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには、電源を入れて設定を解除してください。

洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g			シーツ

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

洗濯物をドラムに入れたときの目安

約6kgの目安

ドアパッキン

ホームページから「使いかた動画」をご覧ください。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。
型式・外観・機能等が一部異なりますが、使いかたは同じです。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
給水されません	を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 → を押して運転開始
排水されません	を押して一時停止 → 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。 → を押して運転開始
ドアが開いています	ドアを閉めてください。閉じ込め防止機能が設定されているときは、解除ボタンをスライドさせて、ドアハンドルを元の状態に戻してください。 → ドアを閉め を押して運転開始
脱水されません	を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。 → を押して運転開始
自動運転(最大4～10時間)で乾燥されません	を押して電源を切る → 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。 → を押して運転開始
ドアのロック、またはロック解除されません	を押して一時停止 → ドアを閉めてください。 → を押して運転開始
糸くずフィルターが正しく取り付けられていません	糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。 → を押して運転開始
糸くずフィルターのお手入れ	を押して電源を切る → 「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたび運転終了後に表示されます。運転は最後まで終了しています。糸くずフィルターのお手入れをしないで電源を入れると再度表示されます。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます)取扱説明書に従って、お手入れしてください。 → を押して運転開始
ドラムが回転しません	を押して一時停止 → 洗濯物の量を減らしてください。 → を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.68)

「FOO」「COO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。
 何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 **0120-3121-11**

(受付時間) 9:00～17:30(月～土) / 9:00～17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間) 9:00～19:00(月～土) / 9:00～17:30(日・祝日)