

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



- 準備** 水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.15~21)
- 1** **切/入** を押し、電源を入れる
 - 2** **洗濯** または **洗▶乾** を押し、コースを選ぶ
押すごとにコースが選べます。
 - 3** **スタート一時停止** を押す
洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは自動計測されません。
 - 4** 洗剤量(目安)に従って、**洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤**を入れてふたを閉める→(P.24)
 - 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、**糸くずフィルター・乾燥フィルター**(「洗▶乾」運転時)をお手入れする
→(P.66、67)

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

スタート一時停止 を押す ▶ ふたロックが解除されます。
⏻ が消えたら、ふたが開けられます。

乾燥運転時

スタート一時停止 を押す ▶ 1~15分の冷却運転後、ふたロックが解除されます。
高温 と ⏻ が消えたら、ふたが開けられます。

詳細設定

コースを選んだあと、運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯・乾燥容量)		水位 水量	行程	風呂水 吸水 お湯取	予約 予約	eco水 センサー ECO センサー	ホット 高洗浄 ホット 高洗浄	自動 おそうじ 自動 おそうじ						
標準 (10kg)	標準 (5.5kg)	変更できる	洗い ▼ すすぎ ▼ 脱水 ▼ 乾燥	設定する →(P.30)	設定する →(P.56)	設定する →(P.63)	設定する →(P.61)	設定する →(P.64)						
すすぎ1回 (10kg)	すすぎ1回 (5.5kg)													
おいそぎ (5kg)	おいそぎ (2.5kg)													
念入り (10kg)	念入り (5.5kg)													
ソフト (4.5kg)	—													
手造り (10kg)	手造り (5.5kg)													
毛布 毛布:(4.7kg) 掛け布団:(1.8kg)	毛布 毛布:(2.8kg) 掛け布団:X													
ドライ (1.5kg)	—													
									設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない

便利な使いかた

自動おそうじは、工場出荷時は「設定なし」が設定されています。
洗濯・脱水槽の洗えない部分の汚れを洗い流して、気持ちよく洗濯をするために、「自動おそうじ」はいつも設定することをおすすめします。
また、「槽洗浄」コースを併用することで、より気持ちよくお使いいただけます。

洗剤の量や洗濯物の重さの確認

洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤の使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

eco水センサーシステム設定時でも環境条件(水の硬度や水温など)により、洗剤量(目安)表示が変わらない(設定なしと同じ)ときがあります。

洗剤量(目安)表示例が表示される




















洗濯物の量 (目安)	水量 (手動設定)	洗剤量 (目安)表示	eco 水センサー	合成洗剤						石けん (天然油脂)		液体 漂白剤	ソフト仕上剤			
				粉末		液体		液体中性	粉末	液体	40mL	濃縮		普通		
				(水30Lあたり) 20g	25g	10mL	20mL	25mL	(水30Lあたり) 40mL	(水30Lあたり) 36g		40mL	(水30Lあたり) 4mL	7mL	10mL	20mL
9~10kg	72L	10	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	48g	60g	24mL	48mL	60mL	96mL	86g	96mL	96mL	10mL	17mL	24mL	48mL
6~9kg	62L	09	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	41g	52g	21mL	41mL	52mL	83mL	74g	83mL	83mL	8mL	14mL	21mL	41mL
4~6kg	52L	07	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	35g	43g	17mL	35mL	43mL	69mL	62g	69mL	69mL	7mL	12mL	17mL	35mL
2~4kg	38L	05	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	25g	32g	13mL	25mL	32mL	51mL	46g	51mL	51mL	5mL	9mL	13mL	25mL
~2kg	24L	03	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	16g	20g	8mL	16mL	20mL	32mL	29g	32mL	32mL	3mL	6mL	8mL	16mL

●家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないこともあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤の容器に表示されている「使用量の目安」を参考にしてください。

●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。

洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

肌着類	半袖肌着 (約110g) 	長袖肌着 (約130g) 	スリッパ (約150g) 	トランクス (約80g) 	ブリーフ (約50g) 	ショーツ (約30g) 	靴下 (約50g) 
シャツ・ズボン類	ワイシャツ (約200g) 	ブラウス (約200g) 	パンツ (約400g) 	スカート (約400g) 	ジーンズ (約600g) 	作業服上下 (約800g) 	トレーニング ウェア上下 (約850g) 
タオル・寝具類	タオル (約70g) 	バスタオル (約300g) 	ハンカチ (約15g) 	パジャマ上下 (約500g) 	シーツ (約500g) 	ダブルシーツ (約650g) 	

上記洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

⚠ 注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯乾燥機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

お困りのとき

次の手順で調べてください。

1 付属品の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様
相談センターへ

修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 0120-3121-11

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)


(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
 給水できない	水栓が閉まっています。	水栓を開けてください。
 排水できない	排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	詰まった糸くずなどを取り除いてください。
 ふたが開いている	ふたが開いています。	ふたを閉めてください。
 脱水できない	洗濯物が片寄っています。	電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。
 自動運転(最大4~6時間)で乾燥できない	乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしています。	取扱説明書に従って、お手入れしてください。
 ふたがロックできない	ふたが閉まっていますか。	ふたを閉めてください。
 ふたの解除ができない	ふたが閉まっていますか。	ふたを閉めてください。
 乾燥フィルターが外れている	乾燥フィルターが外れています。	差し込み口の奥まで取り付けてください。
 脱水できない	排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	詰まった糸くずなどを取り除いてください。
 乾燥容量が多過ぎます	洗濯物を多く入れ過ぎています。	洗濯物の量を減らしてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.91,92)

 「FOO」「COO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。