

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
 また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
 いただき、正しくご使用ください。  
 →(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載  
 ページです。

# カンタンご使用ガイド

## 自動投入を使う

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤の適量を自動で投入します。  
 自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の  
 種類を変えるときは、次の設定が必要です。

### 自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量を設定

基準量は使用する液体洗剤または柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認してください。

- 1** を押し、電源を入れる
- 液体洗剤と柔軟剤の設定を同時に行うことはできません。


液体洗剤の基準量を設定する

を5秒以上タッチする

柔軟剤の基準量を設定する

を5秒以上タッチする

残時間表示部に水量30Lに対する使用量(mL)が表示されます。工場出荷時は、10mLが設定されています。


- 3** 容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認し、設定する

量を減らす  
(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

量を増やす

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.24)  
 (記載がされていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください)
- 4** を押す スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

### 自動投入の設定・解除

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。  
 液体洗剤や柔軟剤の投入量は「多め」や「少なめ」の設定ができます。

- 1** を押し、電源を入れる
- 液体洗剤のみまたは柔軟剤のみを設定することができます。

液体洗剤を設定する場合

をタッチする

	設定なし (工場出荷時)
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：標準
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：少なめ
	設定あり(自動投入する) 洗剤量：多め

柔軟剤を設定する場合

をタッチする

	設定なし (工場出荷時)
	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：標準
	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：少なめ
	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量：多め

タッチするごとに表示が切り替わります。設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。
- 3** を押す スタートボタンを押すと、設定が記憶され、運転が開始されます。

AIお洗濯設定時、液体洗剤の自動投入は「設定なし」と「設定あり」(洗剤量：標準)が設定できます。  
 「設定あり」(洗剤量：多め・少なめ)は、自動で調整するため設定できません。→(P.48)