

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」コース、「部屋干し」運転の操作方法をカンタンにご紹介します。



- 準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.15~19)
- 1** **切/入** を押し、電源を入れる
 - 2**

| 「洗濯」コースの場合 | 「部屋干し」運転の場合 |
|--|--|
| 洗濯 を押し、コースを選ぶ 押すごとにコースが選べます。 | 吸気窓を開け、 部屋干し を押し、 希望の時間(30分、60分)を選ぶ 押すごとに時間が切り替わります。 |
 - 3** **スタート/一時停止** を押す
洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。→(P.20)
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは計測されません。
 - 4** 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れてふたを閉める→(P.20~23)
 - 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.61)

運転中にふたを開けたいとき

スタート/一時停止 を押す ▶ ふたロックが解除されます。

電源ランプが消えたら、ふたが開けられます。

詳細設定

コースを選んだあと、行程の変更や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

| コース・運転 (最大洗濯容量) | 行程 | 水量 | お湯取 風呂水を使うとき | 自動 おそうじ | 予約 |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 標準 (8kg) | 洗い ▼ すすぎ ▼ 脱水 | 変更できる →(P.49) | 設定できる →(P.28) | 設定できる →(P.60) | 設定できる →(P.54) |
| すすぎ1回 (8kg) | | | | | |
| おいそぎ (4kg) | | | | | |
| 念入り (8kg) | | | | | |
| ソフト (4.5kg) | を設定する (変更できない こともあります) →(P.49) | 変更できる →(P.49) | 設定できない | 設定できない | 設定できない |
| 手造り (8kg) | | | | | |
| 毛布 (毛布:4.7kg) (掛け布団:1.8kg) | 洗い ▼ すすぎ | を設定する →(P.49) | 設定できない | 設定できない | 設定できない |
| ドライ (1.5kg) | | | | | |
| 部屋干し30分 (8kg) | 洗い ▼ すすぎ | を設定する →(P.49) | 設定できる →(P.28) | 設定できる →(P.60) | 設定できない |
| 部屋干し60分 (8kg) | | | | | |

⚠ 注意

- ❌ **脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

洗剤の量や洗濯物の重さの確認

洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤の使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

| 洗濯物の量(目安) | 水量(自動設定) | 洗剤量(目安)表示 | 合成洗剤 | | | | | | 石けん(天然油脂) | | 液体漂白剤 | ソフト仕上剤 | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------|------|------|
| | | | 粉末 | | 液体 | | | 液体中性 | 粉末 | 液体 | | 濃縮 | | 普通 | |
| | | | (水30Lあたり) | | (水30Lあたり) | | | (水30Lあたり) | (水30Lあたり) | (水30Lあたり) | | (水30Lあたり) | | | |
| | | | 20g | 25g | 10mL | 20mL | 25mL | 40mL | 36g | 40mL | 40mL | 4mL | 7mL | 10mL | 20mL |
| ~8kg | 62L | | 41g | 52g | 21mL | 41mL | 52mL | 83mL | 74g | 83mL | 83mL | 8mL | 14mL | 21mL | 41mL |
| 5~8kg | 52L | | 35g | 43g | 17mL | 35mL | 43mL | 69mL | 62g | 69mL | 69mL | 7mL | 12mL | 17mL | 35mL |
| 3~5kg | 43L | | 29g | 36g | 14mL | 29mL | 36mL | 57mL | 52g | 57mL | 57mL | 6mL | 10mL | 14mL | 29mL |
| 1~3kg | 33L | | 22g | 28g | 11mL | 22mL | 28mL | 44mL | 40g | 44mL | 44mL | 4mL | 8mL | 11mL | 22mL |
| ~1kg | 22L | | 15g | 18g | 7mL | 15mL | 18mL | 29mL | 26g | 29mL | 29mL | 3mL | 5mL | 7mL | 15mL |

- 家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。
- コースにより自動設定で表示される水量が異なります。→(P.52,53)

洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

| | 肌着類 | シャツ・ズボン類 | タオル・寝具類 |
|------|------------|----------|---------|
| 50g | ブリーフ 靴下 | | |
| 100g | 肌着 | | タオル |
| 200g | | ファイシャツ | |
| 300g | | | バスタオル |
| 400g | パンツ | スカート | パジャマ上下 |
| 500g | | | シーツ |

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

お困りのとき

次の手順で調べてください。

1 取扱説明書などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 **0120-3121-11**

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

残時間表示部に「お知らせ表示」されたとき

次の点をもう一度確認してください。「洗い」「すすぎ」「脱水」のいずれかが点滅している場合、点滅しているところで運転が止まっています。

| お知らせ表示と内容 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| C1 給水できない | 水栓が閉まっています。 | 水栓を開けてください。 |
| C2 排水できない | 排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。 | 詰まった糸くずなどを取り除いてください。 |
| C3 ふたが開いている | ふたが開いています。 | ふたを閉めてください。 一時停止し、ふたを閉めてから、スタートボタンを押してください。 |
| C4 脱水できない | 洗濯物が片寄っています。 | 電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。 |
| C8 ふたがロックできない | ふたが閉まっていますか。 | ふたを閉めてください。 |
| C9 ふたの解除ができない | ふたが閉まっていますか。 | ふたを閉めてください。 |
| C_H 脱水できない | 排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。 | 詰まった糸くずなどを取り除いてください。 |

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.67)

F 「FO」「CO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。