

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

自動投入を使う

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤の適量を自動で投入します。
自動投入を初めて使うとき、使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。

自動投入時の液体洗剤や柔軟剤の基準量を設定

基準量は使用する液体洗剤または柔軟剤の容器に記載されている使用量の目安を確認してください。

1 切/入 電源 を押し、電源を入れる

2 液体洗剤と柔軟剤の設定を同時にすることはできません。

液体洗剤の基準量を設定する

洗剤 を5秒以上タッチする

柔軟剤の基準量を設定する

柔軟剤 を5秒以上タッチする

残時間表示部に水量30Lに対する使用量(mL)が表示されます。工場出荷時は、10mLが設定されています。



3 容器に記載されている「水量30Lに対する使用量」を確認し、設定する

洗剤 量を減らす

柔軟剤 量を増やす

液体洗剤・柔軟剤量の目安→(P.24)

(長押しすると、表示が連続で切り替わります)

(記載がされていない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください)

4 スタート 一時停止 を押す スタートボタンを押すと、設定が記憶されます。

自動投入の設定・解除

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

液体洗剤や柔軟剤の投入量は「多め」や「少なめ」の設定ができます。

1 切/入 電源 を押し、電源を入れる

2 液体洗剤のみまたは柔軟剤のみを設定することができます。

液体洗剤を設定する場合

洗剤 をタッチする

多め 少なめ 洗剤	設定なし (工場出荷時)
多め 少なめ 洗剤	設定あり(自動投入する) 洗剤量: 標準
多め 少なめ 洗剤	設定あり(自動投入する) 洗剤量: 少なめ
多め 少なめ 洗剤	設定あり(自動投入する) 洗剤量: 多め

柔軟剤を設定する場合

柔軟剤 をタッチする

多め 少なめ 柔軟剤	設定なし (工場出荷時)
多め 少なめ 柔軟剤	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量: 標準
多め 少なめ 柔軟剤	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量: 少なめ
多め 少なめ 柔軟剤	設定あり(自動投入する) 柔軟剤量: 多め

タッチするごとに表示が切り替わります。設定内容によっては、自動で解除される場合や受け付けないことがあります。

3 スタート 一時停止 を押す スタートボタンを押すと、設定が記憶され、運転が開始されます。

AIお洗濯設定時、液体洗剤の自動投入は「設定なし」と「設定あり」(洗剤量: 標準)が設定できます。
「設定あり」(洗剤量: 多め・少なめ)は、自動で調整するため設定できません。→(P.47)

お洗濯の基本の3ステップ

お洗濯の基本的な流れを説明します。

事前の設定をする

→(P.21,22)

自動投入の設定を確認してください。自動投入を初めて使うときは、使用する液体洗剤や柔軟剤に合わせた基準量の設定が必要です。

使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、使用する液体

1 準備する

洗濯物の確認と準備→(P.16)

①水栓(蛇口)を開ける

②洗濯物を入れる

防水性の衣類などは
入れない→(P.10)

③  を押し、電源を
入れる



2 コースを選ぶ

洗濯 または  、  を

タッチしコースを選ぶ



運転コースの選びかた→(P.34)

[標準]コース

[おいそぎ]コース

[念入り]コース

[デリケート]コース

[おしゃれ着]コース

[部屋干し30分、60分]コース

[毛布]コース

[高濃度つけおき120分]コース

[高濃度つけおき360分]コース

[エアジェット]コース

運転コースを選んだあと、各機能の
設定・解除ができます。お好みに合
わせて設定してください。

各機能の設定→(P.35)

3 スタートする

1 **スタート**を押す

手動投入する場合は、洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.24)

表示されている洗剤量(目安)に従って、洗剤などを投入口に入れる

2 内ふた、ふたを閉める

内ふたを閉めるときは、洗濯物を挟んだままにしないでください。また、内ふた取っ手の「押す」部を「カチッ」と音がするまで押してください。

運転中・・・

3 運転終了後、洗濯物を取り出す

4 お手入れをする

毎回のお手入れ→(P.58)
(糸くずフィルター)

そのほかのお手入れ→(P.59~67)

[槽洗浄]コース→(P.68、69)

[槽乾燥]コース→(P.68、69)



運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類	コース	洗濯・エアジェットできる最大容量
普段の洗濯物を洗う ・パジャマ ・肌着など	標準 →(P.36)	12kg
軽い汚れを短時間に洗濯する ・パジャマ ・肌着など	おいそぎ →(P.36)	6kg
汚れが多いときや厚手の衣類を洗う ・トレーナー ・靴下など	念入り →(P.36)	12kg
表示のあるデリケートな衣類を弱水流で洗う ・ランジェリー ・ストッキングなど	デリケート →(P.37)	3kg
表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う ・スカート ・セーターなど	おしゃれ着 →(P.38)	3kg
しっかりと脱水し干し時間を短縮 ・普段の洗濯物	部屋干し 30分、60分 →(P.40)	12kg
毛布や掛け布団などを洗う ・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど	毛布 →(P.41)	毛布：6kg 掛け布団：2kg
大切な衣類の黄ばみを予防する ・ワイシャツなど	高濃度つけおき 120分 →(P.45)	5kg
ガンコな汚れや黄ばみを落とす ・靴下など	高濃度つけおき 360分 →(P.45)	2kg
熱に弱い素材(化織)の干し時間を短縮 ・ランジェリーなど	エアジェット →(P.46)	化織 3kg

組み合わせ可能な機能(運転内容)

AIお洗濯	洗いかたに関する機能			そのほかの機能		
AIお洗濯 設定時 →(P.47)		高速脱水 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)		自動 おそうじ →(P.48)	予約 →(P.49)
AIお洗濯 解除時	ナイアガラ すすぎ →(P.46)	注水すすぎ →(P.50)	高速脱水 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.48)
		注水すすぎ →(P.50)	高速脱水 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	予約 →(P.49)
	ナイアガラ すすぎ →(P.46)	注水すすぎ →(P.50)	高速脱水 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.48)
		注水すすぎ →(P.50)		液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)		
				柔軟剤 自動投入 →(P.20)		
	ナイアガラ すすぎ →(P.46)	注水すすぎ →(P.50)		液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.48)
		注水すすぎ →(P.50)	高速脱水 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	予約 →(P.49)
	ナイアガラ すすぎ →(P.46)	注水すすぎ →(P.50)	高速脱水 →(P.57)	液体洗剤・ 柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.48)
	ナイアガラ すすぎ →(P.46)	注水すすぎ →(P.50)	高速脱水 →(P.57)	柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	自動 おそうじ →(P.48)
	ナイアガラ すすぎ →(P.46)	注水すすぎ →(P.50)	高速脱水 →(P.57)	柔軟剤 自動投入 →(P.20)	風呂水 お湯取運転 →(P.30)	予約 →(P.49)

AIお洗濯
設定時

AIが洗いかたや時間を自動で判断して運転します。

たっぷりの水を使ってすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすぎたいときにおすすめです。

給水と排水を繰り返し、常に水を入れ替えながらすぎます。

ナイアガラ
すすぎ

たっぷりの水を使ってすぎ、高速脱水を行い、洗剤を落とします。いつも以上にしっかりすぎたいときにおすすめです。

注水すすぎ

液体洗剤・
柔軟剤
自動投入

洗濯のたびに液体洗剤や柔軟剤を自動で投入します。

自動
おそうじ

洗濯・脱水槽の見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。



日立の家電品
お客様サポート

マイページ(日立の家電品
お客様サポート)への登録
をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

●家電品の登録・管理 ●お役立ち情報

●安全点検サービス割引

●パーソショップ送料特典

●お知らせ

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
 給水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 排水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 ふたが開いています	ふたを閉めてください。 → ふたを閉めると運転再開
 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽の外側に均一に入れ直してください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 ふたがロックされません	スタート一時停止を押して一時停止 → ふたを閉めてください。洗濯物を挟んだままにしていないことを確認してください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 ふたのロックが解除されません	ふたをしっかりと閉めてください。 → 確認後スタート一時停止を押して一時停止 → ふたを開けてください。
 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → ●排水ホースを正しく取り付けてください。 「C02」表示されたときの直しかたを確認してください。 ●排水異常や泡が大量に発生しているときは、一度すぎをを行い脱水してください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 洗濯物の量が多すぎます	スタート一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の量を減らしてください。 → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 洗濯・脱水槽が回転しません	スタート一時停止を押して一時停止 → ●洗濯物の量を減らしてください。 ●洗濯物の絡みをほぐしてください。 ●電源コードを延長して使用しないでください。→(P.8) ●同じコンセントに他の機器を接続しないでください。→(P.8) → 確認後スタート一時停止を押して運転開始
 液体洗剤、柔軟剤の残量が少なくなっています	●液体洗剤、柔軟剤を補充してください。(残量少が点滅した状態でも、数回の洗濯運転は可能です) ●「残量少」表示が点滅したまま、1週間以上自動投入タンクに液体洗剤や柔軟剤を補充しなかったときや、使用する液体洗剤、柔軟剤の種類を変えるときには、液体洗剤タンクや柔軟剤タンク・タンク取付部のお手入れを実施してから液体洗剤、柔軟剤を補充してください。→(P.60)

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。

 「C00」が表示されるときは上表を確認してください。

繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

 電源プラグを抜き差しても「F00」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111(有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68(有料)

(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)



1-E6115-8A