

コース運転内容

各コースの運転終了までにかかる所要時間の目安一覧表です。
変更できる「洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間」や、運転内容をご確認ください。

色の枠内は、標準設定の内容です。その他は各ボタンで切り替えができる内容です。

洗濯の種類	運転コースの種類	洗い時間※5	すすぎ回数※6			
			1回目	2回目	3回目	4回目
 洗濯	標準 ナイアガラすすぎ設定時→	12分 6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	ためすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	—	—
		12分 6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回	シャワーすすぎ —	シャワーすすぎ※3 ためすすぎ	—
 おいそぎ	おいそぎ 洗剤直なり	6分 6、9分	ためすすぎ	—	—	—
		105分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	シャワーすすぎ ためすすぎ	—	—
 手作り	手作り 柔らか	12分※1 6、9、12、15、25分	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回、ナイアガラすすぎ	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	—	—
		12分 6、9、12、15分	シャワーすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	ためすすぎ —	—	—
 デリケート	デリケート おしゃれ着	15分 9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~3回	シャワーすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~3回	—	—
		6、9分	注水すすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~3回	注水すすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~3回	注水すすぎ —	—
 毛布	毛布 40℃消臭(温水コース)	20分 60分	注水すすぎ シャワーすすぎ	注水すすぎ シャワーすすぎ	注水すすぎ —	—
		注水すすぎ シャワーすすぎ	注水すすぎ シャワーすすぎ	—	—	—
 省エネ	標準 ナイアガラすすぎ設定時→	12分 6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	ためすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	—	—
		12分 6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回	シャワーすすぎ —	シャワーすすぎ※3 ためすすぎ	—
 化織	化織45分 化織60分	12分 6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	ためすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	—	—
		6分 6分	ためすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	ためすすぎ 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	—	—
 手作り	手作り 毛布	12分※1 6、9、12、15、25分	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回、ナイアガラすすぎ	ためすすぎ※1 「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	—	—
		20分 12分	注水すすぎ シャワーすすぎ	注水すすぎ シャワーすすぎ	注水すすぎ ためすすぎ	—
 ナイト	ナイト 40℃消臭(温水コース)	6、9、12、15、25分 60分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回	シャワーすすぎ 注水すすぎ	ためすすぎ 注水すすぎ	—
		注水すすぎ シャワーすすぎ	注水すすぎ シャワーすすぎ	—	—	—
 標準	省エネ 毛布	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
 ナイト	静止乾燥 スチームアイロン	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
 除菌清潔プラス	花粉	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—

脱水時間※7	乾燥時間	所要時間の目安 (実際の時間と異なります)
4分	—	約36分
1~9分	—	約53分
4分	—	約34分
1~9分	—	約27分
1分	—	約136分
1~9分	—	約47分
4分※1	—	約47分
30分※2	—	約69分
2分	—	約48分
1~3分	—	約40分
2分	—	約79分
1~7分	—	約94分
4分	—	一度電源を切ってから行ってください。
1~9分	—	●泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行なう場合があります。
自動※4	自動	●洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行なう場合があります。(「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手作り」「柔らか」コースの場合)
自動※4	自動	●「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
自動※4	自動	●スタートしたあと、コースの切り替えはできません。
自動※4	自動	一度電源を切ってから行ってください。
自動※4	30、60、90分、自動	●泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行なう場合があります。
自動※4	自動	●洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行なう場合があります。(「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手作り」「柔らか」コースの場合)
自動※4	自動	●「手作り」コースの初期状態を表しています。
自動※4	25分 25、35、45、55分	※1 「手作り」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。(タオルなどのごわつきを抑えるためです)
自動※4	40分	乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。→(P.14)お洗濯キャップを使用しないでください。
自動※4	40、50、60、70分	※2 「柔らか」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。
自動※4	30、60、90分、自動	(タオルなどのごわつきを抑えるためです)
自動※4	自動	※3 濃縮洗剤(すすぎ1回専用洗剤)をお使いの場合は行いません。
自動※4	2時間~4時間	※4 自動運転のため時間変更はできません。
自動※4	2時間~7時間	洗濯運転の「脱水」行程よりも回転数の高い「脱水」行程を行ないます。所要時間の目安は10~40分程度です。
自動※4	30、60、90分、自動	振動や音を抑える場合はこちら→(P.29)
—	自動	※5 洗濯の「毛布」「デリケート」「洗剤直なり」「温水」コース、および洗濯▶乾燥コースは洗いなしに設定できません。
—	自動	※6 洗濯の「すすぎ1回」「毛布」「40℃消臭」コース、および洗濯▶乾燥コースは、すすぎなしに設定できません。
—	自動	※7 洗濯「柔らか」コース、および洗濯▶乾燥コースは、脱水なしに設定できません。
—	30分~6時間	※8 低温時には所要時間が約10分長くなります。
—	1時間~7時間	シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらすすいだあと、脱水します。
—	1時間~3時間	ためすすぎ：水をためてドラムを回転させながら洗剤をもみ出します。
—	1時間~6時間	注水すすぎ：水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をもみ出します。

所要時間の目安について

- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。(本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります)
- 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 洗濯物の量や種類によっては、洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなることがあります。
- 残時間は1分ごとに減っています。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- 乾燥運転中に「運転見直し中」が表示されてから1~2時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。(洗濯の「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「手作り」「柔らか」コース、洗濯▶乾燥の「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手作り」コースの場合)
- 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- スタートしたあと、コースの切り替えはできません。
- 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行なう場合があります。
- 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行なう場合があります。(「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手作り」コース)
- ※1 「手作り」コースの初期状態を表しています。
- ※2 「柔らか」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。(タオルなどのごわつきを抑えるためです)
- 乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。→(P.14)お洗濯キャップを使用しないでください。
- ※3 濃縮洗剤(すすぎ1回専用洗剤)をお使いの場合は行いません。
- ※4 自動運転のため時間変更はできません。
- 洗濯運転の「脱水」行程よりも回転数の高い「脱水」行程を行ないます。所要時間の目安は10~40分程度です。
- 振動や音を抑える場合はこちら→(P.29)
- ※5 洗濯の「毛布」「デリケート」「洗剤直なり」「温水」コース、および洗濯▶乾燥コースは洗いなしに設定できません。
- ※6 洗濯の「すすぎ1回」「毛布」「40℃消臭」コース、および洗濯▶乾燥コースは、すすぎなしに設定できません。
- ※7 洗濯「柔らか」コース、および洗濯▶乾燥コースは、脱水なしに設定できません。
- ※8 低温時には所要時間が約10分長くなります。

シャワーすすぎ	水をためずにシャワーをかけながらすすいだあと、脱水します。
ためすすぎ	水をためてドラムを回転させながら洗剤をもみ出します。
注水すすぎ	水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をもみ出します。
—	シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらすすいだあと、脱水します。
—	ためすすぎ：水をためてドラムを回転させながら洗剤をもみ出します。
—	注水すすぎ：水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をもみ出します。

使いかた