

各洗濯コースの工程

各コースの運転時間と工程の目安一覧です。
色の枠内は、標準設定です。その他は変更できます。

洗濯の種類	運転コースの種類	洗い時間※5	すすぎ回数※6			
			1回目	2回目	3回目	4回目
 	標準	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	すすぎ1回	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ	—	—	—
	おいそぎ	6分	ためすすぎ	—	—	—
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	洗剤直ぬり	105分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
			「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	手造り	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	—	—
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ			
	柔らか	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
		6、9、12、15分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
 	デリケート	15分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
			「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回			
	おしゃれ着	9分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～3回			
	毛布	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	40℃消臭(温水コース)	60分	シャワーすすぎ	注水すすぎ	—	—
 	標準	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	すすぎ1回	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
		6、9、12、15、25分	ためすすぎ	—	—	—
	省エネ	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—
		6、9、12、15、25分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ
	化繊45分	6分	ためすすぎ	—	—	—
	化繊60分	6分	ためすすぎ	—	—	—
	手造り	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	—	—
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回、ナイアガラすすぎ			
	毛布	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—
	ナイト	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1～4回			
	40℃消臭(温水コース)	60分	注水すすぎ	注水すすぎ	—	—
 	標準	—	—	—	—	—
	省エネ	—	—	—	—	—
	毛布	—	—	—	—	—
	ナイト	—	—	—	—	—
	静止乾燥	—	—	—	—	—
	スチームアイロン	—	—	—	—	—
	除菌清潔プラス	—	—	—	—	—
	花粉	—	—	—	—	—

脱水時間※7	乾燥時間	所要時間の目安
4分		約35分
1～9分	—	約52分
4分	—	約34分
1～9分	—	約27分
1分	—	約27分
1～9分	—	約136分
4分	—	約46分
1～9分	—	約71分
30分※2	—	約71分
2分	—	約48分
1～3分	—	約40分
2分	—	約40分
1～7分	—	約79分
4分	—	約94分
1～9分	—	約94分
自動※4	自動	1時間～7時間
	30、60、90分、自動	1時間～7時間
自動※4	自動	1時間～7時間
自動※4	自動	1時間～8時間
	25分	45分～75分
自動※4	40分	60分～90分
	40、50、60、70分	60分～90分
自動※4	自動	1時間～7時間
	30、60、90分、自動	1時間～7時間
自動※4	自動	2時間～4時間
自動※4	自動	2時間～7時間
自動※4	自動	2時間～7時間
	30、60、90分、自動	2時間～7時間
—	自動	30分～6時間
	30、60、90分、自動	30分～6時間
—	自動	1時間～7時間
—	自動	1時間～3時間
—	自動	1時間～6時間
—	30分	30分～90分
	30、60、90分	30分～90分
—	30分	30分
—	130分	130分※8
—	16分	16分

所要時間の目安について

- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15 L)、排水時間を含みます。(本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります)
- 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 洗濯物の量や種類によっては、洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなることがあります。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- 乾燥運転中に「運転見直し中」が表示されてから1～2時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。(洗濯の「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「手造り」「柔らか」コース、洗濯▶乾燥の「標準」「すすぎ1回」「省エネ」「手造り」コースの場合)
- 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- スタートしたあと、コースの切り替えはできません。一度電源を切ってから行ってください。
- 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行う場合があります。
- 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行う場合があります。(「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」コース)

- ※1「手造り」コースの初期状態を表しています。
- ※2「柔らか」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。(タオルなどのごわつきを抑えるためです)乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。→(P.13)お洗濯キャップを使用しないでください。
- ※3濃縮洗剤(すすぎ1回専用洗剤)をお使いの場合は行いません。
- ※4自動運転のため時間変更はできません。洗濯運転の「脱水」行程よりも回転数の高い「脱水」行程を行います。所要時間の目安は10～40分程度です。振動や音を抑えたい場合はこちら→(P.29)
- ※5洗濯の「毛布」「デリケート」「洗剤直ぬり」「温水」コース、および洗濯▶乾燥コースは洗いなしに設定できません。
- ※6洗濯の「すすぎ1回」「毛布」「40℃消臭」コース、および洗濯▶乾燥コースは、すすぎなしに設定できません。
- ※7洗濯「柔らか」コース、および洗濯▶乾燥コースは、脱水なしに設定できません。
- ※8低温時には所要時間が約10分長くなります。

シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらドラムを回転させてすすぎ、洗剤を落とします。
ためすすぎ：水をためてドラムを攪拌させながらすすぎ、洗剤を落とします。
注水すすぎ：水をためて注水と排水を繰り返しながらドラムを攪拌させてすすぎ、洗剤を落とします。

使いた