

コース運転内容

各コースの運転終了までにかかる所要時間の目安一覧表です。

変更できる「洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間」や、運転内容をご確認ください。

色の枠内は、標準設定の内容です。その他は各ボタンで切り替えができる内容です。

洗濯の種類	運転コースの種類 参照ページ	洗い時間※5	すすぎ回数※6			
			1回目	2回目	3回目	4回目
洗濯	標準 →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	-	-
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回			
	すすぎ1回 →(P.29)	12分	ためすすぎ	-	-	-
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回	-	-	-
	おいそぎ →(P.29)	6分	ためすすぎ	-	-	-
		6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回			
	手造り →(P.29)	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	-	-
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回、ナイアガラすすぎ			
	柔らか →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	-	-
		6、9、12、15分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回			
デリケート →(P.30)	15分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	-	-	
		「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~3回				
おしゃれ着 →(P.30)	9分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	-	
	6、9分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~3回				
毛布 →(P.32)	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	-	
ダニ対策 →(P.36)	20分	シャワーすすぎ※8	注水すすぎ	注水すすぎ	-	
洗・乾	標準 →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	-	-
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回			
	すすぎ1回 →(P.29)	12分	ためすすぎ	-	-	-
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1回	-	-	-
	省エネ →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	-	-
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回			
	化繊45分 →(P.29)	6分	ためすすぎ	-	-	-
	化繊60分 →(P.29)	6分	ためすすぎ	-	-	-
	手造り →(P.29)	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	-	-
		6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回、ナイアガラすすぎ			
毛布 →(P.32)	20分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	-	
ナイト →(P.29)	12分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	ためすすぎ	-	
	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1~4回				
乾燥	標準 →(P.29、37)	-	-	-	-	-
	省エネ →(P.29)	-	-	-	-	-
	毛布 →(P.32)	-	-	-	-	-
	ナイト →(P.29)	-	-	-	-	-
	静止乾燥 →(P.35)	-	-	-	-	-
	花粉 →(P.36)	-	-	-	-	-

脱水時間※7	乾燥時間	所要時間の目安 (実際の時間と異なります)
4分	-	約36分
1~9分	-	約53分
4分	-	約34分
1~9分	-	約27分
1分	-	約47分
1~9分	-	約69分
4分※1	-	約48分
1~9分	-	約40分
30分※2	-	約79分
2分	-	約193分
1~3分	-	
2分	-	
1~7分	-	
4分	-	
1~9分	-	
4分	-	
1~9分	-	
自動※4	自動	1時間~7時間
	30、60、90分、自動	
自動※4	自動	1時間~7時間
自動※4	自動	1時間~8時間
	25分	45分~75分
自動※4	25、35、45、55分	
自動※4	40分	60分~90分
	40、50、60、70分	
自動※4	自動	1時間~7時間
	30、60、90分、自動	
自動※4	自動	2時間~4時間
自動※4	自動	2時間~7時間
	自動	30分~6時間
	30、60、90分、自動	
	自動	1時間~7時間
	自動	1時間~3時間
	自動	1時間~6時間
	30分	30分~90分
	30、60、90分	
	15分	15分

所要時間の目安について

- 所要時間の目安は給水時間(給水量毎分15L)、排水時間を含みます。(本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります)
- 所要時間の目安時間は、室温20℃、水温20℃で運転した場合です。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- 乾燥運転中に「運転見直し中」が点滅表示されてから1~2時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- 洗濯物の量や種類によっては、洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなる場合があります。
- 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。(洗濯の「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」「柔らか」コース、洗・乾の「標準」「すすぎ1回」「省エネ」「手造り」コースの場合)
- 「洗い」行程終了後は、コース内容は変更できません。
- スタートしたあと、コースの切り替えはできません。一度電源を切ってから行ってください。
- 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行う場合があります。
- 洗濯運転の最終脱水後、「ほくし脱水」を追加で約2分行います。(「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」コース)
- ※1 「手造り」コースの初期状態を表しています。
- ※2 「柔らか」コースは、脱水運転中に温風が出ます。(タオルなどのごわつきを抑えるためです)乾燥できない洗濯物は運転しないでください。→(P.14)お洗濯キャップを使用しないでください。
- ※3 濃縮洗剤(すすぎ1回専用洗剤)をお使いの場合は行いません。
- ※4 自動運転のため時間変更はできません。洗濯運転の脱水工程よりも回転数の高い高速脱水を行います。所要時間の目安は10~40分程度です。振動や音を抑えたい場合はこちら→(P.43)
- ※5 洗濯の「毛布」「デリケート」コース、および洗・乾コースは洗いなしに設定できません。
- ※6 洗濯の「すすぎ1回」「毛布」コース、および洗・乾コースはすすぎなしに設定できません。
- ※7 洗濯「柔らか」コース、および洗・乾コースは脱水なしに設定できません。
- ※8 シャワーすすぎのあとに温風処理を行います。

シャワーすすぎ：水をためずにシャワーをかけながらすすぎ、同時に脱水します。
 ためすすぎ：水をためてドラムを回転させながら洗剤をみみ出します。
 注水すすぎ：水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をみみ出します。

使いかた