

各洗濯コースの工程

各コースの運転終了までにかかる所要時間の目安一覧表です。

変更できる「洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間」や、運転内容をご確認ください。

■ 色の枠内は、標準設定の内容です。その他は各ボタンで変更できる内容です。

洗濯の種類	運転コースの種類 取説ページ	洗い時間※5	すすぎ回数※6			
			1回目	2回目	3回目	4回目

洗濯	標準 → (P.26)	12分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回	—	—	—
	すすぎ1回 → (P.26)	12分	シャワーすぎ	シャワーすぎ	シャワーすぎ※3	ためすすぎ
	おいそぎ → (P.26)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	手造り → (P.42)	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	—	—
	柔らか → (P.26)	12分	「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回、ナイアガラすぎ	シャワーすぎ	ためすすぎ	—
	デリケート → (P.31)	15分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	おしゃれ着 → (P.29)	9分	注水すぎ	注水すぎ	注水すぎ	—
	40℃消臭 → (P.35)	60分	シャワーすぎ	注水すぎ	—	—
	毛布 → (P.32)	20分	注水すぎ	注水すぎ	注水すぎ	—

洗・乾	標準 → (P.26)	12分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回	—	—	—
	すすぎ1回 → (P.26)	12分	シャワーすぎ	シャワーすぎ	シャワーすぎ※3	ためすすぎ
	省エネ → (P.26)	12分	シャワーすぎ	ためすすぎ	—	—
	ナイアガラすぎ設定時→	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回	シャワーすぎ	シャワーすぎ	シャワーすぎ※3
	化織45分 → (P.26)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	化織60分 → (P.26)	6分	ためすすぎ	—	—	—
	手造り → (P.42)	12分※1	ためすすぎ※1	ためすすぎ※1	—	—
	40℃消臭 → (P.35)	60分	注水すぎ	注水すぎ	—	—
	毛布 → (P.32)	20分	注水すぎ	注水すぎ	注水すぎ	—
	ナイト → (P.26)	12分	シャワーすぎ	シャワーすぎ	ためすすぎ	—
	6、9、12、15、25分	「ためすすぎ」または「注水すぎ」1~4回	—	—	—	—

乾燥	標準 → (P.26, 27)	—	—	—	—	—
	毛布 → (P.32)	—	—	—	—	—
	ナイト → (P.26)	—	—	—	—	—
	省エネ → (P.26)	—	—	—	—	—
	スチームアイロン → (P.36)	—	—	—	—	—
	除菌清潔プラス → (P.37)	—	—	—	—	—

	脱水時間※7	乾燥時間	所要時間の目安 (実際の時間と異なります)
--	--------	------	--------------------------

4分	—	約36分
1~9分	—	約53分
4分	—	約34分
1~9分	—	約27分
1分	—	約47分
4分※1	—	約47分
1~9分	—	約69分
30分※2	—	約48分
2分	—	約40分
1~3分	—	約94分
2分	—	約79分
1~7分	—	—
4分	—	—
1~9分	—	—

自動※4	自動	1時間~7時間
	30、60、90分、自動	—
自動※4	自動	1時間~7時間
自動※4	自動	1時間~8時間
自動※4	25分	45分~75分
自動※4	25、35、45、55分	—
自動※4	40分	60分~90分
自動※4	40、50、60、70分	—
自動※4	自動	1時間~7時間
自動※4	30、60、90分、自動	—
自動※4	自動	2時間~7時間
自動※4	30、60、90分、自動	—
自動※4	自動	2時間~4時間
自動※4	自動	2時間~7時間

—	自動	30分~6時間
	30、60、90分、自動	—
—	自動	1時間~3時間
—	自動	1時間~6時間
—	自動	1時間~7時間
—	30分	30分
—	130分	130分~8時間

所要時間の目安について

- 所要時間の目安は給水時間（給水量毎分15L）、排水時間を含みます。（本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります）
- 所要時間の目安時間は、室温 20℃、水温 20℃で運転した場合です。
- 残時間は1分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- 洗濯物の量や種類によっては、洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなることがあります。
- 乾燥運転中に「運転見直し中」が点滅表示されてから1~2時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。
- 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- 水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。

コースの内容について

- 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。（洗濯の「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」「柔らか」コース、洗・乾の「標準」「すすぎ1回」「省エネ」「手造り」コースの場合）
- 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- スタートしたあと、コースの切り替えはできません。一度電源を切ってから行ってください。
- 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行う場合があります。
- 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約2分行う場合があります。（「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「手造り」コース）

※1「手造り」コースの初期状態を表しています。

※2「柔らか」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。

（タオルなどのごわつきを抑えるためです）

乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。

お洗濯キャップを使用しないでください。

※3 濃縮洗剤（すすぎ1回専用洗剤）をお使いの場合は行いません。

※4 自動運転のため時間変更はできません。洗濯運転の「脱水」行程よりも回転数の高い「脱水」行程を行います。所要時間の目安は10~40分程度です。振動や音を抑えたいときはこちら→(P.50)

※5 洗濯の「毛布」「デリケート」「温水」コース、および洗・乾コースは洗いなしに設定できません。

※6 洗濯の「すすぎ1回」「毛布」「40℃消臭」コース、および洗・乾コースはすすぎなしに設定できません。

※7 洗濯「柔らか」コース、および洗・乾コースは脱水なしに設定できません。

※8 低温時には所要時間が約10分長くなります。

シャワーすぎ：水をためずにシャワーをかけながらすすいだあと、脱水します。

ためすすぎ：水をためてドラムを回転させながら洗剤をもみ出します。

注水すぎ：水をためて注水しながら排水を繰り返し、ドラムを回転させて洗剤をもみ出します。