

各洗濯コースの工程

各コースの運転時間と工程の目安一覧です。

 色の枠内は標準設定です。その他は変更できます。

洗濯の 種 類	運転コースの種類 参照ページ	洗い時間※ ⁵	すすぎ回数※ ⁶				脱水時間※ ⁷	乾燥時間	所要時間の目安
			1 回目	2 回目	3 回目	4 回目			
洗濯	標準 → (P.26)	12 分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—	4 分	—	約 35 分
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回				1 ～ 9 分		約 52 分
	すすぎ 1 回 → (P.26)	12 分	ためすすぎ	—	—	—	4 分	—	約 34 分
		6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 回	—	—	—	1 ～ 9 分		
	おいそぎ → (P.26)	6 分	ためすすぎ	—	—	—	1 分	—	約 27 分
		6、9 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回				1 ～ 9 分		
	手造り → (P.42)	12 分 ※ 1	ためすすぎ ※ 1	ためすすぎ ※ 1	—	—	4 分 ※ 1	—	約 46 分
		6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回、ナイアガラすすぎ				1 ～ 9 分		
	柔らか → (P.26)	12 分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—	30 分 ※ 2	—	約 71 分
		6、9、12、15 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回						
	デリケート → (P.31)	15 分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—	2 分	—	約 48 分
			「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 3 回				1 ～ 3 分		
洗▶乾	おしゃれ着 → (P.30)	9 分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—	2 分	—	約 40 分
		6、9 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 3 回				1 ～ 7 分		
	40℃消臭 → (P.35)	60 分	シャワーすすぎ	注水すすぎ	—	—	4 分	—	約 94 分
							1 ～ 9 分		
	毛布 → (P.32)	20 分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—	4 分	—	約 79 分
							1 ～ 9 分		
	標準 → (P.26)	12 分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—	自動 ※ 4	自動	1 時間～ 7 時間
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回					30、60、90 分、自動	
	すすぎ 1 回 → (P.26)	12 分	ためすすぎ	—	—	—	自動 ※ 4	自動	1 時間～ 7 時間
		6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 回	—	—	—			
	省エネ → (P.26)	12 分	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	—	自動 ※ 4	自動	1 時間～ 8 時間
	ナイアガラすすぎ設定時→	6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回						
乾燥			シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ※3	ためすすぎ			
	化繊 45 分 → (P.26)	6 分	ためすすぎ	—	—	—	自動 ※ 4	25 分	45 分～ 75 分
								25、35、45、55 分	
	化繊 60 分 → (P.26)	6 分	ためすすぎ	—	—	—	自動 ※ 4	40 分	60 分～ 90 分
								40、50、60、70 分	
	手造り → (P.42)	12 分 ※ 1	ためすすぎ ※ 1	ためすすぎ ※ 1	—	—	自動 ※ 4	自動	1 時間～ 7 時間
		6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回、ナイアガラすすぎ					30、60、90 分、自動	
	40 ℃消臭 → (P.35)	60 分	注水すすぎ	注水すすぎ	—	—	自動 ※ 4	自動	2 時間～ 7 時間
								30、60、90 分、自動	
	毛布 → (P.32)	20 分	注水すすぎ	注水すすぎ	注水すすぎ	—	自動 ※ 4	自動	2 時間～ 4 時間
	ナイト → (P.26)	12 分	シャワーすすぎ	シャワーすすぎ	ためすすぎ	—	自動 ※ 4	自動	2 時間～ 7 時間
		6、9、12、15、25 分	「ためすすぎ」または「注水すすぎ」1 ～ 4 回						
乾燥	標準 → (P.26、27)	—	—	—	—	—	—	自動	30 分～ 6 時間
								30、60、90 分、自動	
	毛布 → (P.32)	—	—	—	—	—	—	自動	1 時間～ 3 時間
	ナイト → (P.26)	—	—	—	—	—	—	自動	1 時間～ 6 時間
	省エネ → (P.26)	—	—	—	—	—	—	自動	1 時間～ 7 時間
	スチームアイロン → (P.36)	—	—	—	—	—	—	30 分	30 分
除菌清潔プラス → (P.37)	—	—	—	—	—	—	130 分	130 分※ 8	

所要時間の目安について

- ・ 所要時間の目安は給水時間（給水量毎分 15 L）、排水時間を含みます。（本体の残時間表示と表内の所要時間の目安は、水道水圧、洗濯物の種類や量、排水条件などにより異なります）
- ・ 所要時間の目安時間は、室温 20 ℃、水温 20 ℃で運転した場合です。
- ・ 残時間は 1 分ごとに減っていきます。ただし、運転途中で補正しながら表示されるので、増減する場合があります。
- ・ 洗濯物の量や種類によっては、**洗濯物の絡まりなどにより乾燥時間が長くなる場合があります。**
- ・ **乾燥運転中に〔運転見直し中〕が点滅表示されてから 1 ～ 2 時間変わらない場合がありますが、異常ではありません。**
- ・ 前回運転したときの水道水圧が低い場合には、運転開始直後の残時間が長くなる場合があります。
- ・ **水圧や水栓の開き具合によって、運転開始直後に残時間表示が増減する場合があります。**

コースの内容について

- ・ 電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。（洗濯の「標準」「すすぎ 1 回」「おいそぎ」「手造り」「柔らか」コース、洗▶乾の「標準」「すすぎ 1 回」「省エネ」「手造り」コースの場合）
- ・ 「洗い」行程中は、運転内容の変更が可能です。
- ・ スタートしたあと、コースの切り替えはできません。一度電源を切ってから行ってください。
- ・ 泡の発生を抑制するために、「洗い」動作中に一時排水し、注水を行う場合があります。
- ・ 洗濯運転の最終脱水後、「ほぐし脱水」を追加で約 2 分行う場合があります。（「標準」「すすぎ 1 回」「おいそぎ」「手造り」コース）

- ※ 1 「手造り」コースの初期状態を表しています。
- ※ 2 「柔らか」コースは、「脱水」行程中に温風が出ます。（タオルなどのごわつきを抑えるためです）乾燥できない洗濯物は洗濯しないでください。お洗濯キャップを使用しないでください。
- ※ 3 濃縮洗剤（すすぎ 1 回専用洗剤）をお使いの場合は行いません。
- ※ 4 自動運転のため時間変更はできません。洗濯運転の「脱水」行程よりも回転数の高い「脱水」行程を行います。所要時間の目安は 10 ～ 40 分程度です。振動や音を抑えたいときはこちら→ (P.50)
- ※ 5 洗濯の「毛布」「デリケート」「温水」コース、および洗▶乾コースは洗いにしに設定できません。
- ※ 6 洗濯の「すすぎ 1 回」「毛布」「40 ℃消臭」コース、および洗▶乾コースはすすぎなしに設定できません。
- ※ 7 洗濯「柔らか」コース、および洗▶乾コースは脱水なしに設定できません。
- ※ 8 低温時には所要時間が約 10 分長くなります。

シャワーすすぎ	：水をためずにシャワーをかけながらドラムを回転させて、すすぎ洗剤を落とします。
ためすすぎ	：水をためてドラムを攪拌させながらすすぎ、洗剤を落とします。
注水すすぎ	：水をためて注水と排水を繰り返しながらドラムを攪拌させてすすぎ、洗剤を落とします。