

洗剂量(目安)表示

表の見かた(例)

水量30L に対する洗剤使用量が
25mLの洗剤をお使いの場合
操作パネルの洗剤(目安)表示に
「洗剤 0.8 杯」と表示されたときは、
45mLを投入口に入れてください。

洗濯物の量 (目安)	洗剂量 (目安)表示
4~13kg	1.1 杯
2~4kg	0.8 杯
1~2kg	0.6 杯
~1kg	0.4 杯

洗剤・漂白剤・柔軟剂量

使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量および注意書きに従って、
正しく使用してください。

※ おしゃれ着コースでは、液体中性洗剤(毛・絹用)を使用してください。

(2023年11月現在)

合成洗剤						石けん (天然油脂)	漂白剤				柔軟剤				
粉末		液体		液体中性	液体		粉末	濃縮	普通		濃縮	普通			
水量30Lに対する洗剤使用量(容器の記載を確認)															
18g	30g	10mL	25mL	30mL	40mL	45mL	8g	10g	20mL	40mL	7mL	10mL	16mL	20mL	
アタック	トップアラチナクリア	アタックZERO ナノックス	アタック トップクリアリキッド	アリエール	エマール・アクロン	液体石けん (ミヨシ)	極 ブライツSTRONG パウダー	強力 ワイドハイターPRO 分解パウダー	ブライツSTRONG ワイドハイター EXパワー	ワイドハイター	手間なしブライツ	ふんわりソフラン	ソフラン ハミング消臭美感	レノア	ハミング
46g	72g	24mL	60mL	72mL	44mL	49mL	11g	13g	22mL	44mL	19mL	24mL	40mL	48mL	
34g	54g	18mL	45mL	54mL	34mL	39mL	8g	10g	13mL	25mL	13mL	18mL	30mL	36mL	
26g	42g	14mL	35mL	42mL	28mL	33mL	6g	8g	12mL	23mL	11mL	16mL	24mL	30mL	
18g	30g	10mL	25mL	30mL	22mL	27mL	5g	7g	10mL	20mL	9mL	11mL	18mL	22mL	

「40℃つけおき」(標準・デリケート)設定、「40℃消臭コース」のとき

~2kg	1.2 杯	52g	84g	28mL	70mL	84mL	56mL	66mL	6g	8g	12mL	23mL	11mL	16mL	24mL	30mL
------	-------	-----	-----	------	------	------	------	------	----	----	------	------	------	------	------	------

「40℃つけおき」(標準・デリケート)
コースは粉末合成洗剤専用コースです。
液体合成洗剤や液体中性洗剤では、
黄ばみは除去されません。

洗剤および洗濯物の量

- 洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し、排水口から水や泡があふれるおそれがあります。
- おしゃれ着用洗剤(毛・絹用)は泡立ちやすいので、「おしゃれ着」「デリケート」コースをご使用ください。
- 表の洗濯物の量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯物の量が変わります。
洗濯物の量は、最大洗濯容量の7~8割が適当です。
- 洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剂量が異なりますので、上表を目安に入れてください。
(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- 洗剤、柔軟剤、粉末漂白剤は溶けにくい銘柄(本表にない海外製など)があります。
事前に冷水での溶け具合を確認して、溶けにくい場合は投入しないでください。
- AIお洗濯動作時は、規定洗剂量の約1割減が洗剂量(目安)表示となるときがあります。

重曹は使用しないでください。故障の原因になります。