

温水コースの種類

運転コースとの組み合わせにより、効果や行程内容が異なります。下表を参考にコースをお選びください。

コースの種類	コース選択時のボタン表示	設定できる運転コース	コースの特長・効果と行程内容
温め自動	■ 水温を15℃に上げて、汚れを落としやすくする		
		標準 すすぎ1回 おいそぎ 洗剤直ぬり 省エネ 手造り 柔らか ナイト	洗淨力が落ちやすい寒い日のお洗濯でも効果的な洗淨力をキープします。夏場のような室温や水温が高いときは作動しません。
30℃	■ 水温を30℃に上げて、念入りに洗う		
	30℃標準	標準	ふだん着を念入りに洗います。 温水洗いを約60分を行います。
	30℃おしゃれ着	おしゃれ着	おしゃれ着(洗濯表示   のある衣類)を念入りに洗います。 ※液体おしゃれ着用洗剤(液体中性洗剤)をご使用ください。 温水洗いを約30分を行います。
30℃毛布	毛布	毛布を念入りに洗います。 ※毛布容量が3.6kg以上のときは、 <u>お洗濯キャップが必要</u> です。 温水洗いを約60分を行います。	
40℃	■ 水温を40℃に上げて、黄ばみを予防する		
	40℃標準	標準	衣がえの時など、黄ばみを予防します。 温水洗いを約70分を行います。
	40℃デリケート	デリケート	デリケート(洗濯表示  のある衣類)な衣類の黄ばみを予防します。 温水洗いを約60分を行います。
40℃毛布	毛布	毛布の黄ばみを予防します。 温水洗いを約100分を行います。	
40℃ つけおき	■ 水温40℃でつけおきをして洗い、黄ばみを除去する(粉末洗剤専用コースです)		
	40℃つけおき標準	標準	黄ばみやニオイがついてしまったふだん着の黄ばみを除去します。 温水つけおきを約120分を行います。
40℃つけおき デリケート	デリケート	デリケートな衣類の黄ばみを除去します。 温水つけおき洗いを約360分を行います。	
40℃ 消臭	■ 水温40℃で高濃度の洗剤液で洗い、衣類についたニオイを抑える		
	40℃消臭	40℃消臭	ニオイがついてしまった衣類や部屋干し臭を抑えます。 ※運転コースで「消臭」(40℃消臭)を設定時に運転を行います。 温水洗いを約60分を行います。
60℃ 除菌	■ 水温を60℃に上げて、衣類を除菌する(白物衣類専用コースです)		
	60℃除菌	標準	清潔にしたい白物衣類を除菌します。 温水洗いを約120分を行います。

●各コースの洗濯容量とおすすめの洗剤の種類

●設定操作方法：「温め自動」、「30℃」「40℃」「40℃つけおき」「60℃」