

運転コースと温水コースの組み合わせ一覧

「洗濯」のみ、「洗濯▶乾燥」で使うかにより、洗濯物の容量が異なるコースがあります。

また、温水コースによりおすすめの洗剤の種類も異なります。

下表を参考に洗濯物と洗剤をお確かめてご使用ください。

設定操作方法は→[「温め自動」](#)または[「30℃」](#)[「40℃」](#)[「40℃つけおき」](#)[「60℃」](#)

運転コースの種類		選ぶことができる温水コース				
		温め自動	30℃	40℃	40℃つけおき	60℃除菌
 洗濯	標準	○13kg	○13kg	○6kg	○2kg	○2kg
	すすぎ1回	○13kg	—	—	—	—
	おいそぎ	○7kg	—	—	—	—
	洗剤直ぬり	○2kg	—	—	—	—
	手造り	○13kg	—	—	—	—
	柔らか	○4.5kg	—	—	—	—
	デリケート	—	—	○2kg	○2kg	—
	おしゃれ着	—	○2kg	—	—	—
	40℃消臭	—	—	○2kg	—	—
	毛布	—	○6kg	○6kg	—	—
 洗濯▶乾燥	標準	○7kg	○7kg	○6kg	○2kg	○2kg
	すすぎ1回	○7kg	—	—	—	—
	省エネ	○7kg	—	—	—	—
	手造り	○7kg	—	—	—	—
	40℃消臭	—	—	○2kg	—	—
	毛布	—	○3.6kg	○3.6kg	—	—
	ナイト	○4.5kg	—	—	—	—
	おすすめ洗剤	粉末または 液体合成洗剤	粉末または 液体合成洗剤	粉末または 液体合成洗剤	粉末合成洗剤	粉末または 液体合成洗剤