はじめて設定

電源を入れる / 切る	56
■ 電源を入れる	56 56
はじめて設定・・・・・・	57
■ お住まいの地方 / 都道府県域を設定する	57
■ 地上アナログ放送の受信設定をする	59
■ リモコンボタン割り当て(地上アナログ放送)	60
■ 地上デジタル放送の受信設定をする	61
■ リモコンボタン割り当て(地上デジタル放送)	63
■ BS/CS デジタル放送の受信設定をする	64
■ 郵便番号の設定	65
■ 電話回線テスト	65
■ 設定完了	66
■ 地上アナログ(UHF/VHF) 放送の地域名一覧表	67
■ 地上デジタル放送の地域名一覧表	73

電源を入れる / 切る



しはじめて設定

本機の電源をはじめて入れると、「はじめて設定」が自動的に起動します。「はじめて設定」は、 テレビ放送の視聴に必要な設定を行うための機能です。

メニューの「各種設定」画面の「はじめて設定」から再度行うことができます。[77]

メニューの「各種設定」-「テレビ設定」-「チャンネル / リモコンボタン設定」-「チャンネル設定」画面の「地上デジタル放送」、「地上アナログ放送」、等から個別に設定することもできます。 [9] [97] 100 102



)で「都道府県域の選択」を選び、決定ボタンを押す。 3
 画面表示
 音声切換
 チャンネル 番号入力
 電源 はじめて設定 Γ 地上 ٦ (IBS) (CS) (F3916) (7707) STEP 2 お住まいの地方 / 都道府県域の選択 3 NHK この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。 5 III 6 III 4 BS 地方の選択 : 関東 8 BS 7 BSJ 9 wowow 茨城県一水戸 10²⁹⁻ 11BS11 12^{TwelV} 次へ 消音 \wedge 戻る 一つ前に戻る ▲●●● 移動 決定 決定 音量 チャンネル 入力切換)でお住まいの地域を選び、決定ボタンを押す。 青] [赤] [緑] 黄 4 番組表 裏番組 翻線 ワイド切換 はじめて設定 0 З З STEP 2 お住まいの地方 / 都道府県域の選択 S 5 決定 この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。 ÞŦ 5 5 べんり 戻る 地方の選択 :関東 ()) 一時停止 再生 停止 茨城県 - 水戸 п) 茨城県 - 日立 コマ送り 7±, 茨城県 - ひたちなか (44) (>>) (144) (>>) 栃木県 - 宇都宮 DVD電源 DVDX二1-次へ 北州が DVD/HDD 戻る 一つ前に戻る ▲ ◆ ◆ ◆ 移動 決定 決定 DVD/HDD **5** ()または(,)で「次へ」を選び、決定ボタンを押す。 はじめて設定 STEP 2 お住まいの地方 / 都道府県域の選択 この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。 地方の選択 :関東 都道府県域の選択 :東京都一23区 戻る 一つ前に戻る ▲◆◆◆ 移動 決定 決定 ●決定ボタンを押すと、「地上アナログ放送の受信設定」へ進みます。 ● 「戻るボタン」で、「はじめて設定」に戻ります。



 電源
 画面表示
 音声切換
 チャンネル 番号入力

	はしめて設定	
	STEP 3 チャンネ	↓
	チャンネル設定方法	去を選択します。
	「自動設定」 「スキャン開始」	: 選択された都道府県域をもとに、放送局を自動で設定します。 : 放送波にスキャンをかけ、受信可能な放送局を登録します。
		自動設定 スキャン開始
	戻る 一つ前に戻る ●◆	◆ ◆ 移動 没 還 決定
「自動設 し、「リ ⁻ 「スキャ 受信可能 その後、	定」を選ぶと、 Eコンボタン割 ン開始」を選ぶ な放送局を登録 「リモコンボタ	選択された都道府県域をもとに放送局を り当て(地上アナログ放送)」へ進みます。 べと、下図のような画面を表示し、放送波をス むます。 ン割り当て(地上アナログ放送)」へ進み
「自動設 」、「リ ⁻ 「スキャ 受信可能 その後、	定」を選ぶと、 モコンボタン割 シノ開始」を選ぶ な放送局を登録 「リモコンボタ 	選択された都道府県域をもとに放送局を り当て(地上アナログ放送)」へ進みます。 だと、下図のような画面を表示し、放送波をス します。 ン割り当て(地上アナログ放送)」へ進み
「自動設 「 リ 「 ス キャ で 便信の後、	定」を選ぶと、 モコンボタン割 ン開始」を選ぶ な放送局を登録 「リモコンボタ (はしめて設定) STEP 4 スキャン	選択された都道府県域をもとに放送局を り当て(地上アナログ放送)」へ進みます。 だと、下図のような画面を表示し、放送波をス します。 ン割り当て(地上アナログ放送)」へ進み
「自動設」 「ス年可能 その後、	定」を選ぶと、 Eコンボタン割 シン開始」を選ぶ な放送局を登録 「リモコンボタ 	選択された都道府県域をもとに放送局を り当て(地上アナログ放送)」へ進みます。 べと、下図のような画面を表示し、放送波をス します。 ン割り当て(地上アナログ放送)」へ進み / ^{状況(地上アナログ放送)} _{放送局をスキャン中です。}
「自動設」 「ス に て に て の 後 、 し リ マ に て に 同 の 、 に リ マ 、 に り ー 、 に リ マ 、 に フ の 、 に り ー 、 に り マ の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の	定」を選ぶと、 Eコンボタン割 シ開始」を選ぶ な放送局を登録 「リモコンボタ ^{はしめて設定} STEP 4 スキャン	選択された都道府県域をもとに放送局を り当て(地上アナログ放送)」へ進みます。 だと、下図のような画面を表示し、放送波をス します。 ン割り当て(地上アナログ放送)」へ進み (地上アナログ放送)」へ進み (地上アナログ放送) (地上アナログ放送) (地上アナログ放送)
「 自 動 し、 「 リ 『 ー で の 後、 () ー	定」を選ぶと、 Eコンボタン割 ン開始」を選ぶ な放送局を登録 「リモコンボタ (*LU&C 酸定 STEP 4 スキャン	選択された都道府県域をもとに放送局を り当て(地上アナログ放送)」へ進みます。 だと、下図のような画面を表示し、放送波をス します。 ン割り当て(地上アナログ放送)」へ進み [/] / [/] [/] [/] [/] [/] [/] [/] [/]

しはじめて設定







3	スキャン	/を自動で開始しま	す。
	下図のよ	こうに表示されます	0
		はじめて設定	
		STEP 8 スキャン	状況(地上デジタル放送)
			放送局をスキャン中です。
			84%
			キャンセル
		戻る 一つ前に戻る 🔶	■◆ 移動 決定 決定
	 スキャン 放送)」 スキャン 「受信方: 	/が終了すると、自 へ進みます。 /を中断する時は、 法の選択(地上デ	動で「リモコンボタン割り当て(地上デジタル 決定ボタンを押します。 ジタル放送)」へ戻ります。







電源 画面表示 音声切換 番号入力	電話回線テスト
	はじめて設定 STEP 12、常知回線テスト
	ら」ビビーと 电応当時アスト 電話回線テストを行っております。
	状況 : テスト中
$10^{\frac{7.5}{77.76}} \int_{0} 11^{BS11} 12^{TWHV}$	
	次へ
	●電話回線テストが終了すると、下図のようなテスト結果を示す画面が表示さ
青赤禄黄	れます。
 番組表 (裏番組) 番組検索 (ワイド切換) メニュー 連動データ 	電話接続ができたとき
	回線が正しく接続されました。
·◀ (決定) ▶· _{ベんり}	電話接続ができなかったとき
一時停止 再生 停止	電話接続ができませんでした。「初めて設定」 完了後、「通信設定」で「電話回線設定」を行い、 回線接続テストを行ってください
	決定ホタフを押すと、表示が消えます。 もう一度決定ボタンを押すと、「設定完了」へ進みます。
	設定完了
	STEP T3 はじめて設定が完了しました。
	設定完了
	展る 一つ前に戻る 浅定
	●決定ボタンを押します。設定が完了します。

2 • 1

地上アナログ(UHF/VHF)放送の地域名一覧表

〔地域名一覧表〕 (2008年12月現在)

()内の数字は表示番号を示します。

()の表示がない場合は受信チャンネル番号が表示番号に なります。

お知らせ

「地上テレビジョン放送のデジタル化」に際し、一部の地域 では、チャンネルの変更が行なわれる場合があります。一 部の対象となる地域については、従来のチャンネル配置に 加え、新しいチャンネル配置も記載しています。(※マーク)

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名						受信チ- 放 送	ャンネル 局 名					
	札幌 (江別)	1 HBC 北海道放送		3 NHK 総合	17 TVH	5 STV 札幌テレビ			27 UHB		35 HTB 北海道テレビ		12 NHK 教育
	旭川		2 NHK 教育		33 TVH	37 UHB	39 HTB 北海道テレビ	7 STV 札幌テレビ		9 NHK 総合		11 HBC 北海道放送	
	北見		2 NHK 教育					フ STV 札幌テレビ	53 HBC 北海道放送	9 NHK 総合	59 UHB	61 HTB 北海道テレビ	
	帯広				4 NHK 総合		6 HBC 北海道放送	32 UHB		34 HTB 北海道テレビ	10 STV 札幌テレビ		12 NHK 教育
	釧路		2 NHK 教育	39 HTB 北海道テレビ	41 UHB			7 STV 札幌テレビ		9 NHK 総合		11 HBC 北海道放送	
北海道	函館	21 TVH	27 UHB	35 HTB 北海道テレビ	4 NHK 総合		6 HBC 北海道放送				10 NHK 教育		12 STV 札幌テレビ
	苫小牧	47 TVH	49 NHK 教育	51 NHK 総合	53 UHB	55 HBC 北海道放送	57 STV 札幌テレビ	61 HTB 北海道テレビ					
	小樽		2 NHK 教育		4 HTB 北海道テレビ			7 STV 札幌テレビ		9 HBC 北海道放送	24 TVH	NHK 総合	26 UHB
	室蘭		2 NHK 教育	29 TVH	UHB	39 HTB 北海道テレビ		ノ STV 札幌テレビ		9 NHK 総合	10	HBC 北海道放送	10
	名寄	ー24 HTB 北海道テレビ		UHB	4 NHK 総合	04	ち STV 札幌テレビ	00			HBC 北海道放送		NHK 教育
	椎内	1			ー STV 札幌テレビ	日本 日TB 北海道テレビ	UHB	28 NHK 総合	NHK 教育	25	HBC 北海道放送		10
	網走	HBC 北海道放送		NHK 総合		STV 札幌テレビ		UHB		HTB 北海道テレビ			NHK 教育
	青森 (弘前)	RAB 青森放送		NHK 総合	21	NHK 教育	22	- 34 青森朝日 放送 - 7		ATV 青森テレビ		11	
青森	八戸				市 森朝日 放送 4		ATV 青森テレビ	NHK 教育	58	NHK 総合	10	RAB 青森放送	12
	むつ				ー NHK 総合		青森朝日 放送		ATV 青森テレビ		RAB 青森放送	31	NHK 教育 35
			2		- NHK 総合 58		IBC テレビ		NHK 教育 62		めんこい テレビ	岩手朝日 テレビ	テレビ デレビ 岩手
岩手	釜石		NHK 総合		テレビ 岩手	5	めんこい テレビ	27	岩手朝日 テレビ 29	37	IBC テレビ		NHK 教育 12
	二戸	1	IBC テレビ	3		NHK 総合		岩手朝日 テレビ 32	めんこい テレビ	テレビ 岩手 34			NHK 教育 12
	仙台	TBC テレビ 59		NHK 総合		NHK 教育 49		KHB 東日本放送 61		ミヤギ テレビ 55			仙台放送 57
宮城	石巻	TBC テレビ	2	NHK 総合	4	NHK 教育	6	KHB 東日本放送 37	43	ミヤギ テレビ	10		仙台放送
	気仙沼		NHK 総合		TBC テレビ		仙台放送	ミヤギ テレビ 31	KHB 東日本放送 37	9	NHK 教育	11	
	秋田		ー NHK 教育		4	57	6	AAB 秋田 朝日放送	AKT 秋田テレビ	NHK 総合		ABS 秋田放送	59
秋田	大館		43		NHK 総合	AKT 秋田テレビ	ABS 秋田放送	41	NHK 教育 51	45		47	AAB 秋田 朝日放送
	(横手)		NHK 教育					AAB 秋田 朝日放送	AKT 秋田テレビ	NHK 総合		ABS 秋田放送	

し地上アナログ(UHF/VHF)放送の地域名一覧表

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名						受信チ・ 放送	ャンネル 局名					
	山形				4 NHK 教育		36 テレビ ユー山形		8 NHK 総合		10 YBC 山形放送	30 さくらんぼ テレビ	38 YTS 山形テレビ
山形	鶴岡 (酒田)	1 YBC 山形放送		3 NHK 総合			6 NHK 教育		22 テレビ ユー山形		39 YTS 山形テレビ		24 さくらんぼ テレビ
	米沢				50 NHK 教育		56 テレビ ユー山形		52 NHK 総合		54 YBC 山形放送	60 さくらんぼ テレビ	58 YTS 山形テレビ
	福島 (郡山)		2 NHK 教育		31 テレビ ユー福島			33 福島中央 テレビ	35 KFB 福島放送	9 NHK 総合		11 福島 テレビ	
福島	会津若松	1 NHK 総合		3 NHK 教育			6 福島 テレビ		37 福島中央 テレビ	41 KFB 福島放送			47 テレビ ユー福島
	いわき		32 テレビ ユー福島		4 NHK 総合		34 福島中央 テレビ		8 福島 テレビ		NHK 教育		36 KFB 福島放送
茨城	水戸	44(1) NHK 総合		46(3) NHK 教育	42(4) 日本 テレビ		40(6) TBS		38(8) フジ テレビジョン		36(10) テレビ 朝日		32(12) テレビ 東京
	日立 (ひたちなか)	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン		60(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
	宇都宮	29(1) NHK 総合		27(3) NHK 教育	25(4) 日本 テレビ		23(6) TBS	● 31 とちぎ テレビ	21(8) フジ テレビジョン		19(10) テレビ 朝日		17(12) テレビ 東京
版本	宇都宮※	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS	●31 とちぎ テレビ	57(8) フジ テレビジョン		41(10) テレビ 朝日		44(12) テレビ 東京
	矢板	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS	● 33(31) とちぎ テレビ	57(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	矢板※	40(1) NHK 総合		30(3) NHK 教育	36(4) 日本 テレビ		42(6) TBS	● 33(31) とちぎ テレビ	45(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	前橋 (高崎)	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン		60(10) テレビ 朝日	● 48 群馬 テレビ	62(12) テレビ 東京
群馬	桐生	43(1) NHK 総合		45(3) NHK 教育	39(4) 日本 テレビ		37(6) TBS		35(8) フジ テレビジョン		33(10) テレビ 朝日	● 41(48) 群馬 テレビ	31(12) テレビ 東京
	桐生※	51(1) NHK 総合		57(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		35(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日	● 41(48) 群馬 テレビ	61(12) テレビ 東京
	さいたま	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	● 14 東京 MX テレビ	6 TBS		8 フジ テレビジョン	● 38 テレ玉	10 テレビ 朝日		12 テレビ 東京
	熊谷 (児玉)	33(1) NHK 総合		35(3) NHK 教育	25(4) 日本 テレビ		23(6) TBS		21(8) フジ テレビジョン	● 28(38) テレ玉	19(10) テレビ 朝日		17(12) テレビ 東京
埼玉	熊谷 (児玉)※	51(1) NHK 総合		35(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン	● 30(38) テレ玉	59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	秩父	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン	● 47(38) テレ玉	59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	秩父※	14(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	16(4) 日本 テレビ		18(6) TBS		29(8) フジ テレビジョン	● 47(38) テレ玉	38(10) テレビ 朝日		44(12) テレビ 東京
工帝	千葉	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	● 14 東京 MX テレビ	6 TBS		8 フジ テレビジョン		10 テレビ 朝日	● 46 チバ テレビ	12 テレビ 東京
	銚子	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日	● 39(46) チバ テレビ	61(12) テレビ 東京
	23区	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	●14 東京 MX テレビ	6 TBS	● 38 テレ玉	8 フジ テレビジョン	● 42 tvk	10 テレビ 朝日	● 46 チバ テレビ	12 テレビ 東京
	八王子	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ	● 47(14) 東京 MX テレビ	55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
東京	八王子※	33(1) NHK 総合		29(3) NHK 教育	35(4) 日本 テレビ	● 40(14) 東京 MX テレビ	37(6) TBS		31(8) フジ テレビジョン		45(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
	多摩	30(1) NHK 総合		32(3) NHK 教育	26(4) 日本 テレビ	● 28(14) 東京 MX テレビ	24(6) TBS		22(8) フジ テレビジョン		20(10) テレビ 朝日		18(12) テレビ 東京
	多摩※	49(1) NHK 総合		47(3) NHK 教育	51(4) 日本 テレビ	● 61(14) 東京 MX テレビ	53(6) TBS		55(8) フジ テレビジョン		57(10) テレビ 朝日		59(12) テレビ 東京

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名						受信チ- 放 送	ャンネル 局 名					
	横浜 みなと	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン	• 48(42) tvk	60(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
	横浜	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	● 14 東京 MX テレビ	6 TBS		8 フジ テレビジョン	• 42 tvk	10 テレビ 朝日		12 テレビ 東京
神奈川	平塚 (茅ヶ崎)	33(1) NHK 総合		29(3) NHK 教育	35(4) 日本 テレビ		37(6) TBS		39(8) フジ テレビジョン	• 31(42) tvk	41(10) テレビ 朝日		43(12) テレビ 東京
	小田原	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン	• 46(42) tvk	60(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
	秦野	47(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	51(4) 日本 テレビ		53(6) TBS		55(8) フジ テレビジョン	• 61(42) tvk	57(10) テレビ 朝日		59(12) テレビ 東京
卒亡: 63	新潟 (長岡)				21 新潟 テレビ21	5 BSN	29 TeNY テレビ新潟		8 NHK 総合		35 NST		12 NHK 教育
木川が回	上越	1 NHK 教育		3 NHK 総合			27 TeNY テレビ新潟		33 NST		10 BSN		37 新潟 テレビ21
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	富山	1 KNB 北日本放送		3 NHK 総合					32 チューリップ テレビ		10 NHK 教育		34 BBT 富山テレビ
	高岡	50 KNB 北日本放送		48 NHK 総合					42 チューリップ テレビ		46 NHK 教育		44 BBT 富山テレビ
石川	金沢 (小松)				4 NHK 総合		6 MRO	25 北陸朝日 放送	8 NHK 教育		33 テレビ 金沢		37 石川 テレビ
	七尾					5 NHK 教育		59 北陸朝日 放送		9 NHK 総合	57 テレビ 金沢	11 MRO	55 石川 テレビ
福井	福井			3 NHK 教育						9 NHK 総合		11 FBC テレビ	39 福井 テレビ
	敦賀				38 福井 テレビ		6 NHK 総合		8 FBC テレビ				12 NHK 教育
山梨	甲府	1 NHK 総合		3 NHK 教育		5 YBS 山梨放送	37 UTY						
	長野 1		44(2) NHK 総合			50(20) a b n 長野 朝日放送		40(30) テレビ 信州	42(38) NBS 長野放送	46(9) NHK 教育		48(11) SBC 信越放送	
	長野 2	10	2 NHK 総合			20 a b n 長野 朝日放送		30 テレビ 信州	38 NBS 長野放送	9 NHK 教育		11 SBC 信越放送	
長野	飯田	40 NBS 長野放送		3 NHK 教育	4 NHK 総合		ら SBC 信越放送	42 テレビ 信州	10	44 a b n 長野 朝日放送		10	
	松本		44 NHK 総合			a b n 長野 朝日放送	6	48 テレビ 信州	42 NBS 長野放送	40 NHK 教育	47	40 SBC 信越放送	61
	岡谷 (諏訪)	1			4 NHK 総合	E	SBC 信越放送	25	ONHK 教育		47 NBS 長野放送	59 テレビ 信州	abn長野 朝日放送
	岐阜 (大垣)	東海 テレビ	2	NHK 総合		CBC	6	95 中京 テレビ	25 テレビ 愛知	NHK 教育	26	メ~テレ	37 岐阜 テレビ
岐阜	高山		NHK 教育		4 NHK 総合		CBC		。 東海 テレビ		20 中京 テレビ	30 岐阜 テレビ	12 メーテレ
	中津川		20 中京 テレビ		4 NHK 総合	22	6 メーテレ		CBC	0	・ 東海 テレビ	20 岐阜 テレビ	NHK 教育
	静岡 (清水)		ー NHK 教育		31 静岡第一 テレビ	33 静岡朝日 テレビ	35 テレビ 静岡		Q	9 NHK 総合	30	SBS	24
	浜松		54		4 NHK 総合		SBS		NHK 教育	20 静岡朝日 テレビ 50	1000 静岡第一 テレビ	41	34 テレビ 静岡 30
静岡	富士 (富士宮)		NHK 教育 51		レビ 静岡第一 テレビ 61		23 静岡朝日 テレビ 57			NHK 総合		SBS	テレビ 声岡
		40	NHK 教育		ある 静岡第一 テレビ	40	37 静岡朝日 テレビ		0.1	NHK 総合		SBS	55 テレビ 静岡
	藤枝	42 NHK 総合		44 NHK 教育		SBS			24 静岡第一 テレビ		26 静岡朝日 テレビ		38 テレビ 静岡

し地上アナログ(UHF/VHF)放送の地域名一覧表

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名						受信チ- 放 送	ャンネル 局 名					
熱田	島田	15(1) NHK 総合		18(3) NHK 教育		22(5) SBS			48 静岡第一 テレビ		50 静岡朝日 テレビ		58 テレビ 静岡
	島田※	56(1) NHK 総合		54(3) NHK 教育		62(5) SBS			48 静岡第一 テレビ		50 静岡朝日 テレビ		58 テレビ 静岡
	名古屋	1 東海 テレビ		3 NHK 総合		5 CBC		25 テレビ 愛知	● 37 岐阜 テレビ	9 NHK 教育	● 33 三重 テレビ	11 メ~テレ	35 中京 テレビ
# 40	豊橋 (豊川)	56(1) 東海 テレビ		54(3) NHK 総合		62(5) CBC		52(25) テレビ 愛知		50(9) NHK 教育		60(11) メーテレ	58(35) 中京 テレビ
変知	豊田	57(1) 東海 テレビ		53(3) NHK 総合		55(5) CBC		49(25) テレビ 愛知		51 (9) NHK 教育		61(11) メーテレ	59(35) 中京 テレビ
	蒲郡田原	38(1) 東海 テレビ		44(3) NHK 総合		36(5) CBC		32(25) テレビ 愛知		46(9) NHK 教育		42(11) メーテレ	40(35) 中京 テレビ
	津	1 東海 テレビ		3 NHK 総合		5 CBC		25 テレビ 愛知		9 NHK 教育	33 三重 テレビ	11 メ~テレ	35 中京 テレビ
三重	伊勢	57(1) 東海 テレビ		53(3) NHK 総合		55(5) CBC				49(9) NHK 教育	59(33) 三重 テレビ	61(11) メ〜テレ	47(35) 中京 テレビ
	名張 (伊賀)	52 NHK 総合	2 NHK 総合	54 中京 テレビ	4 MBS 毎日放送	56 メ〜テレ	6 ABC テレビ	58 三重 テレビ	8 関西 テレビ	60 CBC	10 よみうり テレビ	62 東海 テレビ	12 NHK 教育
进空	大津		28(2) NHK 総合		36(4) MBS 毎日放送		38(6) ABC テレビ		40(8) 関西 テレビ	● 34 KBS 京都	42(10) よみうり テレビ	30 BBC びわ湖放送	46(12) NHK 教育
心风	彦根		52(2) NHK 総合		54(4) MBS 毎日放送		58(6) ABC テレビ		60(8) 関西 テレビ	● 34 KBS 京都	62(10) よみうり テレビ	56(30) BBC びわ湖放送	50(12) NHK 教育
	京都		2 NHK 総合		4 MBS 毎日放送	● 19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	● 26 奈良 テレビ	8 関西 テレビ	34 KBS 京都	10 よみうり テレビ	● 36 サン テレビ	12 NHK 教育
	舞鶴1		43(2) NHK 総合		33(4) MBS 毎日放送		35(6) ABC テレビ		39(8) 関西 テレビ	37(34) KBS 京都	41(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
京都	舞鶴 2		51(2) NHK 総合		53(4) MBS 毎日放送		55(6) ABC テレビ		59(8) 関西 テレビ	57(34) KBS 京都	61(10) よみうり テレビ		49(12) NHK 教育
	福知山		50(2) NHK 総合		54(4) MBS 毎日放送	56(34) KBS 京都	58(6) ABC テレビ		60(8) 関西 テレビ		62(10) よみうり テレビ		52(12) NHK 教育
	宮津		43(2) NHK 総合		33(4) MBS 毎日放送		35(6) ABC テレビ		37(8) 関西 テレビ	39(34) KBS 京都	41(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
大阪	大阪		2 NHK 総合		4 MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	● 30 テレビ 和歌山	8 関西 テレビ	● 34 KBS 京都	10 よみうり テレビ	● 36 サン テレビ	12 NHK 教育
	神戸		2 NHK 総合	36 サン テレビ	4 MBS 毎日放送	● 19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	● 30 テレビ 和歌山	8 関西 テレビ	● 34 KBS 京都	10 よみうり テレビ		12 NHK 教育
	神戸北		28(2) NHK 総合	36 サン テレビ	18(4) MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	20(6) ABC テレビ		22(8) 関西 テレビ		24(10) よみうり テレビ		26(12) NHK 教育
	神戸北※		28(2) NHK 総合	30 サン テレビ 33(36)	MBS 毎日放送	テレビ テレビ 大阪	41(6) ABC テレビ 37(6)		43(8) 関西 テレビ 39(8)		47(10) よみうり テレビ 41(10)		43(12) NHK 教育 31(12)
兵庫	川西 1		NHK 総合 49(2)	サン テレビ 53(36)	MBS 毎日放送 55(4)	テレビ テレビ 大阪 47(19)	ABC テレビ 57(6)		度(8) 関西 テレビ 59(8)		よみうり テレビ 61(10)		NHK 教育 51(12)
	川西 2		NHK 総合 50(2)	サン テレビ 56(36)	MBS 毎日放送 54(4)	テレビ 大阪	ABC テレビ 58(6)		関西 テレビ 60(8)		よみうり テレビ 62(10)		NHK 教育 52(12)
			NHK 総合 51(2)	サン テレビ 55(36)	MBS 毎日放送 53(4)	• 19	ABC テレビ 57(6)		関西 テレビ 59(8)		よみうり テレビ 61(10)		NHK 教育 49(12)
	(加古川)		NHK 総合 44(2)	サン テレビ 36	MBS 毎日放送 34(4)	テレビ 大阪	ABC テレビ 38(6)		関西 テレビ 40(8)		よみうり テレビ 42(10)		NHK 教育 46(12)
	二不		NHK 総合 2	サンテレビ	MBS 毎日放送 4	• 19	ABC テレビ 6		関西 テレビ 8	55	よみうり テレビ 10	• 34	NHK 教育 12
奈良	「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		NHK 総合		MBS 毎日放送	テレビ 大阪	ABC テレビ		関西 テレビ	奈良 テレビ	よみうり テレビ	KBS 京都	NHK 教育

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名						受信チ+ 放 送	ァンネル 局名					
奈良	五条		43(2) NHK 総合		33(4) MBS 毎日放送		35(6) ABC テレビ		37(8) 関西 テレビ	41(55) 奈良 テレビ	39(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
	和歌山		32(2) NHK 総合		42(4) MBS 毎日放送		44(6) ABC テレビ		46(8) 関西 テレビ		48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	26(12) NHK 教育
	和歌山※		32(2) NHK 総合		42(4) MBS 毎日放送		44(6) ABC テレビ		46(8) 関西 テレビ		48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	25(12) NHK 教育
和歌山	田辺 (白浜)		50(2) NHK 総合		54(4) MBS 毎日放送		58(6) ABC テレビ		60(8) 関西 テレビ		62(10) よみうり テレビ	56(30) テレビ 和歌山	52(12) NHK 教育
	田辺 (槙山)		16(2) NHK 総合		22(4) MBS 毎日放送		25(6) ABC テレビ		27(8) 関西 テレビ		29(10) よみうり テレビ	20(30) テレビ 和歌山	18(12) NHK 教育
	御坊		49(2) NHK 総合		53(4) MBS 毎日放送		57(6) ABC テレビ		59(8) 関西 テレビ		61 (10) よみうり テレビ	55(30) テレビ 和歌山	51(12) NHK 教育
鳥取	鳥取	1 日本海 テレビ		3 NHK 総合	4 NHK 教育						22 BSS テレビ		24 山陰中央 テレビ
自由	松江	30 日本海 テレビ					6 NHK 総合		34 山陰中央 テレビ		10 BSS テレビ		12 NHK 教育
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	浜田		2 NHK 総合	54 日本海 テレビ		5 BSS テレビ			58 山陰中央 テレビ	9 NHK 教育			
	岡山 (倉敷)	23 テレビ せとうち	25 KSB 瀬戸 内海放送	3 NHK 教育		5 NHK 総合		35 OHK テレビ		9 RNC 西日本テレビ		11 RSK テレビ	
	津山		2 NHK 総合					7 RSK テレビ	56 テレビ せとうち	58 RNC 西日本テレビ	60 0HK テレビ	62 KSB 瀬戸 内海放送	12 NHK 教育
	笠岡		2 NHK 総合		4 NHK 教育		6 RSK テレビ		17 RNC 西日本テレビ		19 テレビ せとうち	21 KSB 瀬戸 内海放送	60 0HK テレビ
	笠岡※		2 NHK 総合		4 NHK 教育		6 RSK テレビ		34 RNC 西日本テレビ		22 テレビ せとうち	55 KSB 瀬戸 内海放送	60 OHK テレビ
	広島	31 TSS		3 NHK 総合	4 RCC テレビ			7 NHK 教育			35 広島ホーム テレビ		12 広島 テレビ
広島	福山			3 NHK 教育		5 NHK 総合	54 TSS	7 RCC テレビ		57 広島ホーム テレビ		11 広島 テレビ	
	尾道	1 NHK 総合		24 広島ホーム テレビ		26 TSS		7 NHK 教育			10 RCC テレビ		12 広島 テレビ
	呉	1 NHK 教育		24 広島ホーム テレビ		5 広島 テレビ		26 TSS		9 RCC テレビ		NHK 総合	
	山口	NHK 教育	2	22	28 YAB 山口朝日	25	6	38 TYS テレビ山口	0	9 NHK 総合	10	・ KRY 山口放送	10
	下関	14	KBC 九州 朝日放送	TYS テレビ山口	・ KRY 山口放送	FBS 福岡放送	NHK 総合	NHK 総合	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	TNC テレビ西日本	YAB 山口朝日	NHK 教育
山口	宇部	NHK 教育 55				YAB 山口朝日 24		TYS テレビ山口 44		NHK 総合 58		KRY 山口放送	
	宇部※	NHK 教育		3	4	YAB 山口朝日 31	35	TYS テレビ山口 7		NHK 総合 28	22	KRY 山口放送	12
	岩国			NHK 総合 3	RCC テレビ 4	TSS 31	広島ホーム テレビ 35	NHK 教育 7		YAB 山□朝日 28	TYS テレビ山口 62	KRY 山口放送 11	広島 テレビ 12
(法自)	石国※	1		NHK 総合 3	RCC テレビ 4	TSS	広島ホーム テレビ 6	NHK 教育	8	YAB 山口朝日	TYS テレビ山口 10	KRY 山口放送	広島 テレビ 12
下的	运历	四国放送 19	33 VOD 347	NHK 総合 39	MBS 毎日放送	37	ABC テレビ	31	関西テレビ	41	よみうり テレビ	29	NHK 教育
	1回114	サレビ せとうち 16	NOD 潮户 内海放送 42	NHK 教育 40		NHK 総合 44		0HK テレビ 22		HINC 西日本テレビ 20		HOK テレビ 18	
		サレビ せとうち 46	ND 網 内海放送 42	教育 40		NFIK 総合 44		URK テレビ 52		西本テレビ 50		nok テレビ 48	
	丸亀※	テレビ せとうち	KSB 瀬戸 内海放送	NHK 教育		NHK 総合		OHK テレビ		RNC 西日本テレビ		RSK テレビ	

し地上アナログ(UHF/VHF)放送の地域名一覧表

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市名						受信チャンプログラン	ャンネル <u>局名</u>					
	松山		2 NHK 教育		25 愛媛朝日	29 あい テレビ	6 NHK 総合	● 31 TSS	37 テレビ 愛媛	● 35 広島ホーム テレビ	10 南海放送		
	新居浜		2 NHK 総合		4 NHK 教育	14 愛媛朝日	6 南海放送	● 42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	 9 RNC 西日本テレビ 	27 あい テレビ	● 11 RSK テレビ	
	新居浜※		2 NHK 総合		4 NHK 教育	14 愛媛朝日	6 南海放送	● 42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	 9 RNC 西日本テレビ 	16 あい テレビ	● 11 RSK テレビ	
愛媛	今治		30 NHK 教育		14 愛媛朝日	27 あい テレビ	32 NHK 総合	● 42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	 9 RNC 西日本テレビ 	34 南海放送	● 11 RSK テレビ	
	今治※		55 NHK 教育		14 愛媛朝日	16 あい テレビ	58 NHK 総合	● 42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	 9 RNC 西日本テレビ 	34 南海放送	● 11 RSK テレビ	
	宇和島	】 NHK 教育			16 愛媛朝日		6 NHK 総合	32 テレビ 愛媛		34 あい テレビ	10 南海放送		
	宇和島※	1 NHK 教育			16 愛媛朝日		6 NHK 総合	27 テレビ 愛媛		25 あい テレビ	10 南海放送		
高知	高知				4 NHK 総合		6 NHK 教育		8 高知 放送		38 テレビ 高知		40 さんさん テレビ
	福岡	1 KBC 九州 朝日放送		3 NHK 総合	4 RKB 毎日放送		6 NHK 教育			9 TNC テレビ西日本		19 TVQ 九州放送	37 FBS 福岡放送
	北九州		2 KBC 九州 朝日放送	23 TVQ 九州放送	35 FBS 福岡放送		6 NHK 総合		8 RKB 毎日放送		10 TNC テレビ西日本		12 NHK 教育
福岡	久留米	14 TVQ 九州放送	46 NHK 総合	48 RKB 毎日放送	52 FBS 福岡放送	54 NHK 教育	57 KBC 九州 朝日放送	60 TNC テレビ西日本					
	大牟田	19 TVQ 九州放送	43 FBS 福岡放送	50 NHK 教育	53 NHK 総合	55 TNC テレビ西日本	58 KBC 九州 朝日放送	61 RKB 毎日放送					
	行橋	TVQ 九州放送	43 FBS 福岡放送	46 NHK 教育	49 NHK 総合	54 TNC テレビ西日本	ちノ KBC九州 朝日放送	60 RKB 毎日放送					
佐賀	佐賀	14 TVQ 九州放送	36 STS サガ テレビ	38 NHK 総合	40 NHK 教育	48 RKB 毎日放送	52 FBS 福岡放送	57 KBC 九州 朝日放送	60 TNC テレビ西日本			11 RKK 熊本放送	
	長崎	1 NHK 教育		3 NHK 総合		5 NBC 長崎放送		37 KTN テレビ長崎		25 NIB 長崎 国際テレビ		27 NCC 長崎 文化放送	
長崎		45 NHK 教育		47 NHK 総合		49 NBC 長崎放送		42 KTN テレビ長崎		20 NIB 長崎 国際テレビ		24 NCC 長崎 文化放送	
	諌早※	51 NHK 教育		59 NHK 総合		62 NBC 長崎放送		39 KTN テレビ長崎		32 NIB 長崎 国際テレビ		56 NCC 長崎 文化放送	
	佐世保		2 NHK 教育		17 NIB 長崎 国際テレビ		31 NCC 長崎 文化放送		8 NHK 総合	_	10 NBC 長崎放送		35 KTN テレビ長崎
熊本	熊本 (八代)		2 NHK 教育	16 KAB 熊本 朝日放送				22 KKT くまもと県民	34 TKU テレビ熊本	9 NHK 総合		11 RKK 熊本放送	
大分	大分 (別府)			3 NHK 総合		5 OBS 大分放送		36 TOS テレビ大分		24 OAB 大分 朝日放送			12 NHK 教育
	中津	05		48 NHK 総合		51 OBS 大分放送		37 TOS テレビ大分		17 OAB大分 朝日放送	10		45 NHK 教育
宮崎	宮崎 (都城)	35 UMK テレビ宮崎	0						8 NHK 総合		NRT 宮崎放送		NHK 教育
	延岡	39 UMK テレビ宮崎	レビン NHK 教育	2	4 NHK 総合	F	MRT 宮崎放送	20		20		20	
	鹿児島	ー MBC 南日本放送	17	ろ NHK 総合	00	っ NHK 教育	05	3U KYT 鹿児島 読売 TV		ろと KKB 鹿児島放送	10	38 KTS 鹿鳴テレビ	10
鹿児島	阿久根		T7 KYT 鹿鳴 読TV		23 KKB 鹿児島放送		35 KTS 鹿島テレビ		8 NHK 総合		10 MBC 南日本放送		NHK 教育
	鹿屋		2 NHK 教育		4 NHK 総合		ち MBC 南日本放送		25 KYT 鹿児島 読行 TV		31 KKB 鹿児島放送		33 KTS 鹿児島テレビ
沖縄	那覇 (沖縄)		2 NHK 総合						8 沖縄テレビ (OTV)	28 QAB 琉球 朝日放送	10 RBC テレビ		12 NHK 教育

地上デジタル放送の地域名一覧表

〔地域名一覧表〕(2008年12月現在)

チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県						受信チョ	マンネル					
	011	021	031	1	051			081		1	1	1
北海道(札幌)	HBC	NHK 教育,扎帽	NHK 約合,扎帽		STV 扎帽	HTB 札幌	TVH 大时	UHB 大帽				
	011	021	031		小UM元 051	061	071	081				1
北海道(函館)	HBC 函館	NHK 教育·函館	NHK 総合 · 函館		STV 函館	HTB 函館	TVH 函館	UHB 函館				
	011	021	031		051	061	071	081				
北海道(旭川)	HBC 旭川	NHK 教育 · 旭川	NHK 総合 · 旭川		STV 旭川	HTB 旭川	TVH 旭川	UHB 旭川				
北海港 (011	021	031		051	061	071	081				
	HBC 帯広	NHK 教育·帯広	NHK 総合·帯広		SIV 帯広	HIB 帯広	IVH 帯広	UHB 帯広				
北海道(釧路)					051 STV	061 HTB	071					
	釧路	教育・釧路	総合・釧路		釧路	釧路	釧路	釧路			ļ	<u> </u>
北海道(北見)	HBC	NHK	NHK		STV	HTB						
	北見	教育·北見	総合·北見		北見	北見	北見	北見				
北海道 (室蘭)	HBC	NHK_	NHK		STV	HTB	TVH	UHB				
	室蘭	教育·室蘭 021	総合·室蘭 031		 空蘭 051	 	室闌	室闌				
青森	RAB	NHK	NHK		青森	ATV						
	<u>育称放达</u> 011	教育·育森 021	総合・有林	041	朝日放达 051	同報テレビ 061		081				
岩手	NHK 総合、成网	NHK 教育、成网		テレビ	岩手朝日	IBC		めんこい				
	011	<u>教育 盛间</u> 021	031	日子 041	051			081				
	TBC	NHK 教育·仙台	NHK 総合 · 仙台	ミヤギ	KHB 車日本放送			仙台放送				
Them.	011	021		041	051			081				
秋田	NHK 総合·秋田	NHK 教育·秋田		ABS 秋田放送	AAB 秋田 朝日放送			AKT 秋田テレビ				
, LITS	011	021		041	051	061		081				
ШЛУ	NHK 総合・山形	│ NHK │ 教育 · 山形		YBC 山形放送	YTS 山形テレビ	テレビユー 山形		さくらんぼ テレビ				
点 二 二 二				041	051	061		081 _{万白}				
	総合・福島	教育・福島		デレビ	福島放送	福島	071	デレビ				101
茨城	NHK	NHK		041	- 051 テレビ		0/1 テレビ	081 フジ				121
	総合·水戸	教育·東京	031	テレビ	朝日	061	東京 071	テレビジョン 081				121
栃木	NHK		とちぎ	旦本。	テレビ	TBS	テレビ	フジ				放送大学
	総合・東京 011	教育·東京 021	031	041	· 明日 051	061	^{東京} 071	081				121
群馬	NHK ^{公会,由古}	NHK _{教育·南古}	群馬	日本	テレビ	TBS	テレビ	フジ				放送大学
	011	021	031	041	051	061	071	081				121
均圡	NHK 総合·東京	NHK 教育·東京	テレ玉	日本 テレビ	テレビ 朝日	TBS	テレビ 東京	フジ テレビジョン				放送大学
工帝	011	021	031	041	051	061	071	081		İ		121
	NHK 総合·東京	NHK 教育・東京	ー チバ テレビ	日本 テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジ テレビジョン				放送大学
市中				041	051 テレビ	061	071	081	091 声声 MV			121
	総合・東京	教育·東京		テレビ	朝日	TBS	東京	テレビジョン	テレビ			瓜达入子
神奈川	NHK	021 NHK	031	041 日本	051 テレビ	061	071 テレビ	081 フジ				121 放送大学
	総合· 京	教育·東京	LVK	テレビ	朝日	061	東京	70232			<u> </u>	
新潟	NHK	NHK		TeNY	新潟	BSN		NST				
	総合·新潟 011	教育·新潟 021	031	テレビ新潟	テレビ21	061		081				
富山	KNB 北口本切送	NHK 教育、宣山	NHK 総合、同山			チューリップ		BBT BUFUE				
	011	· _{秋月} · _{岡山} 021	心口,里口	041	051	061		081				
石川	NHK 総合·金沢	NHK 教育·金沢		テレビ 金沢	北陸朝日放送	MRO		石川 テレビ				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	011	021					071	081				
[] 11日 [] 11日 [_] 11] [_] 11日 [_] 11日 [_] 11] [_]	│ NHK │ 総合・福井	NHK <u>教育 ·</u> 福井					FBC テレビ	福井   テレビ				
1禾!」	011	021		041		061						
山米	NHK 総合・甲府	NHK 教育・甲府		山梨放送		UTY						

# し地上デジタル放送の地域名一覧表

チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県						受信チャ 放 送	ァンネル 局名					
長野	011 NHK 総合·長野	021 NHK 教育·長野		<b>041</b> テレビ 信州	<b>051</b> a b n 長野 朝日放送	061 SBC 信越放送		081 NBS 長野放送				
岐阜	011 東海 テレビ	021 NHK 教育·名古屋	031 NHK 総合·岐阜	041 中京 テレビ	051 CBC	061 メ〜テレ		081 岐阜 テレビ				
愛知	011 東海 テレビ	021 NHK 教育·名古屋	<b>031</b> NHK 総合·名握	041 中京 テレビ	<b>051</b> CBC	061 メ〜テレ				101 テレビ 愛知		
三重	011 東海 テレビ	021 NHK 教育·名古屋	<b>031</b> NHK 総合·津	041 中京 テレビ	<b>051</b> CBC	<b>061</b> メ〜テレ	<b>071</b> 三重 テレビ					
静岡	011 NHK 総合·静岡	021 NHK 教育·静岡		041 静岡第一 テレビ	051 静岡朝日 テレビ	061 SBS		081 テレビ 静岡				
滋賀	011 NHK 総合·大津	021 NHK 教育·大阪	031 BBC びわこ放送	041 MBS 毎日放送		<b>061</b> ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
京都	011 NHK 総合·京都	021 NHK 教育·大阪		041 MBS 毎日放送	<b>051</b> KBS 京都	<b>061</b> ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
大阪	011 NHK 総合·大阪	021 NHK 教育·大阪		041 MBS 毎日放送		<b>061</b> ABC テレビ	<b>071</b> テレビ 大阪	081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
兵庫	011 NHK 総合·神戸	021 NHK 教育·大阪	<b>031</b> サン テレビ	041 MBS 毎日放送		<b>061</b> ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
奈良	011 NHK 総合·奈良	021 NHK 教育·大阪		041 MBS 毎日放送		<b>061</b> ABC テレビ		081 関西 テレビ	091 奈良 テレビ	101 よみうり テレビ		
和歌山	011 NHK 総合·和歌山	021 NHK 教育·大阪		041 MBS 毎日放送	051 テレビ 和歌山	061 ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
鳥取	011 日本海 テレビ	021 NHK 教育·鳥取	031 NHK 総合·鳥取			<b>061</b> BSS テレビ		081 山陰中央 テレビ				
島根	011 日本海 テレビ	021 NHK 教育·松江	031 NHK 総合·松江			<b>061</b> BSS テレビ		081 山陰中央 テレビ				
岡山	011 NHK 総合·岡山	021 NHK 教育·岡山		041 RNC 西日本テレビ	051 KSB 瀬戸内海放送	061 RSK テレビ	071 テレビ せとうち	081 0HK テレビ				
香川	UTT NHK 総合·高松	021 NHK 教育·高松	001	041 RNC 西日本テレビ	USI KSB 瀬戸内海放送	061 RSK テレビ	0/1 テレビ せとうち	081 0HK テレビ				
広島	NHK 総合·広島	U21 NHK 教育・広島	031 RCC テレビ	041 広島 テレビ	しち I 広島 ホームテレビ			TSS				
山口	NHK 総合・山口	U21 NHK 教育・山口	U31 TYS テレビ山口	U41 KRY 山口放送	US I YAB 山口朝日							
徳島	四国放送	021 NHK 教育·徳島	U31 NHK 総合·徳島		051			0.01				
愛媛	UTT NHK 総合・松山	021 NHK 教育·松山		041 南海放送	05 I 愛媛朝日	061 あい テレビ		081 テレビ 愛媛				
高知	NHK 総合·高知	U21 NHK 教育·高知	001	041 高知放送	051	<b>UBT</b> テレビ 高知	071	081 さんさん テレビ	001 0			
福岡	KBC 九州 朝日放送	021 NHK 教育・福岡	NHK 総合·福岡	U4 I RKB 毎日放送	FBS 福岡放送		TVQ 九州放送	081 TNC テレビ西日本	021、0 NHK 総合 ります。	31 は、NH 含・北九州が	K 教育・北ノ 設定される。	LMN、 ことがあ
佐賀	011 NHK 総合·佐賀	021 NHK 教育·佐賀	<b>031</b> STS サガテレビ									
長崎	011 NHK 総合·長崎	021 NHK 教育·長崎	031 NBC 長崎放送	041 NIB 長崎 国際テレビ	051 NCC 長崎 文化放送			081 KTN テレビ長崎				
熊本	011 NHK 総合·熊本	021 NHK 教育·熊本	031 RKK 熊本放送	041 KKT くまもと県民	051 KAB 熊本 朝日放送			081 TKU テレビ熊本				
大分	011 NHK 総合·大分	021 NHK 教育·大分	031 OBS 大分放送	<b>041</b> TOS テレビ大分	051 OAB 大分 朝日放送							
宮崎	011 NHK 総合 · 宮崎	021 NHK 教育·宮崎	031 UMK テレビ宮崎			<b>061</b> MRT 宮崎放送						
鹿児島	011 MBC 南日本放送	021 NHK 教育·鹿鳴	031 NHK 総合・鹿鳴	041 KYT 館島 読TV	<b>051</b> KKB 鹿児島放送			081 KTS 鹿児島テレビ				
沖縄	011 NHK 総合·那覇	021 NHK 教育·那覇	<b>031</b> RBC テレビ		<b>051</b> QAB 琉球 朝日放送			081 沖縄テレビ (OTV)				

# 受信できるように設定する

かんたんセットアップで基本的な設定は完了します。 チャンネルを追加することもできます。

メニュー機能の使い方	76
電話回線を設定する	78
<ul> <li>回線種別を設定する</li> <li>外線接続番号を設定する</li> <li>番号通知を設定する</li> <li>電話会社を設定する</li> <li>マイラインプラスを設定する</li> <li>待ち時間を設定する</li> <li>回線のテストをする</li> </ul>	78 79 80 81 82 83 83
ISP( プロバイダー) を設定する	85
お住まいの地域に合わせて受信設定をする	88
■ 郵便番号を設定する	88
テレビ設定・・・・・	89
地上デジタル放送の受信設定・・・・・	91
<ul> <li>初期スキャン設定</li> <li>初期スキャン・リモコンボタンの割り当て(地上デジタル放送)</li> <li>再スキャン設定</li> <li>再スキャン・リモコンボタンの割り当て(地上デジタル放送)</li> </ul>	··92 ··94 ··95 ··96
地上アナログ放送の受信設定	97
■ リモコンボタン割り当て(地上アナログ放送)	98
BS デジタル放送の受信設定	00
■ リモコンボタン割り当て (BS デジタル放送)	101
CS デジタル放送の受信設定 ····································	102
■ リモコンボタン割り当て (CS デジタル放送)	103 104
登録データや受信設定などを初期化したいとき	105

# しメニュー機能の使い方

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、各種機能の設定 ができます。メニュー階層については (158) ) をご覧ください。





## 電話回線を設定する

デジタル放送では、視聴者参加番組でのデータ送信などが行われます。そのためには、必ず電話 回線の接続をしたうえ、電話設定を行ってください。





外線接続番号を設定する

メニューボタンを押し、メニューを消す。

# 電話回線を設定する





 ・不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では 利用できない場合があります。

#### 次のような症状がでるときは

電話回線へモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファクシミリでは 次のような症状がでることがあります。

・本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出しがなる
 この症状が出るときは、モジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
 ・電話機にノイズ(雑音)が入る

この症状が出るときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止)を使用すると 改善される場合があります。 詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

# 電話回線を設定する



●「解除する」を選んだ場合、マイラインプラスが一時的に解除され、任意の電話会社を利用できるようになります。
 「電話会社を設定する」
 ④① で、電話会社が設定されている場合は、その電話会社を利用し、電話会社の設定がされていない場合には、マイライン登録している電話会社を利用します。
 ●マイラインプラスに加入していない場合は、「解除しない」を選択してください。

82



3 メニューボタンを押し、メニューを消す。

●回線種別の設定を「自動」にしている場合は、待ち時間の設定は行えません。

お知らせ



# LISP(プロバイダー)を設定する

お買い上げ時は、IP アドレスを DHCP により自動で取得するモードに設定されています。 ここでは、手動で設定する必要がある場合を説明しています。



[ブ]の操作で「各種設定」の「通信設定」画面を表示し、次の 操作で行います。

#### お知らせ

● MAC アドレスを設定することはできません。表示は、本機に設定されている値を示しています。

- IP アドレス取得が「DHCP」に設定されている場合、各項目を設定することはできません。
- LAN 接続中に ISP の設定を変更すると LAN 回線が切断されます。その場合は、もう一度 LAN 接続を行ってください。

# LISP(プロバイダー)を設定する(つづき)



9

数字ボタンでデフォルトゲートウェイを設定し、決定ボタンを押す。

[]					
インターネット接続設定	トップメニュー	各種設定	通信設定	インターネット接続設定	
	:000 .00	00 . 000 . 000			
Pアドレス取得方	法 : 固定			_	
サブネットマスク	: 000 . 00	00.000.000		=	
デフォルトゲートウ:	エイ :000.00	00.000.000		7	
DNSサーバ (P)	:000 .00	00 . 000 . 000		使結テフト	

11 数字ボタンで「DNS サーバ (S)」を設定し、決定ボタンを押す。



13 数字ボタンでDNSサーバー(S)を設定し、決定ボタンを押す。

# お住まいの地域に合わせて受信設定をする

### 郵便番号を設定する

この設定を行うと、お住まいの地域に関するデータ放送を受信することができます。また、地上 アナログ放送の受信チャンネルも自動的に設定されます。

	電源 画面表示 音声切換 番号入力	⑦⑦の操作で「各種設定」の「郵便番号」画面を表示し、次の 操作で行います。
1-	ти±т INHK 2 NHK 1 NHK 2 NHK 4 Вр 5 В 6 вч 7 вб 8 99 9 00000 10 ³⁷⁻⁰ , 11вз11 12 тек	1 お住まいの地域の郵便番号(7桁)を入力する。 ご数字を入力する桁を選び、①** ~ ① 満 ボタンで数字を入力します。 1 桁づつ自動で右へ移動します。 「新便番号 ● 」 ブエニー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2	消音     通道     デャンネル       音量     通道     デャンネル       青     赤     緑     黄       画     画     画       第     編載     短端     近い隙       第     赤     緑     黄       (第)     (1/1)     (1/1)       (第)     (1/1)     (1/1)       (第)     (1/1)     (1/1)       (第)     (1/1)     (1/1)       (第)     (1/1)     (1/1)	<ul> <li>6 1 1 0 0 0 0</li> <li><u>第7</u></li> <li><u>第7</u></li> <li><u>1</u> - ○前に戻る ↑↓ ←→ 移動 ①-③ 番号入力 図 決定</li> <li>- 一番右の桁まで数字を入力し終えると「完了」が選ばれます。決定ボタン を押します。</li> <li>●数字入力を変更したい時は④で桁を選び、数字を入力します。数字を変更 した後は○で「完了」まで進み、決定ボタンを押します。</li> </ul>
	- 時停止 中時止 サーチ/スロ- スキップ/コマ送り マー・アー レーチ/スロー スキップ/コマ送り マー・アー レー レー レー マー・アー スキップ/コマ送り マー・アー レー レー レー レー レー レー スキップ/コマ送り レー レー レー レー レー レー レー レー レー レー	2 メニューボタンを押し、メニューを消す。

#### お知らせ

●郵便番号を消去する場合は、すべて「○」を設定し、決定ボタンを押します。

●郵便番号を入力している途中で変更するときは、◆ )ボタンを繰り返し押し、訂正したいところまで戻してください。

# 【テレビ設定



# 【テレビ設定(つづき)



#### お知らせ

#### 「自動チャンネル変更」について

デジタル放送局のチャンネルが増えたときや伝送チャンネルが変更された時に自動で登録します。お買い上げ時は「自動チャンネル変更」は「オン」に設定されています。「オフ」設定に変更もできますが最新のチャンネル設定で、お楽しみいただくために通常は「オン」の設定でご使用ください。

# 地上デジタル放送の受信設定





### 初期スキャン設定





●ケーブルテレビ回線をご利用されない場合は、「一般放送」を、 ケーブルテレビ回線をご利用の場合、または受信方法がわからない 場合は、「すべての放送」を選択してください。

### 5 (または)で「次へ」を選び、決定ボタンを押します。

放送局のスキャンが自動で開始します。

初期スキャン		チャンネル設定	地上口放送チャンネル設定	初期スキャン
				10000701110
	放送局をスキ	ャン中です。		
	8,	1 %		
		+ /0		
	++	ンセル		
	▲▲ 我動			沖定 沖完

スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て(地上 デジタル放送)」へ進みます。 スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。 「受信方法の選択(地上デジタル放送)」へ戻ります。

# し地上デジタル放送の受信設定(つづき)

	電源 画表示音声切換 番気入力 「地上コ IBS CS デジタル 7プログ 1 NHK 2 NHK 2 NHK 1 NHK	初期スキャン・リモコンボタン割り当て(地上デジタル放送) 1 ()でリモコンボタン(①~⑫)を選び、決定ボタンを押す。
	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}\end{array}\end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array}\end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array}\end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array}\end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ $	初期スキャン     ●     ●     ●       チャンネル/R日設定     チャンネル/家定     地田文法チャンネル/WE     初期スキャン       放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。       リモコン     チャンネル       放送局       ①     NHK総合
	音量     ハロッ       A)カリッ     チャンネル       手ャンネル     チャンネル       「「」」」」     日       「」」」     日       「」」     日       「」     日	②     021     NHK教育       ③     031     t v k 1       ④     041     日テレ 1       ⑤     051     テレビ朝日       ⑥     061     TBS1       1/12     完了
1 ~4		2 でチャンネル 放送局を選び、決定ボタンを押す。
		3 必要に応じ, 1、2 を繰り返す。
		4 ····································

## 再スキャン設定

[91]の操作で「地上デジタル放送」の「再スキャン」画面を表示し、 次の操作で行います。

1 決定	ボタンを押し	て、スキャンを開始	ìします。
	再スキャン	↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	() () () () () () () () () () () () () (
	下記の設定で地上ラ 展る 一つ前に戻る	ジタルの放送局を再度スキャンします。 地方 : 関東 都道府県 : 東京都一東京 23 区 受信方法 : 一般放送 (または すべての スキャン開始	D放送) 速程 決定

スキャンが自動的に開始します。

再スキャン		•		-•
	チャンネル /RB 設定	チャンネル設定	地上口放送チャンネル設定	再スキャ
	放送局をス	キャン中です。		
	8	4 %		
	+ 1	ッンセル		
展る一つ前に戻る	▲ ▲ ▲ ▲ 移動			決定
2 1310/00				WOLL.

スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て(地上 デジタル放送)」へ進みます。 スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。 「再スキャン設定確認画面」 1 へ戻ります。

# 地上デジタル放送の受信設定(つづき)



# 地上アナログ放送の受信設定



地上アナログ放送の受信設定(つづき)



地上アナログ放送 チャンネル設定	テレビ設定	チャンネル /RB設定	チャンネル設定	<ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
チャンネル設定方法の選	訳			
地上アナログ放送の チャンネル設定方法	)チャンネル設定を を選択します。	E行います。		
「自動設定」 「スキャン開始」	:選択された都道 :放送波にスキ・	単府県域をもとに ャンをかけ、受信	、放送局を自 可能な放送局	動で登録します。 を登録します。
	自	動設定		
	7±	もご問始		

「自動スキャン」:選択された都道府県域をもとに、放送局を自動で設定します。 「スキャン開始」:放送波をスキャンし、受信可能な放送局を登録します。

#### ・「自動設定」を選択する場合

()ボタンで、「自動設定」の項目を選択し、決定ボタンを押す。 決定ボタンを押すと自動で「リモコンボタン割り当て(地上アナ ログ)」へ進みます。

#### ・「スキャン開始」を選択する場合

()ボタンで、「スキャン開始」の項目を選択し、決定ボタンを押す。 決定ボタンを押すと自動でスキャンを開始します。



スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て(地上 アナログ放送)」へ進みます。 スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。 「チャンネル設定方法の選択」へ戻ります。

#### リモコンボタン割り当て(地上アナログ放送)

リモコンボタン割り当てのみ行う場合は、「各種設定」--「テレビ設定」--「チャンネル/リモコンボタン設定」--「リモコンボタン割り当て」--「地上アナログ放送」を選択後、**1**の操作から行います。



# BS デジタル放送の受信設定



#### リモコンボタン割り当て(BSデジタル放送)

リモコンボタン割り当てのみ行う場合は、「各種設定」--「テレビ設定」--「チャンネル / リモコンボタン設定」--「リモコンボタン割り当て」--「BS デジタル放送」を選択後、1 の操作から行います。

BSデジタル リモコンボタ	放送 ン割り当て	↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	・ SD放送RB制り当て
放送局の割	り当てを設定す	るリモコンボタンを選択し、内容を編集してくださ	<u>さ</u> しい。
JE39	チャンネル	放达局	_
0	101	NHK BS1	
2	102	NHK BS2	
3	103	NHK h	
(4)	141	 BS 日テレ	-
5	151		
	161		
(6)	161	BS-IFDE6	

リモコンボタン割り当て         チレビ酸定         チャンネル/RB酸定         リモコンボタン側り当て         BBBBBBARBER           放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。         リモコン         チャンネル         放送局           リモコン         チャンネル         放送局         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         101         NHK BS1         0         0         0         103         NHK h         141         BS 日テレ         0         142         BS 日テレ         0         142         BS 日テレ         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	BSデジタル放	送		•	•	
放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。 リモコン チャンネル 放送局	リモコンボタン	'割り当て	テレビ設定	チャンネル / RB設定	- リモコンボタン割り当て E	BSD放送RB割り
(4) 142 BS 日テレ	2	O 101 102 103 141	▲ NHK BS1 NHK BS2 NHK h BS 日テレ			
(5)	(4)	142	BS 日テレ			

必要に応じ、 1、2 を繰り返す。 3



決定ボタンを押すと、「チャンネル設定」に戻ります。

# しCS デジタル放送の受信設定



#### リモコンボタン割り当て(CSデジタル放送)

リモコンボタン割り当てのみ行う場合は、「各種設定」--「テレビ設定」--「チャンネル / リモコンボタン設定」--「リモコンボタン割り当て」--「CS デジタル放送」を選択後、**1**の操作から行います。

<u>(</u> )で	リモコンボタン(①~⑫)を選び、決定ボタンを押
[	CSデジタル放送 リモコンボタン割り当て テレビ設定 チャンネル/RB設定 リモコンボタン割り当て CSD版法RB劇り当て
	放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。 リモコン チャンネル 放送局
	100         e2 プロモ           (2)         -         -
l	

放送局の割り当てを設定	するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。
リモコン チャンネル	放送局
2 101	
110	
147	CS日本番組ガイド
(4) 160	C-TBSウエルカム
(5)	_

3 必要に応じ、1、2 を繰り返します。



# 【アンテナの設定を変更する

本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定します。 お買い上げ時は「オン」に設定されています。



[22]の操作で「各種設定」の「アンテナ設定」画面を表示し、

104



本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、個人宛のメール、データ放送で登録した個人情報や 本気の設定情報を消去してください。



**57**をご参照のうえ、設定を行ってください。