

BB0062911A BH-WLAN-W (A)

## ●WLAN接続用アダプターの設定



アダプターの取り付け終了後、以下の手順でアダプターの設定を行います。 設定は台所リモコンの左図の〇印のボタンを使用します。

なお、アダプターの設定はエコキュートの試運転を実施した後で行ってく ださい。

試運転が未実施の場合は、エコキュート本体の工事説明書に従って試運転 を実施してください。

【1】WLANアダプターの接続設定方法		
手順①	リモコンの「メニュー」ボタンを押します。 画面表示が「メニュー」画面に変わります。	メニュー 1/2 ふろ ふろ予約設定 タンク 音声 表示 (◆:選択 速定):決定
手順②	「メニュー」画面で「◀」 ボタンを5秒間押し続けます。 右の 「メンテナンスメニュー」 画面に変わります。	<u>メンテナンスメニュー 1/2</u> ふろ初期設定 HPエア抜き 弁類水抜き 給湯エア抜き ◆:選択 (決定):決定
手順③	「▼」 ボタンで2/2ページの 「無線LAN接続設定」 を選択し 「決定」 ボタンを押します。	メンテナンスメニュー 2/2 ふろ機能停止 ▲ 無線LAN接続設定 電話番号表示設定 設定値記憶 ◆:選択 (決定):決定
手順④	「無線LAN接続設定」の画面になったら「▶」 ボタンで「有効」 を選択して「決定」 ボタンを押します。	無線LAN接続設定 (無効) 有効 (⇒:選択 (決定):決定
手順⑤	設定完了画面が表示され、設定完了です。	設定完了
手順⑥	「メニュー」ボタンを押して標準画面に戻ります。	

【2】WLANアダプターの接続設定確認方			
手順①	リモコンの「メニュー」ボタンを押します。		
手順②	「メニュー」画面で「▼」ボタンを押して「システム」		
手順③	「システム」メニューに「無線LAN機能設定」が表示 設定が完了しています。		
	「システム」メニューに「無線LAN機能設定」が表示 再度接続設定を実施してください。		

## 法



を選択します。

示されていれば接続



示されない場合は